浙江水学

本科实验报告

| 课程名称: | | 计算机网络基础 |
|-------|----|-----------|
| 实验名称: | | 使用三层交换机组网 |
| 姓 | 名: | |
| 学 | 院: | 计算机学院 |
| 系: | | 计算机 |
| 专 | 业: | 计算机科学与技术 |
| 学 | 号: | |
| 指导教师: | | 邱劲松 |
| | | |

浙江大学实验报告

一、实验目的

- 1. 掌握并比较两种 VLAN 间数据交换的方法。
- 2. 学习如何配置子接口;
- 3. 学习掌握三层交换机的工作原理:
- 4. 学习如何配置三层交换机;

二、实验内容

由于二层交换机不转发不同 VLAN 间的数据,所以有 2 种方式让不同 VLAN 的 PC 能够相互通信。第一种方式称为单臂路由器,是利用路由器的子接口功能,将路由器的物理接口逻辑上分为多个子接口,每个子接口属于不同的 VLAN,能够接收到不同的 VLAN 数据,然后在路由器内部通过第三层进行数据交换,实现 VLAN 间通信。第二种方式是采用三层交换机,是将二层交换机的功能加入了三层路由功能的做法。实验分为两部分,将分别按照两种方式进行。

三、 主要仪器设备

PC 机、路由器、Console 连接线、直联网络线、交叉网络线 (可以使用模拟器完成)

四、操作方法与实验步骤

Part 1. 单臂路由

•

- 在交换机上增加 1 个 VLAN, 并使得 2 台 PC 所连端口分别属于 2 个 VLAN。给 2 个 PC 配置不同子网的 IP 地址;
- 将二层交换机和路由器连接的端口配置成 VLAN Trunk 模式:
- 在路由器连接交换机的端口上创建 2 个子接口,并配置子接口所属的 VLAN,分别给 2 个子接口配置 IP 地址,并激活端口;
- 将 2 台 PC 的默认网关分别设置为路由器的 2 个子接口的 IP 地址:
- 测试 2 台 PC 能否互相 Ping 通。


Part 2. 三层交换

- 将第一部分的路由器删除后,将二层交换机和一台三层交换机连接,并新增 2 台 PC (PC3、PC4)直接连接到三层交换机:
- 在三层交换机上增加 1 个 VLAN, 并使得 PC3、PC4 所连端口分别属于 2 个 VLAN。 给这 2 个 VLAN 接口配置 IP 地址, 并启用路由功能;
- 给 PC3、PC4 配置所在 VLAN 内的合适 IP 地址,并将 2 台 PC 的默认网关分别设置为 三层交换机 2 个 VLAN 接口的 IP 地址;
- 测试 PC3、PC4 能否互相 Ping 通。
- 测试不同交换机上的 PC 间(如 PC1、PC3)能否互相 Ping 通。

五、 实验数据记录和处理

----Part 1 单臂路由-----

1. 将 2 台 PC 和一台路由器都连接到一台二层交换机,在交换机上增加 1 个 VLAN,并使得 2 台 PC 所连端口分别属于 2 个 VLAN。给 2 个 PC 分配不同子网的 IP 地址。



2. 验证两个 PC 之间能否 Ping 通(不同的 VLAN 之间不通)

```
PC-1> ping 192.168.2.1
host (192.168.2.1) not reachable
PC-2> ping 192.168.1.1
host (192.168.1.1) not reachable
```


3. 将二层交换机和路由器连接的端口配置成 VLAN Trunk 模式 (使用 GNS3 的内建交换机模块时,请参考指南"十四、二层交换机"进行配置并截图,使用实际设备时,请参考"实

验1"进行配置并截图)。

配置截图(输入的命令或配置界面,换成你自己的):

| Settings | | |
|-----------------|----------|-----------|
| Port: | ½ | \$ |
| VLAN: | 1 | \$ |
| Туре: | dot1q | ¥ |
| QinQ EtherType: | 0x8100 | v. |
| | | |

配置后的结果截图 (换成你自己的):



4. 连接路由器的 Console 口,进入路由器的配置模式。在路由器连接交换机的端口上创建 2 个子接口(命令: interface <type> <slot/unit.sub>,例如 interface e0/1.1),并配置子接口所属的 VLAN(命令: encapsulation dot1q VLAN 编号),然后使用与 2 台 PC 一致的子网,分别给 2 个子接口配置 IP 地址,最后激活端口(命令: no shutdown)

| R1(config)#int fa0/0.1 | | | |
|---|--|--|--|
| R1(config-subif)#encapsu dot1q 1 | | | |
| R1(config-subif)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 | | | |
| R1(config)#int fa0/0.2 | | | |
| R1(config-subif)#encapsu dot1q 2 | | | |
| R1(config-subif)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 | | | |
| R1(config)#int fa0/0 | | | |
| | | | |

5. 按照前述拓扑图,给 PC 配置 IP 地址,并将默认路由器地址(gateway)按照所属 VLAN,分别设置为路由器的 2 个子接口的 IP 地址。

```
PC-1> ip 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.2 Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.1 255.255.255.0 gateway 192.168.1.2
PC-2> ip 192.168.2.1 255.255.255.0 192.168.2.2 Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.2.1 255.255.255.0 gateway 192.168.2.2
```

6. 测试 2 台 PC 能否 Ping 通各自的路由器子接口地址

```
PC-1> ping 192.168.1.2
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=255 time=9.402 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=255 time=8.461 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=255 time=8.224 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=255 time=8.910 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=255 time=7.397 ms
```

```
PC-2> ping 192.168.2.2
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=1 ttl=255 time=9.006 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=255 time=7.180 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=255 time=8.846 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=4 ttl=255 time=7.609 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=5 ttl=255 time=8.058 ms
```

7. 测试 2 台 PC 能否互相 Ping 通

```
PC-1> ping 192.168.2.1
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=16.130 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=17.136 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=17.280 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=19.765 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=18.022 ms
```

```
PC-2> ping 192.168.1.1
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=12.783 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=17.351 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=17.483 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=18.072 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=18.160 ms
```

8. 记录路由器的路由表内容(命令: show ip route)

```
R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set


C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.1

FastEthernet0/0.2
```

9. 记录路由器上的运行配置(命令: show running-config), 复制粘贴本节相关的文本(完整的内容请放在文件中,命名为 R1.txt)。

----Part 2 三层交换----

1. 将第一部分的路由器删除后,将二层交换机和一台三层交换机连接(使用 GNS3 模拟时,请参见指南中"十五、使用路由器模拟三层交换机"的具体步骤,创建一个三层交换机设备),并新增 2 台 PC (PC3、PC4)直接连接到三层交换机,标记各设备的 IP 地址和 VLAN (给 PC3、PC4 分配所在 VLAN 内的合适 IP 地址):



2. 在三层交换机上增加 1 个 VLAN, 并使得 2 台 PC 所连端口分别属于 2 个 VLAN。

| SW1(vlan)#vlan 2 |
|---|
| SW1(vlan)#abort |
| SW1(config)#int fa1/0 |
| SW1(config-if)#switchport access vlan 1 |
| SW1(config-if)#exit |
| SW1(config)#int fa1/1 |
| SW1(config-if)#switchport access vlan 2 |
| SW1(config-if)#exit |

SW1#vlan database

```
VLAN Name
                                       Status
                                                 Ports
     default
                                                 Fa1/0, Fa1/2, Fa1/3, Fa1/4
                                       active
                                                 Fa1/5, Fa1/6, Fa1/7, Fa1/8
                                                 Fa1/9, Fa1/10, Fa1/11, Fa1/12
                                                 Fa1/13, Fa1/14, Fa1/15
     VLAN0002
                                       active
                                                 Fa1/1
1002 fddi-default
                                       active
1003 token-ring-default
                                       active
1004 fddinet-default
                                       active
1005 trnet-default
                                       active
```

3. 给 2 个 VLAN 接口配置 IP 地址(命令: interface vlan VLAN 编号, ip address IP 地址)

SW1(config)#interface vlan 1

SW1(config-if)#ip address 192.168.1.3 255.255.255.0

SW1(config)#interface vlan 2

SW1(config-if)#ip address 192.168.2.3 255.255.255.0

4. 在三层交换机上启用路由功能(命令: ip routing)(在 GNS3 上用路由器模拟三层交换机时,此步骤不需要)

5. 按照前述拓扑图, 给 PC3、PC4 配置 IP 地址, 并将 PC3、PC4 的默认路由器分别设置为三层交换机 2 个 VLAN 接口的 IP 地址。

```
PC-3> ip 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.3
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.2 255.255.255.0 gateway 192.168.1.3
```

PC-4> ip 192.168.2.2 255.255.255.0 192.168.2.3 Checking for duplicate address... PC1: 192.168.2.2 255.255.255.0 gateway 192.168.2.3

6. 测试 PC3、PC4 能否 Ping 通各自的 VLAN 接口地址

```
PC-3> ping 192.168.1.3
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=1 ttl=255 time=8.491 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=2 ttl=255 time=7.504 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=3 ttl=255 time=7.328 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=4 ttl=255 time=9.056 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=5 ttl=255 time=8.687 ms
```

```
PC-4> ping 192.168.2.3
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=1 ttl=255 time=9.349 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=2 ttl=255 time=8.239 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=3 ttl=255 time=8.204 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=4 ttl=255 time=8.109 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=5 ttl=255 time=8.480 ms
```

7. 测试 PC3、PC4 能否互相 Ping 通。

```
PC-3> ping 192.168.2.2

84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=11.492 ms

84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=18.895 ms

84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=19.024 ms

84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=18.922 ms

84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=19.655 ms

PC-4> ping 192.168.1.2

84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=16.544 ms

84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=30.126 ms

84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=18.863 ms

84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=19.788 ms

84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=19.788 ms

84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=12.028 ms
```

8. 测试不同交换机上属于不同 VLAN 的 PC 间的连通性(如 PC1->PC4, PC2->PC3)

$PC1 \rightarrow PC4$

```
PC-1> ping 192.168.2.2
192.168.2.2 icmp_seq=1 timeout
192.168.2.2 icmp_seq=2 timeout
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=14.577 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=19.090 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=18.957 ms
```

PC2→PC3

```
PC-2> ping 192.168.1.2
host (192.168.2.3) not reachable
```

9. 如果有些 PC 之间是不能 Ping 通的,思考一下是什么原因造成的。接下来在三层交换机上 把与二层交换机互联的端口设置成 Trunk 模式。

```
SW1(config)#int fa1/2
SW1(config-if)#switchport mode trunk
```

10. 再次测试之前不通的 PC 间的连通性。

PC2→PC3

```
PC-2> ping 192.168.1.2
192.168.1.2 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=17.001 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=19.508 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=18.261 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=17.763 ms
```

11. 显示三层交换机上的路由信息

```
SW1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.1.0/24 is directly connected, Vlan1

C 192.168.2.0/24 is directly connected, Vlan2
```

12. 记录三层交换机上的当前运行配置,复制粘贴本节相关的文本(完整的内容请放在文件中,命名为 S2.txt)。

六、 实验结果与分析

根据你观察到的实验数据和对实验原理的理解,分别解答以下问题:

- 1. 为什么路由器的端口可以配置 IP 地址,而三层交换机的端口跟二层交换机一样不能 配置 IP 地址?
- 三层交换机在端口下是二层透传,无法直接配置 IP 地址。
- 2. 本实验中为什么要用子接口?有什么好处?使用物理接口可以吗?单臂路由需要用到子接口(虚拟接口)让二层交换机和三层交换机连接。好处:扩展设备存的接口数量可以使用,两对接口分别连接 VLAN1 和 VLAN2
- 3. 直连三层交换机的 PC 的默认路由器地址应该设为什么? 是对应 VLAN 所配置的 IP 地址。
- 4. 三层交换机和二层交换机互联时,连在二层交换机上 VLAN 2 的 PC 为什么 Ping 不通

连在三层交换机上 VLAN 1 的 PC?

因为两台 PC 并不在一个单臂路由里面,此时不同 VLAN 的 PC 不能互通。

- 5. Ping 测试时,为什么一开始有几次不通,后面又通了?
- 一开始的时候没有 ARP 缓存,找不到对应 IP 的 MAC,在 ping 的时候会发 ARP 寻找 MAC,找到之后,ping 已经发了若干 ICMP 包(timeout),这之后 ping 才会通。
- 6. 既然路由器可以实现 VLAN 间数据交换,为何还要设计三层交换机呢?
- 三层交换机的数据包交换是硬件级别的,路由器则基于软件来交换数据包,所以三层交换机的交换效率更高,在高流量的数据交换中更加稳定。

七、讨论、心得

在完成本实验后,你可能会有很多待解答的问题,你可以把它们记在这里,接下来的学习中,你也许会逐渐得到答案的,同时也可以让老师了解到你有哪些困惑,老师在课堂可以安排针对性地解惑。等到课程结束后,你再回头看看这些问题时你或许会有不同的见解:

为什么当路由器中有多个模块时, show vlan-switch 只显示其中的一个模块的接口

在实验过程中你可能会遇到的困难,并得到了宝贵的经验教训,请把它们记录下来,提供给其他人参考吧:

正确的配置顺序是接线——配置路由——创建 vlan、配置接口——开接口、配置 ip

你对本实验安排有哪些更好的建议呢? 欢迎献计献策: