# Rockchip Developer Guide DVR&DMS Product

文件标识: RK-SM-YF-398

发布版本: V1.1.8

日期: 2022-07-20

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

#### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

#### 版权所有 © 2021 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

#### 前言

### 概述

DVR&DMS产品方案使用说明。

#### 产品版本

芯片名称	内核版本
RV1126, RV1109	Linux 4.19

#### 读者对象

## 本文档 (本指南) 主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

## 修订记录

日期	版本	作者	修改说明	
2021-01- 31	V1.0.0	Vicent Chi, Zhihua Wang, Zhichao Yu	初始版本	
2021-03- 01	V1.0.1	Vicent Chi	添加MIPI+DVP方案描述	
2021-03- 15	V1.0.2	Ruby Zhang	完善产品版本信息	
2021-04- 30	V1.1.0	Zhichao Yu	修改AD芯片接入方案描述;增加 VP介绍	
2021-06- 03	V1.1.1	Vicent Chi	添加FAQ	
2021-07- 24	V1.1.2	Zhichao Yu	添加音频相关说明	
2021-10- 11	V1.1.3	Ruby Zhang	修正一些语言表达	
2021-10- 26	V1.1.4	Zhichao Yu	增加CVBS奇偶场合成说明	
2021-10- 27	V1.1.5	Xing Zheng	补充多路音频采集方法说明	
2022-03- 08	V1.1.6	Zhichao Yu	添加一些注意事项	
2022-06- 08	V1.1.7	Zhichao Yu	补充不同分辨率摄像头混接说明	
2022-07- 20	V1.1.8	Yiqing Zeng	修改CVBS奇偶场支持的说明	

## 目录

## **Rockchip Developer Guide DVR&DMS Product**

瑞芯微DVR/DMS产品方案说明 RV1126芯片平台开发DVR/DMS的产品优势 模拟高清RX芯片选型列表 RV1126 DVR/DMS产品应用框图 模拟高清RX芯片驱动开发说明 内核config配置

```
内核dts配置
数据流通路说明
  双路方案通路
  通道对应的video格式限制
     VICAP通路
     ISP通路
  通道对应的video节点枚举
     VICAP通路 - MIPI接口
  VICAP通路 - DVP接口
     ISP通路
  通道对应的video采集限制
     ISP通路
  通道对应的分辨率查询、视频信号查询
  实时查询热拔插接口
多路音频采集
rkmedia_vmix_vo_dvr_test应用说明
  支持8路视频采集、H264编码
  支持8路视频合成显示
  支持8路视频切换为前4路、后4路显示
  支持区域画框
  支持RGN Cover
  支持屏幕OSD
  支持通道显示、隐藏
  支持通道的区域亮度获取
VP模块介绍
FAQ
  热拔插出现画面错开
     解决方法
  CVBS奇偶场合成功能说明
```

# 瑞芯微DVR/DMS产品方案说明

RV1126芯片有两路MIPI接口以及一路DVP接口,另外提供强大的编码性能最高支持8路1080@15fps同时编码,内置2T算力NPU,因此非常适合开发DVR/DMS产品。

# RV1126芯片平台开发DVR/DMS的产品优势

- 支持最高8路1080P模拟高清视频输入;
- 强大的AI处理能力,能够支持DMS+ADAS算法同时运行;
- 强大的编码能力,最高支持8路1080P@15fps同时编码;
- 支持8路视频OSD叠加;
- 支持8路视频分屏显示Demo;

## 模拟高清RX芯片选型列表

目前RV1126平台已经适配了比较多的模拟高清RX芯片,并已经在SDK中集成了这些芯片的驱动,可以通过下表选择:

<b>型号</b>	厂家	接口	通道数	最大支持分辨率
NVP6188	Nextchip	MIPI	4	4K

型号	厂家	接口	通道数	最大支持分辨率
N4	Nextchip	MIPI	4	1080P
TP2815	Techpoint	MIPI	4	1080P
TP2855	Techpoint	MIPI	4	1080P
TP9930	Techpoint	DVP	4	2K
TP9950	Techpoint	MIPI/DVP	1	1080P

## RV1126 DVR/DMS产品应用框图


RV1126支持不同AD芯片的接入方式,MIPI + MIPI 以及 MIPI+DVP。

由于RV1126芯片限制,需要限制不同通路图像输出格式:

• VICAP通路:要统一采用NV16格式;

• ISP通路: 要统一采用UYVY格式;

Camera输入的参考方案框图如下:



注意: DVP不支持每个通道设置分辨率, MIPI每个通道都可以单独设置分辨率。因此DVP接口不支持混接, 建议客户选择优先选择双MIPI输入方案。

# 模拟高清RX芯片驱动开发说明

# 内核config配置

根据需求打开RX芯片相关config配置:

CONFIG\_VIDEO\_NVP6188=y

## 内核dts配置

以NVP6188 RX芯片为例:


```
nvp6188_0: nvp6188_0@30 {
    compatible = "nvp6188";
    reg = <0x30>;
    clocks = <&cru CLK_MIPICSI_OUT>;
    clock-names = "xvclk";
    power-domains = <&power RV1126_PD_VI>;
    pinctrl-names = "rockchip,camera_default";
    pinctrl-0 = <&mipicsi_clk0>;
    reset-gpios = <&gpio4 RK_PAO GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    power-gpios = <&gpio1 RK_PD4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    vi-gpios = <&gpio3 RK_PCO GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    rockchip,camera-module-index = <0>;
    rockchip,camera-module-facing = "front";
    rockchip,camera-module-name = "nvp6188";
    rockchip,camera-module-lens-name = "nvp6188";
    port {
        ucam_out0: endpoint {
            remote-endpoint = <&mipi_in_ucam0>;
            data-lanes = <1 2 3 4>;
        };
    };
};
nvp6188_1: nvp6188_1@32 {
    compatible = "nvp6188";
    reg = <0x32>;
    clocks = <&cru CLK_MIPICSI_OUT>;
    clock-names = "xvclk";
    power-domains = <&power RV1126_PD_VI>;
    pinctrl-names = "rockchip,camera_default";
    pinctrl-0 = <&mipicsi_clk1>;
    reset-gpios = <&gpio4 RK_PA1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    vi-gpios = <&gpio3 RK_PC1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    rockchip,camera-module-index = <1>;
    rockchip,camera-module-facing = "back";
    rockchip,camera-module-name = "nvp6188";
    rockchip,camera-module-lens-name = "nvp6188";
    port {
        ucam_out1: endpoint {
            remote-endpoint = <&csi_dphy1_input>;
            data-lanes = <1 2 3 4>;
        };
    };
};
```

# 双路方案通路


## 双MIPI方案

以双片NVP6188为例:

• VICAP通路0




• ISP通路1




## MIPI+DVP方案

以TP9930+TP2855为例:

• VICAP通路0



• VICAP通路1



# 通道对应的video格式限制

## VICAP通路

• 要统一使用NV16格式采集

## ISP通路

• 要统一使用UYVY格式采集

# 通道对应的video节点枚举

## VICAP通路 - MIPI接口

• media-ctl -p -d /dev/mediaX 获取 stream\_cif\_mipi\_id0/1/2/3 的 device node name

```
hw revision 0x0
driver version 4.19.111
Device topology
- entity 1: stream_cif_mipi_id0 (1 pad, 4 links)
            type Node subtype V4L flags 0
            device node name /dev/video0
        pad0: Sink
                <- "rockchip-mipi-csi2":1 [ENABLED]</pre>
                <- "rockchip-mipi-csi2":2 []
                <- "rockchip-mipi-csi2":3 []
                <- "rockchip-mipi-csi2":4 []
- entity 5: stream_cif_mipi_id1 (1 pad, 4 links)
            type Node subtype V4L flags 0
            device node name /dev/video1
        pad0: Sink
                <- "rockchip-mipi-csi2":1 []</pre>
                <- "rockchip-mipi-csi2":2 [ENABLED]
                <- "rockchip-mipi-csi2":3 []
                <- "rockchip-mipi-csi2":4 []</pre>
- entity 9: stream_cif_mipi_id2 (1 pad, 4 links)
            type Node subtype V4L flags 0
            device node name /dev/video2
        pad0: Sink
                <- "rockchip-mipi-csi2":1 []</pre>
                <- "rockchip-mipi-csi2":2 []
                <- "rockchip-mipi-csi2":3 [ENABLED]
                <- "rockchip-mipi-csi2":4 []
- entity 13: stream_cif_mipi_id3 (1 pad, 4 links)
             type Node subtype V4L flags 0
             device node name /dev/video3
        pad0: Sink
                <- "rockchip-mipi-csi2":1 []
                <- "rockchip-mipi-csi2":2 []
                <- "rockchip-mipi-csi2":3 []
                <- "rockchip-mipi-csi2":4 [ENABLED]
```

注意: 四个通道支持不同分辨率接入, 即转换芯片可以接入四路不同分辨率的摄像头。

## VICAP通路 - DVP接口

media-ctl -p -d /dev/mediaX 获取 stream\_cif\_dvp\_id0/1/2/3 的 device node name

```
[root@RV1126_RV1109:/]# media-ctl -p -d /dev/media0
Media controller API version 4.19.206

Media device information
------
driver rkcif
model rkcif_dvp
serial
```

```
bus info
hw revision 0x0
driver version 4.19.206
Device topology
- entity 1: stream_cif_dvp_id0 (1 pad, 1 link)
            type Node subtype V4L flags 0
            device node name /dev/video0
        pad0: Sink
                <- "m00_b_techpoint 2-0046":0 [ENABLED]
- entity 5: stream_cif_dvp_id1 (1 pad, 1 link)
            type Node subtype V4L flags 0
            device node name /dev/video1
        pad0: Sink
                <- "m00_b_techpoint 2-0046":1 [ENABLED]
- entity 9: stream_cif_dvp_id2 (1 pad, 1 link)
            type Node subtype V4L flags 0
            device node name /dev/video2
        pad0: Sink
                <- "m00_b_techpoint 2-0046":2 [ENABLED]
- entity 13: stream_cif_dvp_id3 (1 pad, 1 link)
             type Node subtype V4L flags 0
             device node name /dev/video3
        pad0: Sink
                <- "m00_b_techpoint 2-0046":3 [ENABLED]
```

注意: DVP接口不支持输入不同分辨率的摄像头,即DVP接口的转换芯片需要接入四个相同分辨率的摄像头。

#### ISP通路

• media-ctl -p -d /dev/mediaX 获取 rkisp\_mainpath、rkisp\_rawwr0/1/2 的 device node name

```
media-ctl -p -d /dev/media1
Media controller API version 4.19.111
Media device information
_____
driver
             rkisp
rkisp0
mode1
serial
bus info
hw revision
             0x0
driver version 4.19.111
Device topology
- entity 17: rkisp_mainpath (1 pad, 1 link)
            type Node subtype V4L flags 0
            device node name /dev/video5
       pad0: Sink
               <- "rkisp-isp-subdev":2 [ENABLED]
```

注意: ISP通路不支持输入不同分辨率的摄像头,即DVP接口的转换芯片需要接入四个相同分辨率的摄像头。

## 通道对应的video采集限制

## ISP通路

pipeline 切换

```
开机启动脚本需要添加 (/dev/media1根据实际isp注册情况决定)

media-ctl -d /dev/media1 -l '"rkisp-isp-subdev":2->"rkisp-bridge-ispp":0[0]'
media-ctl -d /dev/media1 -l '"rkisp-isp-subdev":2->"rkisp_mainpath":0[1]'
```

• stream on 开关

因为rkisp\_mainpath、rkisp\_rawwr0/1/2 四个通道的stream on开关没有单独的开关, 因此如果要采集rkisp\_rawwr0/1/2 三路通道任一一路,都要需要保证rkisp\_mainpath通道已经在 stream on状态之后,该三路才会出流。

• rkisp\_mainpath 格式切换

```
默认输出1080p,如果要格式切换720p,需要先执行:

media-ctl -d /dev/media1 --set-v4l2 '"m01_b_nvp6188 1-
0032":0[fmt:Uyvy8_2x8/1280x720]'
    media-ctl -d /dev/media1 --set-v4l2 '"rkisp-csi-
subdev":1[fmt:Uyvy8_2x8/1280x720]'
    media-ctl -d /dev/media1 --set-v4l2 '"rkisp-isp-
subdev":0[fmt:YUyv8_2x8/1280x720]'
    media-ctl -d /dev/media1 --set-v4l2 '"rkisp-isp-subdev":0[crop:
(0,0)/1280x720]'
    media-ctl -d /dev/media1 --set-v4l2 '"rkisp-isp-
subdev":2[fmt:YUyv8_2x8/1280x720]'
    media-ctl -d /dev/media1 --set-v4l2 '"rkisp-isp-subdev":2[crop:
(0,0)/1280x720]'
```

## 通道对应的分辨率查询、视频信号查询

• media-ctl -p -d /dev/mediaX 获取 sensor 的 subdev node name

```
media-ctl -p -d /dev/media1
Media controller API version 4.19.111
Media device information
_____
driver rkisp model rkisp0
serial
bus info
hw revision 0x0
driver version 4.19.111
Device topology
- entity 92: m01_b_nvp6188 1-0032 (1 pad, 1 link)
            type V4L2 subdev subtype Sensor flags 0
            device node name /dev/v41-subdev6
       pad0: Source
               [fmt:UYVY8_2X8/1920x1080 field:none]
               -> "rockchip-mipi-dphy-rx":0 [ENABLED]
```

• open通道之前获取分辨率

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/stat.h>
```

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/mman.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <linux/videodev2.h>
#define RKMODULE_MAX_VC_CH 4
struct rkmodule_vc_fmt_info {
    __u32 width[RKMODULE_MAX_VC_CH];
    __u32 height[RKMODULE_MAX_VC_CH];
    __u32 fps[RKMODULE_MAX_VC_CH];
} __attribute__ ((packed));
struct rkmodule_vc_hotplug_info {
    __u8 detect_status;
} __attribute__ ((packed));
#define RKMODULE_GET_VC_FMT_INFO \
    _IOR('V', BASE_VIDIOC_PRIVATE + 12, struct rkmodule_vc_fmt_info)
#define RKMODULE_GET_VC_HOTPLUG_INFO \
    _IOR('V', BASE_VIDIOC_PRIVATE + 13, struct rkmodule_vc_hotplug_info)
int main(int argc, char *argv[]) {
   int ch = 0;
    struct rkmodule_vc_hotplug_info status;
    struct rkmodule_vc_fmt_info fmt;
    int fd = open("/dev/v41-subdev2", O_RDWR, 0);
    ioctl(fd, RKMODULE_GET_VC_FMT_INFO, &fmt);
    ioctl(fd, RKMODULE_GET_VC_HOTPLUG_INFO, &status);
    for(ch = 0; ch < 4; ch++) \{
        printf("# ch: %d\n", ch);
        printf("\t width: %d\n", fmt.width[ch]);
        printf("\t height: %d\n", fmt.height[ch]);
        printf("\t fps: %d\n", fmt.fps[ch]);
        printf("\t plug in: %d\n", (status.detect_status & (1 << ch)) ? 1 : 0);
    }
    close(fd);
    return 0;
}
```

## 实时查询热拔插接口

• 提供sysfs节点给用户层进行读查询。

```
/sys/devices/platform/ff510000.i2c/i2c-1/1-0032/hotplug_status
/sys/devices/platform/ff510000.i2c/i2c-1/1-0030/hotplug_status
```

# 多路音频采集

DVR产品音频一般通过TDM的方式采集到RV1126,可以用如下命令来同时采集8个通道的音频数据:

```
arecord -Dhw:0,0 -c 8 -f S16_LE -r 8000 /tmp/record.wav -vv
```

另外我们可以通过修改/etc/asound.conf来利用dsnooper抽出某一通道数据,方法如下:

假设当前有6路音频通过TDM输入,配置asound.conf如下:

```
# Copyright © 2021 Rockchip Electronics Co. Ltd.
# Author: Xing Zheng <zhengxing@rock-chips.com>
pcm.!default
{
   type asym
    playback.pcm "hw:0,0"
   capture.pcm "hw:0,0"
}
pcm.dsnooper_6 {
   type dsnoop
    ipc_key 5978291 # must be unique for all dmix plugins!!!!
   ipc_key_add_uid yes
    slave {
        pcm "hw:0,0"
        channels 6
    }
    bindings {
        0 0
        1 1
        2 2
        3 3
        4 4
        5 5
    }
}
pcm.cap_ch0_rt {
   type route
    slave {
        pcm dsnooper_6
        channels 6
    }
    ttable {
        0.0 1.0
    }
}
pcm.cap_ch1_rt {
   type route
    slave {
        pcm dsnooper_6
        channels 6
    }
    ttable {
        0.1 1.0
```

```
}
pcm.cap_ch2_rt {
   type route
   slave {
        pcm dsnooper_6
       channels 6
   }
   ttable {
       0.2 1.0
   }
}
pcm.cap_ch3_rt {
   type route
   slave {
        pcm dsnooper_6
       channels 6
   }
   ttable {
      0.3 1.0
   }
}
pcm.cap_ch4_rt {
   type route
   slave {
        pcm dsnooper_6
       channels 6
   }
   ttable {
       0.4 1.0
   }
}
pcm.cap_ch5_rt {
   type route
   slave {
        pcm dsnooper_6
       channels 6
   }
   ttable {
      0.5 1.0
   }
}
pcm.cap_ch0 {
   type plug
   slave.pcm "cap_ch0_rt"
}
pcm.cap_ch1 {
   type plug
   slave.pcm "cap_ch1_rt"
```

```
}
pcm.cap_ch2 {
   type plug
    slave.pcm "cap_ch2_rt"
}
pcm.cap_ch3 {
   type plug
    slave.pcm "cap_ch3_rt"
}
pcm.cap_ch4 {
   type plug
   slave.pcm "cap_ch4_rt"
}
pcm.cap_ch5 {
   type plug
   slave.pcm "cap_ch5_rt"
}
```

修改上述配置后,可以用以下命令尝试单独录制并抽取出第6通道的音频数据(这里标定ch0为第一通道顺序):

```
arecord -Dcap_ch5 -c 1 -r 16000 -f S16_LE /tmp/record_ch5.wav
```

如果arecord命令可以抽取某一路音频进行录制,可以尝试在APP调用rkmedia的时候,pcm\_name用cap\_ch5打开,提取第6个channel。同理,其他5个channel的pcm\_name用"cap\_chX" 打开(这里例子为6ch,X取值为0-5)。

注意: RV1126/RV1109芯片只有I2S0才支持TDM模式。

# rkmedia\_vmix\_vo\_dvr\_test应用说明

rkmedia\_vmix\_vo\_dvr\_test主要实现8路视频采集、编码,8路视频合成显示。源代码位于SDK/external/rkmedia/examples。


## 支持8路视频采集、H264编码

8路视频采集节点、分辨率、格式通过数组配置,方便用户修改调试:

```
stDvr dvr8[8] = {
      {0, "/dev/video30", 1920, 1080, IMAGE_TYPE_NV12, 0},
      {1, "/dev/video31", 1920, 1080, IMAGE_TYPE_NV12, 0},
      {2, "/dev/video32", 1920, 1080, IMAGE_TYPE_NV12, 0},
      {3, "/dev/video33", 1920, 1080, IMAGE_TYPE_NV12, 0},
      {4, "/dev/video37", 1920, 1080, IMAGE_TYPE_NV12, 0},
      {5, "/dev/video38", 1920, 1080, IMAGE_TYPE_NV12, 0},
      {6, "/dev/video39", 1920, 1080, IMAGE_TYPE_NV12, 0},
      {7, "/dev/video40", 1920, 1080, IMAGE_TYPE_NV12, 0},
};
```

根据双mipi方案的推荐,需要修改为:


8路视频VI通过bind VENC实现8路H264编码,通过GetMediaBuffer线程可以获取到8路VENC编码后的数据,用户可以在这个基础上实现视频传输需求。



## 支持8路视频合成显示

8路视频通过数组指定屏幕显示矩形区域,方便用户修改调试:

8路视频合成显示通过VMIX+VO模块实现:



# 支持8路视频切换为前4路、后4路显示

通过dvr\_bind、dvr\_unbind实现8路视频切换为前4路、后4路显示,用户只需要定义前4路和后4路的矩形显示区域即可。

# 支持区域画框

通过对整个屏幕画线实现区域画框,增加区域边界,通过数组指定画线区域,线宽最小为2,要求偶数:

```
RECT_S line_2x4[4] = {
     {0, HEIGHT / 4, WIDTH, 2},
     {0, HEIGHT / 2, WIDTH, 2},
     {0, HEIGHT * 3 / 4, WIDTH, 2},
     {WIDTH / 2, 0, 2, HEIGHT},
};
```


通过RK\_MPI\_VMIX\_SetLineInfo设置画线区域。

## 支持RGN Cover

支持对每个通道设置敏感区域,通过RK\_MPI\_VMIX\_RGN\_SetCover实现。

## 支持屏幕OSD

通过VO1实现屏幕OSD,用户可以把OSD绘制在buffer(格式为ABGR)里面,送VO1后通过Alpha即可以实现OSD叠加在VO0视频上面显示的效果。应用里面在osd\_thread线程里面每隔500ms绘制一块两条色块的OSD切换显示。



## 支持通道显示、隐藏

通过RK\_MPI\_VMIX\_ShowChn、RK\_MPI\_VMIX\_HideChn实现通道显示、隐藏。

# 支持通道的区域亮度获取

通过RK\_MPI\_VMIX\_GetChnRegionLuma实现通道的区域亮度获取,每次最多可以获取64个区域亮度,每个通道的区域的坐标都是相对通道的区域起始坐标,不是相对屏幕的起始坐标。可以通过区域亮度实现屏幕OSD反色效果。

# VP模块介绍

在DVR/DMS产品中,RGA的使用非常频繁,为了缓解RGA的压力,我们将RV1126芯片中的ISPP模块缩放功能利用起来。因此我们在rkmedia提供了一个VP模块,通过VP的接口可以使用ISPP的缩放功能。

VP详细使用文档请参考文档:

docs/RV1126\_RV1109/Multimedia/Rockchip\_Developer\_Guide\_Linux\_RKMedia\_CN.pdf。

需要注意的是: ISPP的缩放功能对Buffer的宽度有限制, 需要16Byte对齐。

# **FAQ**

## 热拔插出现画面错开



## 解决方法

需要在dts添加如下配置解决热拔插问题:

```
&rkcif {
    ....
    rockchip,cif-monitor = <3 200 1000 5 0>;
    ....
};
```

## CVBS奇偶场合成功能说明

RV1126平台仅VICAP支持奇偶场合成(即标清摄像头D1输入),RKISP只有selfpath支持奇偶场输出,不适用于多路D1摄像头输入,因此不推荐RKISP接入多路D1摄像头。针对MIPI接口,VICAP支持D1和AHD混接;针对DVP接口,VICAP只能支持四路D1或者四路AHD,不支持D1和AHD混接。

当需要支持D1和AHD混接时,需要加上如下补丁: