

### 第三章作业思路提示





## 作业内容: Stanley Method



需要完成 stanley\_control.cpp 中 todo 部分,分别是:

## 作业内容: Stanley Method



#### Stanley control law

$$\delta(t) = \theta_e(t) + tan^{-1} \left(\frac{ke(t)}{v_f(t)}\right), \, \delta(t) \in [\delta_{min}, \delta_{max}]$$

首先是ComputerControlCmd函数,这一部分比较简单,就是根据Stanley算法的公式进行代码编写,所以需要调用接下来的误差计算函数,然后整个前轮转角控制命令分为两部分,分别是由航向误差和由横向误差引起的转角。需要注意的是:

- 1.计算反正切函数值时,建议使用atan2函数,其返回值为点和原点连线与x轴正方向的夹角,值域对应为-pi到+pi;
- 2.实际的前轮转角有一个范围,即δ(t) $\in$ [δmin,δmax],所以需要对其进行限幅处理。


#### 代码实现



```
/** to-do **/ 计算需要的控制命令,
// 实现对应的stanley模型,并将获得的控制命令传递给汽车
// 提示,在该函数中你需要调用计算误差
void StanleyController::ComputeControlCmd(
 const VehicleState &vehicle state,
 const TrajectoryData &planning published trajectory, ControlCmd &cmd) {
trajectory points = planning published trajectory.trajectory points;
double e y = 0.0;
double e theta = 0.0;
cout << "vehicle state.heading: " << vehicle state.heading << endl;</pre>
ComputeLateralErrors(vehicle_state.x, vehicle_state.y, vehicle_state.heading,
            e y, e theta);
cout << "e_theta: " << e_theta << endl;
cout << "e y: " << e y << endl;
double steer angle =
   (e theta + std::atan2(k y * e y, vehicle state.velocity));
// 控制对应的转角
if (steer angle > M PI / 12) {
 steer angle = M PI / 12;
 else if (steer angle < -M PI / 12) {
  steer angle = -M PI / 12;
```

## 作业内容: Stanley Method





然后是ComputeLateralErrors函数,也就是分别表示航向误差e\_theta和横向误差e\_y。通过QueryNearestPointByPosition可以得到距离当前自车位置最近的点。

- 1.对于航向误差,即车身方向与参考轨迹最近点的切线方向的夹角,使用自车航向角减去参考点航向角(e\_theta=θx-θr),并转换到-pi到+pi之间即可。
- 2.对于横向误差,需要进行判断,笛卡尔坐标系下自车位置和参考点之间的距离可以表示为e\_y=±sqrt((xr-x)^2, (yr-y)^2,),其中,若(yr-y)cos $\theta$ r-(xr-x)sin $\theta$ r>0, e\_y为负,否则e y为正。

#### 代码实现



```
// /** to-do **/ 计算需要的误差,包括横向误差,航向误差
void StanleyController::ComputeLateralErrors(const double x, const double y,
                          const double theta, double &e y,
                           double &e theta) {
 TrajectoryPoint target point;
 target point = QueryNearestPointByPosition(x, y);
 double heading = target point.heading;
 const double dx = target point.x - x;
 const double dy = target_point.y - y;
 e y = sqrt(dx * dx + dy * dy);
 double fx = dy * cos(heading) - dx * sin(heading); // 横向误差
if (fx > 0) {
  e y = -abs(e y);
  else {
  e y = abs(e y);
e theta = theta - heading; //航向偏差
 if (e theta > M PI) {
  e_theta = -2.0 * M_PI + e_theta;
  else if (e_theta < -M_PI) {
  e theta = 2.0 * M PI + e theta;
 return;
```

## 在线问答







# 感谢各位聆听 / Thanks for Listening •

