

PROCEDIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA DE CONSTRUCCIÓN

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires — República Argentina

AVISO LEGAL

Este documento es una guía operativa de referencia basada en la legislación vigente (Ley N° 19.587, Dec. 351/79 y normativa GCBA). No reemplaza la capacitación presencial certificada ni la intervención de profesionales de la salud. Ante toda emergencia llame al SAME: 107.

1. MARCO NORMATIVO APLICABLE

El presente procedimiento se elabora en cumplimiento de las siguientes normas:

Legislación y normativa de referencia	
Ley N° 19.587/72	Higiene y Seguridad en el Trabajo — ámbito nacional
Decreto 351/79	Reglamentación de la Ley N° 19.587 (arts. 59 a 66 primeros auxilios)
Decreto 911/96	Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la construcción
Ley CABA 2.209/07	Requisitos de seguridad e higiene para obras en el ámbito de CABA
Res. SRT 905/15	Procedimientos de actuación ante accidentes de trabajo
Res. SRT 550/11	Programa de reducción de siniestros en construcción
Código de Edificación CABA	Requisitos de botiquines, señalización y evacuación

2. RESPONSABILIDADES

2.1 Empleador / Empresa Constructora

- Designar y capacitar al responsable de Primeros Auxilios (PA) por turno.
- Garantizar la disponibilidad y el mantenimiento del botiquín de primeros auxilios.
- Elaborar y actualizar el Plan de Emergencias de Obra.
- Notificar todo accidente a la ART dentro de las 24 horas.

2.2 Responsable de Higiene y Seguridad (RHST)

- Realizar el relevamiento de riesgos y definir el protocolo de PA específico de obra.
- Supervisar el stock y vencimientos del botiquín mensualmente.
- Capacitar al personal en PA básico (mínimo anual).
- Coordinar con el SAME y la ART los datos de acceso y ubicación de la obra.

2.3 Trabajadores

- Conocer la ubicación del botiquín y los números de emergencia.
- Comunicar de inmediato cualquier accidente o síntoma de enfermedad al capataz.
- No mover a un accidentado salvo riesgo inminente de vida, sin evaluación previa.

3. BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

El Dec. 911/96 y el Código de Edificación de CABA establecen que toda obra debe contar con un botiquín completo por cada 25 trabajadores o fracción. Debe ubicarse en lugar accesible, señalizado con la cruz verde y protegido de la humedad y el calor.

Contenido mínimo obligatorio del botiquín (Dec. 911/96)	
Material de curación	Gasas esterilizadas, vendas de gasa, vendas elásticas (5 y 10 cm), aposición de gasa
Descartables	Guantes de látex (mín. 4 pares), jeringas, agujas, hisopos
Antisépticos	Alcohol 70°, agua oxigenada 10 vol., yodo povidona al 10%
Medicamentos básicos	Solución fisiológica (250 ml), paracetamol 500 mg (tira)
Inmovilización	Férulas inflables o rígidas (brazo y pierna), cabestrillo
Otros elementos	Tijera de punta roma, pinza, termómetro, linterna, manta térmica
Documentación	Protocolo de actuación, planilla de registro de accidentes, números de emergencia

4. NÚMEROS DE EMERGENCIA — BUENOS AIRES

107 SAME — Emergencias Médicas	100 Bomberos Voluntarios	101 Policía — GBA: 911
ART: Completar con el número de la aseguradora contratada por la empresa. Centro Antiveneno (toxicología): (011) 4923-1051		

5. PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ANTE ACCIDENTE

Ante cualquier accidente en obra, el personal debe seguir el esquema P-A-S:

**P —
PROTEGER**

Asegurar la escena antes de actuar. No exponerse a riesgos eléctricos, caídas ni derrumbes. Si el área no es segura, esperar a que Bomberos o el SAME liberen la zona.

**A —
AVISAR**

Llamar inmediatamente al 107 (SAME). Informar: ubicación exacta de la obra (calle, altura, acceso), tipo de accidente, cantidad de víctimas, estado aparente del herido y su propio nombre.

**S —
SOCORRER**

Aplicar primeros auxilios según el tipo de accidente (ver secciones 6 a 12), sin exceder la capacitación recibida. Monitorear el estado del accidentado hasta la llegada del SAME.

6. PROCEDIMIENTOS POR TIPO DE ACCIDENTE

6.1 Heridas y cortes

1. Colocarse guantes de látex antes de intervenir.
2. Limpiar la herida con agua limpia o solución fisiológica de adentro hacia afuera.
3. Aplicar antiséptico (yodo povidona o alcohol 70°).
4. Cubrir con gasa estéril y fijar con venda o esparadrapo.
5. Si el sangrado es abundante, aplicar presión directa sostenida durante 10 minutos.
6. Para hemorragias arteriales (sangre roja y pulsante), aplicar presión y trasladar urgente al SAME.

PROHIBIDO

Retirar objetos incrustados en la herida ni aplicar torniquete sin capacitación certificada.

6.2 Fracturas y traumatismos

7. Inmovilizar el miembro afectado en la posición en que se encuentre usando férula o tablilla.
8. Nunca intentar recolocar el hueso.
9. En fracturas de columna o pelvis: no mover al trabajador. Llamar al SAME de inmediato.
10. Elevar el miembro afectado si no hay fractura de columna asociada.
11. Colocar hielo envuelto en tela (nunca directo sobre la piel) para reducir la inflamación.
12. Trasladar solo si el SAME lo indica y con inmovilización adecuada.

6.3 Golpe de calor e insolación

Riesgo frecuente en obra durante los meses de verano portátiles (diciembre-marzo) en el AMBA.

13. Trasladar al trabajador a un lugar fresco y ventilado.
14. Aflojar la ropa y quitar el casco y el calzado.
15. Aplicar paños de agua fría en nuca, axilas e ingles.
16. Si está consciente, ofrecer agua fresca en pequeños sorbos.
17. Si está inconsciente o convulsiona, llamar al 107 de inmediato; no intentar dar líquidos.

6.4 Electrocución

18. No tocar al accidentado mientras siga en contacto con la corriente.
19. Cortar el suministro eléctrico desde el tablero general.
20. Si no es posible, usar un objeto no conductor (madera seca) para alejar la fuente.
21. Evaluar estado de consciencia y respiración.
22. Si no hay pulso, iniciar RCP de inmediato (ver sección 6.7).
23. Cubrir quemaduras con gasa estéril húmeda. Llamar al 107.

6.5 Quemaduras

24. Enfriar la zona con agua fría (no helada) durante mínimo 10 minutos.
25. Quitar ropa y joyas del área afectada si no están adheridas a la piel.
26. Cubrir con gasa estéril húmeda. No aplicar cremas, aceites ni pasta dental.
27. Para quemaduras químicas: lavar con abundante agua corriente al menos 20 minutos.
28. Toda quemadura mayor al 10% de la superficie corporal o en cara/manos/genitales requiere traslado urgente.

6.6 Caída de altura

Accidente de alta gravedad y frecuente en construcción. Siempre sospechar lesión de columna.

29. Llamar al 107 inmediatamente.
30. NO mover al accidentado a menos que exista riesgo inminente (incendio, derrumbe).
31. Si es imprescindible mover, hacerlo en bloque (alineando cabeza, cuello y tronco).
32. Mantener al trabajador abrigado y tranquilo hasta la llegada del SAME.
33. Registrar el mecanismo y la altura de la caída para informar al médico.

6.7 Paro cardiorrespiratorio — RCP Básico

URGENCIA MÁXIMA

Ante paro cardiorrespiratorio cada minuto es crítico. La supervivencia disminuye un 10% por cada minuto sin RCP. Llame al 107 mientras otra persona inicia las maniobras.

34. Verificar respuesta: llamar al trabajador y sacudir levemente los hombros.
35. Gritar pidiendo ayuda y delegar el llamado al 107.
36. Colocar al accidentado boca arriba sobre superficie firme.
37. Verificar respiración: inclinar la cabeza y elevar el mentón, observar el pecho por 10 segundos.
38. Si no respira normalmente: iniciar compresiones torácicas.
39. Posición: taluón de la mano en el centro del pecho (esternón). Brazos extendidos, codo bloqueado.
40. Comprimir 5-6 cm de profundidad a ritmo de 100-120 compresiones por minuto.
41. Si está capacitado: alternar 30 compresiones con 2 ventilaciones (boca a boca con barrera).
42. Continuar hasta la llegada del SAME o recuperación de la víctima.

7. REGISTRO DE ACCIDENTES Y NOTIFICACIÓN

El empleador está obligado a llevar un Registro de Accidentes de Trabajo (art. 31, Ley 24.557). Además, toda obra en CABA debe notificar los accidentes al GCBA-DGFYCO.

Datos mínimos a registrar por accidente

Fecha y hora	Día, mes, año y hora exacta del accidente
Datos del trabajador	Nombre completo, DNI, área de trabajo, tarea que realizaba
Descripción del accidente	Mecanismo, parte del cuerpo afectada, gravedad estimada
Testigos	Nombre y contacto de personas presentes
Atención brindada	PA administrado, derivación médica, número de guardia ART
Responsable	Nombre y firma del responsable de PA que intervino

La notificación a la ART debe realizarse dentro de las 24 horas usando el formulario oficial de denuncia de accidente de trabajo (Formulario ART-Empleador). Los accidentes mortales o graves deben comunicarse de inmediato a la SRT y a la autoridad laboral provincial (Ministerio de Trabajo PBA o GCBA según jurisdicción).

8. SEÑALIZACIÓN Y VÍAS DE EVACUACIÓN

- Toda obra debe contar con cartelería de emergencias visible y actualizada en idioma español.
- Los carteles deben indicar: números de emergencia, ubicación del botiquín, punto de encuentro y vías de evacuación.
- Las vías de evacuación deben permanecer libres de materiales y señalizadas con flechas fluorescentes.
- Debe designarse un área de punto de encuentro en la vía pública, separada al menos 20 metros del frente de obra.
- El acceso para vehículos de emergencia debe quedar despejado y comunicado al SAME con antelación.

9. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Según el Dec. 911/96 y la Res. SRT 905/15, la capacitación en primeros auxilios es obligatoria. El RHST debe garantizar:

Requisitos de capacitación obligatoria

Frecuencia mínima	Una vez al año para todo el personal de obra
Responsable de PA	Capacitación certificada (Cruz Roja, SAME u organización equiv.). Mínimo 16 horas.
Contenidos obligatorios	RCP, manejo de hemorragias, inmovilización, quemaduras y actuación ante emergencias
Registro	Lista de asistencia firmada, constancias de capacitación archivadas en legajo de obra

Idioma	En caso de trabajadores extranjeros, garantizar la comprensión del contenido
Simulacros	Mínimo un simulacro de evacuación y emergencia por año de obra

10. APROBACIÓN Y CONTROL DEL DOCUMENTO

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Responsable de H&S	Director de Obra	Representante Legal
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha:	Fecha: