

激光SLAM的发展 和应用

主讲人 曾书格

越凡创新技术负责人 电子科技大学硕士



- 1. SLAM的定义与分类
- o 2. SLAM的框架
- o 3. 激光SLAM
- 4. 相关数学基础

- 1. SLAM的定义与分类
- 2. SLAM的框架
- 3. 激光SLAM
- 4. 相关数学基础

\$ SLAM的定义

定义

- Localization: 在给定地图的情况下,估计机器人的位姿。 移动机器人导航中最重要,也最难
- Mapping: 在给定机器人位姿的情况下,估计环境地图。 可以不实时
- SLAM: **同时**估计机器人的位姿和环境地图。 移动机器人中最重要的内容

SLAM解决的问题

- 机器人在环境中的位姿;
- 导航过程中需要的环境地图。

\$ SLAM的分类

基于传感器的分类

类型	适用场景	特点
二维激光SLAM	室内(可解决95%的问题)	成本低
三维激光SLAM	室外、测绘	成本高 信息量较大
视觉SLAM	室内室外通用	信息量丰富
声纳SLAM	水下,绘制海图	



二维激光 SLAM



三维激光 SLAM









声纳SLAM

\$ SLAM的分类

基于后端的分类

类型	特点
图优化方法	估计全部位姿
Graph-based	(最通用)
滑动窗口方法	估计固定数量的位姿
sliding-window	(VIO,VO)
滤波器方法	估计当前位姿
filter-based	(Pose-Fusion)





滤波器方法

激光SLAM简介

- 1、SLAM的定义与分类
- 2、SLAM的框架
- 3、激光SLAM
- 4、基本数学基础



Graph-based SLAM的框架

Graph-based SLAM


- 前端匹配(局部匹配、帧间匹配)
- 回环检测
- 后端优化


图的结构


• Graph:表示SLAM的过程

• Node: 机器人的位姿

• Edge: 节点之间的空间约束关系








图优化前



图优化后





激光SLAM的pipeline

pipeline

- 1. 数据处理(激光雷达去畸变、里程计标定)
- 2. 激光帧间匹配(计算两帧激光之间的相对位姿)
- 3. 激光回环检测(识别回到访问过的环境)
- 4. 后端优化(Pose-Graph, 非线性最小二乘优化)



数据处理--非常重要

- 1. 里程计标定
- 机械标称值不代表实际值,实际误差可能较大
- 里程计的精度对于机器人定位和建图至关重要


2.激光雷达运动畸变去除


- 一帧激光数据的采集需要时间
- 运动畸变会让数据严重失真,影响匹配精度

帧间匹配算法--核心部分

- ICP(Iterative Closest Point)
- PI-ICP(Point-to-Line Iterative Closest Point)
- NICP(Normal Iterative Closest Point)

- CSM(Correlation Scan Match)
- NDT(Normal Distance Transform)
- Optimization-Based
- Feature-Based







激光SLAM

回环检测

方法	特点
Scan-to-Scan	计算量最小,容易产生歧义
Scan-to-Map	计算量中等,中等歧义
Map-to-Map	计算量最大,基本不产生歧义

后端优化

- 高斯牛顿方法
- LM方法

激光SLAM简介

- 1、SLAM的定义与分类
- 2、SLAM的框架
- **3**、激光SLAM
- 4、基本数学基础

参 2D激光SLAM

- 1、2D激光SLAM的介绍
- 2、2D激光SLAM的发展
- 3、2D激光SLAM的应用



2D激光SLAM的介绍


2D激光SLAM的输入

- IMU数据
- 里程计数据
- 2D激光雷达数据

2D激光SLAM的输出

- 覆盖栅格地图
- 机器人的轨迹 or PoseGraph





\$ 2D激光SLAM的介绍

2D激光SLAM的帧间匹配方法

方法	特点
PL-ICP(Point-to-Line ICP)	点到线的距离,更符合室内结构化场景, 依赖初始解
CSM(Correlation Scan Match)	暴力搜索,能找到最优解
Optimization-Based	依赖于地图的梯度,可以轻易的引入额 外约束

2D激光SLAM的回环检测方法

- Scan-to-Map
- Map-to-Map
- Branch and Bound & Lazy Decision

• State of Art: CSM+梯度优化

\$ 2D激光SLAM的发展

Filter-based

方法	特点
EKF-SLAM(90年代)	随着环境的增大,状态量急剧增大
FastSLAM(2002~2003)	粒子滤波,每一个粒子表示一个地图
Gmapping(2007)	FastSLAM的升级版本
Optimal RBPF(2010)	Gmapping的基础上进一步优化

Graph-based

方法	特点
Karto-SLAM(2010)	首个基于优化的2D激光SLAM的开源算法,很 经典
Cartographer(2016)	与Karto-SLAM原理类似,更完整

\$ 2D激光SLAM的应用

数据的预处理---非常重要!!!

- 轮式里程计的标定
- 激光雷达运动畸变去除
- 不同系统之间的时间同步

实际环境中的问题

- 1. 环境变化
- 2. 几何结构相似环境
- 3. 建图的操作复杂

- 4. 全局定位
- 5. 地面材质的变化
- 6. 机器人载重的改变



2D激光SLAM的趋势—与视觉融合

视觉提供的信息

- 高精度的里程信息
- 信息量丰富的视觉地图

融合解决的问题

- 环境变化
- 几何结构相似环境
- 建图的操作复杂

- 全局定位
- 地面材质的变化
- 机器人载重的改变

- 1、3D激光SLAM的介绍
- 2、3D激光SLAM的发展
- 3、3D激光SLAM的应用




3D激光SLAM的介绍


3D激光SLAM的输入

- IMU数据
- 里程计数据
- 3D激光雷达数据

3D激光SLAM的输出

- 3D点云地图
- 机器人的轨迹 or PoseGraph





\$ 3D激光SLAM的介绍

3D激光SLAM的帧间匹配方法

方法	特点
Point-to-Plane ICP	点到面的距离,类似于2D的点线
Plane-to-Plane ICP(GICP)	面到面的距离
NDT	划分网格,拟合高斯分布,速度快
NICP	在ICP的基础上,引入法向量信息,精度高
IMLS-ICP	对点云进行局部曲面拟合
Feature-based Method	提取特征点和描述符进行匹配

\$ 3D激光SLAM的应用

数据的预处理

- 轮式里程计的标定
- 激光雷达运动畸变去除
- 不同系统之间的时间同步

与视觉融合

- 3D激光雷达为视觉特征提供深度信息
- 视觉辅助激光雷达进行运动畸变去除
- 视觉辅助回环检测
- 视觉提供精确里程信息

激光SLAM中的问题

1、退化环境(Degeneration Environment)

2、地图的动态更新(Map Update)

3、全局定位(Global Localization)

4、动态环境定位(Dynamic Localization)

激光SLAM简介

- 1、SLAM的定义与分类
- 2、SLAM的框架
- 3、激光SLAM
- 4、基本位姿转换

数学基础: 位姿表示和转换矩阵

位姿表示


机器人在坐标系W中的坐标: (x,y,θ)

机器人坐标系B到坐标系W的转换矩阵:

$$T_B^W = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & x \\ \sin\theta & \cos\theta & y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$


思考: 旋转矩阵 $R = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ 是如何得到的?

仅平移, 无旋转:



$$T_B^W = \begin{bmatrix} 1 & 0 & x \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

平移+旋转:






数学基础: 位姿表示和转换矩阵

主动旋转(向量旋转)

- 向量旋转
- 生成在同坐标系下的新向量
- 多用于计算机图形学(CG)领域

$$x' = R(\theta) \cdot x$$

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$
旋转矩阵



数学基础: 位姿表示和转换矩阵

主动旋转(向量旋转)

- 坐标系由一组基底定义,坐标系中的任意一个向量都表示为基底的线性组合
- 向量(a,b)实际表达式:

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

• 对于向量的旋转,可以等价于对基底的旋转:

$$R(\theta) \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = aR(\theta) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + bR(\theta) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

主动旋转(向量旋转)

X轴基向量(1,0)的旋转


$$x = [1,0]^T$$
 $x' = [\cos \theta, \sin \theta]^T$

$$x' = R(\theta) \cdot x = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \implies \begin{cases} R_{11} = \cos \theta \\ R_{21} = \sin \theta \end{cases}$$

Y轴基向量(0,1)的旋转

$$y = [0,1]^T$$
 $y' = [-\sin\theta, \cos\theta]^T$

$$y' = R(\theta) \cdot y = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Longrightarrow \begin{cases} R_{12} = -\sin \theta \\ R_{22} = \cos \theta \end{cases}$$



思考:如果顺时针旋转,旋转矩阵R的表达式是否与逆时针一致?需要提示的是按照约定,逆时针旋转角度为正。



被动旋转(坐标系旋转)

- 坐标系旋转
- 某一个物理量在不同坐标系下的表示
- 多用于状态估计领域


$$x_W = R_B^W x_B$$

$$R_B^W = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

其中,

 x_B 表示物理量x在B坐标系中的坐标,

 x_W 表示物理量x在W坐标系中的坐标。



B系由W系逆时针旋转得到



被动旋转(坐标系旋转)


• 设向量x在B系中的坐标 x_B 为 (a,b)

$$x_B = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = a \cdot OX' + b \cdot OY'$$

- 如果知道B系基向量在W系中的表达式,即可知道向量x在W系中的坐标 x_W 。
- 根据旋转可得, OX'和OY'在W系中的坐标:

$$OX' = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix}$$

$$OY' = \begin{bmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{bmatrix}$$



B系由W系逆时针旋转得到



被动旋转(坐标系旋转)


向量x在W系中的表达式:

$$x_{W} = a \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{bmatrix}$$

写成矩阵形式:

$$x_{W} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} x_{B}$$

$$x_{W} = R_{B}^{W} x_{B} \iff R_{B}^{W} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$



B系由W系逆时针旋转得到



转换矩阵


假设B系在W系中的位姿为:

$$p_B = (x, y, \theta) = (t_B, \theta)$$

● 已知 B 系中的某个量, 在 W 系中的表达:

$$x_W = R_B^W x_B + t_B = \begin{bmatrix} R_B^W & t_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_B \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$T_B^W = \begin{bmatrix} R_B^W & t_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 可以认为位姿跟转换矩阵是对应的



B系由W系逆时针旋转得到



位姿表示

坐标系B在坐标系W中的坐标:

$$(x, y, \theta)$$

●坐标系B到坐标W的转换矩阵:

$$T_B^W = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & x \\ \sin \theta & \cos \theta & y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

●坐标系W到坐标系B的转换矩阵:

$$T_W^B = \begin{bmatrix} R^T & -R^T t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R^{-1} & -R^{-1} t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

机器人A在坐标系W的坐标:

$$(x_A, y_A, \theta_A),$$

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_A & -\sin \theta_A & x_A \\ \sin \theta_A & \cos \theta_A & y_A \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

机器人B在坐标系W的坐标:

$$(x_B, y_B, \theta_B),$$

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_B & -\sin \theta_B & x_B \\ \sin \theta_B & \cos \theta_B & y_B \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

机器人A在机器人B中的坐标:

$$T_A^B = T_W^B T_A^W = T_B^{W^{-1}} T_A^W$$

$$(x, y, \theta) = T2V(T_A^B) = (T_A^B(0, 2), T_A^B(1, 2), a \tan 2(T_A^B(1, 0), T_A^B(0, 0)))$$

T2V: 将矩阵转换成向量



1. 激光SLAM

- 1.1 激光SLAM的发展历史
- 1.2 激光SLAM的流程

2. 传感器数据处理I: 里程计运动模型及标定

- 2.1 里程计模型--简化的线性模型
- 2.2 里程计模型--实际模型
- 2.3 里程计标定原理

3. 传感器数据处理II: 激光雷达数学模型和运动 畸变去除

- 3.1 激光雷达数学模型
- 3.2 运动畸变概念及影响
- 3.3 基于纯激光雷达的运动畸变去除
- 3.4 基于里程计辅助的运动畸变去除

4. 激光SLAM的前端配准方法一

- 4.1 ICP匹配方法
- 4.2 PL-ICP匹配方法
- 4.3 NICP匹配方法
- 4.4 IMLS-ICP匹配方法

5. 激光SLAM的前端配准方法二

- 5.1 爬山法(拟梯度法)
- 5.2 基于高斯牛顿的优化方法
- 5.3 NDT方法
- 5.4 相关方法和分支定界方法



6. 基于图优化的激光SLAM方法

- 6.1 Pose Graph的概念
- 6.2 回环检测方法
- 6.3 非线性最小二乘原理
- 6.4 非线性最小二乘求解SLAM
- 6.5 经典开源算法(cartographer)源码讲解

7. 基于已知定位的建图

- 7.1 地图分类
- 7.2 基于占用概率的栅格地图构建
- 7.3 基于TSDF的栅格地图构建

8. life-long Mapping

- 8.1 life-long Mapping的概念以及应用
- 8.2 最小信息量激光帧的选取
- 8.3 Pose-Graph的精确边缘化
- 8.4 Pose-Graph的近似边缘化

9. 3D激光SLAM的介绍

- 9.1 3D激光SLAM的介绍
- 9.2 LOAM算法原理
- 9.3 ALOAM代码讲解
- 9.4 主流开源激光SLAM代码介绍

⇒ 课程设置

作业

- 基于ROS系统, C++编程
- 实现关键函数
- 每一小节有对应的课后作业,课程完结有一个把所有的模块连接起来的大作业



详细见第一节作业说明文档



感谢各位聆听 Thanks for Listening

