音频输出 门口分机 O 备的接线图,多个房间以此类推。 备注:虚线框内为单个房间常配设 管理主机 0 双头音频插头线 集成主机后面板 嫉电源 AC220V Ů 接电源 ACC220V D 24F 网口接 HIS服务器 DB9串口延长线 (inc.ent. rine.ent. Austoin Aff GKD VS GS V E ] 航空插头 接线盒 床头分机 USB插座 双头航空插头线 医护分机 0 0 床头分机 2芯RVV护套线 USB插座 5芯RW护套线 走廊显示屏 编制: 床头分机 刘开 USB插座 手持分机 审核: 请按此方式连接。 如有更多医护分机 医护分机2 卫浴分机 航空插头 接线盒 批准: © • 接电源 AC220V GND 24V 连接至其 它房间

附录1:一特之星病房护理系统接线图(总线供电方式)