SIMSCAPE MULTIBODY

Simscape là phần mềm trong simulink dùng để mô phỏng và điều khiển trực tiếp các hệ thống vật lý không cần dùng các phương trình toán học.


Có thể mô phỏng các hệ cơ điện, thủy khí...

I MÔ PHỎNG HỆ MASS SPRING DAMPER

1/ Tạo mô hình vật lý

>> ssc new

Cửa sổ tạo model simscape mở ra với các phần tử cơ bản



Simulink-PS Converter block ghép nổi simulink với hệ thống vật lý , PS-Simulink Converter block ghép hệ thống vật lý với simulink. Khối OpenSimscape Library cung cấp các khối thư viện. Khối f(x)=0 cài đặt bộ tính toán solver.

Bấm vào OpenSimscape Library





2/ Tạo các khối vật lý

Gia sử mô phỏng hệ thống cơ mass damper spring :


Foundation Library > Mechanical > Translational Elements library.









Chép các khối Mass, Translational Spring, Translational Damper, và Mechanical Translational Reference vào cửa sổ mô hình. Kết nối các khối. Quay khối: chọn khối rồi bấm **Ctrl+R**.




Bấm vào các khối để cài đặt giá trị





Lưu file dưới tên, ví du msd.slx

Cài đặt giá trị ban đầu bằng cách bấm vào khối rồi chọn Variables




3/ Thêm nguồn

Thêm lực, điện áp, áp suất vào hệ thống

 $M\mathring{\sigma}$ Foundation Library > Mechanical > Mechanical Sources library.

Thêm Ideal Force Source block vào mô hình, kết nối các khối với nhau


Copy Translational Reference sang chỗ khác để nối với port C của Force Source



4/ Thêm cảm biến đo lường

 $Sim scape > Foundation \ Library > Mechanical > Mechanical \ Sensors \ library.$

Thêm Ideal Translational Motion Sensor block, nối với khối Mass và .Translational Reference




5/ Nối khối vật lý với Simulink

Nối ngõ ra khối Simulink-PS Converter đến port vào S của khối Force Source .

Nối port P của khối Motion Sensor đến ngõ vào của khối PS-Simulink Converter Nối khối Solver Configuration vào Mechanical Translational Reference

6/ Thêm bộ điều khiển từ simulink vào sơ đồ



6/ Chỉnh thông số phát xung và PID

7/ Quan sát

Kích chuột phải vào ngõ vào cộng của bộ hiệu số, chọn


Create & Connect Viewer > Simulink > Scope.


Kích chuột phải vào ngõ vào trừ của bộ hiệu số, chọn Connect To Viewer > Scope


8/ Chạy mô phỏng

Bấm nút Run, sau khi mô phỏng xong bấm Viewer: Scope

Bấm chuột phải vào một phần tử nào đó của mô hình chọn Simscape > View simulation data > simlog








II SIMSCAPE MULTIBODY

Simscape Multibody dùng để mô phỏng và điều khiển hệ nhiều vật cơ khí trong không gian 3D, ví dụ như robot, thiết bị xây dựng, hệ nhún của xe, hệ thống hạ cánh của máy bay...

1/ Tạo mô hình Simscape Multibody

>>smnew




World Frame: hệ tọa độ cố định chuẩn, trục x: màu R, y: G, z: B


Mechanism Configuration: cài đặt gia tốc trọng trường g và linerization delta

Rigid Transform: phép biến đổi quay và tịnh tiến giữa hai hệ trục.


Solid: khối rắn bao gồm hình học (hình dạng, kích thước), quán tính, khối lượng, đồ họa, màu sắc, hệ trục (frame)


Revolute joint, quay quanh trục z của Base, có thể cài đặt, torque input t, angular q và angular speed w output






Prismatic Joint: di chuyển tịnh tiến theo trục z frame B, ngõ vào là lực f, ngõ ra vị trí p và vận tốc q






2/ Tạo mô hình robot hai bậc tự do RR


Add Revolute joint, Rigid Transform và Solid như hình dưới




Revolute Joint 1 và 2




Cài đặt khối Solid Link1 và Link 2




Cài đặt Rigid Transform




Cài đặt Rigid Transform1



Cài đặt Rigid Transform2





Cài đặt Rigid Transform3




Chọn các khối trên rồi tạo Subsystem 2DOF ROBOT, Mask, Edit Mask









Cài đặt Gravity trong Mechanism Configuration là $[0-9.81\ 0]$ theo trục y âm vì trục z nằm ngang



Tạo sơ đồ simulink điều khiển hai link theo thuật toán PID




Cài đặt khối Solid



Vào Simulation Model Configuration Parameters, Solver tab, set the Solver parameter to ode15s (stiff/NDF), Max step size to 0.01 and click OK.


Bấm Simulink Update Diagram, cửa sổ Mechnics Explorer mở ra




Chọn thông số PID1: P=5, I=0.15, D=0.1

Chọn thông số PID2: P=3.5, I=0.15, D=0.1

Bấm Run quan sát Scope



Vào Mechanics Explorer, View convention: Y up (XY Front), Select Standard View Front View. Bấm nút Play




Save model TwoDOFRRROBOT.xls

III Export 3D CAD


Các chi tiết 3D thường được thiết kế bởi các phần mềm như SolidWorks, Inventor, file thiết kế có thể được export vào Simscape để thêm các bộ điều khiển, mô phỏng thuật toán ...

Phần mềm CAD (Computer Aided Design) export sơ đồ cơ khí ra file *.xml, SimScape MultiBody import file này và ta có thể thêm phần điều khiển vào, ta chạy mô phỏng trên nền Matlab với các thuật toán điều khiển khác nhau. File xml chứa các file mô tả chi tiết các khối và sơ đò lắp ráp các ko6il với nhau

Matlab có sẵn file sm_robot.xml trong thư mục \toolbox\ physmod\ sm\smdemos\ import\robot\, trong cửa sổ lệnh ta gõ smimport('sm_robot.xml') để nhập mô hình, SimMechanics mở ra cửa sổ trình bày sơ đồ kết nối của robot, bấm Simulation>Update Diagram, cửa sổ Mechanics Explorer mở ra trình bày hình dáng robot, bấm chọn View convention Y up (XY Front), chọn view point để thay đổi góc nhìn. Vào cửa sổ simulink chọn Simulation →Run, trở lại cửa số Mechanics Explorer quan sát chuyển động robot dưới tác động của trọng lực. Sau đó ta sẽ thêm bộ điều khiển vào sơ đồ simulink,




Hình 5.1Thư viện SimMechanics



Phần mềm hay sử dụng là SolidWorks, để cho solidworks liên kết với matlab simulink ta làm như sau:

Download Simscape Multibody Link cùng version với Matlab ví dụ smlink.r2018a.win64.zip và install_addon.m ở địa chỉ https://www.mathworks.com/
products/simmechanics/download_smlink.html lưu vào folder ví dụ d:/addon



Run Matlab as Administrator

Add path folder đã lưu hai file trên ví dụ >> addpath('addon')


- >> install_addon(' smlink.r2018a.win64.zip ')
- >> regmatlabserver
- >> smlink_linksw

Må Solidworks, vào Options Add_Ins chọn Simscape MultiBody Link.

Để export file xml sang simulink ta theo các bước sau:

Trong Solidworks File Open chuyển đến thư mục chứa file CAD, mở một file *. SLDASM

Vào Menu bar Solidworks Tools chọn Simscape Multibody Link > Export > Simscape Multibody Simscape Multibody...save as ...



Simscape Multibody Link tích hợp bản vẽ lắp ráp và chi tiết 3D CAD (Computer Aided Design) với hệ thống điện, thủy khí, điều khiển, bao gồm khối lượng, quán tính, trọng tâm và mô phỏng toàn bộ trong simulink.

File*.SLDASM cho biết cách lắp ráp chi tiết với nhau, File*.SLDDRW là bản vẽ cùng với kích thước hình học, các chi tiết trong file *.SLDPRT.

Matlab chứa file xml mẫu trong thư mục <MATLAB Root>\toolbox\physmod\ smlink\smlinkdemos\...solidworks\robot.

