## 蜂汇蓝牙透传(BLE)模块常见基础问题 FAQ

## 1、什么是 BLE

BLE 的英文名称为 Bluetooth Low Energy,中文名称为蓝牙低功耗。主要特点为低成本、超低功耗、短距离、标准接口和可互操作性强,并且工作在免许可的 2.4GHz ISM 射频段,需要支持蓝牙 4.0 的主机设备才能与其连接。蓝牙 4.0 有两个分支,经典 4.0 和 BLE4.0,经典 4.0 就是传统的 3.0 蓝牙升级而成,向下兼容。而 BLE 4.0 是一个新的分支,不向下兼容。

2、低功耗蓝牙和普通蓝牙有什么区别?

最主要的传输数据速率的限制, BLE 传输数据量比较小, 因此功耗也更低。

3、蓝牙 4.0 是 BLE 吗?

蓝牙 4.0 包含 BLE, BLE 是蓝牙 4.0 中的单模模式

4、那些设备支持 BLE 呢?

iOS 设备: iOS7.0 以上的系统,即 iPhone4s 以后的设备都支持 BLE, 无须做MFI

认证。

Android 设备:Android4.3 以上系统设备,并装配了蓝牙 4.0 的 android 手机,其中 Android6.0 以上的系统需要开启定位允许才能使用 BLE

5、手机自带的蓝牙可以和 BLE 连接吗?

不可以的, 手机自带蓝牙默认工作在经典模式下, 需要通过程序来实现搜索, 配对连

接和通迅的整个过程,所以使用 BLE, 一定要用 APP。

6、电脑支持 BLE 吗?

电脑自带的蓝牙是不支持 BLE 的,如果电脑装配了 BLE4.0 的蓝牙适配器就能在硬件上支持 BLE 的,而且需要相应的软件,比如 CC2540 USB Dongle 配合 TI的 Btool 上位机。

7、BLE 模块可以用来传音频或者视频吗?

不可以, 无法支持大数据的传输

8、BLE 模块可以支持连接多少个手机?

模块作为从角色,只能被一个手机连接。一个手机,可以连接多个从模块