## 替え芯ケースかんたん改造スイッチ組み立て説明書

替え芯ケースを加工することなく、基板取り付けだけで手軽に改造できるようにするキットです。 ○事前準備するもの

はんだ

20W 程度のはんだごて (こて先が細いものをおすすめします) ピンセット

ラジオペンチ、もしくは細工用のやっとこ ニッパー

uni の替え芯ケース、もしくは基板が入る容器 ボタン電池(CR1220、もしくは CR1216) ※あると便利なもの マスキングテープ(基板の仮固定用) ルーペ(部品の実装確認用)

1. 台紙に付いてる部品を、基板の番号に合うように取り付けてください。



部品実装した状態写真

2. BT1 と書かれた場所に、電池取り付け用の線を取り付けます。 ※取り付け前に、線を折り曲げて配置確認しておいた方がよいでしょう。

右の写真のように、ケース内に電池を押さえつけるような形になるように、うまく調整します。基板上、コの字枠が付いた穴(BT1の文字の真下)が+側になります。

基板の裏の両面テープでケースに取り付けるので、その際に 電池が入るよう一側の高さを調整してください。多少電池を 押さえつける形だと接触がよくなります。

※調整中に電池がショートしないように注意!



※参考:横から見た電池取り付け線の調整



3. **LED** をじゃのめ基板に取り付けます。 添付 **LED** の極性は以下の通りです。

GM2BB165QK0C(正方形型)



> アノード側は基板 の+表示の穴へ接 続)

OSMW1608C1A(長方形型)

裏面

アノード側 (基板の+表示 の穴へ接続)



カソード側 (GND 〜接続)

じゃのめ基板に取り付けたら、ポリウレタン線(はんだづけした部分だけ被覆が溶ける線)でメインの基板へ接続します。

4. すべてのパーツを組み上げます。



基板裏の両面テープの保護シートをはがし、ケース内 の端にしっかり基板を押し付けつつ貼り付けます。

キャップをスライドしても ON/OFF しない場合、キャップ底面にテープ等を貼って厚みを増してください。

## ○部品リスト

REF	値/部品名	サイズ	個数
R1	470 Ω		
R2	1ΜΩ	1608 サイズ	
C1	0.01uF		各一つ
Q1	IRLML2246TRPBFTR	SOT23	
SW1	ESE-18R11B	_	

作成日:2016/12/03 発行者:坂野 豊 twitterID:@Yitterub