
## 70x100mm



●若在使用眼部按摩仪时遇到问题,请参考以下几点提示及解决方式。

经以上现象分析后仍然无法排除故障,请与本公司维修点或经销商

可能原因 处理方法

请及时给产品充电

请先打开安全锁

请及时给产品充电

产品电量过低

安全锁没有打开

产品电量过低


电危险。

3

常见问题及解决办法

无法启动

在工作中突然停止



06 ▶



部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
铝齿	×	0	0	0	0	0
NTC	0	0	0	0	0	0
МСН	0	0	0	0	0	0
PET组件	0	0	0	0	0	0
电池	0	0	0	0	0	0


×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求 备注:以上标"×"的部件中,部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限,暂时无法实现替代或减量化。


07 ▶


01 ▶

( ) 售后服务保障卡 尊敬的用户,感谢您购买并使用我公司"小熊"品牌系列产品。根据"新三包"规定,自产品购买之E起(自用户签收之日起算),质量问题凭有效票据您享有整机免费保修一年的服务,服务承诺如下: 返回零售商家 送修 寄修 (购买处) (送附近特约维修点) (邮寄回公司) 享受的 用户承担 享受的 用户承担 享受的 用户承担 服务 的费用 服务 的费用 服务 的费用 7天内 8-15天 16-30天 免费维修 免费维修 31-180天 免费维修 免费维修 181天-1年 免费维修 收费维修 维修费 收费维修 # 1年以上 . 如果零售商家有额外承诺,则由零售商家自行承担










3.用于包装产品的塑料袋请放置在儿童接触不到的地方。


6.请勿将产品置于不稳固的桌面,避免产品掉落损坏。


料外壳表面即可,不可水洗。

4.使用直发梳时,应根据个人实际发质情况选择温度档位。

5.对产品进行清洁时,请先关机,在非充电状态下,然后用湿毛巾擦拭塑







产品与实物略有不同时,请以实物为准。

08 ▶