## Tutoriel 3: Ajout de l'équation de transport de la chaleur

Asmaa Hadane

March 4, 2025

#### Introduction

Dans ce tutoriel, nous nous intéressons à la modification d'un solver Open-Foam déja existant en l'occurence icoFoam afin de pouvoir, en plus de la résolution de l'équation de Navier-Stokes qui nous a donné la répartition des champs de vitesse et de pression dans la cavité, résoudre l'équation de transport de la chaleur afin d'avoir également une répartition du champ de température.

#### Solveur icoFoam

Le solver icoFoam que nous rebaptisons my\_icoFoam resoudra donc le couplage Navier-Stokes et équation de transport de la chaleur, définit par les équations suivantes:

$$ec{
abla} \cdot ec{U} = 0$$
  $rac{\partial ec{U}}{\partial t} + ec{
abla} \cdot (ec{U} ec{U}) = ec{
abla} \cdot (
u ec{
abla} ec{U}) - rac{ec{
abla} P}{
ho}$   $rac{\partial T}{\partial t} + ec{
abla} \cdot (ec{U} T) = ec{
abla} \cdot (D_T ec{
abla} T)$ 

3 / 16

#### Ajout de l'équation de transport de la tempéraure

Afin de pouvoir résoudre l'équation de la chaleur dans la cavité entraînée par le solver icoFoam, on procède à une série de modification sur le solver que nous allons résumer dans les diapositives qui suivent.

Le lecteur désirant davantage de détail pourra se rendre sur le site suivant: http://openfoamwiki.net/index.php/How\_to\_add\_temperature\_to\_icoFoam

## Etape 1: Nouveau répertoire et modification des fichiers du Make

Afin de rajouter la résolution de l'équation de transport, il faut d'abord copier le dossier icoFoam contenu dans

OpenFOAM/applications/solvers/incompressible

vers notre répertoire de travail

run/solvers/applications/incompressible/.

et on choisit de le renommer my\_icoFoam.

## Etape 1: Nouveau répertoire et modification des fichiers du Make

On modifie les fichiers contenus dans le dossier Make, en renommant ico-Foam.C en my\_icoFoam.C et en l'ouvrant à l'aide d'un éditeur de texte on y remplace partout icoFoam par my\_icoFoam. Dans le terminal on exécute deux commandes:

Effacer tous les fichiers devenus obsolètes:

wclean

 Tester que notre solver renommé marche correctement avec notre installation OpenFOAM:

wmake

## Étape 2 : Ajout du champ de température

On modifie le fichier createFields.H en définissant une nouvelle propriété de transport caractérisant la diffusion thermique, qui est le coefficient de diffusion DT:

```
createFields.H ×
Info<< "Reading transportProperties\n" << endl:</pre>
IOdictionary transportProperties
    I0object
        "transportProperties",
        runTime.constant().
        mesh.
        IOobject::MUST_READ_IF_MODIFIED,
        IOobject::NO WRITE
):
dimensionedScalar nu
    "nu",
   dimViscosity.
    transportProperties.lookup("nu")
):
//--- On ajoute le coefficient de diffusion ici-----
dimensionedScalar DT
     transportProperties.lookup("DT")
);
```

### Étape 2 : Ajout du champ de température

On définit le champ de température T, tout comme les variables de pression P et de vitesse U ont déjà été défini:

```
Creation d'un champ de temperature
Info<< "Reading field T\n" <<endl:</pre>
volScalarField T
    IOobject
         runTime.timeName(),
         IOobject::MUST_READ,
         IOobject::AUTO WRITE
     mesh
);
Info<< "Reading field p\n" << endl;</pre>
volScalarField p
    I0object
        runTime.timeName(),
        mesh.
        IOobject::MUST_READ,
        IOobject::AUTO WRITE
    mesh
);
```

## Étape 3 : Ajout de l'équation de température

Dans le fichier my\_icoFoam.C nous allons rajouter l'équation de transport de la température. Cependant comme le transport de la température dépend du champs de vitesse, il est nécessaire que dans l'ordre de résolution des équations, l'équation du transport de température vienne en dernier, juste après la correction du terme de pression existant et avant l'écriture du temps de la simulation.

### Étape 3 : Ajout de l'équation de température

```
// Pressure corrector
        fvScalarMatrix pEqn
            fvm::laplacian(rAU, p) == fvc::div(phiHbvA)
        );
        pEqn.setReference(pRefCell, pRefValue);
        pEqn.solve(mesh.solver(p.select(piso.finalInnerIter())));
        if (piso.finalNonOrthogonalIter())
            phi = phiHbvA - pEqn.flux();
    #include "continuityErrs.H"
    U = HbvA - rAU*fvc::grad(p):
    U.correctBoundaryConditions();
     Equation de la chaleur
fvScalarMatrix TEqn
    fvm::ddt(T)
    + fvm::div(phi, T)
    - fvm::laplacian(DT, T)
);
TEan.solve():
```

## Étape 3 : Ajout de l'équation de température

Après avoir sauvegardé, on ouvre le terminal dans le répertoire my\_icoFoam.C et on exécute la commande suivante:

#### wmake

On s'assure ainsi qu'il n'y a pas d'erreur avant de passer à l'étape suivante.

## Étape 4 : Création d'un fichier contenant les conditions initiales et aux limites

Dans le fichier constant/transportProperties, après la ligne introduisant "nu", on ajoute la ligne du coefficient de diffusion de chaleur DT:

DT DT [0 2 -1 0 0 0 0] 0.002;

# Étape 4 : Création d'un fichier contenant les conditions initiales et aux limites

Dans le dossier 0 de cavity\_temperature on crée le fichier T:

```
FoanFile
   format
               ascii:
               volScalarField;
   class
dimensions
internalField
                uniform 300:
boundaryField
    movingWall
                    fixedValue:
                    uniform 350;
   fixedWalls
                    fixedValue:
                    uniform 300;
   frontAndBack
                    empty:
```

Dans cette configuration on impose une température différente entre le mur mobile 350K et les murs fixes 300K.

# Étape 5 : Schéma, résidus pour la résolution de l'équation de transport

Puis dans le dossier system on modifie les fichiers fvSchemes et fvSolution. Dans fvSchemes on rajoute les opérateurs de divergence et laplacien apparaissant dans l'équation de transport dans les cases correspondantes:

# Étape 5 : Schéma, résidus pour la résolution de l'équation de transport

#### Dans fvSolution on rajoute:

```
solvers
        solver
                        PCG;
        preconditioner DIC:
        tolerance
                        1e-06:
        relTol
             solver de T rajouté
       solver
                         BICCG;
        preconditioner
                         DILU:
        tolerance
                         1e-7:
        relTol
        solver
                        PBicg:
        preconditioner DILU;
        tolerance
                        1e-05:
        relTol
```

#### Exécution du solver

Une fois tout ceci réalisé, on sauvegarde le travail et dans le répertoire cavity\_température sur le terminal on peut lancer les commandes suivantes:

blockMesh

my\_icoFoam