
获取 3 个新帧
目标观测取中位数
有新帧
目标有效?
可见
距离达到阈值?
达到
阶段结束
进入转角或放置
无相机
无新帧：原地等待
超时暂停 / 结束
不可见
无标记：受限盲行
漂移补偿与计数限制
未达到
方位误差超过门限?
max(8°, 0.6 × 转角估计)
未超限制
容差内
偏差大
执行一步直行
更新推进与偏航记录
执行一次纠偏
再观测转角