博客 学院 下载 GitChat 论坛 •••



□ 13054





# android 电容屏(四):驱动调试之驱动程序分析篇 -- FocalTech

转载 2013年09月01日 15:56:42

讨于所有的input设备,报告input事件时候都分这么几部分,首先在probe文件中设置设备发送的事件类型、安键类型、设置设备一些属性信息。然后在发送事件时候要根据probe的设置来发送事件,否则就会被判为无效忽略掉。

#### 一、触摸屏部分

#### 1.设备配置

对于触摸屏,必须支持的事件类型有以下这么三个

\_\_set\_bit(EV\_SYN, input\_dev->evbit); //设备同步,每次触摸完成以后都要发送一个同步事件,来表明这次触摸已经完成

\_\_set\_bit(EV\_ABS, input\_dev->evbit); //绝对坐标事件, 触摸屏每次发送的坐标都是绝对坐标, 不同于鼠标的相对坐标

\_set\_bit(EV\_KEY, input\_dev->evbit); //按键事件,每次触摸都有一个BTN TOUCH的按键事件

#### 触摸屏必须支持的按键类型

\_\_set\_bit(BTN\_TOUCH, input\_dev->keybit);//touch类型按键

#### 触摸屏属性设置

input\_mt\_init\_slots(input\_dev, CFG\_MAX\_TOUCH\_POINTS);//报告最大支持的点数 input\_set\_abs\_params(input\_dev,ABS\_MT\_TOUCH\_MAJOR, 0, PRESS\_MAX, 0, 0);//将触摸点看成一个椭圆,它的长轴长度。这个是可选项,并不影响正常使用。

input\_set\_abs\_params(input\_dev, ABS\_MT\_POSITION\_X, 0, ft5x0x\_ts->x\_max, 0, 0);//x坐标取值范围input\_set\_abs\_params(input\_dev, ABS\_MT\_POSITION\_Y, 0, ft5x0x\_ts->y\_max, 0, 0);//y坐标取值范围

## 2.事件发送

我们知道每次触摸完成后都必须发送一个同步事件(EV\_SYN)来表明这次触摸的完成。那么对于多点触控的屏幕事件发送分为两种方法,一是每次事件同步前包括多个点,一是每次事件同步前仅包含一个点。

## 先来看包含多个点的

```
[cpp]
1.
     static void ft5x0x_report_value(struct ft5x0x_ts_data *data)
2.
3.
         struct ts_event *event = &data->event;
4.
         int i;
         int uppoint = 0;
                         //已经抬起的点数
5.
6.
         for (i = 0; i < event->touch_point; i++) //循环处理 缓存中的所有点
8.
9.
             input mt slot(data->input dev, event->au8 finger id[i]); //发送点的ID
10.
11.
             if (event->au8_touch_event[i]== 0 || event->au8_touch_event[i] == 2) //如果点接下
12
13.
                 input_mt_report_slot_state(data->input_dev, MT_TOOL_FINGER, true); //手指按下
                input report abs(data->input dev,ABS MT POSITION X,event->au16 x[i]); //x坐标
14.
15
                input_report_abs(data->input_dev, ABS_MT_POSITION_Y,event->au16_y[i]);
                input_report_abs(data->input_dev,ABS_MT_TOUCH_MAJOR,event->pressure); //触摸点长轴长度
16
             }
             else
18.
19.
             {
20
                 uppoint++:
                                                       //没有按下,则表明这个手指已经抬起
                 input_mt_report_slot_state(data->input_dev, MT_TOOL_FINGER, false); //报告手指拍起
21
22.
23.
24.
25
26.
             if(event->touch point == uppoint)
```

#### 联系我们



请扫描二维码联》

**2** 400-660-01

QQ客服 ● ?

关于 招聘 广告服务 📸 ©1999-2018 CSDN版权所有 京ICPiF09002463号

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

# ± 42.00

#### 他的最新文章

git describe

查看linux系统重启之前的log --

g

Git中tag的用法

关于mtk GPIO口的定制

MTK GPIO操作

## 文章分类

android-源码开发

android之Preference

Wifi

C/C++技术

linux

嵌入式技术

展开~

## 文章存档

2017年11月

2017年9月

2017年8月

2017年7月

2017年6月

2017年5月

```
input_report_key(data->input_dev, BTN_TOUCH, 0); //所有手指都抬起了 发送BTN_TOUCH 抬起事件
      30.
      31.
                  }
      32.
                  else
      33.
                  {
                      input_report_key(data->input_dev, BTN_TOUCH, event->touch_point > 0);//还有手指没抬起,发送BTN_TO
           UCH 按下的事件
      35.
      36.
37.
                  input_sync(data->input_dev); //sync 设备同步
      38.
      39. }
```

# ☆ 然后是每次同步仅发送一个点

```
static ft5x0x_report_value(struct ft5x0x_ts_data *data)
1.
2.
3.
     {
4.
         struct ts_event *event = &data->event;
5.
         int i;
6.
7.
         for (i = 0; i < event->touch_point; i++) //循环处理 缓存中的所有点
8.
             input_mt_slot(data->input_dev, event->au8_finger_id[i]); //发送点的ID
9.
             if (event->au8_touch_event[i]== 0 || event->au8_touch_event[i] == 2) //如果点按下
10.
11.
                 input_mt_report_slot_state(data->input_dev, MT_TOOL_FINGER, true); //手指按下
13.
                 input_report_abs(data->input_dev,ABS_MT_POSITION_X,event->au16_x[i]); //x坐标
                 input_report_abs(data->input_dev, ABS_MT_POSITION_Y,event->au16_y[i]); //y坐标
14.
                 input_report_abs(data->input_dev,ABS_MT_TOUCH_MAJOR,event->pressure); //触摸点长轴长度
15.
16
             else
18.
             {
                 input_mt_report_slot_state(data->input_dev, MT_TOOL_FINGER, false); //手指拍起
19.
20.
             }
21.
23.
             input_mt_report_pointer_emulation(input_dev, true);//用模拟点的方法,来告知此次触摸已经完成。
             input sync(data->input dev); //sync 设备同步
24.
25.
26.
27. }
```

这两种方法都可以,但是建议选择上面那种,效率比较高。

## 二、触摸按键部分

对于触摸按键的发送可以分为两种方法,一是android提供的 virtualkey's 架构方法,一种是直接报告key eve nt的方法。我们——来看

1.报告key event方法

在probe中添加所支持的按键类型,本人用的触摸屏上有三个按键因此

报告支持事件类型

```
__set_bit(EV_SYN, input_dev->evbit);
```

set bit(EV KEY, input dev->evbit);

报告支持的按键

```
set bit(KEY HOME, input dev->keybit);
```

- set bit(KEY BACK, input dev->keybit);
- \_set\_bit(KEY\_MENU, input\_dev->keybit);

触摸屏上的三个按键对应的坐标

(KEY BACK) 120:1400 (KEY HOME) 360:1400(KEY MENU) 500:1400

key event的报告方法很简单只要报告相应的key 和设备同步sync就可以了

```
[cpp]
static void ft5x0x_report_value(struct ft5x0x_ts_data *data)
```



#### 联系我们



请扫描二维码联系 ™ webmaster@

**2** 400-660-010

■ QQ客服

关于 招聘 广告服务 ©1999-2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号

```
3.
                 struct ts_event *event = &data->event;
       4.
                 int i;
       5.
                 for (i = 0; i < event->touch point; i++)
       6.
       7.
                     if (event->au16_y[i]==1400)
       8.
                     {
                         if(event->au8_touch_event[i]== 0 || event->au8_touch_event[i] == 2)
       9.
       10.
                         {
       11.
switch(event->au16_x[i])
       12.
       13.
                             case 120:
       14.
       15.
                                 input report key(data->input dev, KEY BACK, 1);
      16
                                 break;
       17.
                             case 360:
       18.
                                 input_report_key(data->input_dev, KEY_HOME, 1);
                                 break;
       19.
       20.
                             case 500:
       21.
                                 input_report_key(data->input_dev, KEY_MENU, 1);
       22.
                                 break;
       23.
                             default: break;
       24.
       25.
       26
       27.
                         else
       28.
                         {
       29.
       30.
                             switch(event->au16_x[i])
       31.
       32.
       33.
                                 input report kev(data->input dev, KEY BACK, 0):
       34.
                                 break:
       35.
                             case 360:
       36.
                                 input_report_key(data->input_dev, KEY_HOME, 0);
       37.
                             case 500:
       38.
       39.
                                 input report key(data->input dev, KEY MENU, 0);
       40.
                                 break;
       41.
                             default: break;
       42.
                             }
      43.
      44.
      45.
                         input_sync(data->input_dev);
       46.
                         return;
       47.
                     }
       48.
            }
       49.
```

对于这种方法有一个bug,就是事件发送上去,系统并不认为是触摸屏发送的按键,系统的 触屏震动反馈 并不起作用。这并不符合标准的android触摸设备标准。具体怎么破本人比较菜没有找到方法,大神们谁知道 求破。

2.virtualkeys方法

virtualkeys是android提供的架构使用起来简单方便,推荐大家使用。直接上代码

```
1.
     static ssize_t ft5x06_virtual_keys_show(struct kobject *kobj,
                                                                        //按键的配置
2.
                        struct kobj_attribute *attr, char *buf)
3.
     {
         return sprintf(buf,
4.
              _stringify(EV_KEY) ":" __stringify(KEY_BACK) ":120:1400:8:8" //键类型:键值:按键区域中心x坐标:按键区
5.
     域中心y坐标:按键区域宽:按键区域高
             ":" __stringify(EV_KEY) ":"
                         __stringify(KEY_HOME) ":360:1400:8:8"
7.
             ":" __stringify(EV_KEY) ":
8.
9.
                        __stringify(KEY_MENU) ":500:1400:8:8"
10.
             "\n");
11.
     }
12.
     static struct kobj_attribute ft5x06_virtual_keys_attr = {
13.
14.
15.
             .name = "virtualkeys.Ft5x0x_Touch_Screen", //这里的名字必须为virtualkeys.设备名字 否则系统不会识别
16.
             .mode = S_IRUGO,
17.
         },
18.
         .show = &ft5x06_virtual_keys_show,
19.
     };
20.
21.
     static struct attribute *ft5x06_properties_attrs[] = {
22.
         &ft5x06_virtual_keys_attr.attr,
23.
         NULL,
24.
     };
25.
     static struct attribute_group ft5x06_properties_attr_group = {
26.
         .attrs = ft5x06_properties_attrs,
```



## 联系我们



请扫描二维码联测 ■webmaster@

全 400-660-01

关于 招聘 广告服务 **3** ©1999-2018 CSDN版权所有 京ICPiF09002463号

```
28.
           };
      29.
            static void ft5x06 virtual keys init(void)
      30.
      31.
      32.
                struct kobject *properties_kobj;
      33.
                int ret;
      34.
                properties_kobj = kobject_create_and_add("board_properties", NULL);//添加目录board_properties
      35.
      36.
37.
                if (properties_kobj)
                   ret = sysfs_create_group(properties_kobj,//生成/sys/board_properties/virtualkeys.Ft5x0x_Touch_Screen
      38.
            虚拟按键配置文件
                       &ft5x06_properties_attr_group); //可以使用 cat /sys/board_properties/virtualkeys.Ft5x0x_Touch_Sc
      39.
            reen命令来查看配置是否正确
      40.
                if (!properties_kobj || ret)
      41.
                   pr_err("failed to create board_properties\n");
···
      42.
```

然后将ft5x06\_virtual\_keys\_init()加入到 触摸屏的init 或者probe 函数中,这样触摸键就可以使用了。

#### 三、触摸屏驱动流程

i2c中加入平台初始化代码

```
[cpp]

static struct ft5x0x_platform_data ft5x0x_platform_i2c_data = {

.x_max=540,

.y_max=960,

.irq= SABRESD_CHARGE_FLT_1_B,<span style="white-space:pre"> </span>//中断引脚

.reset=SABRESD_DISP0_RST_B,<span style="white-space:pre"> </span>//复位引脚

6. };
```

#### 触摸屏驱动初始化

```
static int __init ft5x0x_ts_init(void)
1.
2.
3.
4.
         ret = i2c_add_driver(&ft5x0x_ts_driver);
5.
         if (ret) {
             printk(KERN_WARNING "Adding ft5x0x driver failed "
6.
7.
                     "(errno = %d)\n", ret);
8.
         } else {
             pr_info("Successfully added driver %s\n",
9.
10.
                 ft5x0x_ts_driver.driver.name);
11.
         return ret;
13. }
```

## probe函数

```
[cpp]
     #define VIRTUAL_LI
2.
     #define EVENT_LI
     #define TOUCH KEY
                            VIRTUAL LI
3.
     static int ft5x0x_ts_probe(struct i2c_client *client,
4.
5.
                    const struct i2c_device_id *id)
6.
     {
7.
         ft5x0x ts = kzalloc(sizeof(struct ft5x0x ts data), GFP KERNEL);//分配参数内存
8.
9.
10.
         i2c_set_clientdata(client, ft5x0x_ts);参数地址传给i2c 内核
11.
12.
         初始化一些参数
13.
         ft5x0x_ts->irq = client->irq;
14.
15.
         ft5x0x_ts->client = client;
         ft5x0x_ts->pdata = pdata;
16.
         ft5x0x_ts->x_max = pdata->x_max - 1;
17.
         ft5x0x_ts->y_max = pdata->y_max - 1;
18.
19.
         ft5x0x ts->pdata->reset = FT5X0X RESET PIN;
20.
         ft5x0x_ts->pdata->irq = ft5x0x_ts->irq;
21.
         err = request_threaded_irq(client->irq, NULL, ft5x0x_ts_interrupt, //注册读取数据中断
22.
                       IRQF TRIGGER FALLING, client->dev.driver->name,
23.
24.
                       ft5x0x_ts);
         input_dev = input_allocate_device();//分配设备
26.
```



## 联系我们



请扫描二维码联注

■ webmaster@

■ QQ客服 ● ?

关于 招聘 广告服务 📸 ©1999-2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号

```
__set_bit(EV_SYN, input_dev->evbit); //注册设备支持event类型
      28.
                __set_bit(EV_ABS, input_dev->evbit);
      29.
      30.
                __set_bit(EV_KEY, input_dev->evbit);
      31.
                __set_bit(BTN_TOUCH, input_dev->keybit);
            #if TOUCH_KEY == EVENT_LI
                                                //如果使用event key的方法
      32.
                __set_bit(KEY_HOME, input_dev->keybit);
      33.
                __set_bit(KEY_BACK, input_dev->keybit);
      34.
      35.
                 __set_bit(KEY_MENU, input_dev->keybit);
4
      36.
                input_mt_init_slots(input_dev, CFG_MAX_TOUCH_POINTS); //设备属性
      37.
                \verb"input_set_abs_params(input_dev, ABS_MT_TOUCH_MAJOR",
      38.
                            0, PRESS_MAX, 0, 0);
      39.
      40.
                input_set_abs_params(input_dev, ABS_MT_POSITION_X,
      41.
                            0, ft5x0x_ts->x_max, 0, 0);
      42.
                input_set_abs_params(input_dev, ABS_MT_POSITION_Y,
···
                            0, ft5x0x_ts->y_max, 0, 0);
      43.
      44.
      45
      46.
      47.
                input_dev->name ="Ft5x0x_Touch_Screen";//lijianzhang
                                                            //注册这个input设备
      48.
                err = input_register_device(input_dev);
      49.
                . . . . . . . . . . .
                                          //如果使用虚拟键盘设定
      50.
            #if TOUCH_KEY == VIRTUAL_LI
      51.
      52.
                ft5x06_virtual_keys_init();
      53.
           #endif
      54.
      55. }
```

#### 中断处理

```
[cpp]
     static irgreturn_t ft5x0x_ts_interrupt(int irg, void *dev_id)
1.
2.
3.
         struct ft5x0x_ts_data *ft5x0x_ts = dev_id;
4.
         int ret = 0;
         disable_irq_nosync(ft5x0x_ts->irq);
         ret = ft5x0x_read_Touchdata(ft5x0x_ts); //读取数据
6.
         if (ret == 0)
7.
8.
             ft5x0x_report_value(ft5x0x_ts);//报告数据
9.
10.
         enable_irq(ft5x0x_ts->irq);
11.
         return IRQ HANDLED;
12.
13. }
```

## 报告事件

```
static void ft5x0x_report_value(struct ft5x0x_ts_data *data)
2.
     {
          struct ts event *event = &data->event;
3.
4.
          int i:
5.
          int uppoint = 0;
6.
7.
          /*protocol B*/
8.
          for (i = 0; i < event->touch_point; i++)
9.
10.
     #if TOUCH_KEY == EVENT_LI
                                     //如果使用 key event方法
             if (event->au16_y[i]==1400)
11.
              {
12.
13.
                  if(event->au8\_touch\_event[i]== 0 || event->au8\_touch\_event[i] == 2)
14.
15.
                      switch(event->au16_x[i])
16.
17.
18.
                      case 120:
19.
                          input_report_key(data->input_dev, KEY_BACK, 1);
20.
                      case 360:
21.
                          input report key(data->input dev, KEY HOME, 1);
22.
23.
                          break:
24.
                      case 500:
25.
                          input_report_key(data->input_dev, KEY_MENU, 1);
26.
                          break:
                      default: break:
27.
28.
```



## 联系我们




请扫描二维码联测 ■webmaster@

**2** 400-660-01

■ QQ客服 ● ?

关于 招聘 广告服务 **營** ©1999-2018 CSDN版权所有 京ICPiF09002463号

```
}
                   else
31.
32.
                   {
33.
34
                       switch(event->au16_x[i])
35
                       case 120:
36.
37.
                           input_report_key(data->input_dev, KEY BACK, 0);
38.
                           break;
39.
                       case 360:
40.
                           input_report_key(data->input_dev, KEY_HOME, 0);
41.
                           break;
42.
                       case 500:
43
                           input_report_key(data->input_dev, KEY_MENU, 0);
44
                           break;
45.
                       default: break;
46.
                       uppoint++:
47.
48
49
50.
                   input_sync(data->input_dev);
51.
                   return;
52.
              }
53
      #endif
54.
55.
              input mt slot(data->input dev, event->au8 finger id[i]);
56.
57.
58.
59.
              if (event->au8_touch_event[i] == 0 || event->au8_touch_event[i] == 2)
60.
              {
                   input mt report slot state(data->input dev, MT TOOL FINGER, true);
61.
62.
                  input_report_abs(data->input_dev,ABS_MT_POSITION_X,event->au16_x[i]);
                                                                                                //lijianzhang
                   input_report_abs(data->input_dev, ABS_MT_POSITION_Y,event->au16_y[i]);
63
64.
                   input_report_abs(data->input_dev,ABS_MT_TOUCH_MAJOR,event->pressure);
65.
              }
              else
66.
67.
              {
68.
69.
                   input_mt_report_slot_state(data->input_dev, MT_TOOL_FINGER, false);
              }
70.
71.
72.
73.
          }
74.
              if(event->touch point == uppoint)
75.
76
77.
                   input_report_key(data->input_dev, BTN_TOUCH, 0);
78.
              else
79.
80.
              {
81.
                   input\_report\_key(data->input\_dev,\ BTN\_TOUCH,\ event->touch\_point\ >\ 0);
82.
83.
              input_sync(data->input_dev);
84.
85.
     }
```



从android input的流程分析我们知道,驱动编译完成以后,要使触摸屏工作,还需要三个文件:触摸屏配置文件(idc文件,用来配置触摸屏的一些属性)、keylayout文件(kl文件,安卓层面的按键映射文件)、characterMap文件(kcm文件,安卓层面的字符映射文件)

我们——来看这三个文件

## 1.触摸屏配置文件

## 文件所在目录访问顺序:

首先ANDROID\_ROOT/usr/idc目录下去找相应名字的文件并返回完整的路径名,如果找不到就从ANDROID\_DATA/system/devices/idc下面去找,这里ANDROID ROOT一般指的是/system目录,ANDROID DATA一般指/data目录.

文件名称的查找顺序首先是Vendor\_XXXX\_Product\_XXXX\_Version\_XXXX.idc,然后是Vendor\_XXXX\_Product\_XXXX.idc。 idc最后是DEVICE NAME.idc

## 总结来看安卓为输入设备打开配置文件依次会访问

/system/usr/idc/Vendor\_XXXX\_Product\_XXXX\_Version\_XXXX.idc



#### 联系我们



请扫描二维码联测 ■webmaster@

**2** 400-660-01

♣ QQ客服 ● a

关于 招聘 广告服务 ©1999-2018 CSDN版权所有 京ICP评09002463号

```
/system/usr/idc/Vendor_XXXX_Product_XXXX.idc
/system/usr/idc/DEVICE_NAME.idc
/data/system/devices/idc/Vendor_XXXX_Product_XXXX_Version_XXXX.idc
/data/system/devices/idc/Vendor_XXXX_Product_XXXX.idc
/data/system/devices/idc/DEVICE_NAME.idc
```



···

## [cpp]

touch.deviceType = touchScreen
 touch.orientationAware = 1
 touch.size.calibration = none
 touch.orientation.calibration = none

#### 2.key layout文件

key layout文件是android层面的按键映射文件,通过这个文件,用户可以对kernel发送上来的按键功能进行重新定义。也就是说,kernel发送上来一个home键,你可以在这里把它映射成一个back键或者其他的。一般情况下不会修改这个文件,因此我么完全可以使用默认的配置文件

#### 这个文件访问顺序

/system/usr/keylayout/Vendor\_XXXX\_Product\_XXXX\_Version\_XXXX.kl
/system/usr/keylayout/Vendor\_XXXX\_Product\_XXXX.kl
/system/usr/keylayout/DEVICE\_NAME.kl
/data/system/devices/keylayout/Vendor\_XXXX\_Product\_XXXX\_Version\_XXXX.kl

/data/system/devices/keylayout/Vendor\_XXXX\_Product\_XXXX.kl

/data/system/devices/keylayout/DEVICE\_NAME.kl

/system/usr/keylayout/Generic.kl

/data/system/devices/keylayout/Generic.kl

#### 这里不用修改因此不用做改变

#### 3.characterMap文件

characterMap文件是android层面的字符映射文件,比如:你摁下了一个'e'键,平时代表'e',shift+'e'代表'E',cas plk+'e'代表'E',alt+'e'可能代表别的意思,这个配置文件就是,做这些映射的。一般情况下这个文件也不用修改。使用默认的就可以。这个文件的访问顺序:

/system/usr/keychars/Vendor\_XXXX\_Product\_XXXX\_Version\_XXXX.kcm

 $/ {\tt system/usr/keychars/Vendor\_XXXX\_Product\_XXXX.kcm}$ 

/system/usr/keychars/DEVICE\_NAME.kcm

/data/system/devices/keychars/Vendor\_XXXX\_Product\_XXXX\_Version\_XXXX.kcm

/data/system/devices/keychars/Vendor\_XXXX\_Product\_XXXX.kcm

/data/system/devices/keychars/DEVICE\_NAME.kcm

/system/usr/keychars/Generic.kcm



## 联系我们



请扫描二维码联第

**2** 400-660-01

● QQ客服 ● i

关于 招聘 广告服务 📸 ©1999-2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号

/data/system/devices/keychars/Generic.kcm

/system/usr/keychars/Virtual.kcm

'data/system/devices/keychars/Virtual.kcm

1 到了这里 我们的触摸屏已经完成了,烧写以后应该可以正常使用了。

气会得到,kernel发送的所有input事件,当我们写完驱动以后,可以用这个命令将发送的事件打印出来,看驱动写的是否正



写下你的评论…

qq\_15337501 2017-08-09 10:56 #4楼



楼主的研究比较透彻,我从事这一行业也获益匪浅。另有一个刁钻问题请教:TP的吸边问题有没有好的解决方法?

a785984 2015-05-31 14:23 #3楼



修改DEVICE NAME.idc 文件,但是还是一直在触摸屏滑鼠模式



cai521cai 2014-08-05 15:52 #2楼



感谢博主分享

查看 4 条热评~

## 多点触控协议(MTP)

Tommy\_wxie 2013年07月04日 11:57 🔘 3625

Multi-touch (MT) Protocol ----- Copyright (C)2009-2010 Henrik Rydberg In...

## linux input子系统 — TP A/B(Slot)协议



(章) u012719256 2016年12月13日 15:09 🚇 613

将A/B协议这部分单独拿出来说一方面是因为这部分内容是比较容易忽视的,周围大多数用到input子系统的开发人员也不甚理 解;另一方面是由于这部分知识一旦扩展到TP(触摸屏Touch Panel)的多点触...

## 你和高级程序员的差距,不只是年龄

1200+门实战课程,89元就能拿下,结果可能就会不一样啦



## Android驱动之 Linux Input子系统之TP——A/B(Slot)协议

点击打开链接将A/B协议这部分单独拿出来说一方面是因为这部分内容是比较容易忽视的,周围大多数用到input子系统的开发人 员也不甚理解;另一方面是由于这部分知识一旦扩展到TP(触摸屏Touch Pane...



LoongEmbedded 2016年04月13日 14:25 🚇 2726



#### 联系我们



请扫描二维码联系

✓ webmaster@ **2** 400-660-010

■ QQ客服

招聘 广告服务 ©1999-2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号

## android底层驱动学习之focaltech触屏实例理解

android底层驱动学习之focaltech触屏实例理解

这个星期接触了具体的驱动实例-----focaltech公司的触控IC。下面总结下

我个人对于触屏驱动的理解,分为两...

happyguys12345 2016年12月21日 16:00 
1087

'"界面设计流程讲解

白度广告







#### 联系我们

¥99.00

JD.COM 京东



请扫描二维码联系 ™ webmaster@

**2** 400-660-010

QQ客服 ● ?

关于 招聘 广告服务 ©1999-2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号

经营性网站备案信息 网络110报警服务 中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

# ui界面设计

# 【黑苹果教程】ELAN, FocalTech 以及 Synaptics 触控板驱动

触控板上的手势操作应该是macOS的一大特色,但是黑苹果装完之后,很多人发现别说手势,很多基本的功能触控板都不能实 现,此时你需要安装触控板驱动。本文参照osxlatitude论坛的ELAN, Foca...

**№ wr132** 2017年01月30日 22:12 🕮 12672

# focaltech (敦泰)触摸屏驱动Ft5306.c学习记录 🚇 liujiaoyage 2014年06月13日 15:53 🖫 2960

1 概述 linux触摸屏驱动基干

# Focaltech (敦泰) 触屏通用MTK驱动

2016年09月14日 14:36 103KB 下载



## Multi-touch (MT) Protocol 小结



🚺 tianruxishui 2012年01月03日 18:26 🕮 10612

Android 中多点触摸协议:

参考: http://www.kernel.org/doc/Documentation/input/multi-touch-pr...

## input输入子系统分析



● Diwat 2013年09月16日 23:27 🔘 2602

参考:国嵌教育和http://blog.csdn.net/lidaqiang99/article/details/6605700 一、输入子系统:input 1、首先我们要知道什么 时候我们可以用到in...

## 8个按键的电容式触摸屏驱动程序

2009年12月04日 21:37 326KB 下载



## 5分钟实现软件限时限次授权管理

许可管理平台-深思云授权平台



## android4.0触摸屏(touchscreen)以及屏幕按键驱动解析

本人用的触摸屏IC是FocalTech公司的ft5306,是一款i2c的电容屏多点触控芯片。对于它的整体驱动官方已经给了,我们就触摸屏 和按键部分的代码做相关说明。说明其中应该注意的地方。...

( dkleikesa 2013年07月23日 01:13 ( 6854

## Linux uinput驱动分析



Linux版本: linux-3.13.3 uinput是Linux提供的一个可以在用户空间创建input设备的驱动程序, init部分代码如下: 877 static in t \_\_init uinp...

## Goodix系列-----input device的init



w u013308744 2016年05月16日 15:25 □ 689

在probe函数里会有 static s8 gtp\_request\_input\_dev(struct goodix\_ts\_data \*ts) { s8 ret = -1; u8...

# iput子系统 KeyPad-Touch上报数据格式与机制

--- 本文系本站原创,欢迎转载! 转载请注明出处:http...

android huber 2012年04月17日 14:48 🚇 9803

# nux输入子系统:多点触控协议 -- multi-touch-protocol.txt

<sup>1</sup>Multi-touch (MT) Protocol -----

Copyright(C) 2009-2010 Henrik Rydberg...

DroidPhone 2012年12月25日 19:30 🕮 22528

···

## -点点加盟费

一点点奶茶店加盟费要多少钱

百度广告



## Android 中多点触摸协议

wh 19910525 2013年09月04日 12:29 
 □ 4975

http://blog.csdn.net/zuosifengli/article/details/7398661 Android 中多点触摸协议: 参考..

## ABS MT TOUCH MAJOR和ABS MT WIDTH MAJOR

通常的多点触摸周期可以描述为: ABS MT \*|SYN MT REPORT|ABS MT \*|SYN MT REPORT|SYN REPORT 有些A BS...

SUKHOI27SMK 2013年10月10日 00:39 🕮 1915

# ABS MT TOUCH MAJOR和ABS MT WIDTH MAJOR

ABS\_MT\_\*|SYN\_MT\_REPORT|ABS\_MT\_\*|SYN\_MT\_REPORT|SYN\_REPORT 通常的多点触摸周期可以描述为: 有些 ABS...

## 设备树学习之(十三)电容触摸屏驱动

**■ u013779722** 2017年06月10日 07:31 🚇 660

转载自: http://blog.csdn.net/lizuobin2/article/details/55264211 开发板: tiny4412SDK + S702 + 4GB F...

## android 电容屏(三):驱动调试之驱动程序分析篇

关键词: android 电容屏 tp 工作队列 中断 坐点计算 电容屏主要参数 平台信息: 内核: linux2.6/linux3.0 系统: android/andro id4.0 平台...

xubin341719 2012年08月05日 23:20 □ 39506



## 联系我们



请扫描二维码联系

**2** 400-660-010

■ QQ客服

关于 招聘 广告服务 ©1999-2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号