

TP04 - Mise en place d'un point d'accès Wifi

1. Introduction

Ce compte rendu présente la mise en place et la configuration initiale du point d'accès Wifi **CISCO WAP121 Wireless-N**. L'objectif principal de cette intervention est de déployer et de sécuriser l'accès sans fil au sein du réseau, puis de documenter l'ensemble de la procédure pour son intégration finale.

2. Étapes de réalisation

Le déploiement et la mise en service du point d'accès se déroulent selon les étapes suivantes :

1. **Réinitialisation** : Effectuer le reset matériel du point d'accès aux paramètres d'usine.
2. **Identification IP** : Trouver l'adresse IP par défaut attribuée à l'équipement sur le réseau.
3. **Accès Web** : Accéder à la page d'administration via un navigateur Web.
4. **Configuration** : Configurer l'adresse IP statique, le mot de passe administrateur et le SSID du réseau Wifi.
5. **Tests** : Effectuer la phase de validation et de test de connexion sans fil.
6. **Documentation technicien** : Rédiger la documentation technique relative aux configurations réseau et sécurité.
7. **Documentation utilisateur** : Rédiger le guide d'utilisation destiné aux utilisateurs finaux.
8. **Intégration réseau** : Intégrer le point d'accès Wifi dans le schéma global du réseau.

3. Détails de la configuration effectuée

La configuration initiale de l'équipement a été réalisée via l'assistant d'installation (*Access Point Setup Wizard*). Les paramètres réseau et de sécurité suivants ont été appliqués :

Paramètres IP (Configuration réseau statique) :

- **Adresse IP statique** : 172.30.17.245
- **Masque de sous-réseau** : 255.255.0.0
- **Passerelle par défaut** : 172.30.255.254
- **Serveur DNS principal** : 172.17.63.131

Configuration du réseau sans fil et sécurité :

- **Nom du réseau (SSID)** : ciscos

- **Mot de passe administrateur** : Modifié pour sécuriser l'accès à l'interface de gestion de l'équipement.

Captures d'écran de la configuration :

Access Point Setup Wizard

Welcome

Configuration

IP Address

Single Point Setup

Time Settings

Security

Device Password

Network Name

Wireless Security

VLAN ID

Summary

Finish

Configure Device - IP Address

Select either Dynamic or Static IP address for your device.

☐ Dynamic IP Address (DHCP) (Recommended)
☒ Static IP Address

Static IP Address: . . .

Subnet Mask: . . .

Default Gateway: . . .

DNS: . . .

Secondary DNS (optional): . . .

[? Learn more about the different connection types](#)

Click **Next** to continue

Back

Next

Cancel

Access Point Setup Wizard

Welcome

Configuration

✓ IP Address

✓ Single Point Setup

✓ Time Settings

Security

Device Password

Network Name

Wireless Security

VLAN ID

Summary

Finish

Enable Security - Set Password

The administrative password protects your access point from unauthorized access. For security reasons, you should change the access point password from its default settings. Please write this password down for future reference.

Enter a new device password:

New password needs at least 8 characters composed of lower and upper case letters as well as numbers/symbols by default.

New Password:

Confirm Password:

Password Strength Meter: Below Minimum

Password Complexity: ☒ Enable

[? Learn more about passwords](#)

Click **Next** to continue

Back

Next

Cancel

Access Point Setup Wizard

Welcome

Configuration

- ✓ IP Address
- ✓ Single Point Setup
- ✓ Time Settings

Security

- ✓ Device Password

Network Name

Wireless Security

VLAN ID

Summary

Finish

Enable Security - Name Your Wireless Network

The name of your wireless network, known as an SSID, identifies your network so that wireless devices can find it.

Enter a name for your wireless network:

Network Name (SSID):

For example: MyNetwork

[Learn more about network names](#)

Click **Next** to continue

4. Tests et Validation

Une fois la configuration appliquée sur le point d'accès, une phase de tests a été réalisée depuis un poste client sans fil. La détection du SSID **ciscos** ainsi que l'authentification se sont déroulées avec succès, confirmant l'association et l'accès sécurisé au réseau.

The screenshot shows the Cisco WAP121 configuration interface in a web browser. The browser address bar shows '172.30.17.245/admin.cgi?action=main'. The page title is 'Small Business WAP121 Wireless-N Access Point with Single Point Setup'. The left sidebar shows the 'Wireless' section expanded, with 'Networks' selected. The main content area shows the 'Virtual Access Points (SSIDs)' table with one entry: 'wifi_yoann' with SSID Name 'wifi_yoann', SSID Broadcast checked, Security 'WPA Personal', MAC Filter 'Disabled', and Channel Isolation unchecked. Below the table, the 'Hide Details' section shows WPA Versions (WPA, WPA2), Cipher Suites (TKIP, CCMP), Key Strength Meter (4 bars), and Broadcast Key Refresh Rate (300). A 'Save' button is at the bottom. In the foreground, a mobile Wi-Fi connection confirmation dialog is visible, showing 'WIFI_F201_SIO1' as 'Connecté, sécurisé' with a 'Déconnecter' button. Other visible Wi-Fi networks include 'WIFI-FAHAD', 'wifi_aymeric', and 'wifi_yoann'.

Schema réseaux :

