PAGE 1 : ORGANISATION ET TYPOLOGIE DES GARES FERROVIAIRES

Hiérarchie des gares, fonctions opérationnelles et missions

1.1. Classification des gares du réseau CAMRAIL

Les gares du réseau ferré national CAMRAIL constituent les noeuds fondamentaux de la sécurité des circulations et de la gestion commerciale du transport. Elles sont classées en trois catégories fonctionnelles : les Gares Principales de Bifurcation et de Triage (Douala-Bassa, Yaoundé-Mvolyé, Ngaoundéré) qui assurent la formation des trains de fret, l'entretien des locomotives, l'embarquement massif des passagers et la régulation locale ; les Gares Secondaires de Croisement (Edéa, Eseka, Mbalmayo, Bélabo, Goyoum) équipées d'au moins une voie d'évitement permettant le croisement ou le dépassement des convois sur voie unique ; et les Haltes Voyageurs non gardées destinées uniquement à la montée et descente des voyageurs de proximité.

1.2. Rôles et responsabilités du personnel d'exploitation

Le Chef de Gare est le représentant exclusif de la Direction Générale dans l'emprise de sa gare. Il exerce l'autorité hiérarchique et réglementaire sur l'ensemble du personnel de service, y compris les aiguilleurs, agents de circulation, facteurs mixtes et équipes de manoeuvre. Il est personnellement responsable de la stricte application des règlements de circulation, de la tenue des registres de sécurité, de la surveillance des passages à niveau situés dans sa zone et de la sécurité des quais de voyageurs.

PAGE 2 : POSTES D'AIGUILLAGE ET SYSTÈMES DE VERROUILLAGE

Commandes mécaniques et électriques, serrures Bouré et sécurité

2.1. Technologie des postes d'aiguillage

La manoeuvre des aiguillages et des signaux de gare est réalisée au moyen d'installations adaptées à l'importance du trafic de la station. Dans les gares majeures, des Postes tout Relais à Transit Souple (PRS) ou postes électromécaniques permettent la commande centralisée des itinéraires depuis une table de contrôle optique munie de commutateurs d'itinéraires. Dans les gares intermédiaires de ligne, des Postes Mécaniques à Leviers de type Saxby ou des leviers à contrepoids individuels de pied d'aiguille sont manoeuvrés manuellement par les aiguilleurs sous les ordres directs du chef de gare.

2.2. Verrouillage mécanique de sécurité par serrures Bouré

Pour éliminer tout risque d'erreur humaine dans la composition des itinéraires, les aiguillages situés sur la voie principale sont asservis par un système de Verrouillage Bouré à Clés Transférables. Ce système mécanique impose une séquence logique infranchissable : l'aiguilleur ne peut libérer la clé autorisant l'ouverture du signal d'entrée que si l'aiguillage a été préalablement orienté dans la bonne position et que la pointe d'aiguille a été mécaniquement verrouillée sur le rail contre-aiguille. Tout interstice supérieur à 1,5 mm entre la pointe et le contre-rail empêche la rotation de la clé dans la serrure de contrôle.

PAGE 3 : ÉCHANGE RÉGLEMENTAIRE DES DÉPÊCHES DE VOIE

Formules de demande et accord de voie libre, registres de gare

3.1. Structure immuable des dépêches de sécurité

Sur les sections exploitées en cantonnement téléphonique, l'échange de dépêches constitue l'unique barrière protégeant contre le risque de collision frontale (nez à nez). Les communications entre chefs de gare encadrants doivent être formulées dans un français rigoureux, d'une voix posée, sans recours à l'argot ferroviaire ou aux abréviations verbales. L'utilisation d'enregistreurs téléphoniques automatiques au PCR assure la traçabilité juridique et technique de chaque communication opérationnelle.

3.2. Formule obligatoire de Demande et Accord de Voie Libre

La Demande de Voie Libre (DVL) est transmise selon la syntaxe suivante : 'Gare d'Edéa demande voie libre à gare de Messondo pour train de voyageurs numéro 182, départ prévu à 08 heures 45'. Le chef de gare destinataire s'assure que le canton est libre de tout convoi, consulte son registre modèle R-1 et répond par la formule d'Accord de Voie Libre (AVL) : 'Gare de Messondo accorde voie libre à gare d'Edéa pour train de voyageurs numéro 182, accord numéro 34'. L'agent demandeur doit immédiatement répéter intégralement mot à mot l'accord reçu avant de délivrer le signal de départ au conducteur.

PAGE 4 : ORGANISATION DES CROISEMENTS ET DÉPASSEMENTS

Gestion de la voie unique, priorité de circulation et voies d'évitement

4.1. Principe de priorité des circulations

Sur la voie unique du réseau CAMRAIL, les croisements (rencontre de deux trains circulant en sens opposé) et les dépassements (un train rapide doublant un convoi lent circulant dans le même sens) sont programmés par la grille horaire officielle. En cas de perturbation ou de retard, la modification du point de croisement relève de la compétence exclusive du Régulateur du PCR. L'ordre de priorité normal est le suivant : 1. Trains de secours en intervention urgente ; 2. Trains de voyageurs Express Intercity ; 3. Trains omnibus de voyageurs ; 4. Trains lourds d'hydrocarbures et fret conteneurisé ; 5. Trains de ballast et engins de travaux de voie.

4.2. Procédure de réception du convoi sur voie d'évitement

Le train le moins prioritaire est toujours dirigé en premier sur la voie d'évitement. Le chef de gare trace l'itinéraire vers la voie d'évitement, vérifie le calage de l'aiguille d'entrée et présente le signal d'entrée avertisseur ouvert avec signal de direction. Dès que le convoi est entièrement garé à l'intérieur des repères de garage (dégagement total de la zone de franchissement d'aiguille matérialisée par le piquet de garage blanc), le chef de gare replace immédiatement l'aiguillage en position droite vers la voie principale et verrouille la serrure avant d'ouvrir le signal au train croiseur prioritaire.

PAGE 5 : SÉCURITÉ DES MANOEUVRES ET FORMATION DES CONVOIS

Vitesses limites, sabots d'arrêt et protection de la voie principale

5.1. Réglementation stricte des manoeuvres de gare

Les opérations de manoeuvre (découpe de rames, tri des wagons de marchandises par destination, refoulement de voitures voyageurs au dépôt) présentent des risques professionnels élevés pour les agents au sol. La règle d'or dispose qu'aucune manoeuvre ne doit jamais empiéter sur la voie principale sans l'accord écrit exprès du Chef de Gare, formalisé par le registre modèle M-4. Les signaux de manoeuvre sont transmis par gestes codifiés de jour à l'aide de fanions jaunes ou rouges, et de nuit par des lanternes de manoeuvre à verres colorés.

5.2. Vitesses maximales et immobilisation des wagons

La vitesse maximale autorisée lors des mouvements de manoeuvre est strictement limitée à 15 km/h en traction directe, et réduite à 5 km/h lors de l'accostage des véhicules immobiles pour l'opération d'attelage. Tout wagon stationné sur une voie de service ou de triage en pente doit obligatoirement être immobilisé par le serrage de son frein à main mécanique et par la pose d'au moins un sabot d'enrayage en acier forgé calé sous la roue aval. Le refoulement de wagons sans agent de manoeuvre posté en tête sur le marchepied de vigie est strictement interdit.

PAGE 6 : ORDRES ÉCRITS ET BULLETINS DE CIRCULATION

Bulletin d'ordre C-14, ordre de ralentissement ORV et composition

6.1. La primauté absolue de l'écrit en exploitation ferroviaire

Toute dérogation temporaire à la signalisation normale, tout ordre de ralentissement imprévu et toute modification de consigne de sécurité doivent obligatoirement faire l'objet d'un document écrit remis en main propre au conducteur contre émargement sur souche numérotée. Aucun conducteur n'est autorisé à exécuter un ordre de sécurité transmis par téléphone ou radio sans réception physique du document correspondant, à l'exception exclusive des messages d'arrêt d'urgence absolu.

6.2. Typologie des bulletins réglementaires

Le Bulletin de Franchissement (BF modèle C-14) autorise le dépassement d'un signal d'arrêt absolu défaillant. L'Ordre de Ralentissement de Voie (ORV modèle C-8) notifie au conducteur la présence d'un chantier de voie non protégé par un signal fixe, en précisant le PK de début, le PK de fin et la vitesse plafond autorisée (généralement 20 ou 30 km/h). Le Bulletin de Composition et de Freinage récapitule le tonnage exact du train, le nombre d'essieux, le métrage total de la rame et atteste que le pourcentage réel de freinage calculé est supérieur ou égal au pourcentage minimum requis par le livret de ligne.

PAGE 7 : SÉCURITÉ DES QUAIS, PASSAGERS ET RIVERAINS

Canalisation des flux, traversées planchéiées et gabarit

7.1. Gestion des flux de voyageurs sur les quais

L'embarquement et le débarquement des passagers dans les gares à forte fréquentation (Douala-Bassa, Yaoundé, Edéa, Ngaoundéré) exigent une organisation rigoureuse pour éviter tout accident corporel aux abords des voies ferrées. Les quais sont peints d'une ligne jaune continue de sécurité située à 1,20 mètre du bord du rail. Les agents de sécurité ferroviaire veillent à ce qu'aucun voyageur ne franchisse cette ligne avant l'arrêt complet du train. L'accès aux marchepieds extérieurs et le voyage dangereux sur les toits des wagons ou entre les tampons d'attelage sont formellement prohibés et passibles de poursuites pénales immédiates.

7.2. Traversées piétonnes des voies en gare

La traversée des voies par les piétons dans l'emprise des gares ne peut s'effectuer qu'aux Passages Planchéiés pour Piétons (PPP) balisés par des pictogrammes d'interdiction de s'attarder. Avant d'engager la traversée, les usagers doivent regarder à gauche et à droite. Il est strictement interdit de traverser la voie à moins de 20 mètres d'une locomotive en stationnement avec feux allumés ou de passer sous les attelages de wagons en attente. Des barrières grillagées rigides doivent canaliser les flux de passagers depuis le hall de gare jusqu'aux quais de départ.

PAGE 8 : TENUE DES ARCHIVES RÉGLEMENTAIRES ET RELÈVES

Conservation quinquennale, passation de consigne et audits

8.1. Conservation légale des registres de circulation

Tous les registres d'exploitation tenus en gare possèdent un statut légal d'actes d'autorité publique en matière de sécurité des transports. Le Registre des Mouvements de Trains (Modèle R-1), le Registre des Dépêches Téléphoniques de Cantonnement (Modèle R-8) et les carnets de souches des bulletins d'ordre (C-14, ORV) doivent être tenus sans rature, surcharge ni blanc correcteur. En fin de chaque journée d'exploitation à minuit, le chef de gare clôture le registre en tirant un trait horizontal à l'encre rouge et appose sa signature et le timbre humide officiel de la gare. Ces registres sont conservés sous clé pendant une durée minimale obligatoire de cinq ans.

8.2. Cérémonie de passation de consigne et relève

La relève entre l'agent de circulation descendant et l'agent montant fait l'objet d'un protocole minutieux de passation de consignes d'au moins 20 minutes. L'agent sortant informe son collègue de la position exacte de chaque train engagé sur les cantons adjacents, des travaux de voie en cours sur la section, de l'état des appareils de voie sous dérangement et de la présence des clés de sécurité Bouré dans le tableau de verrouillage. La passation est actée par la signature conjointe du Procès-Verbal de Relève au registre de poste.