Aplikasi ANN

Erwin Setiawan

Artificial Neural Network (ANN)

Artificial Neural Network (ANN) Sederhana

- Contoh ANN sederhana dengan 3 input, 1 hidden node, dan 1 output.



$$y = w1*x1 + w2*x2 + w3*x3$$

ANN dengan Perkalian Matrix

- Menghitung ANN dengan perkalian matrix. Di sini terdapat juga fungsi aktivasi sigmoid (σ).

$$[k0 \quad k1 \quad k2] \cdot \begin{matrix} w00 & w01 & w02 & w03 \\ w10 & w11 & w12 & w13 \\ w20 & w21 & w22 & w23 \end{matrix} = [z0 \quad z1 \quad z2 \quad z3]$$

$$\sigma([z0 \quad z1 \quad z2 \quad z3]) = [a0 \quad a1 \quad a2 \quad a3]$$

$$[a0 \quad a1 \quad a2 \quad a3] \cdot \begin{matrix} w00 & w01 \\ w10 & w11 \\ w20 & w21 \\ w30 & w31 \end{matrix} = [z0 \quad z1]$$

$$\sigma([z0 \quad z1]) = [a0 \quad a1]$$



Deep Neural Network

- ANN yang memiliki hidden layer lebih dari 2 disebut Deep Neural Network (DNN). Contoh model dari paper: Implementation of Systolic Co-processor for Deep Neural Network Inference based on SoC (https://ieeexplore.ieee.org/document/8649920).



Model ANN

Model MATLAB Deep Neural Network

- File model matlab: https://github.com/yohanes-erwin/pemrograman_zynq/blob/main/Aplikasi_ANN/model/model_ann.m



Ilustrasi Matrix pada Model



	1	2
1	0.9222	0.8611
2	0.9228	0.8619
3	0.9227	0.8618
4	0.9226	0.8616
5	0.9226	0.8616
6	0.9224	0.8614
7	0.9230	0.8621
8	0.9218	0.8607

Design Accelerator ANN

Perkalian Matrix

- Datapath systolic perkalian matrix untuk ukuran maximal perkalian 8x8.





Design Accelerator DNN

- Design accelerator (co-processor) DNN dengan datapath systolic matrix 8x8, register untuk data, weight, dan interface AXI4-lite.



Design SoC DNN

- Design SoC secara keseluruhan terdiri dari DNN co-processor dan processing system tempat program C dijalankan untuk mengakses DNN co-processor tersebut.



Kode Verilog Co-processor DNN

- File **module RTL**: https://github.com/yohanes-erwin/pemrograman_zynq/tree/main/Aplikasi_ANN/module
- File **testbench**: https://github.com/yohanes-erwin/pemrograman_zynq/tree/main/Aplikasi_ANN/testbench
- File **program C**: https://github.com/yohanes-erwin/pemrograman_zynq/tree/main/Aplikasi_ANN/program

Bilangan Fixed Point

Fixed-Point



https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/fixed-point-representation-the-q-format-and-addition-examples/

Fixed-Point



- 01010110 = 86 (integer)
- 01010110 = 5.375 (fixed-point 1 sign 3 integer 4 fraction)

$$0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} + 0 \times 2^{-4} = 5.375$$

https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/fixed-point-representation-the-q-format-and-addition-examples/

Fixed-Point

- Fixed-Point yang digunakan di perkalian marix dan ANN adalah 16-bit dengan
  - 1 sign bit (0: positif, 1: negative)
  - 5 integer bit
  - 10 fraction bit

Fixed-Point

```
w00 = 16'b00_0010_0001_1001_10;
```

```
w00 = 16'b0000100001100110;
```

Tanda _ (underscore) hanya untuk memudahkan pembacaan bit tidak ada pengaruhnya dengan nilainya. Kedua variable tersebut akan bernilai sama. Compiler akan mengabaikan tanda _.

```
w00 = 16'b00_0010_0001_1001_10;
```

Sign (1-bit), Integer (5-bit) | Fraction (10-bit)

Fixed-Point

```
>> q2dec('0000100001100110', 5, 10, 'bin')

ans =

    2.0996

>> dec2q(2.0996, 5, 10, 'bin')

ans =

    '0000100001100101'
```

https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/61670-fixed-point-q-format-to-decimal-converter
https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/61669-decimal-to-fixed-point-q-format-converter

Cara Mengganti Tampilan ke Fixed Point





Simulasi Perkalian Matrix

Perkalian Matrix

```
1 -     clear;
2 -     clc;
3 -     x=[1.509 2.625 0.996;
4           3.900 1.502 0.500
5           0.940 0.625 0.519];
6 -     w=[2.099 1.524 0.875;
7           0.527 2.750 1.546;
8           1.945 2.378 0.518];
9 -     z=x*w;
```

```
z =

    6.4880   11.8870    5.8946
    9.9502   11.2631    5.9936
    3.3119    4.3855    2.0576
```

Input

```
clear;
clc;
x=[1.509 2.625 0.996;
   3.900 1.502 0.500
   0.940 0.625 0.519];
w=[2.099 1.524 0.875;
   0.527 2.750 1.546;
   1.945 2.378 0.518];
z=x*w;
```



Output

```
z =

    6.4880   11.8870    5.8946
    9.9502   11.2631    5.9936
    3.3119    4.3855    2.0576
```



Simulasi Proses 1 Layer ANN

Model ANN


Input Layer
Hidden Layer 1
Hidden Layer 2
Hidden Layer 3
Output Layer

Model ANN di Matlab

```
clear;
clc;
% Input
x=[0.5 0.4 0.2 0.4 0.0 0.7;
   0.7 0.4 0.1 0.7 0.8 0.7;
   0.5 0.4 0.7 0.7 0.2 0.4;
   1.0 0.8 0.1 0.5 0.4 0.0;
   0.2 0.6 0.5 0.3 0.7 0.3;
   0.1 0.8 0.5 0.1 0.4 0.4;
   0.1 0.9 0.9 0.6 0.7 0.3;
   0.1 0.1 0.5 0.3 0.4 0.2];
% Weight input to hidden 1
w_ih1=[0.5 0.4 0.2 0.4 0.0 0.7 0.8 0.4;
       0.7 0.4 0.1 0.7 0.8 0.7 0.4 0.2;
       0.5 0.4 0.7 0.7 0.2 0.4 0.9 0.8;
       1.0 0.8 0.1 0.5 0.4 0.0 0.4 0.9;
       0.2 0.6 0.5 0.3 0.7 0.3 0.8 0.3;
       0.1 0.8 0.5 0.1 0.4 0.4 0.4 0.7;];
% Weight hidden 1 to hidden 2
w_h1h2=[0.5 0.4 0.2 0.4 0.0 0.7;
       0.7 0.4 0.1 0.7 0.8 0.7;
       0.5 0.4 0.7 0.7 0.2 0.4;
       1.0 0.8 0.1 0.5 0.4 0.0;
       0.2 0.6 0.5 0.3 0.7 0.3;
       0.1 0.8 0.5 0.1 0.4 0.4;
       0.1 0.9 0.9 0.6 0.7 0.3;
       0.1 0.1 0.5 0.3 0.4 0.2];
% Weight hidden 2 to hidden 3
w_h2h3=[0.5 0.4 0.2 0.4;
       0.7 0.4 0.1 0.7;
       0.5 0.4 0.7 0.7;
       1.0 0.8 0.1 0.5;
       0.2 0.6 0.5 0.3;
       0.1 0.8 0.5 0.1];
% Weight hidden 3 to output
w_h3o=[0.5 0.4;
       0.7 0.4;
       0.5 0.4;
       1.0 0.8];
% Output
z1=x*w_ih1;
a1=1./(1+exp(-z1));
z2=a1*w_h1h2;
a2=1./(1+exp(-z2));
z3=a2*w_h2h3;
a3=1./(1+exp(-z3));
z4=a3*w_h3o;
a4=1./(1+exp(-z4));
```

Simulasi 1 Layer

- dnn_dp_tb.v mensimulasikan satu layer pertama



z1 =

1.1000	1.3200	0.6700	0.8900	0.8000	0.9900	1.1800	1.2900
1.6100	2.0800	1.0700	1.2900	1.4600	1.3300	2.0100	1.8000
1.6600	1.6400	1.0000	1.4200	1.0400	1.1300	1.7900	1.8100
1.6900	1.4000	0.6000	1.4000	1.1400	1.4200	1.7300	1.2100
1.2400	1.4200	0.9800	1.2400	1.3100	1.0900	1.6500	1.2900
1.0800	1.2000	0.8600	1.1600	1.2200	1.1100	1.3700	1.0900
1.9000	1.9000	1.3000	1.8400	1.7500	1.3900	2.1700	1.9000
0.7700	0.9200	0.7100	0.7500	0.6600	0.5400	1.0900	0.9900



```
a1 =

    0.7503    0.7892    0.6615    0.7089    0.6900    0.7291    0.7649    0.7841
    0.8334    0.8889    0.7446    0.7841    0.8115    0.7908    0.8818    0.8581
    0.8402    0.8375    0.7311    0.8053    0.7389    0.7558    0.8569    0.8594
    0.8442    0.8022    0.6457    0.8022    0.7577    0.8053    0.8494    0.7703
    0.7756    0.8053    0.7271    0.7756    0.7875    0.7484    0.8389    0.7841
    0.7465    0.7685    0.7027    0.7613    0.7721    0.7521    0.7974    0.7484
    0.8699    0.8699    0.7858    0.8629    0.8520    0.8006    0.8975    0.8699
    0.6835    0.7150    0.6704    0.6792    0.6593    0.6318    0.7484    0.7291
```



Simulasi Proses Lebih dari 1 Layer

Block Diagram



Processor Perkalian Matrix





Jumlah Register Weight



Total weight=
48+48+24+8=128

Jumlah Register Input



Sample ke-8

Sample ke-1



Total input=
6x8=48

Jumlah Register Buffer

- Jumlah register buffer berfungsi untuk menyimpan hasil perklaian matrix yang ukurannya menyesuaikan ukuran perkalian matrix.
- Karena ukuran perkalian matrix maximal 8x8, maka jumlah element matrix-nya adalah 8x8=64.
- Sehingga perlu 64 register untuk menyimpan output perkalian matrix.

State Machine untuk Controller

1. Menunggu sinyal START
2. Load input X dari IO reg ke buf reg
3. Load weight untuk layer n ke weight reg (register systolic)
4. Process perkalian input X dan weight layer n
5. Membaca output perkalian systolic yang sudah dilakukan fungsi sigmoid dan disimpan di buf reg
6. Ulangi ke step 3 sampai jumlah layer 4 terpenuhi
7. Menulis output dari buf reg ke IO reg
8. Generate sinyal DONE


nn_dp_tb.wcfg
matrix_dp_tb.wcfg
dnn_dp_tb.wcfg
axi_dnn_tb.wcfg*
axi_dnn.v
5,270.916 ns
Name
Value
5,400 ns
5,600 ns
5,800 ns
6,000 ns
6,200 ns
6,400 ns
s_axi_wdata[31:0]
s_axi_wstrb[3:0]
s_axi_wvalid
w_reg[0:127][15:0]
io_reg[0:47][15:0]
start_reg
busy_reg
_cs[6:0]
done_cs
x0[15:0]
x1[15:0]
x2[15:0]
x3[15:0]
x4[15:0]
x5[15:0]
x6[15:0]
x7[15:0]
a0_w[15:0]
a1_w[15:0]
a2_w[15:0]
a3_w[15:0]
a4_w[15:0]
a5_w[15:0]
a6_w[15:0]
a7_w[15:0]
buf_cs[0:63][15:0]
Start
Process
Done
Layer 1
Layer 2
Layer 3
Layer 4

Address Register Map

Address Map



Bit ke 0 : busy register
Bit ke 31-1: tidak digunakan

Start core secara otomatis berjalan ketika menulis data terakhir ke register IO alamat 48

Address Register Weight



Address Register IO



Implementasi di Board ZYBO

Block Design

- Tambahkan ZYNQ PS dan aktifkan UART 1
- Tambahkan module axi_dnn



Output SDK Terminal

Connected to: Serial (COM10, 115200, 0, 8)

```
DNN start =====
w1: 512, 410, 205, 410, 0, 717, 819, 410, 717, 410, 102, 717, 819, 717, 410, 205, 512, 410, 717, 717, 205, 410, 922, 819, 1024, 819, 102, 512, 410, 0, 410, 922, 205, 614, 512, 307, 717, 307, 819, 307, 102, 819, 512, 102, 417, 417, 417, 717,
w2: 512, 410, 205, 410, 0, 717, 717, 410, 102, 717, 819, 717, 512, 410, 717, 717, 205, 410, 1024, 819, 102, 512, 410, 0, 205, 614, 512, 307, 717, 307, 102, 819, 512, 102, 410, 410, 102, 922, 922, 614, 717, 307, 102, 102, 512, 307, 410, 205,
w3: 512, 410, 205, 410, 717, 410, 102, 717, 512, 410, 717, 717, 102, 819, 102, 512, 205, 614, 512, 307, 102, 819, 512, 102,
w4: 512, 410, 717, 410, 512, 410, 1024, 819,
In: 512, 410, 205, 410, 0, 717, 717, 410, 102, 717, 819, 717, 512, 410, 717, 717, 205, 410, 1024, 819, 102, 512, 410, 0, 205, 614, 512, 307, 717, 307, 102, 819, 512, 102, 410, 410, 102, 922, 922, 614, 717, 307, 102, 102, 512, 307, 410, 205,
Busy flag: 0
Out: 941, 880, 941, 880, 941, 880, 941, 880, 941, 880, 941, 880, 941, 880, 941, 872,
Out (fixed-point): 0.918945, 0.859375, 0.918945, 0.859375, 0.918945, 0.859375, 0.918945, 0.859375, 0.918945, 0.859375, 0.918945, 0.859375, 0.918945, 0.859375, 0.918945, 0.851562,
DNN end =====
```

Send Clear

Thank You