

ICS 45.020

S 63



中国城市轨道交通协会团体标准

T/CAMET 04011.7—2018

城市轨道交通 基于通信的列车运行 控制系统（CBTC）互联互通接口规范 第7部分：信号各子系统与维护支持系统 (MSS) 接口

Urban rail transit — Interface specification for interoperability of
communication based train control system
Part 7: Interface between signal other subsystems and
maintenance support system

2018-09-10 发布

2018-12-31 实施

中国城市轨道交通协会 发布

目 次

前言	VII
引言	VIII
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和缩略语	2
3.1 术语	2
3.2 缩略语	3
4 总则	4
5 接口描述	5
6 MSS - VOBC 报文规范	6
6.1 接口连接方式	6
6.2 通信层次结构描述	6
6.3 接口数据描述	8
7 MSS - ZC 报文规范	13
7.1 接口连接方式	13
7.2 通信层次结构描述	14
7.3 接口数据描述	14
8 MSS - DSU 报文规范(可选)	19
8.1 接口连接方式	19
8.2 通信层次结构描述	19
8.3 接口数据描述	19
9 MSS - ATS 报文规范	22
9.1 接口连接方式	22

9.2 通信层次结构描述	23
9.3 接口数据描述	23
10 MSS-CI 报文规范	30
10.1 接口连接方式	30
10.2 通信层次结构描述	30
10.3 接口数据描述	31
11 MSS-计轴报文规范	33
11.1 接口连接方式	33
11.2 通信层次结构描述	34
11.3 接口数据描述	34
12 MSS-电源报文规范	36
12.1 接口连接方式	36
12.2 通信层次结构描述	37
12.3 接口数据描述	37
13 MSS-LEU 报文规范	45
13.1 接口连接方式	45
13.2 通信层次结构描述	46
13.3 接口数据描述	46
14 MSS-微机监测报文规范	49
14.1 接口连接方式	49
14.2 通信层次结构描述	50
14.3 接口数据描述	50
15 MSS-DCS 报文规范	58
15.1 接口连接方式	58
15.2 通信层次结构描述	59
15.3 接口数据描述	59

前　　言

T/CAMET 04011《城市轨道交通 基于通信的列车运行控制系统(CBTC)互联互通接口规范》分为以下八个部分：

- 第1部分：应答器报文；
- 第2部分：CBTC系统车地连续通信协议；
- 第3部分：车载列车自动保护(ATP)/列车自动运行(ATO)系统与车辆的接口；
- 第4部分：区域控制器(ZC)接口；
- 第5部分：计算机联锁(CI)接口；
- 第6部分：列车自动监控系统(ATS)接口；
- 第7部分：信号各子系统与维护支持系统(MSS)接口；
- 第8部分：车载人机界面。

本部分是T/CAMET 04011的第7部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

请注意本部分的某些内容可能涉及专利，本部分的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中国城市轨道交通协会技术装备专业委员会提出。

本部分由中国城市轨道交通协会归口。

本部分起草单位：交控科技股份有限公司、北京交通大学、北京全路通信信号研究设计院集团有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司通信信号研究所、株洲中车时代电气股份有限公司、浙江众合科技股份有限公司。

本部分主要起草人：编写组：黄友能、张瑞雪、张日新、智国盛、何丹、张尧、杨勇、李刚、章国林、胡顺定、韩琛、周晓。审查组：李中浩、朱翔、赵炜、郑生全、张艳兵、王道敏、张良、张琼燕、段晨宁、李新文、李德堂、文成祥、任敬、肖利君、张守芝、朱东飞、刘新平、徐鼎。

引　　言

为促进中国城市轨道交通建设,实现并满足城市轨道交通互联互通的需要,达到经济适用、资源共享、技术先进及可持续发展的目标,制定城市轨道交通基于通信的列车运行控制系统(CBTC)互联互通系列团体标准。

该系列规范包括《城市轨道交通 基于通信的列车运行控制系统(CBTC)互联互通系统规范》《城市轨道交通 基于通信的列车运行控制系统(CBTC)互联互通接口规范》《城市轨道交通 基于通信的列车运行控制系统(CBTC)互联互通测试规范》《城市轨道交通 基于通信的列车运行控制系统(CBTC)互联互通工程规范》4个规范(17个部分)。

城市轨道交通 基于通信的列车运行控制系统(CBTC)互联互通接口规范

第7部分:信号各子系统与维护支持系统(MSS)接口

1 范围

T/CAMET 04011 的本部分定义了中国城市轨道交通基于通信的列车运行控制系统(CBTC)互联互通的各子系统与维护支持系统(MSS)接口规范,包括互联互通下各系统与MSS的接口连接方式、接口数据描述等。

本部分适用于国内采用基于通信的列车运行控制(CBTC)系统的新建、更新改造及扩建的城市轨道交通线路建设,用于指导信号系统的系统设计、产品设计、设备招标、工程建设。

2 规范性引用文件

下列文件对于本部分的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本部分。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本部分。

GB/T 12758—2004 城市轨道交通信号系统通用技术条件

GB/T 24339.1 轨道交通 通信、信号和处理系统 第1部分:封闭式传输系统中的安全相关通信(IEC 62280-1:2002, IDT)

GB 50157—2013 地铁设计规范

CJ/T 407—2012 城市轨道交通基于通信的列车自动控制系统技术要求

T/CAMET 04010.1 城市轨道交通 基于通信的列车运行控制系统
(CBTC) 互联互通系统规范 第1部分:系统总体要求

IEEE 802.3 以太网(Ethernet)

3 术语和缩略语

GB/T 12758—2004、GB 50157—2013、CJ/T 407—2012 和 T/CAMET 04010.1 界定的及下列术语和缩略语适用于本部分。为了便于使用,以下重复列出了其中的主要相关术语。

3.1 术语

3.1.1

城市轨道交通信号 urban rail transit signal

应用于城市轨道交通系统中,人工或自动实现行车指挥和列车运行控制、安全间隔控制技术的总称。

[GB/T 12758—2004,术语与定义 3.1]

3.1.2

基于通信的列车控制 communication based train control (CBTC)

通过不依赖轨旁列车占用检测设备的列车主动定位技术、连续车-地双向数据通信技术以及能够执行安全功能的车载和地面处理器而构建的连续式列车自动控制系统。

[CJ/T 407—2012,定义 3.1.1]

3.1.3

列车自动控制 automatic train control

信号系统自动实现列车监控、安全防护和运行控制等技术的总称。

[GB 50157—2013,定义 2.0.37]

3.1.4

列车自动监控 automatic train supervision

根据列车时刻表为列车运行自动设定进路、指挥行车、实施列车运行管理等技术的总称。

[GB 50157—2013,定义 2.0.38]

3.1.5

列车自动防护 **automatic train protection**

自动实现列车运行间隔、超速防护、进路安全和车门等监控技术的总称。

[GB 50157—2013, 定义 2.0.39]

3.1.6

列车自动运行 **automatic train operation**

自动实现列车加速、调速、停车和车门开闭、提示等控制技术的总称。

[GB 50157—2013, 定义 2.0.40]

3.1.7

计算机联锁 **computer interlocking**

以计算机技术为核心,自动实现进路、道岔、信号机等防护技术的总称。

[GB 50157—2013, 定义 2.0.40]

3.1.8

维护支持系统 **maintenance support system**

监测记录系统内其他各子系统维护信息,辅助系统故障分析,用于系统日常运营维护。

[T/CAMET 04010.1, 术语 3.1.8]

3.2 缩略语

AM: 列车自动驾驶模式 (Automatic Train Operating Mode)

ATC: 列车自动控制 (Automatic Train Control)

ATO: 列车自动运行 (Automatic Train Operation)

ATP: 列车自动防护 (Automatic Train Protection)

ATS: 列车自动监控 (Automatic Train Supervision)

BTM: 应答器传输模块 (Balise Transfer Module)

CBTC: 基于通信的列车控制 (Communication Based Train Control)

CI: 计算机联锁 (Computer Interlocking)

CM: 列车自动防护模式 (Coded Train Operating Mode)

CRC:循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check)

DCS:数据通信系统(Data Communication System)

EUM:非限制人工驾驶模式(Emergency Unrestricted Train Operating Mode)

IP:互联网协议地址(Internet Protocol Address)

IPv4:网际协议(Internet Protocol, IP)的第 4 版

LEU:轨旁电子单元(Lineside Electronic Unit)

MA:移动授权(Movement Authority)

MAC:媒体介入控制层(Media Access Control)

MSS:维护支持系统(Maintenance Support System)

MTBF:平均故障间隔时间(Mean Time Between Failures)

MTTR:平均修复时间(Mean Time To Repair)

PIS:乘客信息系统(Passenger Information System)

PSD:站台门(Platform Screen Door)

RM:限制人工驾驶模式(Restricted Train Operating Mode)

SIL:安全完整性等级(Safety Integrity Level)

TMS:列车管理系统(Train Management System)

TSR:临时限速(Temporary Speed Restriction)

UDP:用户数据报协议(User Datagram Protocol)

UPS:不间断电源(Uninterruptible Power System)

ZC:区域控制器(Zone Controller)

4 总则

4.1 信号系统互联互通是一项系统工程,涉及需求、产品、工程、运营、维护等各个方面,需要整体规划、点面结合、分步实施。

4.2 城市轨道交通 CBTC 系统互联互通是指装备不同信号厂家车载设备的列车可以在装备不同信号厂家轨旁设备的一条轨道交通线路内或多条轨道交通线路上无缝互通安全可靠运营。

4.3 CBTC 系统互联互通的总体目标是支持轨道交通网络化运营,实现轨道交通线网建设和运营的资源共享。

4.4 互联互通的 CBTC 系统应采用安全可靠的产品,并应满足相关国产化政策要求。

4.5 在互联互通工程招标阶段,招标单位应在符合本规范的基础上,根据互联互通线路网络规划,补充信号系统其他相关功能、性能、接口、设计的具体需求,形成具体工程信号系统招标的技术要求。

4.6 CBTC 系统涉及互联互通的设备接口应符合国际/国内/行业标准的规定,对于无相关标准规定的接口,在满足系统安全、可靠、功能完整前提下,接口定义应简单、清晰、层级合理。

4.7 采用本互联互通信号系统规范的工程实施应根据相关国际/国内/行业规范确定用户需求、系统构成、系统配置、工程布置以及特定工程须确定的系统/子系统接口。

4.8 本规范基于国内各城市用户需求以及其所采用不同的具体实现方法的系统技术,制定合理的、满足国内用户需求的主要功能统一、系统架构统一的互联互通系统技术要求。

4.9 互联互通信号系统应采用可靠、统一的无线通信系统(WCS)作为车-地信息传输的透明传输通道,采用满足 GB/T 24339.1 标准要求的网络传输安全防护技术。

4.10 信号系统互联互通除应遵守本规范规定外,还应符合国家现行相关规范的规定。

4.11 系统采用的设备和器材应符合有关现行国家标准和有关行业标准的规定。

5 接口描述

本规范对通用性的互联互通接口数据进行定义,可根据工程项目具体情况,对接口数据交互内容进行扩展。

6 MSS – VOBC 报文规范

6.1 接口连接方式

6.1.1 物理接口

MSS 子系统与 VOBC 子系统之间采用冗余网络进行数据通信,利用车 – 地无线传输系统完成交互信息发送与接收。

6.1.2 动态交互描述

列车上电完成定位后,根据列车所处位置,确定信息上报所属的线路的 MSS 系统的 IP 地址,并周期性地向 MSS 系统发送状态信息。

列车进行转线作业时,当列车完全进入 ZC 共管区域后,需同时与两个线路的 MSS 系统进行周期性通信;当列车整体越过 ZC 共管区域边界后,VOBC 系统仅与当前线路的 MSS 系统周期性通信。

6.1.3 通信故障处理

MSS 如果连续超过额定时间都接收不到 VOBC 的任何数据,则 MSS 认为与 VOBC 通信中断,MSS 将 VOBC 设备状态设为未知。

6.2 通信层次结构描述

6.2.1 数据链路层

MAC 子层基于 IEEE 802.3 标准。

MAC 头由 14 个字节组成,1 个帧校验序列(4 字节)将被加在 Ethernet 帧后面。

6.2.2 网络层

本接口使用 IPv4 协议作为网络层的协议。

6.2.3 传输层

本接口实时传送的信息使用 UDP 协议作为传输协议。

6.2.4 冗余层

VOBC 发送的内容(vobcmg1)按照表 1 格式发送。

表 1 VOBC 帧格式

RP 协议头	num_msg ^a	msg1_id ^b	length_msg1 ^c	msg1 ^d	msg_id_Pr ^e	length_msg_Pr ^f	Msg_Pr ^g	CRC
15 个字节	1 字节	1 字节	2 字节	N 个字节	1 字节	2 字节	N 个字节	4 个字节

^a num_msg 为本周期发送的消息个数,存在一个周期发送两种消息的可能,1 个字节。

^b msg_id 为消息的类型, msg_id = 202 代表本消息为告警信息。

^c length_msgN 为消息的 msgN 的长度,2 个字节。

^d msgN 为具体的消息内容,详见 6.3.1。

^e msg_id_Pr 为用户自定义包消息类型。

^f length_msg_Pr 为自定义包 Msg_Pr 的长度。

^g Msg_Pr 为自定义包的内容。

表 2 规定了 RP 协议头的内容。

表 2 RP 协议头

0xFF	帧长度 ^a	发送方标识	接收方标识	序列号 ^b
1 个字节	2 个字节	4 个字节	4 个字节	4 个字节

^a 帧长度:从发送方标识至帧尾的字节长度。

^b 序列号:本方的周期计数,发送方每周期将本计数加 1,序列号有效值为 1 ~ ($2^{31} - 1$)。

表 3 规定了发送方和接收方标识信息的内容。

表 3 发送方和接收方标识信息

名称	大小	内 容
发送方标识信息	4 字节	VOBC;0x01,MSS;0x20 厂商 ID:对厂商统一编号 当发送方为 VOBC 时,此编号为车载编号,编号(16 bits): 15 ~ 14 bit,预留; 13 ~ 2 bit,列车编号; 1 ~ 0 bit,车端号

表 3 发送方和接收方标识信息(续)

名 称	大 小	内 容
接收方标识信息	4 字节	VOBC:0x10,MSS:0x20
		厂商 ID:对厂商统一编号
		当接收方为 MSS 时,此设备为 MSS 的 ID

6.2.5 应用层

本接口实时传送的信息使用自定义的应用层协议。具体内容见 6.3 的规定。

6.3 接口数据描述

6.3.1 数据存储方式和通信校验方法

接口数据存储方式采用 Big Endian, 低地址存放最高有效字节。

通信校验方式采用循环冗余码校验(CRC)。

生成多项式采用 CRC32(0x04c11db7), 按公式(1)计算:

$$\begin{aligned} G(x) = & x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} \\ & + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1 \end{aligned} \quad (1)$$

式中:

$G(x)$ —— x 的 32 次幂生成多项式;

x —— 校验的二进制数;

余子式的初始值设为 0xFFFFFFFF。

6.3.2 VOBC→MSS

表 4 规定了 VOBC 发送给 MSS 的内容。

表 4 VOBC 发送给 MSS 的信息帧

名称	大 小 (Byte)	缺省值	最 小 值	最 大 值	枚举值	描 述
msg_id	1	202	202	202	202	消息 ID
Version_No	2	0x2001	1	65 535	N/A	应用层通信协议版本号

表 4 VOBC 发送给 MSS 的信息帧(续)

名称	大小 (Byte)	缺省值	最小值	最大值	枚举值	描述
Time	6	N/A	N/A	N/A	N/A	年、月、日、时、分、秒各占 1 个字节(北京时间)
DriverNo	2	0	0	65 535	0 表示无效	司机号
ChoiceMode	1	N/A	1	5	1 = HL - RM, 2 = ITC - CM, 3 = ITC - AM, 4 = CBTC - CM, 5 = CBTC - AM	最高驾驶模式
CtrlLevel	1	N/A	1	3	1 = HL, 2 = ITC, 3 = CBTC	当前控制级别
DriveMode	1	0	0	3	1 = RM, 2 = CM, 3 = AM	当前驾驶模式
Speed	2	0xffff	0	0xffff	0xffff 表示无效	列车当前速度(km/h)
EbiSpeed	2	0xffff	0	0xffff	0xffff 表示无效	紧急制动触发速度(km/h)
AtpDetailFault	4	N/A	ATP 具体的板级故障报警, 每一 Bit 代表一个故障			
AtpInitRst	1	N/A	ATP 设备自检结果, 每一 Bit 代表一个结果, 其中 1 表示故障, 0 表示正常			
DeviceFault	2	0	设备故障报警(非 ATP、ATO 设备), 每一 Bit 代表一个故障			
AtoDetailFault	4	0	ATO 具体的板级故障报警, 每一 Bit 代表一个故障, 其中 1 表示故障, 0 表示正常			
PlatformId	4	0	0	0xffff	0 表示无效	站台号(列车在区间或站台停稳前发无效值, 在站台停稳时站台号有效)

表4 VOBC 发送给 MSS 的信息帧(续)

名称	大小 (Byte)	缺省值	最小值	最大值	枚举值	描述
AtoOperationFault	1	0	ATO 运行过程中的故障,每一个 Bit 代表一种故障			
AtpCutoffPropulsion	1	0	0	1	0 = 无效,1 = 有效	ATP 切断牵引
AtpCouoffPropulsionReason	8	0	列车切断牵引原因,每一个 Bit 代表一种原因,该 Bit 置 1 表示有效			
AtpEbA	1	0	0	1	0 = 无效,1 = 有效	ATP 实施常用制动
AtpEbAReason	4	0	列车常用制动原因,每一个 Bit 代表一种原因,该 Bit 置 1 表示有效			
AtpEb	1	0	0	1	0 = 无效,1 = 有效	ATP 实施紧急制动
AtpEbReason	4	0	列车紧急制动原因,每一个 Bit 代表一种原因,该 Bit 置 1 表示有效			
AtpLoseLoc	1	0	0	1	0 = 无效,1 = 有效	列车位置丢失
AtpLoseLocReason	4	0	列车丢失位置原因,每一个 Bit 代表一种原因,该 Bit 置 1 表示有效			
TrainBrakeFault	1	0	0	1	0 = 无效,1 = 有效	列车制动力故障
FullLoad_Ratio	1	0	0	255	0 ~ 254 表示百分比 255 为无效值	乘客满载率(默认值为 0, 表示此时满载率为 0 或者未知)若本线无此功能,发送无效值
电子地图版本	4	0	0			车载电子地图版本

表 4 VOBC 发送给 MSS 的信息帧(续)

名称	大小 (Byte)	缺省值	最小值	最大值	枚举值	描述
ATP_Version	4	0	0		0 表示无效	软件版本号
ATO_Version	4	0	0		0 表示无效	软件版本号
MMI_Version	4	0	0		0 表示无效	软件版本号
Stopped_PrecisionATP	1	N/A	0	0xfe	<p>列车停车精度数值(ATP),发送 -126 ~ 126 之间的数值,代表停车精度数值,单位:cm。其中正数代表欠标,负数代表过标。超过 [-126, 126] 的停车精度,发送 -126 或 126 的边界值。</p> <p>列车非停稳时该值无效,发送值为 0x7f(127)</p>	<p>列车的停车误差。</p> <p>列车非停稳时该值无效,发送值为 0x7f</p>
Stopped_PrecisionATO	1	N/A	0	0xfe	<p>列车停车精度数值(ATO),发送 -126 ~ 126 之间的数值,代表停车精度数值,单位:cm。其中正数代表欠标,负数代表过标。超过 [-126, 126] 的停车精度,发送 -126 或 126 的边界值。</p> <p>列车非停稳时该值无效,发送值为 0x7f(127)</p>	<p>列车的停车误差。</p> <p>列车非停稳时该值无效,发送值为 0x7f</p>

表4 VOBC 发送给 MSS 的信息帧(续)

名称	大小 (Byte)	缺省值	最小值	最大值	枚举值	描述
Check_Result	6	N/A	0	0xffffffff fffffe	0xffffffffffff 表示 无效	自定义
VOBC_ZCID1	4	0	N/A	N/A	N/A	移交 ZC ID
VOBC_ZCCOMFault1	1	0				VOBC 与 ZC 通信故障描述,0 表示通信故障或未通 信,1 表示通信正常
VOBC_ZCID2	4	0	N/A	N/A	N/A	接管 ZC ID,如 无移交,取值 0xFFFFFFFF
VOBC_ZCCOMFault2	1	0				VOBC 与 ZC 通信故障描述,0 表示通信故障或未通 信,1 表示通信正常 无移交,取值 0xFF
VOBC_ATSID1	4	0	N/A	N/A	N/A	移交 ATS ID
VOBC_ATSCOMFault1	1	0				VOBC 与 ATS 通信故障描述,0 表示通信故障或未通 信,1 表示通信正常
VOBC_ATSID2	4	0	N/A	N/A	N/A	接管 ATS ID,如 无移交,取值 0xFFFFFFFF
VOBC_ATSCOMFault2	1	0				VOBC 与移交 ATS 通信故障描述,0 表示通信故障 或未通信,1 表示通信正常 无移交,取值 0xFF
VOBC_CIID	4	0	N/A	N/A	N/A	CI ID 填写最后连接的 CI 的 ID
VOBC_CICOMFault	1	0				VOBC 与 CI 通信故障描述,0 表示通信故障或未通 信,1 表示通信正常
TrainComFault	1	0	0	1	0 = 无效,1 = 有效	ATP 头尾通信故 障,0 代表头尾通 信正常,1 代表头 尾通信故障

表 4 VOBC 发送给 MSS 的信息帧(续)

名称	大小 (Byte)	缺省值	最小值	最大值	枚举值	描述
TmsComFault	1	0	0	1	0 = 无效, 1 = 有效	与 TMS 通信故障, 0 代表与 TMS 通信正常, 1 代表与 TMS 通信故障
VOBC _HeadOrTail	1	N/A	1	2	N/A	激活段的序号: 01:TC1(十进制); 02:TC2(十进制); ff:无效。 备注: VOBC 头尾端信息, 01 为 TC1, 02 为 TC2, ff 为无效值, 即两端均不为激活端或者均为激活端。 如 6 编组列车, 1 号车厢为 TC1, 6 号车厢为 TC2
TrainReserve	10	N/A	N/A	N/A	N/A	预留 10 个字节
CRC	4	N/A	N/A	N/A	N/A	CRC 校验, 计算范围从 msg_id 到 TrainReserve

7 MSS - ZC 报文规范

7.1 接口连接方式

7.1.1 物理接口

MSS 子系统与 ZC 子系统的维护单元之间采用维护网进行数据通信。其中, ZC 子系统的维护单元提供 1 路标准的以太网接口进行通信; MSS 子系统提供标准的以太网接口进行通信。

7.1.2 动态交互描述

ZC 子系统维护单元周期性通过维护网向 MSS 子系统发送报警信息。

7.1.3 通信故障处理

MSS 子系统如果超过额定时间接收不到 ZC 子系统维护单元的任何数据,则 MSS 子系统认为与 ZC 子系统通信中断;ZC 子系统维护单元如果超过额定时间收不到 MSS 子系统的应答数据,则认为 ZC 子系统与 MSS 子系统通信中断(可选功能),此时 ZC 子系统维护单元仍保持周期性给 MSS 发送数据不变。

7.2 通信层次结构描述

7.2.1 数据链路层

MAC 子层基于 IEEE 802.3 标准。

MAC 头由 14 个字节组成,1 个帧校验序列(4 字节)将被加在 Ethernet 帧后面。

7.2.2 网络层

本接口使用 IPv4 协议作为网络层的协议。

7.2.3 传输层

本接口实时传送的信息使用 UDP 协议作为传输协议。

7.2.4 应用层

本接口实时传送的信息使用自定义的应用层协议。具体内容见 7.3 的规定。

7.3 接口数据描述

7.3.1 数据存储方式和通信校验方法

接口数据存储方式采用 Big Endian,低地址存放最高有效字节。

通信校验方式采用循环冗余码校验。

生成多项式采用 CRC32(0x04c11db7),按公式(1)计算,余子式的初始值设为 0xFFFFFFFF。

7.3.2 ZC→MSS

表 5 规定了 ZC 发送给 MSS 的信息内容。

表 5 ZC 发送给 MSS 的信息帧

接口内容	字节长度	描述
HEADER	1	帧开始标志 默认值:0xAA
LEN	2	帧长度(从 MSG_ID 开始到 CRC 校验结束)
MSG_ID	1	消息 ID 默认值:0x20
STAMP	6	年、月、日、时、分、秒各占 1 个字节 (北京时间)
ZC_INDEX	4	ZC 的编号(十进制) ZC 未开机或初始上电,ZC 维护单元未收到平台发来的数据之前, ZC_INDEX = 0
SN	4	报文序列号,初始值为 1,每次报文依次累加,累计至 0xFFFFFFFF 后,下一次重新回 1,从 1 开始
Device_NUM	1	设备包含固件数量
Device(1)	1	设备(1)状态 0xaa:正常状态 0xff:故障状态 其他值,预留
Device(n)	1	设备(n)状态 0xaa:正常状态 0xff:故障状态 其他值,预留
HostStyle	1	ZC 主备状态 0xaa:1 系主用状态,2 系备用状态 0x55:1 系备用状态,2 系主用状态 0x77:1 系主用状态,2 系故障 0x99:1 系故障,2 系主用状态 0xff:双机故障 其他值,预留

表 5 ZC 发送给 MSS 的信息帧(续)

接口内容	字节长度	描述
ZC_DSU_COM	1	ZC 与 DSU 的通信状态 0xaa:正常 0x55:故障 0x33:未知(ZC 维护单元无法获取信息) 0xff:无 DSU 设备时的默认值
ZC_ATS_COM	1	ZC 与 ATS 的通信状态 0xaa:正常 0x55:故障 0x33:未知(ZC 维护单元无法获取信息)
ZC_CI_NUM	1	与 ZC 通信的 CI 数量(十进制)
CI(1)信息	ZC_CI_ID(1)	CI(1)的 ID(十进制)
	ZC_CI_COM(1)	ZC 与 CI(1)的通信状态 0xaa:正常 0x55:故障 0x33:未知(ZCM 无法获取信息)
CI(n)信息	ZC_CI_ID(n)	N/A
	ZC_CI_COM(n)	ZC 与 CI(n)的通信状态 0xaa:正常 0x55:故障 0x33:未知(ZCM 无法获取信息)
ZC_ZC_NUM	1	与 ZC 通信的相邻 ZC 数量(十进制)
相邻 ZC(1)信息	ZC_ZC_ID(1)	相邻 ZC(1)的 ID(十进制)
	ZC_ZC_COM(1)	ZC 与相邻 ZC(1)的通信状态 0xaa:正常 0x55:故障 0x33:未知(ZCM 无法获取信息)

表 5 ZC 发送给 MSS 的信息帧(续)

接口内容		字节长度	描述
相邻 ZC(n) 信息	ZC_ZC_ID(n)	4	相邻 ZC(n)的 ID(十进制)
	ZC_ZC_COM(n)	1	ZC 与相邻 ZC(n)的通信状态 0xaa:正常 0x55:故障 0x33:未知(ZCM 无法获取信息)
NID_SOFT_NUM		1	包含软件数量
NID_SOFT_Ver(1)		4	软件版本号
NID_SOFT_Ver(n)		4	软件版本号
ALXE_SEG_NUM		1	计轴区段数量
计轴区段 (1)	NID_ALXE_SEG	4	计轴区段(1)ID(十进制)
	Q_ALXE_SEG	1	计轴区段(1)状态 0x55:ARB 0xaa:正常
计轴区段 (n)	NID_ALXE_SEG	4	计轴区段(n)ID(十进制)
	Q_ALXE_SEG	1	计轴区段(n)状态 0x55:ARB 0xaa:正常
Train_count		1	ZC 管辖范围内的列车数(此列车为 ZC 可识别的列车)
Train(1)	VOBC_index	4	VOBC 的唯一标识 0:未知列车设备 ID(默认值) 其他:表示可识别列车 ID(十进制) (车组号)
	ZC_VOBC_COM	1	ZC 与 VOBC 的通信状态 0xaa:正常 0x55:故障

表 5 ZC 发送给 MSS 的信息帧(续)

接口内容		字节长度	描述
Train(n)	VOBC_index	4	VOBC 的唯一标识 0:未知列车设备 ID(默认值) 其他:表示可识别列车 ID(十进制) (车组号)
	ZC_VOBC_COM	1	ZC 与 VOBC 的通信状态 0xaa:正常 0x55:故障
Private		N	自定义字段
END		1	帧的结束标识 默认值:0x55
CRC		4	CRC 校验,校验范围从 MSG_ID 到 END

7.3.3 MSS→ZC

MSS 收到 ZC 的报文后,立即反馈应答。表 6 规定了 MSS 发送给 ZC 的信息内容。

表 6 MSS 发送给 ZC 的信息帧

接口内容	字节长度	描述
HEADER	1	帧开始标志 默认值:0xAA
LEN	2	帧长度(从 MSG_ID 开始到 CRC 校验结束)
MSG_ID	1	消息 ID 默认值:0x21
STAMP	6	年、月、日、时、分、秒各占 1 个字节(北京时间)
RCV_SN	4	应答对应的 ZC 报文序列号
END	1	帧的结束标识 默认值:0x55
CRC	4	CRC 校验,计算范围从 MSG_ID 到 END

8 MSS - DSU 报文规范(可选)

8.1 接口连接方式

8.1.1 物理接口

MSS 子系统与 DSU 子系统维护单元之间采用维护网进行数据通信。其中,DSU 子系统维护单元提供 1 路标准的以太网接口进行通信;MSS 子系统提供标准的以太网接口进行通信。

8.1.2 动态交互描述

DSU 子系统维护单元周期性通过维护网向 MSS 子系统发送报警信息。

8.1.3 通信故障处理

MSS 子系统如果超过额定时间接收不到 DSU 子系统的任何数据,则 MSS 子系统认为与 DSU 子系统通信中断;DSU 子系统如果超过额定时间收不到 MSS 子系统的应答数据,则认为 DSU 子系统与 MSS 子系统通信中断(可选功能),此时 DSU 子系统仍保持周期给 MSS 发送数据不变。

8.2 通信层次结构描述

8.2.1 数据链路层

MAC 子层基于 IEEE 802.3 标准。

MAC 头由 14 个字节组成,1 个帧校验序列(4 字节)将被加在 Ethernet 帧后面。

8.2.2 网络层

本接口使用 IPv4 协议作为网络层的协议。

8.2.3 传输层

本接口实时传送的信息使用 UDP 协议作为传输协议。

8.2.4 应用层

本接口实时传送的信息使用自定义的应用层协议。具体内容见 8.3 的规定。

8.3 接口数据描述

8.3.1 数据存储方式和通信校验方法

接口数据存储方式采用 Big Endian,低地址存放最高有效字节。

通信校验方式采用循环冗余码校验(CRC)。

生成多项式采用 CRC32(0x04c11db7),按公式(1)计算,余子式的初始值设为 0xFFFFFFFF。

8.3.2 DSU→MSS

表 7 规定了 DSU 发送给 MSS 的信息内容。

表 7 DSU 发送给 MSS 的信息帧

接口内容	字节长度	描述
HEADER	1	帧的开始标志 默认值:0xAA
LEN	2	帧长度(从 MSG_ID 开始到 CRC 校验结束)
MSG_ID	1	消息 ID 默认值:0x90
STAMP	6	年、月、日、时、分、秒各占 1 个字节(北京时间)
DSU_INDEX	4	DSU 的编号(十进制) DSU 未开机或初始上电,DSU 维护机未收到平台发来的数据之前,DSU_INDEX = 0
SN	4	报文序列号,初始值为 1,每次报文依次累加,累计至 0xFFFFFFFF 后,下一次重新回 1,从 1 开始
Device_NUM	1	设备包含固件数量
Device(1)	1	设备(1)状态 0xaa:正常状态 0xff:故障状态 其他值,预留
Device(n)	1	设备(n)状态 0xaa:正常状态 0xff:故障状态 其他值,预留

表 7 DSU 发送给 MSS 的信息帧(续)

接口内容	字节长度	描述
HostStyle	1	DSU 主备状态 0xaa:1 系主用状态,2 系备用状态 0x55:1 系备用状态,2 系主用状态 0x77:1 系主用状态,2 系故障 0x99:1 系故障,2 系主用状态 其他值,预留
NID_SOFT_NUM	1	包含软件数量
NID_SOFT_Ver(1)	4	软件版本号
NID_SOFT_Ver(n)	4	软件版本号
VOTE_STATUS_A	1	DSU:A 系表决结果(主机 1 和主机 2) 0xaa:一致 0x55:不一致 0x33:未知(DSU 未开机或初始上电)
VOTE_STATUS_B	1	DSU:B 系表决结果(主机 3 和主机 4) 0xaa:一致 0x55:不一致 0x33:未知(DSU 未开机或初始上电)
Private	N	自定义字段
END	1	帧的结束标识,默认值:0x55
CRC	4	CRC 校验,计算范围从 MSG_ID 到 END

8.3.3 MSS→DSU

表 8 规定了 MSS 发送给 DSU 内容。

表 8 MSS 发送给 DSU 的信息帧

接口内容	字节长度	描述
HEADER	1	帧的开始标志 默认值:0xAA
LEN	2	帧长度(从 MSG_ID 开始到 CRC 校验结束)

表 8 MSS 发送给 DSU 的信息帧(续)

接口内容	字节长度	描述
MSG_ID	1	消息 ID 默认值:0x91
STAMP	6	年、月、日、时、分、秒各占 1 个字节(北京时间)
RCV_SN	4	应答对应的 DSU 报文序列号
END	1	帧的结束标识 默认值:0x55
CRC	4	CRC 校验,计算范围从 MSG_ID 到 END

9 MSS – ATS 报文规范

9.1 接口连接方式

9.1.1 物理接口

MSS 子系统与 ATS 子系统维护单元之间采用维护网进行数据通信。其中,ATS 子系统维护单元提供 1 路标准的以太网接口进行通信;MSS 子系统提供标准的以太网接口进行通信。

9.1.2 动态交互描述

ATS 与 MSS 之间交互的数据包括心跳信息、ATS 报警信息、ATS 系统软件版本号、ATS 行车信息(含 CI 站场信息)、ATS 操作记录。在相同周期内,不同类型数据的 SN 顺序编写。同周期的相同类型数据的 SN 相同。

a) 心跳信息

心跳帧用于双方保持通信连接正常。MSS 周期性发送心跳帧给 ATS,ATS 周期性发送心跳帧给 MSS。

b) ATS 报警信息

ATS 周期性向 MSS 发送当前全体 ATS 报警信息。

c) ATS 系统软件版本号

首次连接、断链重连后或系统软件版本号发生变更后, ATS 向 MSS 发送一次全体 ATS 系统软件版本号。

- d) ATS 行车信息(含 CI 站场信息)

ATS 周期性实时向 MSS 传递站场状态数据、站场同步数据, 数据以联锁集中区为划分单元。ATS 保证每次发送给 MSS 的一包数据中, 不出现重复的信息。

ATS 周期性实时向 MSS 传递车次追踪数据等。

- e) ATS 操作记录

当发现有新的操作记录时, ATS 立即将操作记录发给 MSS。

9.1.3 通信故障处理

如果 MSS 超过额定时间未收到心跳,认为双方连接出现故障, ATS 设备状态为未知,并向 ATS 发起重连申请;如果 ATS 超过额定时间未收到心跳,认为双方连接出现故障,此时 ATS 方重置通信链路,等待 MSS 重连。

9.2 通信层次结构描述

9.2.1 数据链路层

MAC 子层基于 IEEE 802.3 标准。

MAC 头由 14 个字节组成,1 个帧校验序列(4 字节)将被加在 Ethernet 帧后面。

9.2.2 网络层

本接口使用 IPv4 协议作为网络层的协议。

9.2.3 传输层

本接口使用 UDP 协议作为传输协议。

9.2.4 应用层

本接口实时传送的信息使用自定义的应用层协议。具体内容参见 9.3 的规定。

9.3 接口数据描述

9.3.1 数据存储方式和通信校验方法

接口数据存储方式采用 Big Endian,低地址存放最高有效字节。

通信校验方式采用循环冗余码校验(CRC)。

生成多项式采用 CRC32(0x04c11db7),按公式(1)计算,余子式的初始值设为 0xFFFFFFFF。

9.3.2 ATS→MSS

9.3.2.1 心跳信息

表 9 规定了 ATS 发送给 MSS 的心跳信息内容。

表 9 ATS 发送给 MSS 的心跳信息帧

接口内容	字节长度	描述
HEADER	1	帧开始标志 默认值:0xAA
LEN	2	帧长度(从 MSG_ID 开始到 CRC 校验结束)
MSG_ID	1	消息 ID 默认值:0x50
STAMP	6	年、月、日、时、分、秒各占 1 个字节(北京时间)
SN	4	预留字节
END	1	帧的结束标识 默认值:0x55
CRC	4	CRC 校验,校验范围从 LEN 到 END

9.3.2.2 报警信息

表 10 规定了 ATS 发送给 MSS 的报警信息内容。

表 10 ATS 发送给 MSS 的报警信息帧

接口内容	字节长度	描述
HEADER	1	帧开始标志 默认值:0xAA
LEN	2	帧长度(从 MSG_ID 开始到 CRC 校验结束)

表 10 ATS 发送给 MSS 的报警信息帧(续)

接口内容	字节长度	描述
MSG_ID	1	消息 ID 默认值:0x51
STAMP	6	年、月、日、时、分、秒各占 1 个字节(北京时间)
SN	4	报文序列号,初始值为 1,每次报文依次累加,累计至 0xFFFFFFFF 后,下一次重新从 1 开始累加
ALARM_NUM	2	报警总数
ALARM(1)	4	报警设备(1)编号
ALARM_TYPE	1	报警类型
ALARM PARA	2	报警参数
ALARM(n)	4	报警设备(n)编号
ALARM_TYPE	1	报警类型
ALARM PARA	2	报警参数
Private		自定义字段
END	1	帧的结束标识 默认值:0x55
CRC	4	CRC 校验,校验范围从 LEN 到 END

9.3.2.3 版本信息

表 11 规定了 ATS 发送给 MSS 的版本信息内容。

表 11 ATS 发送给 MSS 的版本信息帧

接口内容	字节长度	描述
HEADER	1	帧开始标志 默认值:0xAA

表 11 ATS 发送给 MSS 的版本信息帧(续)

接口内容	字节长度	描述
LEN	2	帧长度(从 MSG_ID 开始到 CRC 校验结束)
MSG_ID	1	消息 ID 默认值:0x52
STAMP	6	年、月、日、时、分、秒各占 1 个字节(北京时间)
SN	4	报文序列号,初始值为 1,每次报文依次累加、累计至 0xFFFFFFFF 后,下一次重新从 1 开始累加 重连后序列号继续累加,不置 1
ATS_ID	4	ATS 设备编号
VERSION_NUM	2	版本号总数
DEVICE (1)	DEVICE_ID(1)	设备(1)编号
	DEVICE_VERSION(1)	设备(1)版本号
DEVICE (n)	DEVICE_ID(n)	设备(n)编号
	DEVICE_VERSION(n)	设备(n)版本号
Private	N	自定义字段
END	1	帧的结束标识 默认值:0x55
CRC	4	CRC 校验,校验范围从 LEN 到 END

9.3.2.4 站场信息

表 12 规定了 ATS 发送给 MSS 的站场信息内容。

表 12 ATS 发送给 MSS 的站场信息帧

接口内容	字节长度	描述
HEADER	1	帧开始标志 默认值:0xAA
LEN	2	帧长度(从 MSG_ID 开始到 CRC 校验结束)
MSG_ID	1	消息 ID 默认值:0x53
STAMP	6	年、月、日、时、分、秒各占 1 个字节(北京时间)
SN	4	报文序列号,初始值为 1,每次报文依次累加,累计至 0xFFFFFFFF 后,下一次重新回 0,从 1 开始
站场状态数据长度	2	描述除长度本身的两个字节以外的站场状态数据长度
站场状态数据	N	用户自定义
站场同步数据长度	2	描述除长度本身的两个字节以外的站场同步数据长度
站场同步数据	N	用户自定义
车次追踪数据长度	2	描述除长度本身的两个字节以外的车次追踪数据长度
车次追踪数据	N	用户自定义
临时限速状态数据长度	2	描述除长度本身的两个字节以外的临时限速状态数据长度
临时限速状态数据	N	用户自定义
牵引供电信息长度	2	描述除长度本身的两个字节以外的牵引供电信息长度
牵引供电信息	N	用户自定义

表 12 ATS 发送给 MSS 的站场信息帧

接口内容	字节长度	描述
Private	N	自定义字段
END	1	帧的结束标识 默认值:0x55
CRC	4	CRC 校验,校验范围从 LEN 到 END

9.3.2.5 操作信息

表 13 规定了 ATS 发送给 MSS 的操作信息内容。

表 13 ATS 发送给 MSS 的操作信息帧

接口内容	字节长度	描述
HEADER	1	帧开始标志 默认值:0xAA
LEN	2	帧长度(从 MSG_ID 开始到 CRC 校验结束)
MSG_ID	1	消息 ID 默认值:0x54
STAMP	6	年、月、日、时、分、秒各占 1 个字节 (北京时间)
SN	4	报文序列号,初始值为 1,每次报文依次累加、累计至 0xFFFFFFFF 后,下一次重新回 0,从 1 开始
RECORD_NUM	2	操作记录总数
RECORD (1)	操作记录长度	描述本条操作的长度,表示从源机器 ID 到命令参数最后一个字节的字节数
	源机器 ID	设备 ID
	操作类型	用户自定义
	操作参数	不定长
		用户自定义

表 13 ATS 发送给 MSS 的操作信息帧(续)

接口内容		字节长度	描述
RECORD (n)	操作记录长度	2	描述本条操作的长度,表示从源机器 ID 到命令参数最后一个字节的字节数
	源机器 ID	4	设备 ID
	操作类型	1	用户自定义
	操作参数	不定长	用户自定义
Private		N	自定义字段
END		1	帧的结束标识 默认值:0x55
CRC		4	CRC 校验,校验范围从 LEN 到 END

9.3.3 MSS→ATS

表 14 规定了 MSS 发送给 ATS 的操作信息内容。

表 14 MSS 发送给 ATS 的信息帧

接口内容	字节长度	描述
HEADER	1	帧开始标志,默认值:0xAA
LEN	2	帧长度(从 MSG_ID 开始到 CRC 校验结束)
MSG_ID	1	消息 ID,默认值:0x57
STAMP	6	年、月、日、时、分、秒各占 1 个字节(北京时间)
SN	4	预留字节
END	1	帧的结束标识 默认值:0x55
CRC	4	CRC 校验,校验范围从 LEN 到 END

10 MSS – CI 报文规范

10.1 接口连接方式

10.1.1 物理接口

MSS 子系统与联锁子系统维护单元之间采用维护网进行数据通信。其中,联锁子系统维护单元提供 1 路标准的以太网接口进行通信;MSS 子系统提供标准的以太网接口进行通信。

10.1.2 动态交互描述

联锁子系统周期性向 MSS 子系统发送全部信息,包括:联锁报警信息、联锁软件版本号、联锁设备状态信息。

MSS 子系统周期性发送一次心跳帧给联锁。

10.1.3 通信故障处理

MSS 子系统如果超过额定时间接收不到联锁子系统的任何数据,则 MSS 子系统认为与联锁子系统通信中断;联锁子系统如果超过额定时间收不到 MSS 子系统的应答数据,则认为联锁子系统与 MSS 子系统通信中断(可选功能),此时联锁子系统仍保持周期给 MSS 发送数据不变。

10.2 通信层次结构描述

10.2.1 数据链路层

MAC 子层基于 IEEE 802.3 标准。

MAC 头由 14 个字节组成,1 个帧校验序列(4 字节)将被加在 Ethernet 帧后面。

10.2.2 网络层

本接口使用 IPv4 协议作为网络层的协议。

10.2.3 传输层

本接口使用 UDP 协议作为传输协议。

10.2.4 应用层

本接口实时传送的信息使用自定义的应用层协议。具体内容参见 10.3 的规定。

10.3 接口数据描述

10.3.1 数据存储方式和通信校验方法

接口数据存储方式采用 Big Endian, 低地址存放最高有效字节。

通信校验方式采用循环冗余码校验(CRC)。

生成多项式采用 CRC32(0x04c11db7), 按公式(1)计算, 余子式的初始值设为 0xFFFFFFFF。

10.3.2 联锁→MSS

10.3.2.1 报警及设备信息

表 15 规定了联锁发送给 MSS 的报警及设备信息内容。

表 15 联锁发送给 MSS 的报警及设备信息帧

名称	大小(Byte)	描述
HEADER	1	帧开始标志 默认值:0xAA
LEN	2	帧长度(从 MSG_ID 开始到 CRC 校验结束)
MSG_ID	1	消息 ID 默认值:0x40
STAMP	6	年、月、日、时、分、秒各占 1 个字节(北京时间)
SN	4	报文序列号, 初始值为 1, 每次报文依次累加, 累计至 0xFFFFFFFF 后, 下一次重新从 1 开始累加 重连后序列号继续累加, 不置 1
CI_ID	4	联锁设备编号
CI_INFO	n	联锁站场信息
CI_IO	n	驱动采集数据
Private	N	自定义字段
END	1	帧的结束标识 默认值:0x55
CRC	4	CRC 校验, 校验范围从 LEN 到 END

10.3.2.2 软件版本信息

表 16 规定了联锁发送给 MSS 的版本信息内容。

表 16 联锁发送给 MSS 的版本信息帧

名称	大小(Byte)	描述
HEADER	1	帧开始标志 默认值:0xAA
LEN	2	帧长度(从 MSG_ID 开始到 CRC 校验结束)
MSG_ID	1	消息 ID 默认值:0x41
STAMP	6	年、月、日、时、分、秒各占 1 个字节(北京时间)
SN	4	报文序列号,初始值为 1,每 次报文依次累加,累计至 0xFFFFFFFF 后,下一次重新从 1 开始累加 重连后序列号继续累加,不 置 1
CL_ID	4	联锁设备编号
VERSION_NUM	2	版本号总数
DEVICE(1)	DEVICE_ID(1)	设备(1)编号
	DEVICE_VERSION(1)	设备(1)版本号
DEVICE(n)	DEVICE_ID(n)	设备(n)编号
	DEVICE_VERSION(n)	设备(n)版本号
Private	N	自定义字段
END	1	帧的结束标识 默认值:0x55
CRC	4	CRC 校验,校验范围从 LEN 到 END

10.3.3 MSS→联锁

表 17 规定了 MSS 发送给联锁的信息内容。

表 17 MSS 发送给联锁的信息帧

名称	大小(Byte)	描述
HEADER	1	帧开始标志 默认值:0xAA
LEN	2	帧长度(从 MSG_ID 开始到 CRC 校验结束)
MSG_ID	1	消息 ID 默认值:0x42
STAMP	6	年、月、日、时、分、秒各占 1 个字节(北京时间)
SN	4	预留字节 默认值:0
END	1	帧的结束标识 默认值:0x55
CRC	4	CRC 校验,校验范围从 LEN 到 END

11 MSS - 计轴报文规范

11.1 接口连接方式

11.1.1 物理接口

MSS 子系统与计轴子系统维护单元之间采用维护网进行数据通信。其中,计轴子系统维护单元提供 1 路标准的以太网接口进行通信;MSS 子系统提供标准的以太网接口进行通信。

11.1.2 动态交互描述

计轴子系统维护单元周期性通过维护网向 MSS 子系统发送报警信息。

11.1.3 通信故障处理

MSS 子系统如果超过额定时间接收不到计轴子系统的任何数据,则

MSS 子系统认为与计轴子系统通信中断；计轴子系统如果超过额定时间收不到 MSS 子系统的应答数据，则认为计轴子系统与 MSS 子系统通信中断（可选功能），此时计轴子系统仍保持周期给 MSS 发送数据不变。

11.2 通信层次结构描述

11.2.1 数据链路层

MAC 子层基于 IEEE 802.3 标准。

MAC 头由 14 个字节组成，1 个帧校验序列（4 字节）将被加在 Ethernet 帧后面。

11.2.2 网络层

本接口使用 IPv4 协议作为网络层的协议。

11.2.3 传输层

本接口实时传送的信息使用 UDP 协议作为传输协议。

11.2.4 应用层

本接口实时传送的信息使用自定义的应用层协议。具体内容见 11.3 的规定。

11.3 接口数据描述

11.3.1 数据存储方式

接口数据存储方式采用 Big Endian，低地址存放最高有效字节。

11.3.2 计轴→MSS

表 18 规定了计轴发送给 MSS 的信息内容。

表 18 计轴发送给 MSS 的信息帧

接口内容	字节大小	描述
HEADER	1	帧开始标志 默认值：0xAA
LEN	2	帧长度（从帧头到帧尾）
MSG_ID	1	消息 ID 默认值：0x70
STAMP	6	年、月、日、时、分、秒各占 1 个字节（北京时间）

表 18 计轴发送给 MSS 的信息帧(续)

接口内容	字节大小	描述
SN	4	报文序列号,初始值为1,每次报文依次累加,累计至0xFFFFFFFF后,下一次重新回0,从1开始
AXLE_INDEX	2	计轴子系统的车站编号
AXLE_SECTION_STATUS (1)	1	计轴区段(1)状态 状态根据厂家信息进行约定
AXLE_SECTION_STATUS (n)	1	计轴区段(n)状态 状态根据厂家信息进行约定
AXLE_SENSOR_STATUS (1)	1	传感器(1)状态 状态根据厂家信息进行约定
AXLE_SENSOR_STATUS (n)	1	传感器(n)状态 状态根据厂家信息进行约定
AXLE_TYPE_NUM	2	设备种类
AXLE_TYPE(1)_STATUS (1)	1	TYPE(1)类型设备编号(1)的状态 状态根据厂家信息进行约定
AXLE_TYPE(1)_STATUS (n)	1	TYPE(1)类型设备编号(n)的状态 状态根据厂家信息进行约定
AXLE_TYPE(n)_STATUS (1)	1	TYPE(n)类型设备编号(1)的状态 状态根据厂家信息进行约定
AXLE_TYPE(n)_STATUS (n)	1	TYPE(n)类型设备编号(n)的状态 状态根据厂家信息进行约定
Private	N	自定义字段
END	1	帧的结束标识 默认值:0xAA

11.3.3 MSS→计轴

表 19 规定了 MSS 发送给计轴的信息内容。

表 19 MSS 发送给计轴的信息帧

接口内容	字节大小	描述
HEADER	1	帧开始标志 默认值:0xAA
LEN	2	帧长度(从 MSG_ID 开始到 CRC 校验结束)
MSG_ID	1	消息 ID 默认值:0x78
STAMP	6	年、月、日、时、分、秒各占 1 个字节(北京时间)
RCV_SN	4	对应计轴报警信息包中的帧序列号
END	1	帧的结束标识 默认值:0x55
CRC	4	CRC 校验,计算范围从 MSG_ID 到 END

12 MSS - 电源报文规范

12.1 接口连接方式

12.1.1 物理接口

MSS 子系统与电源子系统维护单元之间采用维护网进行数据通信。其中,电源子系统维护单元提供 1 路标准的以太网接口进行通信;MSS 子系统提供标准的以太网接口进行通信。

12.1.2 动态交互描述

电源子系统维护单元周期性通过维护网向 MSS 子系统发送报警信息。

12.1.3 通信故障处理

MSS 子系统如果超过额定时间接收不到电源子系统的任何数据,则 MSS 子系统认为与电源子系统通信中断;电源子系统如果超过额定时间收不到 MSS 子系统的应答数据,则认为电源子系统与 MSS 子系统通信中

断(可选功能),此时电源子系统仍保持周期给 MSS 发送数据不变。

12.2 通信层次结构描述

12.2.1 数据链路层

MAC 子层基于 IEEE 802.3 标准。

MAC 头由 14 个字节组成,1 个帧校验序列(4 字节)将被加在 Ethernet 帧后面。

12.2.2 网络层

本接口使用 IPv4 协议作为网络层的协议。

12.2.3 传输层

本接口实时传送的信息使用 UDP 协议作为传输协议。

12.2.4 应用层

本接口实时传送的信息使用自定义的应用层协议。具体内容见 12.3 的规定。

12.3 接口数据描述

12.3.1 数据存储方式和通信校验方法

接口数据存储方式采用 Big Endian,低地址存放最高有效字节。

通信校验方式采用循环冗余码校验(CRC)。

生成多项式采用 CRC32(0x04e11db7),按公式(1)计算,余子式的初始值设为 0xFFFFFFFF。

12.3.2 电源→MSS

模拟量数目/状态量数目/告警量数目:

按照实际值大小传输。如果某个量数目为 0,那么这个量的内容为空,其后紧接的是下一个量的数目。

模拟量:

- a) 电源屏模拟量按照字节(Byte)传输,1 个模拟量占 2 个字节,模拟量数值放大 100 倍;
- b) UPS 模拟量按照标准的浮点数传输,1 个模拟量占 4 个字节,模拟量数值不放大。

状态量：

- a) 电源屏状态量按照字节(Byte)传输,1个状态量占用1字节(Byte);
- b) UPS无状态量。

告警量：

- a) 电源屏及UPS告警量按照位(Bit)传输,1个告警量占用1位(Bit),总共需要的占用的字节数如下:

- 1) 如果告警量数量是8的整数倍,则告警量占用的字节数为:告警量数量/8;
 - 2) 如果告警量数量不是8的整数倍,则告警量占用的字节数为:告警量数量/8+1。
- b) 电源屏及UPS告警量由每个字节低位(0位)向高位(7位)依次填充,如果当前的字节被填充完,则填充下一个字节。如果告警量不足8的整数倍,则剩余的位填充0。

注:告警举例:假如有9个告警需要传输,则需要用2个字节传输。第一个字节0~7位依次填充告警1~8,第二个字节0位填充告警9,第二个字节1~7位没有使用,填充0。见表20。

表20给出了电源告警实例。

表20 电源告警实例

告警序号	告警1	告警2	告警3	告警4	告警5	告警6	告警7	告警8	告警9
是否告警	有	无	无	有	有	无	无	有	有
位序号	0	1	2	3	4	5	6	7	
第一个字节	1(告警1)	0(告警2)	0(告警3)	1(告警4)	1(告警5)	0(告警6)	0(告警7)	1(告警8)	
第二个字节	1(告警9)	0(填充0)							

12.3.2.1 电源报文

表21规定了电源发送给MSS的信息内容。

表 21 电源发送给 MSS 的电源信息帧

接口内容	字节大小	描述
HEADER	1	帧开始标志 默认值:0xAA
LEN	2	帧长度(从 MSG_ID 开始到 CRC 校验结束)
MSG_ID	1	消息 ID 默认值:0x30
STAMP	6	年、月、日、时、分、秒各占 1 个字节(北京时间)
STATION_INDEX	1	站点编号
SN	4	报文序列号,初始值为 1,每次报文依次累加,累计至 0xFFFFFFFF 后,下一次重新回 0,从 1 开始
PMS_INPUT_ANALOG	INPUT_ANALOG_NUM	系统输入模拟量个数 n
	INPUT_ANALOG(1)	系统输入模拟量 1
	INPUT_ANALOG(n)	系统输入模拟量 n
PMS_SWITCH_STATE	SWITCH_STATE_NUM	开关状态量个数 n
	SWITCH_STATE(1)	开关状态量 1 0: 断开; 1: 闭合

表 21 电源发送给 MSS 的电源信息帧(续)

接口内容		字节大小	描述
PMS_SWITCH_STATE	SWITCH_STATE(n)	1	开关状态量 n 0: 断开; 1: 闭合
PMS_ALARM	ALARM_NUM	2	输入输出告警个数 n
	ALARM(1)	1 Bit	输入输出告警 1 0 正常/1 告警
	ALARM(n)	1 Bit	输入输出告警 n 0 正常/1 告警
PMS_OUTPUT_ANALOG	OUTPUT_ANALOG_NUM	2	输出模拟量数量 n
	OUTPUT_ANALOG(1)	2	输出模拟量 1
	OUTPUT_ANALOG(n)	2	输出模拟量 n
PWR_MODULE_TYPE_NUM		1	模块类型总数 m
PWR_MODULE_TYPE(1)_TYPE		1	类型 1 的模块类型码
PWR_MODULE_TYPE(1)_NUM		1	类型 1 的模块数量 n
PWR_MODULE_TYPE(1)_1	PWR_MODULE_ID	1	模块序号
	PWR_MODULE_OUTPUT_NUM	2	模块输出模拟量个数 n
	PWR_MODULE_OUTPUT(1)	2	模块输出模拟量 1
	PWR_MODULE_PUTPUT(n)	2	模块输出模拟量 n

表 21 电源发送给 MSS 的电源信息帧(续)

接口内容	字节大小	描述
PWR_MODULE_TYPE (1)_1	PWR_MODULE_STATUS_NUM	2 模块状态量数量 n
	PWR_MODULE_STATUS(1)	1 模块状态量 1
	PWR_MODULE_STATUS(n)	1 模块状态量 n
	PWR_MODULE_ALARM_NUM	2 模块告警量数量 n
	PWR_MODULE_ALARM(1)	1 Bit 模块状态量 1 0 正常/1 告警
	PWR_MODULE_ALARM(n)	1 Bit 模块状态量 n 0 正常/1 告警
	PWR_MODULE_ID	1 模块序号
	PWR_MODULE_OUTPUT_NUM	2 模块输出模拟量个数 n
	PWR_MODULE_OUTPUT(1)	2 模块输出模拟量 1
	PWR_MODULE_OUTPUT(n)	2 模块输出模拟量 n
PWR_MODULE_TYPE (1)_n	PWR_MODULE_STATUS_NUM	2 模块状态量数量 n
	PWR_MODULE_STATUS(1)	1 模块状态量 1
	PWR_MODULE_STATUS(n)	1 模块状态量 n
	PWR_MODULE_ALARM_NUM	2 模块告警量数量 n
	PWR_MODULE_ALARM(1)	1 Bit 模块告警量 1 0 正常/1 告警
	PWR_MODULE_ALARM(n)	1 Bit 模块告警量 n 0 正常/1 告警

表 21 电源发送给 MSS 的电源信息帧(续)

接口内容	字节大小	描述
PWR_MODULE_TYPE(m)_TYPE	1	类型 m 的模块 类型码
PWR_MODULE_TYPE(m)_NUM	1	类型 m 的模块 数量 n
PWR_MODULE_TYPE (m)_1	PWR_MODULE_ID	模块序号
	PWR_MODULE_OUTPUT_NUM	模块输出模拟量个数 n
	PWR_MODULE_OUTPUT(1)	模块输出模拟量 1
	PWR_MODULE_OUTPUT(n)	模块输出模拟量 n
	PWR_MODULE_STATUS_NUM	模块状态量数量 n
	PWR_MODULE_STATUS(1)	模块状态量 1
	PWR_MODULE_STATUS(n)	模块状态量 n
	PWR_MODULE_ALARM_NUM	模块告警量数量
	PWR_MODULE_ALARM(1)	模块告警 1 0 正常/1 告警
PWR_MODULE_TYPE (m)_n	PWR_MODULE_ALARM(n)	模块告警 n 0 正常/1 告警
	PWR_MODULE_ID	模块序号
	PWR_MODULE_OUTPUT_NUM	模块输出模拟量个数 n
	PWR_MODULE_OUTPUT(1)	模块输出模拟量 1

表 21 电源发送给 MSS 的电源信息帧(续)

接口内容		字节大小	描述
PWR_MODULE_TYPE (m)_n	PWR_MODULE_OUTPUT (n)	2	模块输出模拟量 n
	PWR_MODULE_STATUS_NUM	2	模块状态量数量 n
	PWR_MODULE_STATUS (1)	1	模块状态量 1
	PWR_MODULE_STATUS (n)	1	模块状态量 n
	PWR_MODULE_ALARM_NUM	2	模块告警量数量 n
	PWR_MODULE_ALARM (1)	1 Bit	模块告警量 1 0 正常/1 告警
	PWR_MODULE_ALARM (n)	1 Bit	模块告警量 n 0 正常/1 告警
Private		N	自定义字段
END		1	帧的结束标识 默认值:0x55
CRC		4	CRC 校验, 计算范围从 MSG_ID 到 END

12.3.2.2 UPS 报文

表 22 规定了电源发送给 MSS 的 UPS 信息内容。

表 22 电源发送给 MSS 的 UPS 信息帧

名称	大小	描述
HEADER	1	帧开始标志 默认值:0xAA
LEN	2	帧长度(从 MSG_ID 开始到 CRC 校验结束)

表 22 电源发送给 MSS 的 UPS 信息帧(续)

名称	大小	描述
MSG_ID	1	消息 ID 默认值:0x33
STAMP	6	年、月、日、时、分、秒各占 1 个字节(北京时间)
STATION_INDEX	1	站点编号
SN	4	报文序列号,初始值为 1,每次报文依次累加,累计至 0xFFFFFFFF 后,下一次重新回 0,从 1 开始
UPS_NUM	1	UPS 数目
UPS_1	UPS_ID	UPS 的序号
	UPS_ANALOG_NUM	UPS 模拟量数量 n
	UPS_ANALOG(1)	UPS 模拟量 1
	UPS_ANALOG(n)	UPS 模拟量 n
	UPS_ALARM_NUM	UPS 告警量数量 n
	UPS_ALARM(1)	UPS 告警量 1 0 正常/1 告警
	UPS_ALARM(n)	UPS 告警量 n 0 正常/1 告警
UPS_n	UPS_ID	UPS 的序号
	UPS_ANALOG_NUM	UPS 模拟量数量 n
	UPS_ANALOG(1)	UPS 模拟量 1
	UPS_ANALOG(n)	UPS 模拟量 n
	UPS_ALARM_NUM	UPS 告警量数量 n
	UPS_ALARM(1)	UPS 告警量 1 0 正常/1 告警
	UPS_ALARM(n)	UPS 告警量 n 0 正常/1 告警

表 22 电源发送给 MSS 的 UPS 信息帧(续)

名称	大小	描述
Private	N	自定义字段
END	1	帧的结束标识 默认值:0x55
CRC	4	CRC 校验,计算范围从 MSG_ID 到 END

12.3.3 MSS→电源

表 23 规定了 MSS 发送给电源的信息内容。

表 23 MSS 发送给电源的信息帧

名称	大小(BYTE)	描述
HEADER	1	帧开始标志 默认值:0xAA
LEN	2	帧长度(从 MSG_ID 开始到 CRC 校验结束)
MSG_ID	1	消息 ID: 电源对应值 0x36 UPS 对应值 0x39
STAMP	6	年、月、日、时、分、秒各占 1 个字节(北京时间)
RCV_SN	4	应答对应的电源报文序列号
END	1	帧的结束标识 默认值:0x55
CRC	4	CRC 校验,计算范围从 MSG_ID 到 END

13 MSS - LEU 报文规范

13.1 接口连接方式

13.1.1 物理接口

MSS 子系统与 LEU 子系统维护单元之间采用维护网进行数据通信。其中,LEU 子系统维护单元提供 1 路标准的以太网接口进行通信;MSS

子系统提供标准的以太网接口进行通信。

13.1.2 动态交互描述

LEU 子系统维护单元周期性通过维护网向 MSS 子系统发送报警信息。

13.1.3 通信故障处理

MSS 子系统如果超过额定时间接收不到 LEU 子系统的任何数据，则 MSS 子系统认为与 LEU 子系统通信中断；LEU 子系统如果超过额定时间收不到 MSS 子系统的应答数据，则认为 LEU 子系统与 MSS 子系统通信中断（可选功能），此时 LEU 子系统仍保持周期给 MSS 发送数据不变。

13.2 通信层次结构描述

13.2.1 数据链路层

MAC 子层基于 IEEE 802.3 标准。

MAC 头由 14 个字节组成，1 个帧校验序列（4 字节）将被加在 Ethernet 帧后面。

13.2.2 网络层

本接口使用 IPv4 协议作为网络层的协议。

13.2.3 传输层

本接口实时传送的信息使用 UDP 协议作为传输协议。

13.2.4 应用层

本接口实时传送的信息使用自定义的应用层协议。具体内容参见 13.3 的规定。

13.3 接口数据描述

13.3.1 数据存储方式和通信校验方法

接口数据存储方式采用 Big Endian，低地址存放最高有效字节。

通信校验方式采用循环冗余码校验（CRC）。

生成多项式采用 CRC32(0x04c11db7)，按公式（1）计算，余子式的初始值设为 0xFFFFFFFF。

13.3.2 LEU→MSS

表 24 规定了 LEU 发送给 MSS 的信息内容。

表 24 LEU 发送给 MSS 的信息帧

接口内容	字节大小	描述	
HEADER	1	帧的开始标志 默认值:0xAA	
LEN	2	帧长度(从 MSG_ID 开始到 CRC 校验结束)	
MSG_ID	1	消息 ID 默认值:0x80	
STAMP	6	年、月、日、时、分、秒各占 1 个字节(北京时间)	
STATION_INDEX	1	车站的编号	
SN	4	帧序列号,初始值为 1,发送一次报警信息自动累加,累计至 0xFFFFFFFF 后,下一次重新回 0,从 1 开始	
LEU_NUM	1	LEU 数量	
LEU(1)	LEU_INDEX(1)	4	LEU 在所属车站的编号
	LEU(1)_STATUS	1	LEU(1) 主机状态 0x00 无效表示 LEU 监测软件接收不到 LEU 的状态帧,主机状态未知 0xaa:正常;0x55:故障
	LEU(1)_DEV(1)_STATUS	1	LEU(1) 的 DEV(1) 状态
	LEU(1)_DEV(n)_STATUS	1	LEU(n) 的 DEV(1) 状态
	NID_LEU_SW_NUM	1	LEU 软件数量
	NID_SW(1)_LEU(1)	3	LEU(1) 的 SW(1) 软件版本号
	NID_SW(n)_LEU(1)	3	LEU(1) 的 SW(n) 软件版本号

表 24 LEU 发送给 MSS 的信息帧(续)

接口内容	字节大小	描述
LEU(n)	LEU_INDEX(1)	4 LEU 在所属车站的编号
	LEU(1)_ STATUS	1 LEU(1) 主机状态 0x00 无效表示 LEU 监测软件接收不到 LEU 的状态帧, 主机状态未知 0xaa: 正常; 0x55: 故障
	LEU(1)_ DEV(1)_STATUS	1 LEU(1) 的 DEV(1) 状态
	LEU(1)_ DEV(n)_STATUS	1 LEU(n) 的 DEV(1) 状态
	NID_ LEU _SW_NUM	1 LEU 软件数量
	NID_SW(1)_LEU(1)	3 LEU(1) 的 SW(1) 软件版本号
	NID_SW(n)_LEU(1)	3 LEU(1) 的 SW(n) 软件版本号
Private	N	自定义字段
END	1	帧的结束标识 默认值: 0x55
CRC	4	CRC 校验, 计算范围从 MSG_ID 到 END

13.3.3 MSS→LEU

表 25 规定了 LEU 发送给 MSS 的信息内容。

表 25 MSS 发送给 LEU 的信息帧

接口内容	字节大小	描述
HEADER	1	帧开始标志 默认值: 0xAA
LEN	2	帧长度(从 MSG_ID 开始到 CRC 校验结束)
MSG_ID	1	消息 ID 默认值: 0x88
STAMP	6	年、月、日、时、分、秒各占 1 个字节(北京时间)

表 25 MSS 发送给 LEU 的信息帧(续)

接口内容	字节大小	描述
RCV_SN	4	对应 LEU 报警信息包中的帧序列号
END	1	帧的结束标识 默认值:0x55
CRC	4	CRC 校验,计算范围从 MSG_ID 到 END

14 MSS - 微机监测报文规范

14.1 接口连接方式

14.1.1 物理接口

MSS 子系统与微机监测子系统维护单元之间采月维护网进行数据通信。其中,微机监测子系统维护单元提供 1 路标准的以太网接口进行通信;MSS 子系统提供标准的以太网接口进行通信。

14.1.2 动态交互描述

微机监测与 MSS 之间交互的数据包括心跳信息、开关量报警信息及模拟量信息。

针对《铁路信号集中监测系统技术条件》(运基信号[2010]709 号)要求的其余监测信息,如外电网综合质量监测、列车信号点灯回路电流监测、环境状态模拟量监测等信息,均作为互联互通自定义功能,下文不进行约束。

a) 心跳信息

心跳帧用于双方保持通信连接正常。MSS 周期性发送心跳帧给微机监测,微机监测同时周期性发送心跳帧给 MSS。

b) 微机监测开关量报警信息

微机监测周期性 MSS 发送全体基础信号设备开关量报警信息。

c) 微机监测模拟量信息

轨道电压周期性发送,道岔电流在道岔动作完后发送所有电流采集点,绝缘测试在测试完毕后发送测试结果。

d) 微机监测系统软件版本号

首次连接、断链重连后或系统软件版本号发生变更后,微机监测向MSS发送监测系统软件版本号。

14.1.3 通信故障处理

如果MSS方超过额定时间未收到心跳,认为双方连接出现故障,微机监测设备状态为通信中断,并向微机监测发起重连申请;若微机监测超过额定时间未收到心跳,认为双方连接出现故障,此时微机监测方重置通信链路,等待MSS重连。

14.2 通信层次结构描述

14.2.1 数据链路层

MAC子层基于IEEE 802.3标准。

MAC头由14个字节组成,1个帧校验序列(4字节)将被加在Ethernet帧后面。

14.2.2 网络层

本接口使用IPv4协议作为网络层的协议。

14.2.3 传输层

本接口实时传送的信息使用UDP协议作为传输协议。

14.2.4 应用层

本接口实时传送的信息使用自定义的应用层协议。具体内容参见14.3的规定。

14.3 接口数据描述

14.3.1 数据存储方式和通信校验方法

接口数据存储方式采用Big Endian,低地址存放最高有效字节。

通信校验方式采用循环冗余码校验(CRC)。

生成多项式采用CRC32(0x04c11db7),按公式(1)计算,余子式的初始值设为0xFFFFFFFF。

14.3.2 微机监测→MSS

14.3.2.1 心跳帧

表26规定了微机监测发送给MSS的心跳信息内容。

表 26 微机监测发送给 MSS 的心跳信息帧

接口内容	字节长度	描述
HEADER	1	帧开始标志 默认值:0xAA
LEN	2	帧长度(从 STATIONID 开始到 CRC 校验结束)
STATIONID	2	站报码
MSG_ID	1	消息 ID 默认值:0x10
STAMP	6	年、月、日、时、分、秒各占 1 个字节(北京时间)
SN	4	预留字节
END	1	帧的结束标识 默认值:0x55
CRC	4	CRC 校验,校验范围从 LEN 到 END

14.3.2.2 开关量报警信息

开关量信息主要是轨道电压的超限报警。

表 27 规定了微机监测发送给 MSS 的轨道电压报警内容。

表 27 微机监测发送给 MSS 的轨道电压报警信息帧

接口内容	字节长度	描述
HEADER	1	帧开始标志 默认值:0xAA
LEN	2	帧长度(从 STATIONID 开始到 CRC 校验结束)
STATIONID	2	站报码
MSG_ID	1	消息 ID 默认值:0x20
STAMP	6	年、月、日、时、分、秒各占 1 个字节(北京时间)

表 27 微机监测发送给 MSS 的轨道电压报警信息帧(续)

接口内容	字节长度	描述
SN	4	报文序列号,初始值为1,每次报文依次累加,累计至0xFFFFFFFF后,下一次重新从1开始累加(若数据帧长度大于1024字节,分包的各数据包的序列号保持一致)
ALARM_NUM	2	报警总数
ALARM(1)	ALARM_TYPE(1)	报警(1)类型 0x21:轨道电压超限报警
	ALARM_DEV(1)	报警设备
	ALARM_STIME(1)	报警发生时间,格式同 STAMP
	ALARM_NTIME(1)	报警恢复时间,格式同 STAMP
	ALARM_STATUS(1)	报警(1)状态 0x00:正常 0x55:故障
ALARM(n)	ALARM_TYPE(n)	报警(n)类型 0x21:轨道电压超限报警
	ALARM_DEV(n)	报警设备
	ALARM_STIME(n)	报警发生时间,格式同 STAMP
	ALARM_NTIME(n)	报警恢复时间,格式同 STAMP
	ALARM_STATUS(n)	报警(n)状态 0x00:正常 0x55:故障
Private	N	自定义字段
END	1	帧的结束标识 默认值:0x55
CRC	4	CRC 校验,校验范围从 LEN 到 END

4.3.2.3 模拟量信息

模拟量信息的内容包括：绝缘、道岔电流曲线、轨道电压。其中绝缘、道岔电流曲线，当有数据产生时，监测自主发送数据至 MSS。轨道电压值，监测周期性向 MSS 发送一次所有轨道电压的数据。

在 MSG_ID 下面定义 TYPE_ID，用于区分是哪个类型的数据。

表 28 规定了微机监测发送给 MSS 的模拟量内容。

表 28 微机监测发送给 MSS 的模拟量类型

TYPE_ID	定义	描述
DLJY_INFO	0x41	电缆绝缘
DCDL_INFO	0x42	道岔电流
GDDY_INFO	0x43	轨道电压

由于绝缘、道岔电流曲线数据产生时发送，只能一个数据包发送一个设备的模拟量，所以在 SN 下面增加 ITEM_NO 内容，表示设备序号（例如道岔序号）。

对于道岔电流曲线，微机监测需要向 MSS 传送道岔动作次数，在 ANALOG(n) 下增加 SWITCH_CNT，非道岔电流曲线的模拟量，该内容 4 个字节预留。

对于轨道电压模拟量监测，除电压值以外的信息，均作为自定义字段供厂家使用。

表 29 规定了微机监测发送的轨道电压模拟量包，格式如下。

表 29 微机监测发送给 MSS 的轨道电压状态信息帧

接口内容	字节长度	描述
HEADER	1	帧开始标志 默认值:0xAA
LEN	2	帧长度(从 STATIONID 开始到 CRC 校验结束)
STATIONID	2	站报码

表 29 微机监测发送给 MSS 的轨道电压状态信息帧(续)

接口内容	字节长度	描述
MSG_ID	1	消息 ID 默认值:0x30
TYPE_ID	1	DATA TYPE
STAMP	6	年、月、日、时、分、秒各占 1 个字节(北京时间)
SN	4	报文序列号,初始值为 1,每次报文依次累加,累计至 0xFFFFFFFF 后,下一次重新从 1 开始累加
ANALOG_NUM	2	模拟量总数
ANALOG(1)	2	模拟量(1)算法是除以 10,单位:V
ANALOG(n)	2	模拟量(n)
Private	N	自定义字段
END	1	帧的结束标识 默认值:0x55
CRC	4	CRC 校验,校验范围从 LEN 到 END

表 30 规定了微机监测发送的道岔电流模拟量包,格式如下。

表 30 微机监测发送给 MSS 的道岔电流信息帧

接口内容	字节长度	描述
HEADER	1	帧开始标志 默认值:0xAA
LEN	2	帧长度(从 STATIONID 开始到 CRC 校验结束)
STATIONID	2	站报码
MSG_ID	1	消息 ID 默认值:0x40
TYPE_ID	1	DATA TYPE

表 30 微机监测发送给 MSS 的道岔电流信息帧(续)

接口内容	字节长度	描述
STAMP	6	年、月、日、时、分、秒各占 1 个字节(北京时间)
SN	4	报文序列号,初始值为 1,每次报文依次累加,累计至 0xFFFFFFFF 后,下一次重新从 1 开始累加
ITEM_NO	2	设备编号,表示该数据包是第 n 个设备的内容(对于绝缘、漏流、道岔动作电流需要,其余模拟量可以不使用,按照配置表的顺序即可)
START_TIME	6	年、月、日、时、分、秒各占 1 个字节(北京时间)
DIRECTION	1	道岔转换方向 0:定位到反位 1:反位到定位 2:定位到定位 3:反位到反位 4:定位到故障位 5:反位到故障位
CURVE_TYPR	1	曲线类型 0:交流 1:直流
CURVE_NUM	1	曲线数量(如果是直流,则为 1。如果是交流,则为 3,依次是 A、B、C 三相)
CURVE(1)	POINT_NUM	采集点数量(采集点的时间间隔:40 ms)
	POINT(1)	采集点(1)(算法是除以 100,单位:A)
	POINT(n)	采集点(n)(算法是除以 100,单位:A)
CURVE(n)	POINT_NUM	采集点数量(采集点的时间间隔:40 ms)
	POINT(1)	采集点(1)(算法是除以 100,单位:A)
	POINT(n)	采集点(n)(算法是除以 100,单位:A)

表 30 微机监测发送给 MSS 的道岔电流信息帧(续)

接口内容	字节长度	描述
SWITCH_CNT	4	道岔动作次数
Private	N	自定义字段
CRC	4	CRC 校验，校验范围从 LEN 到 SWITCH_CNT
END	1	帧的结束标识 默认值:0x55

表 31 规定了微机监测发送的电缆绝缘模拟量包,格式如下。

表 31 微机监测发送给 MSS 的电缆绝缘信息帧

接口内容	字节长度	描述
HEADER	1	帧开始标志 默认值:0xAA
LEN	2	帧长度(从 STATIONID 开始到 CRC 校验结束)
STATIONID	2	站报码
MSG_ID	1	消息 ID, 默认值:0x40
TYPE_ID	1	DATA TYPE
STAMP	6	年、月、日、时、分、秒各占 1 个字节(北京时间)
SN	4	报文序列号,初始值为 1,每次报文依次累加,累计至 0xFFFFFFFF 后,下一次重新从 1 开始累加
ITEM_NO	2	设备编号,表示该数据包是第 n 个设备的内容 (对于绝缘、漏流、道岔动作电流需要,其余模拟量可以不使用,按照配置表的顺序即可)
ANALOG	2	电缆绝缘,单位: MΩ,发实际值(算法是除以 100)。小于 5 说明线缆绝缘异常;大于等于 20,表示绝缘良好
Private	N	自定义字段

表 31 微机监测发送给 MSS 的电缆绝缘信息帧(续)

接口内容	字节长度	描述
END	1	帧的结束标识 默认值:0x55
CRC	4	CRC 校验,校验范围从 LEN 到 END

14.3.2.4 微机监测系统软件版本号

表 32 规定了微机监测发送的版本内容,格式如下。

表 32 微机监测发送给 MSS 的版本信息帧

接口内容	字节长度	描述
HEADER	1	帧开始标志 默认值:0xAA
LEN	2	帧长度(从 STATIONID 开始到 CRC 校验结束)
STATIONID	2	站报码
MSG_ID	1	消息 ID 默认值:0x50
STAMP	6	年、月、日、时、分、秒各占 1 个字节(北京时间)
SN	4	报文序列号,初始值为 1,每次报文依次累加,累计至 0xFFFFFFFF 后,下一次重新从 1 开始累加
VERSION_NUM	2	版本号总数
DEVICE(1)	2	设备(1)编号
DEVICE_VERSION (1)	4	设备(1)版本号
DEVICE (n)	2	设备(n)编号
DEVICE_VERSION (n)	4	设备(n)版本号

中国城市轨道交通协会团体标准
城市轨道交通 基于通信的列车运行
控制系统(CBTC)互联互通接口规范
第7部分:信号各子系统与维护支持系统(MSS)接口口

T/CAMET 04011.7—2018

*

中国铁道出版社有限公司出版发行
(100054,北京市西城区右安门西街8号)

公司网址: <http://www.tdpress.com>

北京铭成印刷有限公司印刷

开本: 880 mm×1 230 mm 1/32 印张: 2.25 字数: 62 千
2019年5月第1版 2019年5月第1次印刷

书号: 15113·5733 定价: 20.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书,如有印制质量问题,请与本公司发行部联系调换。

发行部电话: 路(021)73174,市(010)51873174