

中频段目标

在 $0 \ll \omega$ 附近穿越，斜率约为 $-20 \text{ dB}/\text{dec}$ ，且频带应保持适度宽度

原因

相角裕度越大，通常超调越小； ω_c 越大，通常响应越快

适用场景

用于对最小相位、主导动态明显的系统做快速性能估计

边界

这只是工程估计，不是对每个高阶系统都严格成立的精确等式

后续要求

需与数值仿真或精确时域计算结果对照