

闭环特征

零频值

谐振峰 M_r

谐振频率 ω_r

带宽

实测闭环曲线

含义

低频跟随能力

谐振强度

峰值出现位置

闭环有效通频带

可由实验直接获得

典型用途

估计低频精度

推断阻尼 / 超调趋势

定位主导振荡频段

推断响应速度与跟踪频段

在未知完整模型时反推性能