

观测到的问题

动态好，但稳态误差大
稳态误差小，但动态差
稳态与动态都不理想

频域动作

提高低频增益，同时尽量不改变中高频
调整中高频，以改变 ω_c 与相角裕度
低频 / 中频 / 高频都需要重新设计