

当前限制

低频增益偏小

ω_c 与相角裕度都偏小

ω_c 过高，但相角裕度偏小

稳态与动态要求都未满足

优先网络

先抬高低频增益

超前校正

滞后校正

组合校正

主要机理

在尽量保留原中高频的前提下降低稳态误差

增加相位超前，并抬高中频有效增益

衰减高频，把穿越频率左移，利用对象自身的相位储备

统筹调整低频 / 中频 / 高频变化