

由 e_{ss}^*
确定 K

确认单独超前或滞后
都无法满足完整指标

先设计超前部分
补足缺失相位

校核 ω_c 、 γ 、 h
以及稳态误差

读取目标穿越频率处
剩余的幅值需求

再设计滞后部分
重塑低频与穿越频率增益

