# FIR数字滤波器设计与仿真

班级: 20 电子信息 (1) 班 姓名: 褚勇 学号: 2020331200003

## 简介

FIR(Finite Impulse Response)数字滤波器是一种线性时不变的数字滤波器,它的输出只与当前和过去的输入有关,而与未来的输入无关。FIR数字滤波器可以用来进行信号的频率特征提取、降噪、提高信噪比等操作。

## 1. 题目

设计一个数字滤波器对含有随机噪声的如下信号进行滤波

$$y = sin(2\pi f_0 t) + rand(t)$$

- 1.  $f_0$  为 **学号** 后两位 \*1000Hz;
- 2. 信号的采样率  $f_s$  和长度 N 根据  $f_0$  和频谱的频率分辨率  $\Delta f$  自定义;(提示: fs需满足奈 奎斯特采样定理,  $\Delta f$  使找到  $f_0$  的误差较小,N可取2的整数次幂,如1024等。)
- 3. 数字滤波器的类型为FIR滤波器,截止频率根据  $f_0$  自定义;
- 4. 画出滤波前后的信号和频谱图共 4 幅图(如图)。
- 5. 报告字数不少于 2000字。

## 2. 原理

FIR数字滤波器的优点在于其实现简单,时延小,并且可以实现高通、低通、带通和带阻滤波器。缺点在于需要更多的系数来实现同等的滤波效果,并且对于较低的抽样频率,需要更多的系数才能实现同样的滤波效果。

FIR数字滤波器的结构基于卷积运算,其输出可以表示为输入信号与一个系数序列的卷积。 FIR数字滤波器的系数是固定的,并且通常通过数学优化方法来计算。

FIR(Finite Impulse Response)数字滤波器是一种线性时不变的数字滤波器,它的输出只与当前和过去的输入有关,而与未来的输入无关。FIR数字滤波器的输出可以表示为输入信号与一个系数序列的卷积。

其中x[n]表示输入信号的第n个采样点,h[n]表示滤波器的系数,y[n]表示输出信号的第n个采样点。

FIR 数字滤波器是由若干个单位延迟器和乘法器构成的。输入信号经过单位延迟器之后与滤波器系数进行乘法运算,然后将所有乘法器的输出累加起来得到输出信号。

根据卷积运算的定义、FIR数字滤波器的输出可以表示为:

 $y[n] = \sum h[k] *x[n-k] (k=0,1,...,M-1)$ 

其中M为滤波器的阶数,h[k]为滤波器的第k个系数,x[n-k]表示输入信号在第n-k个采样点的

值。

从上式中可以看出,FIR数字滤波器的输出仅与当前和过去的输入有关,与未来的输入无关。

### 窗函数设计法

窗函数是一种常用的信号处理方法,用于对信号进行滤波、平滑或者改变其频谱特性。窗函数通常用于信号分析和调制解调中,其主要作用是对信号进行加权平滑,从而抑制信号的边缘处的高频成分。

#### 窗函数的设计法可以分为以下几类:

- 1. 直接设计法:根据所需的频谱特性直接设计窗函数的形式。常用的直接设计法有希尔伯特 窗、高斯窗和汉宁窗等。
- 2. 无目标设计法: 根据信号的时域特性来设计窗函数,不考虑频谱特性。常用的无目标设计 法有矩形窗、三角窗和汉宁窗等。
- 3. 适应性设计法:根据信号的时域和频谱特性自适应地设计窗函数。常用的适应性设计法有调和窗、Bartlett-Hann窗和Flattop窗等。

通常情况下直接设计法和无目标设计法的窗函数设计效果较好,而适应性设计法的窗函数设计效果较差。

#### 奈奎斯特采样定理

$$f_s \geq 2f_n$$

奈奎斯特采样定理是信号处理和通信系统中的一个基本原理,它指出,要准确地捕捉和重建信号,采样率(即每秒采样的数量)必须至少是被采样信号的最高频率的两倍。这意味着,如果要准确地捕捉和重建包含最大频率的信号,则必须以至少为该频率的两倍的速率对信号进行采样。

例如,如果要准确地捕捉和重建包含 20 kHz(人类听觉范围的上限)频率的音频信号,则必须以至少 40 kHz 的速率对信号进行采样。这是因为信号中的最高频率(20 kHz)必须至少被采样两次才能准确地捕捉和重建。


奈奎斯特采样定理很重要,因为它告诉我们,我们必须谨慎选择合适的采样率,否则可能会得到 原始信号的不准确或失真的表示。这在音频和视频录制等应用中尤为重要,因为在这些应用中, 原始信号的高质量再现非常重要。

#### 几种常见的窗函数

- 1. 矩形窗(Rectangle Window)boxcar(n),根据长度 n 产生一个矩形窗w。
- 2. 三角窗(Triangular Window)triang(n) ,根据长度 n 产生一个三角窗w。
- 3. 汉宁窗(Hanning Window)hanning(n) ,根据长度 n 产生一个汉宁窗w。
- 4. 海明窗(Hamming Window)hamming(n) ,根据长度 n 产生一个海明窗w。
- 5. 布拉克曼窗(Blackman Window)blackman(n) ,根据长度 n 产生一个布拉克曼窗w。
- 6. 恺撒窗(Kaiser Window)kaiser(n,beta) ,根据长度 n 和影响窗函数旁瓣β参数产生一个恺撒窗

## 3. 实现

学号后两位为 03, 故信号频率用 3000Hz。根据奈奎斯特定理, 采样频率大于两倍的原始信号频率, 所以本次设计将采样频率定位十倍的原始信号频率。



```
xt = sin(2 * pi * fOriginal * t) + randn(1,N);
% 画图
subplot(2,1,1);
plot(t,xt);
grid;
xlabel('t/s');
ylabel('x(t)');
title('滤波前信号');
grid on;
% 频谱图
h1 = fft(xt, N);
mag1 = abs(h1);
subplot(2,1,2);
plot(f(1:N/2), mag1(1:N/2));
xlabel('Frequency');
ylabel('amplitude');
title('FFT');
grid on;
%FIR滤波
% 截止频率
Fc1 = 2000; Fc2 = 3000;
flag = 'scale'; beta = 5;
% 恺撒窗
width = kaiser(N+1,beta);
hn = fir1(N, [Fc1 Fc2]/(fs/2), 'bandpass', width, flag);
d = dfilt.dffir(hn);
yet1 = filter(d,xt);
% 画图
figure(2)
subplot(2,1,1);plot(t,yet1);grid;xlabel('t/s');ylabel('y_e(t)');
title('kaiser')
% 频谱图
h2=fft(yet1,N);
mag2=abs(h2);
```

```
subplot(2,1,2);
plot(f(1:N/2),mag2(1:N/2));
xlabel('Frequency/Hz');
ylabel('amplitude');
title('FFT');
grid on;
```

设计过程中发现,影响滤波器输出的波形有很多因素,例如采样频率、信号长度、窗的类型、截止频率等。要根据实际情况选择使用的窗函数。

通过本次设计采用了 matlab 的数字滤波器。在实际应用中,可以使用数字滤波器的硬件实现,例如FPGA。Matlab 编程语言和数字滤波器的硬件实现都可以实现数字滤波器的功能。