数字电路分析与设计

数字电路基础

 $(1.1 \sim 1.4)$

n数字电路基础

- ü数字电路:用来加工和处理数字信号的电子电路。
- ü 数字信号:幅度随时间断续变化。 (离散,非连续)



- ü 例: 雷达信号、电视中的同步信号、脉冲信号, 计算机中的工作信号...
- ü显著特征:只有两种取值。

可以是一个脉冲的有无,电位的高低,开关的闭合与断开、事情的真和假等等描述。

ü 数字(逻辑/集成)电路:采用二进制的计数体制。

- n数字电路基础
- ∨ 数字信号与数字电路(1.1)
- ∨数字电路中的数制(1.2) (数制及其转换)
- ∨数字电路中的代码(1.3) (码制、编码)
- ∨ 数字电路中的基本逻辑函数 (1.4)


v 数字信号与数字电路

- ü 模拟/数字信号
- ü模拟/数字电路
- ü数字信号处理
- ü数字信号传输
- ü 数字逻辑器件(门)

Ø 模拟/数字信号

ü 模拟信号: 信号幅值随时间连续变化;

数字信号: 信号幅值在时间和数值上都是离散或断续的。




ü模拟信号:细致,敏感(幅度);

数字信号: 抗干扰, 时序性。

(逻辑信号、脉冲信号...逻辑...)

∅数字信号(描述)


- ü两种描述方法:二值数字逻辑、数字信号波形。
- □二值:数字(值)0、数字(值)1; 不代表具体的数值,只表示两种截然相反的状态; 如:高低电平、开关、通断、真假、是非等。 (也称逻辑0、逻辑1)
- ü波形:逻辑电平关于时间的图形表示。



(在时钟脉冲控制下,包含信息01001101)

❷ 模拟/数字电路

ü 模拟电路:加工和处理模拟信号的电子电路;




❷数字信号处理

ü逻辑处理

例: "与"处理(所有输入信号同时为高时,输出才为高)


例:"或"处理(只要有一路输入信号为高,输出即为高)

例:分频



Ø数字信号传输

□ 串行传输:数据信息串行排列成数据流,在一条信道上传输。 (简单,一条传输线,适合远距离传输,但速度慢)



ü 并行传输:数据信息分别在不同的并行信道上同时传输。 (速度快,但设备成本较高,且不宜远距离传输)

Ø 数字逻辑器件/门

ü数字(集成)电路:


标准逻辑器件(Standard Logic Device); 微控制器(Micro Control Unit)、微处理器(Micro Processor); 专用集成电路 ASIC(Application Specific Integrated Circuit); 可编程逻辑器件 PLD(Programmable Logic Device)等。

- □ 标准逻辑器件: TTL74/54系列、CMOS4000/4500/74HC系列等。 中小规模(集成数小于 1000);型号齐全,接口规范,易于使用、匹配、 互换,价廉;不适于作复杂数字系统(繁杂,可靠性低,成本高...)。
- ü 可编程逻辑器件 PLD (Programmable Logic Device):

逻辑关系不用固定的硬件(硬连接)来实现;利用某种电路,通过编程技术来实现各种逻辑关系,进而进行各种逻辑设计,从而达到硬件电路"软化"的目的。

∅ 数字逻辑器件/门(可编程逻辑器件)

ü 例: 利用熔丝实现的二极管可编程与、或逻辑。



ü熔丝的通断可以用一种外部可控(导通或截止)的器件代替,即可实现人为控制(软件编程)。

ü在 PLD 应用中,使用者在特定的开发平台上,对逻辑功能进行编程,然后编译,下载至具体芯片,则该芯片便具备了某种逻辑功能。

Ø可编程逻辑器件(PLD表示法)

以 PLD 与门 PLD 或门 $A \ \overline{A} \ B \ \overline{B} \ C \ \overline{C}$ $P_3 \ P_2 \ P_1$ $Z(P_3,P_2,P_1)$

□ 硬(原始)连接:输入项、门输入线的交叉处用"•"表示; (用户)编程连接:输入项、门输入线的交叉处用"×"表示; 空(无)连接:输入项、门输入线之间断开。

【例1.1-1】

写出右图所示可编程门阵列电路的逻辑关系。


解:由图可得逻辑关系:

$$\begin{cases} P_1 = A = C \\ P_2 = (A \ddagger) = (B) = (C \ddagger) \end{cases}$$

$$Z_1 = P_1 \vec{\boxtimes} P_2$$
 , $Z_2 = P_2$

逻辑函数式(以后会学到):

$$Z_1 = A \cdot C + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C}$$
 , $Z_2 = \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C}$




可编程与阵列

可编程或阵列

【例1.1-2】

用 PLD 实现的 1 位全加器分析。



√ 数字电路中的数制(数制及其转换)

- ü数字信号只有两种电平或两种截然不同的状态。
- □ 日常生活中采用十进制计数体制,数字电路中采用二进制;数字电路中还有八进制和十六进制数。
- ü 十进制(Decimal): (100)D、(100)_D、(100)₁₀ 二进制(Binary): (01100100)B、(01100100)_B、(01100100)₂ 八进制(Octal): (144)O、(144)_O、(144)₈ 十六进制(Hexadecimal): (64)H、(64)_H、(64)₁₆
- ü二进制是数字电路的需要,八、十六进制是为书写方便。
- · 本节: 计数体制及其相互转换。

Ø十进制

ü 数码: 0~9, 共10个;

基数: 10;

进位规则: 逢10进1;

权 (表示某个数码的倍率): 10ⁱ;

按权展开表达式(通式):
$$(N)_{10} = \sum_{i=-m}^{n-1} K_i \times (r)^i$$

(N: 结果; r: 基数; n: 整数位数; m: 小数位数; i: 位)

以例: $(123.4)_{10} = (123.4)_D = 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 3 \times 10^0 + 4 \times 10^{-1}$

Ø二进制

```
\ddot{\mathbf{u}} 数码: 0 \sim 1,共2 \uparrow; 基数: 2; 进位规则: 逢2 进1; 权 (表示某个数码的倍率): 2^i; 按权展开表达式(通式): (N)_{10} = \sum_{i=-m}^{n-1} K_i \times (r)^i (N:结果; r:基数; n:整数位数; m:小数位数; i:位) \ddot{\mathbf{u}} 例: (101.1)_2 = (101.1)_{\mathbf{B}} = 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1}
```

Ø八进制

 $\ddot{\mathbf{u}}$ 数码: $0 \sim 7$,共 $8 \uparrow$; 基数:8; 进位规则:逢8进 1; 权(表示某个数码的倍率): 8^i ; 按权展开表达式(通式): $(N)_{10} = \sum_{i=-m}^{n-1} K_i \times (r)^i$ (N: 结果;r: 基数;n: 整数位数;m: 小数位数;i: 位) $\ddot{\mathbf{u}}$ 例: $(123.4)_8 = (123.4)_0 = 1 \times 8^2 + 2 \times 8^1 + 3 \times 8^0 + 4 \times 8^{-1}$

Ø十六进制

ü数码: 0~9、A、B、C、D、E、F, 共16个;

基数: 16;

进位规则: 逢16进1;

权(表示某个数码的倍率): 16^{i} ;

按权展开表达式(通式):
$$(N)_{10} = \sum_{i=-m}^{n-1} K_i \times (r)^i$$

(N: 结果; r: 基数; n: 整数位数; m: 小数位数; i: 位)

以例: $(1A3.F)_{16} = (1A.F)_H = 1 \times 16^2 + 10 \times 16^1 + 3 \times 16^0 + 15 \times 16^{-1}$

要求熟记0~15 各类进制的书写

∅ 数制转换(二、八、十六进制~十进制)

ü转换依据:展开前后之和相等。

ü二、八、十六进制数转换成十进制数:按权展开并求和。

$$(N)_{10} = \sum_{i=-m}^{n-1} K_i \times (r)^i$$

$$(123.4)_8 = 1 \times 8^2 + 2 \times 8^1 + 3 \times 8^0 + 4 \times 8^{-1} = 83.5 = (83.5)_{10}$$

$$(AC.5)_{16} = 10 \times 16^{1} + 12 \times 16^{0} + 5 \times 16^{-1} = 172.3125 = (172.3125)_{10}$$

LSB: Least Significant Bit

MSB: Most Significant Bit

- Ø 数制转换(十进制~二进制)
- ü转换依据:展开前后之和相等。
- ü 十进制整数部分转换成二进制数: 除2取余。

$$(N)_{10} = K_{n-1} \times 2^{n-1} + K_{n-2} \times 2^{n-2} + \dots + K_2 \times 2^2 + K_1 \times 2^1 + K_0 \times 2^0$$

$$= 2\{K_{n-1} \times 2^{n-2} + K_{n-2} \times 2^{n-3} + \dots + K_2 \times 2^1 + K_1 \times 2^0\} + K_0$$

$$= 2\{2[K_{n-1} \times 2^{n-3} + \dots + K_2 \times 2^0] + K_1\} + K_0$$

$$\dots$$

$$= 2\{2[\dots 2(0) + K_{n-1} + \dots + K_2] + K_1\} + K_0$$

 $\ddot{\mathsf{u}}$ 最后结果: $(K_{n-1}K_{n-2}\cdots K_2K_1K_0)_2$

第一次除2后获得的余数为最低位(LSB);

最后一次获得的余数为最高位(MSB)。

ü例:

LSB: Least Significant Bit

MSB: Most Significant Bit

- ∅ 数制转换(十进制~二进制)
- ü转换依据:展开前后之和相等。
- ü 十进制小数部分转换成二进制数:乘 2 取整,直至积的小数部分等于零;若积的小数达不到零时,根据转换的精度来取位数。
- **ü** 最后结果: $(0.K_{-1}K_{-2}K_{-3}\cdots K_{-m})_2$ 第一次乘 2 后获得的积为最高位 MSB;最后一次获得的积为最低位 LSB。

- ∅数制转换(十进制~八、十六进制)
- ü与十进制数转换成二进制数类似。
- ü整数部分除 8/16 取余(注意顺序); 小数部分乘 8/16 取整(注意顺序)。

- ∅ 数制转换(二~八~十六进制)
- □ 八进制数的 8 个码元素和三位二进制数一一对应。 (八进制和二进制之间转换时只需互相替换)
- □ 十六进制数的 16 个码元素和四位二进制数一一对应。(十六进制和二进制之间转换时只需互相替换)
- ü八进制和十六进制之间转换可以二进制为桥梁。

☑正负数

- ü 在数据最高位前设置一位符号位;
 - 一般: 符号位为"0"表示正数,符号位为"1"表示负数。
- **ü** 例: −1.101 ⇒ 11.101
- ü符号位和数值位之间有三种编码形式:原码,反码和补码。

Ø原码

- ü 在数据最高位前设置一位符号位;
 - 一般: 符号位为"0"表示正数,符号位为"1"表示负数。
- $\ddot{\mathbf{U}}$ [X]_原 = 符号位 + 原数值 $\mathbf{X}1 = +1001010$, $[\mathbf{X}1]_{\bar{\mathbb{R}}} = \mathbf{0}1001010$ $\mathbf{X}2 = -1001010$, $[\mathbf{X}2]_{\bar{\mathbb{R}}} = \mathbf{1}1001010$
- Ü原码表示简单,直观,比较适合乘法和除法运算; 二进制乘法运算中用于决定积的符号也较容易; 减法运算时的符号位较难求出。

∅反码

- ü 在数据最高位前设置一位符号位;
 - 一般: 符号位为"0"表示正数,符号位为"1"表示负数。
- $\ddot{\mathbf{u}}$ 若原数为正数: 反码 = 符号位十原数值 $\mathbf{X}1 = +1001010$, $[\mathbf{X}1]_{\mathbb{Q}} = \mathbf{0}1001010$
- ü 若原数为负数: 反码 = 符号位 + 原数值的反码 (反码: 原数值按位求反)
 - X2 = -1001010, $[X2]_{\bar{x}} = 10110101$

∅补码

- ü 在数据最高位前设置一位符号位;
 - 一般: 符号位为"0"表示正数,符号位为"1"表示负数。
- \ddot{U} 若原数为正数: 补码 = 符号位十原数值 X1 = +1001010, $[X1]_{\dot{A}} = 01001010$
- □ 若原数为负数:补码=符号位+原数值的补码 (补码:原数值的反码+1)X2=-1001010, [X2]_¾ = 10110110
- **ü** 例: 1001 1100 [1001]_¾ + [-1100]_¾ = 01001 + 10100 = 11101_¾ → 10011_原 = -3

∨ 数字电路中的代码(码制、编码)

□ 生活中用一组十进制数来代表一个特定对象的情况很多: 如电话号码、邮政编码等等。

ü 数字电路中,用一组二进制数来代替某一特定的对象,这组二进制数就是代表该对象的代码。

ü代替的方法/种类很多。

Ø二—十进制代码(BCD码)

 $\ddot{\mathbf{U}}$ 0~9十个数码,4位二进制数: C_{16}^{10}

ü常见二—十进制代码

十进制数	有 权 码			无 权 码			
	8421	5421	2421	2421 *	5211	余3码	余3循环码
0	0000	0000	0000	0000	0000	0011	0010
1	0001	0001	0001	0001	0001	0100	0110
2	0010	0010	0010	0010	0100	0101	0111
3	0011	0011	0011	0011	0101	0110	0101
4	0100	0100	0100	0100	0111	0111	0100
5	0101	1000	0101	1011	1000	1000	1100
6	0110	1001	0110	1100	1001	1001	1101
7	0111	1010	0111	1101	1100	1010	1111
8	1000	1011	1110	1110	1101	1011	1110
9	1001	1100	1111	1111	1111	1100	1010

Ø二─十进制代码(BCD码)

ü有了二一十进制代码后,任何一个十进制数都可以用它们来代替。

 $\ddot{\mathbf{0}}$ 例: $(953)_{10} = (1001\ 0101\ 0011)_{8421$ 码

 $=(1100\ 1000\ 0011)_{5421$ 码

 $=(1111\ 0101\ 0011)_{2421}$

 $=(1100\ 1000\ 0110)_{\odot 3}$

 $= (0111\ 0111\ 1001)_2$

∅循环码(格雷码)

□ 任意两组相邻代码之间只相差一位码不同(其余均相同); 具有反射性。

		000
		001
	00	011
0	01	010
<u>1</u>	11	110
	10	111
		101
		100

ü用途:信息的交换和传递过程中可以减少差错。

Ø ASCII 码

(American Standard Code for Information Interchange)

- ü 国际标准组织制定的代码(选用美国国家信息交换标准代码)。
- □7位二进制代码,包括十进制数的10个数码,52个英文字母(大小写),以及+、-、×、÷、.....等特定对象; (有时增加一位作奇偶校验)

∅奇偶校验码

ü校验数据传输正确性的最简单方法。

ü 发送端: 传输数据的后面加一位奇偶校验位。

□ 奇校验:利用这一位将该组传输数据中1的个数补成奇数; 偶校验:利用这一位将该组传输数据中1的个数补成偶数。

□ 例: 10101011 — 101010110 (使 1 的位数为奇数, 奇校验)10101011 — 101010111 (使 1 的位数为偶数, 偶校验)


ü接收端:通过检查接收到1的个数的奇偶性,来判断数据传送过程中是否有错误。

v 数字电路中的基本逻辑函数

- ü 数字逻辑电路中,基本的逻辑关系有:与、或、非。
- ü由此三种基本的逻辑关系可以派生出多种复杂的逻辑关系。

∅与逻辑

ü右图所示开关串联型控制电路。



ü逻辑定义:

开关闭合为逻辑 1、开关断开为逻辑 0; 灯亮为逻辑 1、灯暗为逻辑 0。


ü真值表


(反映输入输出逻辑关系的数学列表)

与逻辑: 所有输入条件都具备时,输出结果才成立。

A	В	L
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Ø与逻辑






- **ü** 与运算规则: 0·0 = 0, 0·1 = 0, 1·0 = 0, 1·1 = 1
- ü与运算电路:与门;

与门符号:






与逻辑: 所有输入条件都具备时,输出结果才成立。

A	В	L
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Ø或逻辑

- ü右图所示开关并联型控制电路。
- ü逻辑定义:

开关闭合为逻辑 1、开关断开为逻辑 0; 灯亮为逻辑 1、灯暗为逻辑 0。





 $\ddot{\mathsf{u}}$ 或运算的逻辑函数式: L = A + B(逻辑加)

或运算规则: 0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=1

或运算电路:或门;

或门符号:





~220 V


\boldsymbol{A}	В	L
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

或逻辑: 只要有一个(或以上)输入条件具备时,输出结果就能成立。

∅非逻辑

- ü右图所示开关控制电路。
- ü逻辑定义:

开关闭合为逻辑 1、开关断开为逻辑 0; 灯亮为逻辑 1、灯暗为逻辑 0。




 $\ddot{\mathbf{u}}$ 非运算的逻辑函数式: $L = \overline{A}$

非运算规则: $\overline{0}=1$, $\overline{1}=0$


非运算电路: 非门;

非门符号:






输入条件具备时,输出结果不成立,输入条件不具备时,输出结果成立。




()

∅复杂逻辑关系(与非)

- ü右图所示开关控制电路。 任一开关打开时,灯就会亮。
- ü 真值表(按之前的逻辑定义)
- $\ddot{\mathbf{U}}$ 逻辑函数式: $L = \overline{AB}$ 逻辑符号:







A	В	L
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

∅复杂逻辑关系(或非)

ü 右图所示开关控制电路。仅当开关同时无效时,灯才会亮。




- ü 真值表(按之前的逻辑定义)
- $\ddot{\mathbf{U}}$ 逻辑函数式: $L = \overline{A + B}$ 逻辑符号:



A	В	L
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


- ∅复杂逻辑关系(与或非)
- ü 从名称上看,与、或、非的组合。
- $\ddot{\mathbf{u}}$ 逻辑函数式: $L = \overline{AB + CD}$ 基本逻辑符号:
- ü 真值表 ...




∅异或逻辑

- ü 异或:
 - 决定结果的二个条件相异时,结果成立; 决定结果的二个条件相同时,结果不成立。
- 以 异或运算的逻辑函数式: $L = \overline{AB} + A\overline{B} = A \oplus B$
- ü真值表
- ü 异或运算电路:异或门;

异或门符号:







A	В	L
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Ø 同或 逻辑

- ü同或:
 - 决定结果的二个条件相异时,结果不成立;决定结果的二个条件相同时,结果成立。
- \ddot{U} 同或运算的逻辑函数式: $L = \overline{AB} + AB = A \odot B$
- ü真值表
- ü 同或运算电路: 同或门;

同或门符号:





A	В	L
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

∨ 本节作业

ü 习题 1 (P51) 3.2/3、4.2/3、5.3、6.1、8、10、14