

# 微机原理原理部分期末总结

# 第二章

- □ 了解单片机内部各组成部分 如CPU包含几个部分、程序存储器、数据存储器等
- □ 内部存储器结构以及地址空间 (重点掌握) 存储空间分配、堆栈
- □ 掌握一些重要的SFR: PC/DPTR, PSW等作用、内容
- □ 掌握单片机引脚的种类、功能、特点 I/0口及特点,控制信号线 (ALE/PSEN/RD/WR、EA)
- □ 掌握单片机内部的时序单位
- □ 掌握单片机工作方式

# 举例

- 1) PSW中的P和F0分别是什么什么标志位?
- 2) 低位地址锁存需要的信号?
- 3) 12M晶振, 1个节拍、状态、ALE脉冲周期以及机器周期的时间长短?
- 4) 80C51存储器有何特点?物理上有几个存储空间?逻辑上有几个?
- 5)80C51读片外程序存储器、数据存储器的控制信号是否一样?是什么?
- 6)作为I/O时,哪个I/O口需要上拉电阻?
- 7) 堆栈设在哪里? SP存放的内容是? 复位时多少
- 8) 查表法编程中,表数据存放在?
- 9) 低功耗方式意义? 有几种?

# 第三章 指令系统

- □ 熟练掌握寻址方式: 7种
- □ 掌握指令的执行过程
- □ 熟练掌握各类指令的用法及其格式

数据传送

算术运算

逻辑运算

控制转移

布尔(位)操作指令

#### 寻址方式小结

序号	寻址方式	使用的变量	寻址空间
1	寄存器寻址	R0~R7、A、B、DPTR	
2	直接寻址		片内RAM低128B
			专用寄存器
3	寄存器间接寻址	@R0、 @R1、 SP	片内RAM
		@R0、 @R1、 @DPTR	片外RAM
4	立即寻址		程序存储器
5	位寻址		片内RAM的位寻址区 可以位寻址的专用寄存 器位
6	变址寻址	@A+DPTR、@A+PC	程序存储器
7	相对寻址	PC+偏移量	程序存储器



举例: 常见的错误指令

MOV A, @R2

MOV R0, R1

PUSH RO

指令的执行:

LCALL/ACALL, LJMP/AJMP

## 第四章 汇编语言程序设计

- □ 掌握4种典型的程序结构(共5种):
  - 顺序,分支,循环,子程序,(中断程序)
- □ 掌握几种典型的程序算法:
- 数据排序(冒泡法)、极值查找、搜索编程
- · 多字节无符号数加法/减法
- ・查表
- 能够按照要求编写、读懂完整的程序,包括伪指令



- □程序设计的方法、步骤、特点:
- > 分析问题:确定需要做什么?
- > 求解问题:确定如何做?如算法,流程
- > 实现:用相应的指令组来实现
- ➢ 调试:

对复杂程序,通常需要流程图来规范及具体化程序设计



MOV R0,#DATA ; 数据区首地址

MOV DPTR,#BUFFER ; 数据区长度指针

LOOP: MOV A,@R0

CJNE A,#24H , LOOP2 ; 判是否为 "\$"符(24H)

SJMP LOOP1 ; 是 "\$"符,则结束

LOOP2: MOV A,@R0 ; 不是 "\$"符,则传送

MOVX @DPTR,A

INC R0

INC DPTR

DJNZ 20H,LOOP ; 数据串未查完,继续

LOOP1: RET

DATA: ... ; 数据串

注:本题中循环控制条件有二个,一个是条件循环控制,以找到ASCII码 "\$"符为循环结束条件,这是主要的结构;第二个是计数循环结构,万一找不到ASCII码 "\$"符,则由数据串的最大长度作为计数循环控制。

**ORG** 0000H

SJMP MAIN;

ORG 0100H;

MAIN: MOV DPTR, #1000H;

MOV R1, #20H;

CMP: MOV 20H, #"\$"; \$的ASCII码24H

MOV 21H, #01

LP: MOVX A, @DPTR

CJNE A, 20H, LP1

SJMP LPEND

LP1: INC 21H

INC DPTR

DJNZ R1, LP

**MOV** 21H, #00H

LPEND: SJMP\$

**END** 

这个程序是作用?

如果1000H里面开始放的数据为:

01H, 02H, 03H, .... 09H, 10H

11H, 12H, 13H, .... 19H, 20H

21H, 22H, 23H, .... 29H, 30H

21H=?

## 第五章 中断系统原理及应用

□ 掌握80C51的5个中断源及其中断矢量

中断优先级,内部中断源、外部中断源、清标志位(自动、需要软件)

- □掌握中断相关的初始化、SFR设定
- □理解中断响应的过程
- □掌握编写中断服务程序的技能

# 第六章 定时/计数器原理及应用

- □ 掌握80C51的2个定时器T0, T1的4种工作方式
- □掌握计算计数初值,初始化等内容
- □掌握计数方式、定时方式的应用编程
- □ 掌握看门狗T3的作用 (238~239)
- □掌握定时器的中断、查询方式编程



第一步: 定时常数计算

第二步: TMOD的设定(即控制字)

第三步:编写程序(查询或中断法)

TCON 102, 109

位地址	8F	8E	8D	8C	8B	8A	89	88
位符号	TF <sub>1</sub>	$TR_1$	$TF_0$	$TR_0$	IE <sub>1</sub>	$IT_1$	IE <sub>0</sub>	$IT_0$

位序	$B_7$	$B_6$	$\mathrm{B}_5$	$B_4$	$B_3$	$\mathbf{B}_2$	$B_1$	$\mathbf{B}_0$
位符号	GATE	C/T	$\mathbf{M}_1$	$M_0$	GATE	C/T	$\mathbf{M}_1$	$M_0$

定时/计数器1

定时/计数器0



1、用定时器/计数器T0以定时的方法在P3.1引脚上输出周期位400us, 占空比为9:1的矩形脉冲,以方式2实现。加上必要的伪指令,并对源程 序加注释

#### 9:1的波形,周期400us, 360us 40us

第一步: 定时常数计算

 $fosc = 6MHz \rightarrow Tc = 2\mu s$ ,

方式2计数器长度L=8

定时时间 t = 40us

计算出定时常数: TC = 256-40/2=236=0ECH,

如果定时360us, TC=256-360/2=76=4CH



**ORG 0000H** 

**AJMP MAIN** 

**ORG 000BH**;

AJMP INQP

MAIN: MOV TH0, #0ECH

MOV TL0, #0ECH;

MOV TMOD, #02H;

MOV R0, #01H;

SETB ET0;

SETB EA;

SETB TR0;

CLR P3.1;

AJMP \$

**ORG 0200H** 

INQP: DJNZ R0, BACK;

**CPL P3.1** 

MOV C, P3.1

**JC ONE** 

MOV R0, #01H;

AJMP BACK

ONE: MOV R0, #09H;


BACK: RETI

中断的方式

## 第七章 串行口原理及应用

- □ 掌握80C51串行口的4种工作方式、原理
- □掌握串行口初始化相关的SFR设置
- □掌握波特率的计算、定时器的使用
- □掌握串行口的中断、查询方式编程
- □掌握串行口发送以及接收程序的编写
- □了解多机通信方式的工作原理,不要求编程





方式3,波特率?数据?采用何种校验方式?

## 第X章 ARM-Cortex介绍

□基础知识

总线宽度、指令集类别、数据存储格式 RISC (精简指令集计算机)/CISC (复杂指令集计算机)

□处理器构架


寄存器PC(R15)、存储器映像 (4GB空间的划分,便于程序移植) 堆栈(向下生长,4个字节,MSP/PSP)

- □ 异常和中断: 向量表
- □ 指令集: Thumb2 RISC指令集,两种指令: 32位或16位
- □ 存储器系统

#### □基础知识

总线宽度、指令集类别、数据存储格式 RISC (精简指令集计算机)/CISC (复杂指令集计算机)

- ➤ ARM Cortex-M为32位RISC处理器
- ➤ ARM Cortex-M采用32位寻址,地址空间4GB
- ➤ 除了32位数据,还可以处理:
  Byte(8 bits), Halfword(16 bits), word(32 bits), doubleword (32 bits)
- ▶ 输出存储大端、小端模式



Little endian 32-bit memory

Big endian 32-bit memory

#### □处理器构架

寄存器PC(R15)、存储器映像 (4GB空间的划分,便于程序移植) 堆栈(向下生长,4个字节,MSP/PSP)

寄存器

r0	
r1	
r2	
r3	
r4	
r5	
r6	
r7	
r8	
r9	
r10	
r11	
r12	
r13	
r14	
r15	

通用寄存器	
通用寄存器	
栈指针(SP)	
链接寄存器(LR)	
程序计数器 (PC)	

通用寄存器组


MSP


主栈指针

PSP

进程栈指针


### ARM的堆栈区





Cortex堆栈的POP操作, SP=SP+4

### 存贮器映像(4GB)



#### □异常和中断:

#### 向量表,优先级

- ▶ 异常是会改变程序流的事件,当其产生时,处理器暂停当前执行的任务,转而执行异常处理程序。
- ➤ 在ARM架构中,中断是异常的一种。
- ➤ 当Cortex内核响应了一个发生的异常后,对应的异常服务例程(ESR)就会执行。
- ➤ 为了决定ESR的入口地址,Cortex使用了"向量表查表机制"
- ▶ 向量表其实是一个32位整数数组,每个元素对应一种异常,该元素的值则是该ESR的入口地址。
- ▶ 向量表在地址空间中的位置是可以设置的,通过NVIC中的一个重定位 寄存器来指出向量表的地址。复位后,该寄存器的值为0。因此,在地 址0处必须包含一张向量表,用于初始时的异常分配。

#### 优先级包括抢占优先级和响应优先级:

- ➤ 共占4bit,哪几个bit表示抢占优先级或响应优先级可设置;
- 编号越小,优先级越高;
- ▶ 抢占优先级高的中断可以打断优先级低的中断;
- ▶ 抢占优先级相同时,两个中断同时到达,则先处理响应优先级高的中断。例:

中断3的抢占优先级为2,响应优先级为1;

中断6的抢占优先级为3,响应优先级为0;

中断7的抢占优先级为2,响应优先级为0;


则

中断7和中断3可打断中断6;

中断7和中断3不可互相打断;

中断7和中断3同时触发时响应中断7

### 复位流程



#### □指令集:



#### Thumb2 RISC指令集,两种指令: 32位或16位

M3/M4: Thumb-2指令集 (ISA: Instruction Set Architecture)

- ➤ 32位或16位的RISC指令集
- ▶ 指令丰富,功能强大

80C51: 单字节、双字节、三字节






### 32位/4G,存储器映像、多总线、大端/小端

- ▶ 32位总线, 4GB存贮器空间
- ▶ 指令和数据空间统一编址(存储器映像)
- ▶ 哈佛结构,指令和数据可以同时访问
- ▶ 基于AMBA(高级微控制器总线结构)的总线接口设计:有多个总线
- ▶ 同时支持大端和小端的存贮器系统

### 存贮器映像(4GB)



# ARM处理器连接存储器和外设

