

קלט / פלט בرمת המכוונה ב-86x

עד כה עשינו קלט / פלט דרך BIOS (שירות או בעקיפין דרך DOS). למען האמת העברנו בקשوت קלט / פלט + אינפורמציה לתוכניות אסמלטי שנכתבו ע"י היוצרים. כל תוכנית אסמלטי יכול לכתוב את הדרטיניות הללו, אם כי הדרטיניות עשויות להיות תלויות בפלטפורמה הספציפית שבה מדובר, למרות שבפירוש יש נסיוון למשם סטנדרטיזציה גם כאן. תוכנית ה-keyboard המובאת להלן, keyb6.asm, היא תוכנית שלקחה על עצמה את תפקידי רוטינות BIOS, והתנהלות שלה הייתה מעט שונה על מkładות שונות. בירור בכל הקשור למקשי החיצים, Home, Ins וכוב'. בטרמינולוגיה מקצועית אפשר לומר שהתוכנית מכילה בתוכה Device Driver של המקלדת.

שיטות קלט / פלט

התיעוד של חברת Intel קובע שיש שתי שיטות קלט / פלט עיקריות:

- קלט / פלט דרך ports (ערוצים?)

- I/O Memory Mapped (קלט / פלט ממופה לכתובות).

.Direct Memory Access (DMA) לאפשר לאחסין קטגוריה של שיטה: (DMA) לאנשי Intel נראה קטלגו שיטה זו במסגרת הקטגוריה של ports.

המצביעים (ב uninii התוכניתן) ports הם מעין מרחב כתובות (נפרדות מהזיכרון) המיצגים (ב uninii התוכניתן לפחות) מעין חרוטים עם 2 קצוות: קצה ב-CPU וקצה שני בהתקן ק/פ (בדרכם כולל chip אחר). עד כמה שהבנתי, ניתן שלפחות היסטורית זה היה פעם גם המימוש הפיזי - ניתן לחלק מהקיים הכספיים על ה-mother board הינט (או הינו) מימושים של ports. השאלה איך מתחטא ports בחומרה הוא חסר חשיבות לתוכניתן - הדבר מן הסתם השתנה בין גירסת PC אחד לשנהו, ובין יצירותן. מרחב הכתובות של ה-ports הוא בין 0 ל-65535 (רויבם לא בשימוש).

בכל מקרה אם port מחובר למשחו או לא - זה עניין של החומרה - אי אפשר בתוכנה "להבר" port למשחו.

יש לשים לב: מספרי port הם חיבורים ישירים וגליים ל-CPU. ישנים חיבורים במחשב בין chips שאינם ה-CPU והם אינם בכללים בקטgorיה הזו, שכן אינם גליים ל-CPU (או, אם תרצו, לתוכניתן האסמלטי).

Memory Mapped I/O הוא מצביאות שבה כתובות זכרון מסויימות מנוטוות להתקני ק/פ במקום לזכרון. הגישה זו מחייבת מימוש בחומרה. שום תוכנה אינה יכולה "למשם" Memory Mapped I/O בכוחות עצמה. היצוץ בונה את המחשב כך שתיביה / קריאה לכתובות מסוימים משמעותם למעשה ק/פ. הדוגמא הקלאסית הוא כתיבה / קריאה לזכרון המסך: הסגמנטים A000h (כתובת פיזית 640k), B000h (כתובת פיזית 704k), B800h (כתובת פיזית 736k) הם כתובות המנותיות לזכרון של כרטיס המשך של המחשב. תוכנית הכתובת / קוראת ל"שתי זכרון" הללו למעשה כתובת כתובת / קוראת לזכרון של כרטיס המשך, והדבר מתבטא בשינוי התצוגה של המסך.

DMA הוא מאין שיLOB של שני הקודמים: דרך ports ה-*chip* של DMA (Intel 8237A) לקרוואן ממוקם מסוים בהתקן (נניח Track מסויים בדיסק) ליעד מסוים בזיכרון (או להיפך). המידע איננו עובר דרך ה-CPU, דבר שהוא אמור לחסוך overhead ולאפשר ל-CPU לעסוק ככiccול בדברים אחרים (במקביל ל-DMA).

פקודות מכונה לקריאה / כתיבה ל-ports:

יש מספרacialו, אבל הם למען האמת גירסאות של הפקודות IN, OUT.

מבנה הפקודה IN:

AL	מספר port
IN	או , או
AX	DX
או	
(386 וAIL)	EAX

קורא בית או מילה או מילה כפולה מ-port לאוצר האקומולטור (AL, AX). על שימושות של קריאה של יותר מבית אחד נראה בהמשך.

מספר port הוא קבוע בין 0 ל-255.

מבנה הפקודה OUT:

port	מספר	AL
OUT	או ,	או
	DX	AX
		או
		EAX (386 וAIL)

כותב בית או מילה או מילה כפולת מהאקוומולטור (AL, AX, EAX) ל-port. על שימושות של כתיבה של יותר מבית אחד נראה בהמשך. מספר port הוא קבוע בין 0 ל-255.

דוגמאות:

IN AL,60h

קריאהתו מהמקלדת

```
MOV DX,378h
OUT DX,AL
```

שליחת תוו למדפסת.

מספר port המופיע בʌפɔʃə**הפקודת IN** אן OUT חייב להיות קבוע בין 0 ל-255. DX אפשר לגשת לכל מספר port דרך הגירסאות של הפקודות המשמשות בתוכן DX לציון מספר ה-port. אולי ל-port עם מספר גדול יותר מ-255 אפשר לגשת רק ע"י גירסאות ה-DX של הפקודות. מספר ה-port המרבי ב-DX הוא 65535. אין מספרי port גדולים יותר (אין תמייה בגירסה של הפקודה עם EDX, גם לא בפנטום).

הגדלים של האופרנדים אינם בהכרח שווים כמותן (שכן מספר ה-port או DX הם מעין פוינטרים).

כאשר משתמשים ב-AX או EAX בפקודות IN ו-OUT, ה-bytes המשמשות יותר של האורגר נכתבים במספר ports עוקבים, אולי היו כתובות. לדוגמה, אם מתבצע:

OUT 200,AX

از AL נכתב לתוך port מספר 200, AH נכתב לתוך port מספר 201.

אי אפשר סתם לשלוח תווים ל-port.

יש צורך לעקוב אחרי פרוטוקול של בדיקות סטטוס ו אישור קבלה.

רוב מפעלי ה-port אינם מנוצלים, ואינם מחוברים לדבר. שום תקלת אינה נגרמת כאשר קוראים זבל מ-port שאינו מחבר לכלום או כתובים ל-port שאיןו מחבר לכלום.

Support Chips

Support Chips הם מעין מיקרו פרוטוסורים קטנים ל"שימוש מיוחדות". הם מירידים משימות מה-CPU על מנת לשפשט את שימוש ה-CPU. הם פשוטים יותר מה-CPU ובדרך כלל ניתנים "למכנות" بصورة מוגבלת - אפשר לשנות את התנהגותם ע"י כתיבה לאורגירים שלהם דרך ports. דוגמא ל- Support Chip הוא ה-Timer השולח פולס ל-CPU 18.207 פעמים בשניה, ומאפשר ל-CPU למש את פסיקה מספר 8. החסרון של שימוש ב-Support Chips הוא שהדבר מאייט את המערכת ככל.

נתרלו בשני Support Chips אחרים: בקר הפסיקות ובקר התקנים החיצוניים.

דוגמא לקריאה התקן דרך ports: המקלדת (פסיקה מספר 9).

פסיקה מספר 9 הרוא פסיקת התומרה של המקלדת.

המערכת של המחשב בנויה כך שכל לחיצה / שחרור של מקש במקלדת גורם לפסיקת חרומה 9. הקריאה של איזה מקש מדבר נעשה דרך ports. למעשה חפקידה של פסיקה 9 לשמש מגנון העברת אינפורמציה של המקלדת לתוכנה. ה-ISR של 9 מעביר את תוכן המקש לזכרון של ה-BIOS, ופסיקת התוכנה 16h לוקחת אותו שם.

אין בדיקת הרעיון זהה מיושם תלוי באיזה דגם של מחשב מדובר. התאזר הבא מתאים ל-8086. בדגמים שבאו אחר כך חלו שינויים, לא נעמוד עליהם כאן.

התהיליך של העברת מידע מהמקלדת הוא הבא:
בתוך המקלדת יש מיקרו-פרוטוסור קטן המבחן בכל לחיצה ובכל שחרור של מקש. הוא מארחת דרך חיבור מיוחד למחשב שיש לו מידע למחשב (חיבור הזה אינו גלוי ל-CPU, שכן אין לו מספר port). החיבור הזה הוא ל-chip שמשמש בקר התקנים החיצוניים. המקלדת אינה, כמובן, ההתקן היחיד שמחובר לבקר הזה.

בקר התקנים מחובר ל-CPU (בין השאר) ע"י ה-ports 60h, 61h, ו-62h.

port מס' 60h משמש להעברת ה-code scan, שAKER התקנים מקבל מהממלצת ל-CPU. ה-code scan רוא מספר קטן או שווה ל-127. הבית המשמעותי ביותר ב-port הוא איפוא פנוי והוא משמש להבדיל בין לחיצה לשחרור. 0 = לחיצה, 1 = שחרור.

port מס' 61h משמש את ה-CPU "להודיע" לבקר התקנים שהתו הנוכחי נקרא ע"י ה-CPU.

ה-port הזה רוא דו-סיטרי: בקר התקנים מעביר קוד בין 0 ל-127 (למעשה מספר סידורי) ל-CPU, ה-CPU מעביר אותו בחזרה לבקר התקנים תוך הדלקת הבית המשמעותי ביותר, ולאחר כך שוב את אותו הקוד עם הבית המשמעותי ביחס כבורי.

אחרי ההודעה מהממלצת, בקר התקנים מבקש מבקר הפסיקות לדром לפסיקה מס' 9 ב-CPU. ה-CPU מחובר לבקר הפסיקות (בין השאר) דרך port 20h. חלק מהטיפול בפסיקה 9 (או כל פסיקת חומרה אחרת) על ה-CPU לאוותה "סיום טיפול בפסיקה" ע"י כתיבת הערך 20h לתוך port 20h. השיוון בין מספר ה-port והתוכן הוא, עד כמה שידוע לי, מקרי.

לפייך התהליך של טיפול בפסיקה 9 ע"י ה-ISR, כאשר הסדר מחייב, הוא כלהלן:

א. קרא את התו דרך port 60h


ב. הודיע לבקר התקנים שהתו נקרא, דרך 61h port.

הדרך לעשות זאת הינו לקראת את תוכן h 61h port, להדליק את הבית העליון של המספר 8-בית זהה, לשגר אותו חזקה ל-61h port, לכבות את הבית העליון, ולשגר שוב את המספר עם הבית העליון כבוי. ראה קטע קוד III בתוכנית.

ג. הודיע לבקר הפסיקות שהפסיקה טופלה, דרך 20h port. הדרכן לעשות זאת הינו לשגר את המספר 20h לתוך port 20h. ראה קטע קוד V בתוכנית.

ב-8086 שימש ה-8259A Intel בתור בקר הפסיקות, וה-8255 Intel בתור בקר התקנים. במחשבים שבאו יותר מאוחר ה-chips הללו הוחלפו ב-s-chips אחרים. בכלל, עם הזמן היה איחוד של Support Chips מסוימים, החלפתם אחרים וapeakeו שילובם בתחום ה-CPU. אבל הפקציונליות של ה-ports נשמר בדרך כלל, משיקולי "תאמיות לאחר". לנכון המודל שהוא ל-8086 רלוונטי במידה מסוימת גם היום.

לפיכך ב-8086 היו ה-CPU, שני ה-chips הנוספים, ה-A8259 ו-ה-8255 והמקלדת מחוברים בצורה הבא:



שימוש לב רוק בחיבורים ל-CPU יש מספרי port.
אלו כמובן לא כל החיבורים שיש: רק אילו שמעורבים בפסקה 9. לדוגמה,
ישנו port 21h בין ה-CPU ל-8259A המאפשר ל-CPU להפעיל על תפקוד ה-A8259A –
למשל להשבית פסיקות ספציפיות כמו פסקה 8 או פסקה 9.

תוכנית דוגמא keyb6.asm

התוכנית זו קוראת מקשיים מהמקלדת ומדפיסה אותם, אבל ללא שום סיווע לא מערכת הפעלה ולא מה-BIOS, אלא קוראת את הנתונים ישירות מהחומרה. במרוצgis מקצועיים התוכנית זו מכילה device driver משלה למקלדת. בתוכנית מופיעים מספר בלוקים שנחשבים לעיקר התוכנית.

התוכנית מקבלת מהחומרה את ה-scan code של המקשיים שנלחצים ומחירה את הנתונים ל-Ascii code עצמה. היא עושה את ההמרה תמיד לאותיות גדולות (Upper Case). היא מעתלת מהמקשיים שאין להם קוד ASCII וגם למקשי ה-Shift וה-Caps Lock לא יהיה שם השפעה עלייה.

ההמרה נעשית באמצעות הטבלה ScanTable שבו עבור המקשיים שיש להם קוד ASCII התו ה-ז'-י' בטבלה הוא קוד ASCII של המKeySpec שה-scan code שלו הוא ז'. שים לב שלטבלה יש את מבנה העקרוני של הפירסה של מקשיים על המקלדת. מקשיים שאין להם קוד ASCII הערך בטבלה הוא אפס.

ההמרה עצמה נעשית על ידי פקודת המכונה XALTB שנקראית Traslate byte פקודת לא אופרנדית שנועדה להמרת מסוג זה. הפקודה מחשבת את הכתובת BX+AL ואת הבית שהוא מצוי שם הזרה לתוך AL. אם תרצו משהו כמו

$$\text{AL} = [BX+AL]$$

במילים אחרות אם BX מצביע לטבלת המרה מהסוג הזה, אז XALTB תבצע מעין תרגום של AL דרך הטבלה. בתוכנית עצמה בבלוק VII מופיע קטע קוד

```
MOV BX,OFFSET SscanTable
XLATB
```

התוכנית הראשית מבצעת השתלטה על פסיקה מס' 9 ולאחר מכן נכנסת לולאה שבה היא ממתינה לميدע על מקשיים ומדפסה אותם עד שנודע לה שנלחץ המKeySpec. בבלוק I היא משתלטה על פסיקה 9 ובבלוק II היא משוחרת לפניה חזרה ל-DOS. החזרה ל-DOS נעשה ע"י הדרך הישנה - הסתעפות ל-INT 20h-INT DOS בראש ה-PSP כפי שתואר בתקציר מס' 10. הדפסה של התו נעשה ע"י קרירה ל��וטודורה DispChar הקוראת מצדיה לפסיקת BIOS INT 10h AH אופציית =AH. התוכנית הראשית מקבלת ממTEL פסיקה את תוכן המקשיים באמצעות המשטנה גלובלי Buffer ומסמן שיש אינפורמציה חדשה באמצעות המשטנה הגלובלי Buff_Flag. כל זה נעשה תוך הרוטינה Kbget הנקראת ע"י

התוכנית הראשית. אינני חושב שיש צורך מיוחד להתקע על כל אלה משום שהם אינם מה שאנו נורו רוצים להמחיש כאן.

מה שחשוב יותר הוא רוטינה הטיפול בפסקה 9 (ה-device driver עצמו) הנקרא Kbint. בבלוק III הוא קורא את המקש ומאותה לבקר ההתקנים 8255 שהמקש נקרא.

בפקודה

IN AL,60h

הרוטינה קוראת מה-8255 את תוכן לחיצת המקש, כולל הביט המשמעותי ביותר המבדיל בין לחיצה (0) לשחרור (1) ומשמרת אותו מיד לאחר ע"י פקודה PUSH.

בפקודה

IN AL,61h

התוכנית קוראת מה-8255 את תוכן מספר port 61h ובפקודות

```
OR AL,80h  
OUT 61h,AL  
AND AL,7Fh  
OUT 61h,AL
```

היא מודיעה ל-8255 על קריאת המקש ע"י כותבת את המספר שקרה מה-port הזורה לתוךו פעם עם הביט המשמעותי דלוק ולאחר מכן כאשר הוא כבוי.

בלוק IV הרוטינה בודקת אם מדובר בלחיצה או שחרור ע"י הפקודה

TEST AL,80h

פקודה המכונה TEST מבצע AND לוגי על שני האופרנדים מבלתי לשנות אותם - TEST היא גירסה של AND המשפיע רק על אוגר הדגלים. ביצוע TEST של בית עם הקבוע 80h פירושו $1 = ZF =$ אם הביט המשמעותי ביותר של הביט הוא אפס $0 = ZF =$ אם הביט המשמעותי ביותר הוא 1. במקרה ש- $1 = ZF$ מדובר בשחרור מקש והתוכנית מתעלמת ממנו. אחרת היא מתמירת את הקוד ל-Zii Ascii בשרור מקש והתוכנית מתעלמת ממנו. אחרת היא מתמירת את הקוד ל-Zii Ascii (תוצאת ההמרה היא אפס) דרך הטעלה. אם מדובר במקש שאין לו קוד ASCII (תוצאת ההמרה היא אפס)

זו תהיה עוד מקרה שהתוכנית מתעלמת מהmask. לאחר מכן מציבה את תוצאה
ההמרה במשתנה ה글ובלי Buffer ומדליה את משתנה הדגל ה글ובלי
.Buff_Flag

בבלוק 7 ממבצע ההודעה לבקר הפסיכו A8259A שהפטיקה טופלה. הדבר נעשה
ע"י צמד הפקודות

```
MOV AL,20h  
OUT 20h,AL
```

לאחר מכן הרוטינה משחזרת ארגרים ומבצעת IRET.

```

;
; keyb6.asm
; Example of custom keyboard support software
;
Stack1 SEGMENT PARA STACK 'STACK'
    DB 256 DUP(?) ; 256d bytes of stack space
Stack1 ENDS
;
Data SEGMENT PARA PUBLIC 'Data'
Buffer DB ? ; 1 byte keyboard buffer
Buff_Flag DB ? ; 0 - Buffer empty, 1 - Char in
; Buffer
Msg3 DB 'PRESS ANY KEY AND YOU WILL SEE IT ON THE'
    DB 'SCREEN (PRESS ESC TO QUIT)',10,13,'$'
Oldbios_Off DW 0
Oldbios_Seg DW 0

; ScanTable converts scan codes received from the keyboard
; into their corresponding ascii character codes:
;
ScanTable DB 0,1,'1234567890-=',8,0
    DB 'QWERTYUIOP[],0Dh,0
    DB 'ASDFGHJKLM;,0,0,0,0
    DB 'ZXCVBNM,.//,0,0,0
    DB ' ',0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
    DB '789-456+1230.'

Data ENDS
;
Code SEGMENT PARA PUBLIC 'Code'
Start PROC FAR
;
; Standard program prologue
;
ASSUME CS:Code
    PUSH DS ; Save PSP SED addr
    MOV AX,0
    PUSH AX ; Save RET addr offset (PSP+0)
    MOV AX,Data
    MOV DS,AX ; Establish Data SEG addressability
ASSUME DS:Data
;
; Part1: Setup our own keyboard interrupt service routine
;
    MOV AH,09
    MOV DX,OFFSET Msg3
    INT 21h

```

```

;=====
;                                     #####
;                                     #
;                                     #
;                                     #####
; CLI           ;                                     #####
; MOV AX,0      ;
; MOV ES,AX     ; Point extra segment at the ...
;                 ... interrupt service routine address table
; MOV DI,36    ; Offset of entry for type code 09h
; MOV AX,ES:[DI]          ;save old bios offset
; MOV Oldbios_Off,AX      ;in Oldbios_Off
; MOV WORD PTR ES:[DI],OFFSET Kbint ;
;                           ; Offset of our service rout
; MOV AX,ES:[DI+2]          ;save old bios segment
; MOV Oldbios_Seg,AX        ;in Oldbios_Seg
; MOV ES:[DI+2],CS          ; SEG of our service routine
; STI                  ; Enable interrupts to the CPU
;

;=====
; Part2: Read from keyboard and display chars on screen
;
Forever:
    CALL Kbget          ; Wait for a character from the keyboard
    CMP AL,01            ; check for "esc"=quit =01
    JZ Quit
    PUSH AX              ; Save the character
    CALL DispChar         ; Display the character received
    POP AX                ; Restore the character
    CMP AL,0Dh             ; Was it carriage return?
    JNZ Forever           ; Repeat loop if not
    MOV AL,0Ah             ; Yes it was, we must also display ...
    CALL DispChar         ; ... a line feed.
    JMP Forever           ; Stay in this loop forever.

;
;=====
;                                     #####
;                                     #
;                                     #
;                                     #####
; Quit:
; CLI           ; disable interrupt
; MOV AX,0      ; restore the old bios keyboard routine
; MOV ES,AX     ;
; MOV DI,36    ;
; MOV AX,Oldbios_Off ;
; MOV ES:[DI],AX ;
; MOV AX,Oldbios_Seg ;
; MOV ES:[DI+2],AX ;
; STI           ;

; Return to DOS
;
    RET          ;
;
```

```

;
; Call Kbget to wait for a character to be received from
; the keyboard. The character is returned in reg AL.
;
Kbget PROC NEAR
    CLI           ; Disable interrupts
    CMP Buff_Flag,0 ; Is buffer empty?
    JNZ Kbget2      ; ->No
    STI           ; Re-enable interrupts
    JMP Kbget      ; Wait until something in buffer
; There is something in the buffer, get it:
Kbget2:
    MOV AL,Buffer      ; Get char at buffer start
    MOV Buff_Flag,0    ; Signal Buffer empty
    STI           ; Re-enable interrupts
    RET           ; Return from Kbget
Kbget ENDP
;
; Kbint is our own interrupt service routine
;
Kbint PROC FAR
    PUSH DS ; save all altered registers
    PUSH BX
    PUSH AX
;
; Establish addresability of our data segment:
;
    MOV AX,Data
    MOV DS,AX
;
;=====
;          ###  ###  ###
;          #      #      #
;          #      #      #
;          ###  ###  ###
;
; Read the keyboard data and send acknowlege signal
;
    IN   AL,60h    ; Read keyboard input
    PUSH AX        ; Save keyboard input
    IN   AL,61h    ; Read 8255 port pb
    OR   AL,80h    ; Set keyboard acknowlege signal
    OUT  61h,AL    ; Send keyboard acknowlege signal
    AND  AL,7Fh    ; Reset keyboard acknowlege signal
    OUT  61h,AL    ; Restore original 8255 port pb
;
;=====
;
```

```

;=====#
;      # #   #
;      #   #   #
;      #   # #
;      ###   #
;=====#
; Decode the scan code received:
;
    POP  AX          ; Regain the keyboard input (AL)
    TEST AL,80h      ; Is it a key being released
    JNZ   Kbint2     ; Branch if yes, we ignore these
    MOV   BX,OFFSET ScanTable ; Scan code - ASCII table
    XLATB           ; Convert the scan code to
                    ; an ASCII char
    CMP   AL,0        ; Is it a valid ASCII key
    JZ    Kbint2     ; Branch if not
;
; Place the ASCII character into the buffer:
;
    MOV   Buffer,AL   ; Place char in buffer
    MOV   Buff_Flag,1 ; Signal char in buffer
;
;=====#
;
;
;=====#
;
;      #   #
;      #   #
;      # #
;      #
;
; Now indicate "END OF INTERRUPT" to the interrupt controller:
;
Kbint2:
    MOV   AL,20h      ; Send "EOI" command ...
    OUT   20h,AL      ; ... to 8259 command register
;
;=====#
;
    POP  AX          ; Restore all altered registers
    POP  BX
    POP  DS
    IRET            ; Return from interrupt
Kbint ENDP
;
; Subroutine to display a character on the screen.
; Enter with AL = character to be displayed
; Uses video interface in BIOS
;
DispChar PROC NEAR
    PUSH BX          ; Save BX register
    MOV   BX,0        ; Select display page 0
    MOV   AH,14        ; Function code for write
    INT   10h          ; Call video driver in BIOS
    POP   BX          ; Restore BX register
    RET              ; Return to caller of 'DispChar'
DispChar ENDP
;
Start    ENDP
Code     ENDS
END     Start

```

E:\>keyb6.exe
PRESS ANY KEY AND YOU WILL SEE IT ON THE SCREEN (PRESS ESC TO QUIT)
USER ECHO
IS ALWAYS UPPER CASE

E:\>

תוכנית דוגמא 6800h.asm


התוכנית זו נועדה להמיחש את נושא ה-I/O Memory Mapped ופלט למסך כילול ה-Hardware Scrolling.

תוכנית זו משתמשת בمسך הגרפי במוד טקסט צבעוני 25x40.

בתנאים אלו כתיבה למסך היא דרך סגמנט B800h (זיכרון פיזי 736k).

התוכנית כותבת 'A' -ים, 'B' -ים, 'C' -ים, 'D' -ים במקומות שונים דרך דרכ סגמנט B800h, ומדפנת ביניהם ע"י כתיבה ל-ports 3D4h, 3D5h מה שקרויה דיפרוף חומרה (Hardware Scrolling).

לצורך נקודת ההשערה שלנו המודל של החיבורים נראה כך:



פורמטים של אינפורמציה

במוד טקסט המערכת מפרשת את תוכן סגמנט B800h כצמדים של בתים המתארים כל אחד משכרצת אחת במסך. הבית הנמור (היסטים זוגיים) מפורש קוד ASCII של הבית שאורתו אדריך להציג. הבית בכתובות הגבולה (היסטים איזוגיים) מפורש כבית של מאפיינים (Attribute byte):

<-BACKGROUND->				<---FOREGROUND--->			
7	6	5	4	3	2	1	0
B	R	G	B	I	R	G	B

B - Blink (1 - Foreground character blinks)
R - Red
G - Green
B - Blue
I - Intensity (0 - Low, 1 - High)

כמו כן ה-CPU מחובר למסך דרך זוג ה-ports 3D4h – 3D5h, שדרכים קובעים (בין השאר) את דף התצוגה, ומייקום ה-cursor. אנו קובעים את מירט המסך ע"י פסיקת תוכנה BIOS 10h.

בתוכננות זו כרטיס המסך מקבלת את ההנחיות הבאות דרך פורטים 3D4h – 3D5h – :

לפי התוכן הנכתח לפורט 3D4h הכרטיס מפזרים / מחבר את פורט 3D5h לאורגן הפנימי שלו המתאים.

הערכיהם שאנו נשתמש (יש יותר) :

תוכן 10 בפורט 3D4h: פורט 3D5h מפזר כגבול עליון לתצוגת ה-cursor (קו 0 עד 14).

תוכן 11 בפורט 3D4h: פורט 3D5h מפזר כגבול תחתון לתצוגת ה-cursor (קו 1 עד 15).

תוכן 12 בפורט 3D4h: פורט 3D5h מפזר כבית עליון לנקודת ההתחלה של תצוגת המסך (הישט בบทים מתחילת סגמנט B800h).

תוכן 13 בפורט 3D4h: פורט 3D5h מפזר כבית תחתון לנקודת ההתחלה של תצוגת המסך (הישט בบทים מאמצע סגמנט B800h).

תוכן 14 בפורט 3D4h: פורט 3D5h מפזר כבית עליון למייקום ה-cursor (הישט בบทים מאמצע סגמנט B800h).

תוכן 15 בפורט 3D4h : פорт 3D5h מפורש כבית תחתון למיוקם ה-zcursor
(הישט בבדים מתחילה סגמנט hB800).

עם הרצת התוכנית זו המסך יציג סידרה 50 שורות של 'A' -ים בצדע תכלת שבהדרגה יוחלפו ב-50 שורות של 'B' סגולים שיוחלפו בהדרגה ב-'C' -ים חומים שיוחלפו ב-50 שורות של 'D' -ים לבנים. ה-zcursor נמצא בתחלת אחת השורות תחת אחד ה-'B' -ים. עם הגיעו לסוף ה-'D' -ים יתחיל תהליך הפוך של דפודף חזקה עד לתחלת ה-'A' -ים וחוזר חלילה. לחיצת מקש כלשהו (למעט Esc) יגרום לעצירת הדפודף ולהיצעה נוספת של מקש כלשהו יחדש אותו. לחיצת Esc יגרום לסיום התוכנית.

בפועל התוכנית כותבת לזכרון המסך יותר מאשר מסך יכול להציג. ע"י שינוי נקודת ההתחלתה של התצוגה בכל פעם מוצגת חלק אחר של זכרון קרטיס המסך. הפעולה זו, של שינוי התצוגה לא ע"י כתיבת ערכיהם חדשים אלא ע"י שינוי נקודת ההתחלתה נקרא Hardware Scrolling.

מהלך התוכנית היא

- להעביר את המסך למוד טקסט 25x40 - 25 שורות של 40 תוים לשורה (בניגוד ל-80 תוים לשורה בדרך כלל) ע"י רוטינת ה-INT 10h BIOS או מצבה 1 = 0, AL = AH. לא ניכנס לפרטים בנושא INT 10h זהה כאן. נאמר רק שבמוד זהה מסך מציג את התוכן של סגמנט hB800.

- מילוי התוכן הרצוי לזכרון המסך. הדבר נעשה בארבעה שלבים ע"י הצבת הערך הרצוי ל-AX וכתיבת הערך 2000 פעם. למשל כתיבת ה-'A' -ים נעשה ע"י

```
MOV AL,'A'  
MOH AH,03h  
MOV CX,2000  
Loop:  
    MOV ES:[DI],AX  
    ADD DI,2  
    LOOP Loop1
```

לכארה הפקודה MOV ES:[DI],AX היא פקודת כתיבה לזכרון אבל כתיבה לsegueט hB800 משמעותה פעולה פלט דומה יותר ל-OUT מאשר כתיבה לזכרון. המשמעות כאן היא כתיבה לזכרון המסך של 50 שורות של 'A' -ים בצדע תכלת.

- קביעת מיקום ה-cursor. הדבר נעשה ע"י הפקודות

```
MOV BX,40*63  
MOV DX,3D4h  
MOV AL,14  
MOV AH,BH  
OUT DX,AX  
;  
MOV AL,15  
MOV AH,BL  
OUT DX,AX
```

ה-OUT הראשון יהיה הבית המשמעוני יותר וה-OUT השני הבית המשמעוני פחות. הפקודות הללו ממוקמים את ה-z cursor בעמוד הראשון בשורה ה-64 של זכרון המסך.

מהשלב הזה התוכנית חכנה לולאה של

- המתנה
- בדיקת לחיצת מקש
- שינוי נקודת התחלה של החזוגה של המסך

שינויי נקודת התחלה של תצוגת המסך נעשה בשני שלבים:

הבית המשמעוני יותר נכתב ע"י הפקודות

```
MOV DX,3D4h  
MOV AL,12  
MOV AH,BH  
OUT DX,AX
```

הבית המשמעוני פחות נכתב ע"י הפקודות

```
MOV AL,13  
MOV AH,BL  
OUT DX,AX
```

```

;
; B800h.ASM
; This program demonstrates the use of hardware scrolling.
;
Stack           SEGMENT PARA STACK 'STACK'
                DB      256 DUP(0)
Stack           ENDS
;
Data           SEGMENT PARA PUBLIC 'Data'
Count          DB      0      ; Number of lines scrollled down
Base           DW      0
;
Direction      DB      0      ; The scroll direction
                  0=Down   1=Up
;
Data           ENDS
Code           SEGMENT PARA PUBLIC 'Code'
Start          PROC    FAR
;
;Standard program prologue
;
ASSUME          CS:Code
PUSH             DS      ; Save PSP segment address
MOV              AX,0
PUSH             AX      ; Save RET address offset (PSP+0)
MOV              AX,Data
MOV              DS,AX    ; Establish Data segment addressability
ASSUME          DS>Data
;
;Part1 : Initialize the display adapter
;
MOV              AH,0      ; Select function = 'SET MODE'
MOV              AL,1      ; 40 BY 25 Color image
INT              10H      ; Adapter initilizedD. Page 0 displayed
;
MOV              AX,0B800h  ; Segment address of memory of color adapter
                          ; in text mode
MOV              ES,AX    ; Set up extra segment register
MOV              DI,0      ; Initial offset address into segment
MOV              AL,'A'    ; Character A to fill adapter memory
MOV              AH,03h    ; Attribute byte: BLUE + GREEN = LIGHT BLUE
;
MOV              CX,2000
Loop1:
    MOV ES:[DI],AX
    ADD DI,2
    LOOP Loop1
;
MOV              AL,'B'    ; Character B to fill adapter memoory
MOV              AH,05h    ; Attribute byte: BLUE + RED = PURPLE
;
MOV              CX,2000
Loop2:
    MOV ES:[DI],AX
    ADD DI,2
    LOOP Loop2

```

```

;
    MOV          AL,'C'      ; Character C to fill adapter memory
    MOV          AH,06h     ; Attribute byte: GREEN + RED = BROWN
;
    MOV          CX,2000
Loop3:
    MOV ES:[DI],AX
    ADD DI,2
    LOOP Loop3
;
    MOV          AL,'D'      ; Character D to fill adapter memory
    MOV          AH,07h     ; Attribute byte: GREEN + RED + BLUE = WHITE
;
    MOV          CX,2000
Loop4:
    MOV ES:[DI],AX
    ADD DI,2
    LOOP Loop4
;
;
; Set the cursor address registers
;
    MOV          BX,40*63   ; Cursor position: 40th row, Col 0
    MOV          DX,3D4h     ; 3D4h - 3D5h: Display adapter ports
    MOV          AL,14       ; 14 - Cursor address high byte register
    MOV          AH,BH       ; Load AH with desired high byte value
    OUT          DX,AX       ; Output AL to port 3D4h, AH to port 3D5h
;
    MOV          AL,15       ; 15 - Cursor address low byte register
    MOV          AH,BL       ; Load AH with desired low byte value
    OUT          DX,AX       ; Output AL to port 3D4h, AH to port 3D5h
;
;
;PART 2 : Scroll the display every second until a key is hit
;
Delay:
    ; Delay AL*CX operations
    MOV          AL,200
Tenth:
    MOV          CX,60000
Dloop:
    LOOP         Dloop
    DEC          AL
    CMP          AL,0
    JNE          Tenth
;
    MOV          AH,1        ; User pressed key?
    INT          16H
    JZ           Scroll    ; No, scroll
    MOV          AH,0        ; Yes, read the key
    INT          16H
    CMP          AH,1        ; Is it Esc?
    JE           ToReturn  ; Yes - return to DOS
    MOV          AH,0        ; No: Wait for another key
    INT          16H
    CMP          AH,1        ; Was it Esc?
    JE           ToReturn  ; Yes - return to DOS

```

```

; ; No - Continue

Scroll:
    MOV BX,Base      ; Retrieve present location
    CMP Direction,0 ; Backwards or Forwards?
    JNE Backwards   ; Direction = 1: Backwards
                      ; Direction = 0: Forwards
;
    INC Count       ; Advance 1 line
    CMP Count,160   ; End of 4 pages?
    JB Down_Ok     ; No
;
    MOV Direction,1 ; Yes, reverse direction
;
Down_Ok:
    ADD BX,40       ; No: Advance 1 line
    MOV Base,BX     ; Store location
;
    JMP SHORT Update
;
Backwards:
    DEC Count       ; Backtrack 1 line
    CMP Count,0     ; Reached first line?
    JNE Up_Ok       ; No
;
    MOV Direction,0 ; Yes, reverse direction
;
Up_Ok:
    SUB BX,40       ; Backtrack 1 line
    MOV Base,BX     ; Store location
;
Update:
    MOV DX,3D4h     ; 3D4h - 3D5h: Display adapter ports
    MOV AL,12        ; Display position high byte register
    MOV AH,BH        ; Move desired high byte value to AH
    OUT DX,AX        ; Output AL to port 3D4h, AH to port 3D5h
    MOV AL,13        ; Display position low byte register
    MOV AH,BL        ; Move desired low byte value to AH
    OUT DX,AX        ; Output AL to port 3D4h, AH to port 3D5h
;
    JMP Delay       ; Repeat the process
;
ToReturn:
    MOV AX,3         ; Restore adapter mode
    INT 10h
    RET             ; Return to DOS
;
Start
Code
END

```

תרכנית דוגמא cursor2.asm

התוכנית זו נועדה להציג אספקטים נוספים של ניהול המסך. מה שהתוכנית זו עשויה היא להציג את התו 'A' במרכז המסך כאשר מלבדו המסך ריק וה-cursor מהbeh מתחתיו. כל לחיצה עת מקש כלשהו (למעט Esc) יגרום ל-cursor לשנות צורה, מקו תחתון ל-'A' עד ל-cursor המירבי של כיסוי כל המשבצת וחזירה. לחיצת Esc יביא לסיום התוכנית.

הגודל של ה-cursor נקבע לפי גבול עליון וגבול תחתון. הקו העליון ביחס למוטפר 0 וחתהון ביותר הוא 14. התוכנית יכולה לבצע גבול עליון מ-1 ל-14 וגבול תחתון כל מספר עד 15 מתחתיו. לפיכך ה-cursor המירבי הוא מ-0 ל-15 ומינימלי "הרגיל": הוא מ-14 ל-15.

הגבול העליון של ה-cursor נקבע לפי תוכן port 3D5h בתנאי שב-port 3D4h ישנו הערך 10 (Ah).

הגבול תחתון של ה-cursor נקבע לפי תוכן port 3D5h בתנאי שב-port 3D4h ישנו הערך 11 (Bh).

לפייך קביעת ה-cursor המירבי נעשה ע"י הפקודות

```
MOV DX,3D4h
MOV AX,000Ah
OUT DX,AX
MOV AX,0F0Bh
OUT DX,AX
```

וקביעת ה-cursor המינימלי נעשה ע"י הפקודות

```
MOV DX,3D4h
MOV AX,0E0Ah
OUT DX,AX
MOV AX,0F0Bh
OUT DX,AX
```

מחיקת תוכן המסך נעשה ע"י הפקודות

```
MOV AX, 0B800h  
MOV ES,AX  
MOV DI,0  
MOV AL,' '  
MOV AH,0Eh  
MOV CX,1000  
CLD  
REP STOSW
```

משמעותו הגדרת המסך כרווחים בעב צהוב מודגש (למענה הכל שחור) על פניהם 1000 התווים הראשונים (25 שורות ראשונות או מסך שלם) של המסך.
ES:STOSW היא פקודת מחזצת המ齊יבה את תוכן של AX בכתובת [DI]
וקידום DI אוטומטית ב-2. משמעותו שלושת הפקודות

```
MOV CX,1000  
CLD  
REP STOSW
```

משמעותו "כתב את תוכן AX לתוך 1000 בתים החל מכתובת [DI]."
זהויות אפשרות יותר ייעלה מאשר שימוש רגיל שקרל מבחינה התוצאה של

```
MOV CX,1000  
Loop1:  
    MOV ES:[DI],AX  
    ADD DI,2  
    LOOP Loop1
```

משמעות REP STOSW היא בדרך כלל פעולה כתיבה לזכרון לכל דבר אבל בסגמנט המסויים מאד B800h פירשו I/O Memory Mapped לכרטיס המסך.

שינוי המשבצת האמצעית במסך ל-'A' צהוב על רקע שחור נעשה ע"י הפקודה

```
MOV BYTE PTR ES:[2*(12*40+20)],'A'
```

משמעותו תוכן התו מספר 20 (ה-21 מהקצה השמאלי) בשורה מספר 12 (ה-13 מהקצה העליון) של המסך יהיה 'A'. העב צהוב נקבע קודם לכן ע"י REP MOVSW-ה

מיקום ה-cursor נעשה בשני שלבים כמו בתוכנית `w800h.asm` ע"י הפקודות

```
MOV BX,12*40+20  
MOV DX,3D4H  
MOV AL,14  
MOV AH,BH  
OUT DX,AX  
MOV AL,15  
MOV AH,BL  
OUT DX,AX
```

כאשר $DX = 3D4h$ ו- $AL = 14$ ו- AH פירשו קביעת בית עליון של מיקום ה-cursor, כאשר $DX = 3D4h$ ו- $AL = 15$ ו- AH פירשו קביעת בית תחתון של מיקום ה-cursor.

```

;
; Cursor2.asm
;
;  

;This program demonstrates cursor manipulation.
;
;  

Stak           SEGMENT PARA STACK 'STACK'
DB             256 DUP(0)
Stak           ENDS
;  

Data           SEGMENT PARA PUBLIC 'Data'
CursorPos      DW      0      ; Number of lines scrolled down
Base           DW      0
;  

Data           ENDS
Code           SEGMENT PARA PUBLIC 'Code'
.386   ; Enable 386 commands
;  

Start          PROC    FAR
;  

;STANDARD PROGRAM PROLOGUE
;  

ASSUME         CS:Code
PUSH            DS      ; Save PSP segment address
MOV             AX,0
PUSH            AX      ; Save INT 20h address offset (PSP+0)
MOV             AX,Data
MOV             DS,AX  ; Establish Data segment addressability
ASSUME         DS:Data
;  

;Part1 : Initialize the display adapter
;  

MOV             AH,0      ; Select function = 'Set mode'
MOV             AL,1      ; 40 by 25 color image
INT             10h      ; Adapter initialized. Page 0 displayed
;  

MOV             AX,0B800h  ; Segment address of memory on color adapter
;  

MOV             ES,AX    ; Set up extra segment register
MOV             DI,0      ; Initial offset address into segment
MOV             AL,' '
MOV             AH,0Eh    ; Attribute byte : Intense yellow
MOV             CX,1000    ; Initialize count, 1 Screen
CLD             ; Write forward
REP             STOSW    ; Write
;  

; Write 'A' in mid screen
;  

MOV             BYTE PTR ES:[2*(12*40+20)],'A'
;  

; Set the cursor address registers
;  

MOV             BX,12*40+20 ; Set BX to Desired Cursor position
MOV             DX,3D4H    ; Point to 3D4H - 3D5H port pair
MOV             AL,14      ; Address of cursor register pos high byte
MOV             AH,BH    ; Get desired value of cursor pos high byte
OUT             DX,AX    ; Port(3D4h) = 14, Port(3D5h) = Value of BH
;  

MOV             AL,15      ; Address of cursor register pos low byte
MOV             AH,BL    ; Get desired value pf cursor pos low byte
OUT             DX,AX    ; Port(3D4h) = 15, Port(3D5h) = Value of BL

```

```

;
;PART 2 : Wait for key strike
;
; Wait for key
;
NextLoop:
    MOV          AH,0      ; Wait and read key
    INT          16h       ;
    CMP          AH,1      ; Is it Esc?
    JE           ToReturn ; Yes - Return to DOS
;
; Not esc key - change cursor
;
; 3D4H Graphics adapter address register port
; 3D5H Graphics adapter data register port
;
    MOV          DX,3D4h   ; Point TO 3D4h - 3D5h port pair
    MOV          AX,010Ah   ; Cursor start address (0Ah) - Value 1 (01h)
    OUT          DX,AX     ; Port(3D4h) = 0Ah, Port(3D5h) = 01h
    MOV          AX,0E0Bh   ; Cursor end address - Value 14 (0Eh)
    OUT          DX,AX     ; Port(3D4h) = 0Bh, Port(3D5h) = 0Eh
;
; Wait for key
;
    MOV          AH,0
    INT          16h
    CMP          AH,1      ; Is it Esc?
    JE           ToReturn ; Yes - Return to DOS
;
    MOV          DX,3D4h   ; Point to 3D4H - 3D5H port pair
    MOV          AX,0D0Ah   ; Cursor start address (0Ah) - Value 13 (0Dh)
    OUT          DX,AX     ; Port(3D4h) = 0Ah, Port(3D5h) = 01h
    MOV          AX,0E0Bh   ; Cursor end address - Value 14 (0Eh)
    OUT          DX,AX     ; Port(3D4h) = 0Bh, Port(3D5h) = 0Eh
;
    JMP          NextLoop ; Repeat main loop
;
ToReturn:
    MOV          AX,2
    INT          10h
    RET
Start
Code
END
        ENDP
        ENDS
        Start

```