Window OS 프린트 설치 메뉴얼 (자동설치)

- 1. 신도리코 홈페이지 www.sindoh.com 접속합니다.
- 2. 다운로드센터 〉 제품 드라이버 진입 〉 제품군에 복합기, 모델명에 해당기종, 운영체제는 해당PC 운영체제 〉 검색



3. 컴퓨터 운영체제 확인하는 경로 : 시작 > 제어판 > 시스템 및 보안 > 시스템



4. 검색후 > PCL Driver(빠른설치) 다운받기



- 5. 다운로드 받은 설치파일 우클릭 〉 관리자 권한으로 실행 〉 다음 〉설치시작 진행합니다.
- 6. 아래와 같은 창이 나오면 복합기 IP를 확인하여 입력하고 설치버튼을 클릭하면 설치가 완료됩니다.

