Année univ. 2023-2024 Pr. Younès RAOUI (FSR) Le 20 mai 2024

Lab d'Initiation et prise en main du logiciel CoppeliaSim

Durant cette session de partage sur le logiciel Coppeliasim, vous allez apprendre à utiliser ce logiciel et ses outils de simulation avec Python.

Exercice 1:

- 1. Importer un objet Cuboid:
- Ouvrez CoppeliaSim et créez une nouvelle scène.
- Importez un objet tel qu'une forme primitive (par exemple un cube, une sphère) ou un modèle existant dans la scène.
- 2. Exercice de modification de la taille :
- Sélectionnez l'objet importé.
- Localisez et modifiez les propriétés d'échelle de l'objet pour le redimensionner. Vous pouvez le faire soit dans le panneau des propriétés de l'objet.
- 3. Exercice de changement de couleur :
- Sélectionnez l'objet.
- Changez la couleur de l'objet en modifiant ses propriétés matérielles. Vous pouvez ajuster les couleurs diffuses, spéculaires ou d'émission pour obtenir l'effet désiré.
- 4. Deplacer l'objet en faisant des translations et des rotations

Exercice 2:

Ci-dessous, les fonctions que nous allons utiliser :

Function name	Explanation
sysCall_init()	This function initializes various global variables,
sysCall_actuation()	This function is used to perform the main code execution, typically in a loop.
sysCall_sensing()	This function is responsible for handling sensing-related tasks.

sim.getObject(object_name)	This function is used to retrieve the handle of an object in the simulation environment.
sim.setJointTargetVelocity(joint_handle, velocity)	This function sets the target velocity for a specific joint in the simulation.
sim.addGraphStream(graph_handle, name, unit, data_title)	This function adds a stream to a graph with the specified name, unit, and data title.
sim.getSimulationTime()	This function retrieves the current simulation time in CoppeliaSim. It is used in the sysCall_actuation() function to get the current simulation time for decision-making.
sim.getObjectPosition(handle, relative_to_handle):	This function returns the position of an object in the global/world reference frame or relative to another object. It is utilized in the sysCall_actuation() function to get the position of the robot.
sim.getObjectOrientation(handle, relative_to_handle):	This function returns the orientation (rotation) of an object in the global/world reference frame or relative to another object.

- 1. Copiez le programme sur navigation_autonome.py sur Coppeliasim
- 2. Ajoutez un robot pioneer et plusieurs objets de votre choix dans la scène.
- 3. Adapter la taille et la position des objets
- 4. Assurer la sauvegarde de la scène
- 5. Pour exécuter le programme, il vous suffit d'appuyer sur le bouton exécuter.
- 6. Changez le seuil de détection d'obstacles et ré-exécutez.
- 7. Modifiez les vitesses des deux roues et ré-exécutez.

Exercice 3:

- 1. Construire une nouvelle scène
- 2. Ajouter un objet "vision sensor" et configurer-le en ajustant sa position et sa taille. Inclure également une sphère.

- 3. Déplacer la sphère pour la voir sur la caméra.
- 4. Mettre la caméra sur le robot Pioneer et le déplacer.
- 5. Créer un nouveau script Python, copier le programme simulation_capteur.py et exécuter le.
- 6. Obtenir la position et l'orientation de la caméra en fonction du temps

Exercice 4:

- 1. Lancer un IDE adapté à Python, comme VScode.
- 2. Téléchargez le programme read_poses.py et ouvrez le sur l'éditeur
- 3. Ouvrez sur Vrep la scène navigation.ttt
- 4. Observez la trajectoire du robot Pioneer et des objets sur Matplotlib