
Агрегат насосный ГДМ 4-081 рекомендуемая схема обвязки



—— Основной контур —— Сдувка —— Слив

Охлаждение магнитной муфты и смазки подшипника

——— Сброс из камеры

разгрузки

- Подвод и отвод

охлаждающей жидкости

~~~ Слив

охлаждающей жидкости

КЛ1 — клапан запорный

КЛ2- клапан регулирующий

КО – клапан обратный

М – электродвигатель

Н – насос

Ф1, Ф2 — фильтры

РМ — расходомерное устройство

Р1 – давление на входе

Р2 — давление на выходе

Т1 — температура жидкости на входе

Т2,Т3 — температура подшипников привода