
Агрегат насосный ГДМ54—01

Рекомендуемая схема обвязки



КЛ1 — клапан запорный

КЛ2- клапан регулирующий

КО – клапан обратный

М — электродвигатель

Н – насос

Ф1, Ф2 – фильтры

h — сигнализатор уровня

h1 — сигнализатор появления жидкости в корпусе привода

РМ — расходомерное устройство

Р1 — давление на входе

Р2 – давление на выходе

РЗ, Р4 — контроль перепада давления

на фильтре

Т1 – температура жидкости на входе

Т2,Т3 — температура подшипников привода