
Рекомендуемая схема обвязки ГДМ10-04



Основной контур Сдувка Слив

КЛ1 — клапан запорный

КЛ2- клапан регулирующий

КО — клапан обратный

М - электродвигатель

Н – насос

Ф1, Ф2 – фильтры

Охлаждение магнитной муфты

и смазки подшипника

Сброс жидкости из камеры разгрузки

h - сигнализатор уровня

h1 — сигнализатор появления жидкости

в корпусе привода РМ — расходомерное устройство

Р1 — давление на входе

Р2 – давление на выходе

Т1 — температура жидкости на входе

Т2,Т3 — температура подшипников привода