
Агрегат насосный ГДМ8-04 Рекомендуемая схема обвязки



—— Основной контур —— Сдувка —— Слив

••••• Охлаждение магнитной муфты и смазки подшипников --- Сброс жидкости из камеры разгрузки

КЛ1 — клапан запорный КЛ2— клапан регулирующий КО — клапан обратный М — электродвигатель Н — насос

Ф1, Ф2 – фильтры

h – сигнализатор уровня

РМ — расходомерное устройство Р1 — давление на входе

P1 — давление на входе P2 — давление на выходе

Т1 – температура жидкости на входе

Т2,Т3 — температура подшипников привода