
## Агрегат насосный ГДМ 4-08 рекомендуемаясхема обвязки



— Основной контур

Сдувка

Слив

Охлаждение магнитной муфты

и смазки подшипника

--- Сброс из камеры

разгрузки

- Подвод и отвод

охлаждающей жидкости

~~~ Слив

охлаждающей жидкости

КЛ1 — клапан запорный

КЛ2- клапан регулирующий

КО — клапан обратный

M - электродвигатель

Н – насос

Ф1, Ф2 — фильтры

РМ — расходомерное устройство

Р1 — давление на входе

Р2 – давление на выходе

Т1 – температура жидкости на входе

Т2,Т3 — температура подшипников привода