
Агрегат насосный ГДМ5-04

Рекомендуемая схема обвязки



Основной контур

Сдувка

Слив

Охлаждение магнитной муфты

и смазки подшипника

Сброс жидкости из камеры разгрузки

КЛ1 — клапан запорный

КЛ2- клапан регулирующий

КО – клапан обратный

M — электродвигатель

Н – насос

Ф1, Ф2 – фильтры

h – сигнализатор уровня жидкости

РМ — расходомерное устройство

Р1 – давление на входе

.Р2 — давление на выходе

Т1 — температура жидкости

на входе

Т2,Т3 — температура подшипников

npuboga