
## Агрегат насосный ГДМ14-08 Рекомендуемая схема обвязки



Основной контур

= Сдувка

---- Слив

Охлаждение магнитной муфты

и смазки подшипника

--- Сброс жидкости из камеры разгрузки

—-- Граница объема поставки

КЛ1 — клапан запорный

КЛ2- клапан регулирующий

КО – клапан обратный

алемпродвигатель

Н – насос

Ф1, Ф2 - фильтры

h – сигнализатор уровня жидкости

РМ — расходомерное устройство

Р1 — давление на входе

Р2 — давление на выходе

Т1 — температура жидкости

на входе

Т2,Т3 — температура подшипников

npußoga

РЗ, Р4 — контроль перепада давления

на фильтре