LCD 資料



■目次

資料 1	液晶部について 符長	1
資料 2	タイミング特性について	1
資料3	インストラクションについて	1
資料 4	文字コードと文字パターンについて	2
資料 5	文字コード・文字パターン対応一覧	2
資料 6	I CD 初期化フロー	3

資料1 液晶部について 特長

- 5×7ドットマトリックス+カーソル、16桁×2の液晶表示
- 1/16 デューティ
- 192 種のキャラクタジェネレータ ROM 文字フォント:5×7 ドットマトリクス
- プログラム書込み可能な 8 種のキャラクタジェネレータ RAM 文字フォント:5×7ドットマトリクス
- 80×8 ビットの表示データ RAM(最大 80 文字)
- 4ビット及び8ビットの MPU とのインターフェイス可能
- 表示データ RAM、キャラクタジェネレータ RAM ともに MPU からの読み 出しが可能
- 豊富なインストラクション機能表示クリア 他 *資料 3* インストラクションについて参照
- 発振回路内蔵
- ■電源投入時自動リセット回路内蔵
- CMOS プロセス使用

資料2 タイミング特性について

<タイミング>

17 1 1- 7 7			
項目	記号	MIN	MAX
イネーブルサイクル時間	tCYCE	500	-
イネーブルパルス幅 "High"レベル	PWEH	220	-
イネーブル立上がり・ 立下り時間	tEr•tE f	-	25
セットアップ時間 RS、R/*W→E	tAS	40	-
アドレスホールド時間	tAH	10	-
データセットアップ時間	tDSW	60	-
データホールド時間	tH	10	-

■書込み動作 単位:ns

VDD=5.0V±5% VSS=0V Ta=0~50

資料3 インストラクションについて

く機能コード一覧>

インスト	コー	コード										実行時間		
ラクション	RS	R/*W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB4 DB3 DB2 DB1 DB0		DB0	機能	(MAX)			
表示クリア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 全表示クリア後、カーソルをホーム位置(O番地)へ戻す			
カーソル ホーム	0	0	0	0	0	0	0	0	1	* カーソルをホーム位置へ戻し、シフトしていた表示も元へ戻る (DDRAM の内容は変化無し)		1.64ms		
エントリー モード	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D S カーソルの進む方向、表示をシフトするかどうかの設定 (データ書込み及びデータ読み出し時に上記動作が行われます)		40µs			
表示 ON/OFF コントロール	0	0	0	0	0	0	1	D	CB全表示の ON/OFF[D]、カーソル ON/OFF[C]、カーソル位置の 文字のブリンク[B]をセット		40µs			
カーソル/ 表示シフト	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	*	*	DD RAM の内容を変えずカーソルの移動、表示シフト	40µs		
ファンクション セット	0	0	0	0	1	DL	N	F	*	*	インターフェイスデータ長[DL]、表示行数[N]、文字フォント[F]を 設定	40µs		
CG RAM アドレスセット	0	0	0	1	ACG	•					CG RAM のアドレスセット(以後送受するデータは CG RAM データ)	40µs		
DD RAM アドレスセット	0	0	1	ADD	ADD						DD RAM のアドレスセット(以後送受するデータは DD RAM データ)	40µs		
BF/アドレス 読出し	0	1	BF	AC	AC					モジュールが内部動作中であることを示す BF 及び AC の内容を 読出し(CG RAM/DD RAM 双方可)	40µs			
CG RAM/ DD RAM データ書込み	1	0	書込	みデ-	みデー タ						CG RAM または DD RAM にデータを書込む	40μs tADO=5.6μs		
CG RAM/ DD RAM データ読出し	1	1	読出	しデー	しデータ						CG RAM または DD RAM にデータを読出す	40μs tADO=5.6μs		

*	:	無効のビット
ACG	:	CGRAM のアドレス
ADD	:	DDRAM のアドレス
AC	:	アドレスカウンタ

■ クロック発信周波数 (fOSK) が変化すると実行時間も変化します 例 fOSK=190kHz の場合 37 μ s × 270/190=53 μ s

■tADO 時間はクロック発信周波数(fOSK)によって変化します tADO=1.5/(fOSK)(s)

	=1	=0
R/L	右シフト	左シフト
S	表示をシフトさせる	表示をシフトしない
N	1/16 デューティ	1/8 または 1/11 デューティ
F	5×10 ドットマトリックス	5×7ドットマトリックス
BF	内部動作中	インストラクション受付可
S/C	表示のシフト	カーソル移動

	=1	=0
I/D	インクリメント	デクリメント
DL	8ビット	4ビット
D	表示ON	表示OFF
С	カーソルON	カーソルOFF
В	ブリンクON	ブリンクOFF

資料 4 文字コードと文字パターンについて

文字コードと文字パターンは下記例の通りの関係となっております (対応一覧は次の資料 5 文字コードー覧をご覧下さい)

<CG RAM アドレスと文字コード・文字パターン>

- CGRAM データは"1"が表示上の選択、"0"が 非選択に対応します
- 文字コードビット 0-2 と CGRAM アドレスビット 3-5 が対応します(3ビット8種)
- CGRAMアドレスビット 0-2 が文字パターンの 行位置を指定します
- 文字パターンの8行目はカーソル位置で、カー ソルとCGRAMデータの論理和をとって表示されま すので、カーソル表示を行う際は8行目のCGRA MデータをOにして下さい
- 8行目のデータを1にするとカーソルの有無に 関係なく1ビットが点灯します
- 文字パターンの列位置はCGRAMデータビット 0-4 に対応し、ビット4が左端になります
- CGRAMデータビット 5-7 は表示されませんが、 メモリは存在しているので、一般のデータRAMとし て使用できます
- CGRAM の文字パターンを読み出すときは文字 コードの 4-7 ビットは全て"0"を選択します
- どのパターンを読み出すかは 0-2 のビットで決 定しますが、ビット3は無効なので"00H"と"08H"で は同じ文字が選択されます

文字コード(DDRAMデータ)	CG RAMアドレス	文字パターン(C4	GRAMデータ)
7 6 5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0	7 6 5 4 3 2 1 0	
上位ビット 下位ビット	上位ビット下位ビット	上位ビット 下位ビット	
	000	* * * 1 1 1 1 0	文字バターン例「R」
	0 0 1	* * * 1 0 0 0 1	
	0 1 0	* * * 1 0 0 0 1	
0000.000	0 0 0 0 1 1	* * * 1 1 1 1 0	
	1 0 0	* * * <mark>1 0 1 0</mark> 0	
	1 0 1	* * * 1 0 0 1 0	
	1 1 0	* * * <mark>1 0 0 0 1</mark>	
	1 1 1	* * * 0 0 0 0 0	←カーソル 位置
	0 0 0	* * * 1 0 0 0 1	文字バターン例「¥」
	0 0 1	* * * 0 1 0 1 0	
	010	* * * 1 1 1 1 1	
0000.001	0 0 1 0 1 1	* * * 0 0 1 0 0	
	1 0 0	* * * 1 1 1 1 1	
	1 0 1	* * * 0 0 1 0 0	
	1 1 0	* * * 0 0 1 0 0	
	1 1 1	* * * 0 0 0 0 0	←カーソル 位置
	000	* * *	
	TO 1 0	48	
0000.111	1111011	* * *	
	1 0 0	* * *	
	1 1 0 1	* * *	
	1 1 0	* * *	

1 1 1 * * *


←カーソル位置

資料 5 文字コード・文字パターン対応一覧

<文字コードと文字パターン対応表 >

上位 ⁴ 下位4	1ビット ビット	0000	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1010	1011	1100	1101	1110	1111
****	0000	OGRAM		0	@	Р	`	р		_	タ	111	α	р
****	0001	(2)	į	1	Α	Q	а	q	0	ア	チ	L	ä	q
***	0010	(3)	5	2	В	Е	Ь	r	Γ	1	ッ	メ	ß	θ
****	0011	(4)	#	3	С	R	С	s	Ţ	ゥ	テ	Ŧ	ε	ထ
****	0100	(5)	\$	4	D	S	d	t	`	I	۲	ャ	μ	Ω
****	0101	(6)	%	5	Ε	Т	е	u	-	才	ナ	ュ	σ	ü
****	0110	(7)	&	6	F	U	f	v	ヲ	カ	_	3	ρ	Σ
***	0111	(8)	,	7	G	٧	g	w	7	‡	ヌ	ラ	g	π
****	1000	(1)	(8	Н	W	h	×	1	ク	ネ	IJ	√	x
***	1001	(2))	9	I	Х	I	у	ゥ	ケ	1	ル	-1	у
****	1010	(3)	*	:	J	Υ	j	z	I	コ	71	レ	j	千
****	1011	(4)	+	;	К	Z	k	ł	オ	サ	۲	П	×	万
***	1100	(5)	,	<	L	[I	ı	†	シ	フ	ワ	¢	円
××××	1101	(6)	-	=	М	¥	m	}	ı	ス	^	ン	£	÷
***	1110	(7)	-	>	N]	n	\rightarrow	3	セ	木	e	ħ	
****	1111	(8)	/	?	0	^	0	←	ッ	ソ	マ	0	ö	

資料 6 LCD 初期化フロー



発行 株式会社 **ルーチェア LCD** 資料 ©2000-2008 北斗電子 Printed in Japan 2008 年 2 月 15 日改定 REV.1.0.1.0 (080521) e-mail: support@hokutodenshi.co.jp(プ注文用) **URL**:http://www.hokutodenshi.co.jp **TEL** 011-640-8800 **FAX** 011-640-8801 〒060-0042 札幌市中央区大通西 16 丁目3番地7