Параграф 1: Расчет управляющего импульса газовой форсунки.

Формула расчета управляющего времени газовой форсунки.

$$t^{Lpg} = \tau^{Lpg} + O^{Lpg}$$

$$\tau^{Lpg} = k \cdot \tau^{Pet} \cdot k^{Pet} \cdot \frac{P_0^{Lpg}}{P^{Lpg}} \cdot \sqrt{\frac{T^{Lpg}}{T_0^{Lpg}}}$$

 $au^{pet} = t^{Pet} - O^{Pet}$  , приведенное время бензина, эта величина **прямо пропорциональна** массе подаваемого топлива!

Линейная аппроксимация квадратного корня отношения температур, точность не менее единиц процентов.

$$\sqrt{\frac{T^{Lpg}}{T_0^{Lpg}}} = 1 + k_T \cdot \Delta T^{Lpg}; k_T = 0,0016, T_0^{Lpg} = 40^{\circ} C$$

$$\Delta T^{Lpg} = T^{Lpg} - T_0^{Lpg}$$

Расчет коэффициента коррекции приведенного бензинового времени

1. Если на автомобиле есть регулятор давления бензина в рампе (есть "обратка")

$$k^{Pet} = 1$$

2. Если на автомобиле нет регулятора давления (нет "обратки") и давление в рампе постоянно.

$$k^{Pet} = \frac{P^{pump} - P^{man}}{P^{pump} - P_0^{man}}$$

Обобщенная формула расчета управляющего импульса газовой форсунки (эта формула реализуется программно)

$$t^{Lpg} = (k \bullet (t^{Pet} - O^{Pet}) \bullet k^{Pet} \bullet \frac{P_0^{Lpg}}{P^{Lpg}} \bullet (1 + k_T \bullet \Delta T^{Lpg})) + O^{Lpg}$$

Расчет и физическое значение смещения (офсета)

$$O^{\mathit{Lpg}} = t_{\mathit{open}}^{\mathit{Lpg}} - t_{\mathit{close}}^{\mathit{Lpg}}$$
 , аналогично для бензина

Использованные обозначения:

 $t^{Lpg}$  ,  $t^{Pet}$  - Длительность управляющего импульса газовой (бензиновой) форсунки.

 $O^{Lpg}$  ,  $O^{Pet}$  - Смещение (офсет) газовой (бензиновой) форсунки. Рассчитывается при авто калибровке (бензиновый берется постоянным и может уточняться в движении).

 $P^{\mathit{Lpg}}$  - Абсолютное давление газа.

 $P_0^{Lpg}\,$  - Опорное (калибровочное) абсолютное давление газа (в момент калибровки).

 $T^{\mathit{Lpg}}$  - Температура газа в градусах Кельвина.

 $T_0^{Lpg}$  - Опорная (калибровочная) температура газа в градусах Кельвина (в момент калибровки либо 40  $^{\circ}C$  если используется аппроксимация корня).

k - Коэффициент пропорциональности, характеризующий отношение расходной характеристики бензиновой форсунки по отношению к газовой форсунке (отношение статических производительностей). Величина больше 1 говорит о том, что газовая форсунка менее производительна, чем бензиновая. Нормальное значение порядка 1.6-1.8. Определяется при авто калибровке.

 $P^{\it pump}$  - Абсолютное давление бензина в рампе. Вводиться до калибровки явно.

 $P^{\it man}$  - Абсолютное давление во впускном коллекторе.

 $P_0^{\it man}$  - Опорное (калибровочное) абсолютное давление во впускном коллекторе (в момент калибровки).

#### Пометки:

Во все расчетах и дополнительных поправках, в которых в качестве величины пропорциональной массе подаваемого топлива берется время подачи топлива форсункой, необходимо брать соответствующее **приведенное** время.

Это такие случаи, как перевод одновременного бензинового впрыска в попарно параллельный газовый, или расчет расхода газа (программный датчик уровня топлива в баллоне).

#### Параграф 2: Процесс авто калибровки.

Процесс авто калибровки проводится как и ранее некоторое время на бензине затем некоторое время на газу.

Далее все величины принимаются в следующих единицах: Давления в кПа, температура в градусах Цельсия, объем двигателя в см3, линейные размеры (диаметр, и.т.д.) в мм, время в мс.

Для авто калибровки необходимо задать следующие входные параметры.

- 1. Рабочий объем двигателя  $V^{\it engine}$  (2000см3).
- 2. Количество цилиндров  $N^{\it pistons}$  (4)
- 3. Диаметр установленного жиклера  $d^{nozzle}$  (2мм).
- 4. Температура впускного воздуха  $T^{Air}$  (20 $^{\circ}C$ )

- 5. Указать тип впрыска автомобиля, фазированный попарно параллельный или одновременный.
- 6. Указать установлен ли регулятор давления бензина на автомобиле и если не установлен, то давление в рапе бензофорсунок  $P^{\it pump}$  (справочная информация, доступна в ремонтных документах).

# До начала калибровки вычисляются следующие величины:

 $V^{Air}$  - эффективный объем воздуха в одном цилиндре с поправкой на уменьшение объема за счет объема занимаемого газом.

$$V^{Air} = \frac{V^{engine} / (N^{pistons} \cdot 1000000)}{1 + C^{MAir} / C^{MLpg} \cdot \lambda^{Lpg}};$$

$$C^{MLpg} = 0.5 \cdot C^{M \operatorname{Pr} opane} + 0.5 \cdot C^{MBu \tan e};$$

$$C^{MAir}=29,$$

$$C^{M \text{ Pr} opane} = 44,$$

$$C^{MBu\tan e}=58,$$

$$\lambda^{Lpg} = 15.5$$

 $C^{ extit{MLpg}}$  - Для смеси 50% пропан 50% бутан

$$S^{\it nozzle}$$
 - Площадь жиклера.

$$S^{nozzle} = \pi \cdot \frac{\left(\frac{d^{nozzle}}{1000}\right)^2}{4}$$

 $C_{\it inj}^{\it Lpg}$  - Постоянная газового инжектора.

$$C_{inj}^{Lpg} = C^{NozzleFactor} \bullet S^{nozzle} \bullet \sqrt{2 \bullet \frac{\gamma^{Lpg}}{\gamma^{Lpg} + 1} \bullet \left(\frac{2}{\gamma^{Lpg} + 1}\right)^{\frac{2}{\gamma^{Lpg} - 1}} \bullet C^{MLpg}};$$

$$C^{NozzleFactor} = 0.97,$$

$$\gamma^{Lpg} = 1.12$$

## Непосредственно процесс калибровки

При работе на бензине после наступления лямбда регулирования фиксируются следующие параметры:

- 1. Управляющее время бензиновой форсунки  $t^{Pet}$  (3мс)
- 2. Давление в коллекторе соответствующее времени в п $1.\ P_{Pet}^{man}$  (30кПа)

**Переход на работу на газу.** Предполагается, что начальное время газовой форсунки примерно подобрано так, чтобы двигатель не заглох.

При работе на газу после наступления лямбда регулирования фиксируются следующие параметры:

- 1. Управляющее время газовой форсунки  $t^{Lpg}$  (5.5мс)
- 2. Давление в коллекторе соответствующее времени в п1.  $P_{Lpg}^{man}$  (30кПа)
- 3. Температура газа соответствующее времени в п1  $T^{Lpg}$  ( $T_0^{Lpg}$ )(40°C).
- 4. Абсолютное давление газа соответствующее времени в п1  $P_0^{Lpg}$  (130кПа).

На этом процесс получения параметров можно считать оконченным, переходим к расчету.

Расчет.

Расчет приведенного времени газа  $au^{Lpg}$  .

1. Расчет массового потока газа через жиклер в единицу времени.

$$\theta^{Lpg} = \frac{C_{inj}^{Lpg} \cdot P_0^{Lpg}}{\sqrt{R \cdot \left(273.15 + T^{Lpg}\right)}}$$

2. Расчет массы воздуха в цилиндре.

$$m^{Air} = \frac{P_{Lpg}^{man} \cdot V^{Air} \cdot C^{MAir}}{R \cdot (273.15 + T^{Lpg})}$$

3. Расчет массы газа соответствующей данной массе воздуха

$$m^{Lpg} = \frac{m^{Air}}{\lambda^{Lpg}}$$

Если при вводе параметров было указано, что впрыск одновременный и опция перевода одновременного впрыска в попарно параллельный не активна, то масса газа подаваемого за один цикл работы форсунки

уменьшается вдвое. Таким образом 
$$m^{Lpg} = \frac{m^{Lpg}}{2}$$

4. Окончательный расчет приведенного времени газа

$$\tau^{Lpg} = \frac{m^{Lpg}}{\theta^{Lpg}} \cdot 1000$$

**Коррекция приведенного времени газа** на различие давлений во впускном коллекторе при замерах параметров на бензине и газу.

$$au^{Lpg} = au^{Lpg} ullet rac{P_{Lpg}^{man}}{P_{Pet}^{man}}$$

#### Расчет газового офсета

$$O^{Lpg} = t^{Lpg} - \tau^{Lpg}$$

## Расчет бензинового офсета

Для расчета бензинового офсета необходимо знать диаметр сопла форсунки либо её производительность, ни то ни другое не является общедоступной

информацией, однако опытно установлено, что  $O^{Pet} = -0.4$  является достаточно точным приближением для большинства современных форсунок, поэтому примем это за истинное значение. Бензиновый офсет можно рассчитать косвенно собрав бензиновую карту в движении при необходимости. Если есть данные бензиновой форсунки, то офсет можно рассчитать по формуле аналогичной расчету газового офсета приняв во внимание то, что для бензина объем занимаемый им в цилиндре ничтожно мал и нужно использовать

полный объем воздуха равный  $V_{Pet}^{Air} = V_{Pet}^{engine} / (N_{Pet}^{pistons} \cdot 1000000)$  и массовый поток бензина через форсунку равеный

$$\theta^{Pet} = C^{NozzleFactor} \cdot S_{Pet}^{nozzle} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta P^{Pet}}{\rho^{Pet}}}$$

$$\rho^{Pet} = 0.75$$

$$S_{\it Pet}^{\it nozzle}$$
 - Площадь сопла форсунки

$$\Delta P^{Pet}$$
 - Перепад давления на форсунке

### Расчет коэффициента пропорциональности

$$k = \frac{\tau^{Lpg}}{\tau^{Pet}}$$

**Если одновременный впрыск и выбрана опция перевода в попарно параллельный** то необходим уменьшить коэффициент вдвое.

$$k = \frac{k}{2}$$

Приведение коэффициент пропорциональности к нормальным условиям, к опорному давлению и температуре. Используется при опорных значениях давления и температуры газа отличных от значений на момент измерения (калибровки).

$$k = k \cdot \frac{P^{Lpg}}{P_0^{Lpg}} \cdot \sqrt{\frac{273.15 + T_0^{Lpg}}{273.15 + T^{Lpg}}}$$

**Калибровка окончена**. Теперь мы имеем все необходимые параметры для работы. Два офсета и коэффициент пропорциональности, плюс опорные значения абсолютного давления газа и температуры.