SOP

PERAWATAN PERALATAN AUDIO VISUAL

SMK NEGERI 1 SURABAYA

X PSPT 1,2

APA ITU SOP?

SOP (Standard Operating Procedure)

adalah prosedur kerja baku yang menjadi pedoman dalam menggunakan peralatan agar pekerjaan berjalan aman, efektif, efisien, dan menghasilkan kualitas yang baik.

SOP

KAMERA VIDEO PROFESIONAL



tUJUAN : Menjamin penggunaan kamera video profesional dilakukan dengan aman, benar, dan menghasilkan kualitas gambar yang optimal.

PERSIAPAN SEBELUM MENGGUNAKAN KAMERA

- Periksa kondisi fisik kamera, lensa, monitor, dan tombol kontrol.
- Pastikan baterai terisi penuh dan siapkan baterai cadangan.
- Periksa kapasitas kartu memori dan format jika diperlukan.
- Bersihkan lensa menggunakan lens tissue atau blower.
- Pasang kamera pada tripod jika diperlukan.
- Atur tanggal, waktu, resolusi, frame rate, dan format perekaman sesuai kebutuhan produksi.

Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) diatur dalam PP RI Nomor 50 Tahun 2012, yang merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

PROSEDUR PENGOPERASIAN

1. Nyalakan kamera dan tunggu hingga sistem siap
2. Atur White Balance sesuai kondisi cahaya.
3. Atur ISO/Gain secukupnya untuk mengurangi noise.
4. Atur Shutter Speed sesuai kebutuhan pengambilan gambar.
5. Atur Aperture (Iris) untuk mendapatkan pencahayaan yang tepat.
6. Lakukan Focus (manual lebih disarankan untuk produksi profesional).
7. Cek level audio jika menggunakan mikrofon eksternal.
8. Lakukan uji rekam beberapa detik sebelum pengambilan gambar utama.
9. Rekam sesuai storyboard atau shot list.

PERAWATAN KAMERA

1. Lakukan pengecekan fisik kamera Misalnya cek body kamera, lensa kamera, baterai, kaset, mikrofon, kabel, tripod, dan lain-lain.
2. Bersihkan kotoran yang menempel pada komponen kamera seperti body kamera maupun lensa kamera
3. Pastikan bahwa kaset sudah dimasukkan dalam VTR kamera.
4. Reset Time Code menjadi 00:00:00, untuk mempermudah kita mengetahui total durasi yang digunakan.
5. Buat color bar selama kurang lebih 10 detik. Color bar berfungsi sebagai pembatas item/tema setiap segmen.
6. Lakukan pengecekan menggunakan mic dan dengarkan menggunakan headset untuk memastikan baha mic berfungsi.
7. Periksa filter kamera.
8. Lakukan juga setup white balance menggunakan kertas putih dan letakkan pada lokasi dengan pencahayaan dominan.
9. Cek fungsi-fungsi yang terdapat pada kamera seperti iris, fokus, dan tombol zoom. Pastikan semuanya berfungsi dengan baik.
10. Ulangi pengecekan sebelum berangkat liputan
11. Setelah selesai peliputan, pastikan kamera dan peralatan pendukungnya masih seperti awal saat akan dipakai.

SOP

ALAT PEREKAM SUARA (MICROPHONE)

macam-macam mikrofon yang sering digunakan, sebagai berikut.

1) Mikrofon dinamik, yaitu jenis mikrofon yang berbentuk batangan baik itu dengan kabel ataupun tanpa kabel,pemakaian dengan cara digenggam dengan jari tangan penuh, digunakan untuk bernyanyi dan berbicara.

2) Mikrofon kondenser, adalah jenis mikrofon yang sering dipakai untuk podcast atau kebutuhan content creator.

3) Mikrofon untuk alat musik, jenis mik ini biasanya dipasang pada alat musik seperti drum, biasanya mic yang dipasang terdiri atas satu set yang lengkap.

CARA PENGGUNAAN MIKROFON

1) Peganglah mic dengan benar dan jangan terlalu erat.

2) Hindari memegang ujung kepala mic. Yang dapat menimbulkan hasil suara terganggu dan bunyi akan tampak mengecil.

3) Aturlah posisi mic dengan wajah kita.

SOP PERALATAN LIGHTING VIDEOGRAFI

Berikut ini beberapa bagian penting dalam peralatan lighting yang harus diperhatikan kelayakan dan kondisinya secara berkala

a. Bohlam lampu

Bohlam tidak boleh dipegang karena sentuhan tangan akan meninggalkan sidik jari berupa lapisan lemak tipis, akibatnya temperatur di tempat yang kena pegang akan berlebih dan memiců bohlam cepat putus bahkan pecah ketika high temp.

b. Kabel

Sebelum digunakan cek kabel dengan multitester antara ujung soket sampai casing head lampu, pastikan tidak ada koneksi di antaranya.

c. Stand lampu

Sebelum disimpan, pastikan stand lampu terlipat pada posisi yang benar dan dimasukkan kembali dalam tas.

d. Bandoors

Lipat kisi-kisi atau helai dengan hati-hati sebelum maupun sesudah digunakan, karena kisi-kisi yang lecet bisa memengaruhi warna pantulan lampu.

THANK YOU