

割り込み (onBeatTimer())

タイマ割り込み発生
FspTimer 周期 : $60 \div \text{BPM}$ 秒

onBeatTimer()

updateServo()

位相に応じてサーボ角更新

updateLED()

最前点でLED短時間点灯

割り込み終了 (復帰)

