
CHAPITRE 3:

LES CIRCUITS DE TRANSPORT DES LIQUIDES



Un circuit de transport de liquide se compose essentiellement :

- D'un réservoir source de liquide (puits)
- D'une pompe
- D'un réservoir de stockage (citerne)
- D'une tuyauterie qui relie les différents constituants.

La hauteur géométrique H_G est la différence verticale entre le niveau d'aspiration et le niveau supérieur où l'on propose de refouler le fluide. $H_G = H_{aspiration} + H_{refoulement}$ La longueur du tuyauterie et ses changements de direction (coudes, tés,...) provoquent des pertes de charge ΔH .

La pompe doit vaincre dans le circuit :


- La variation de hauteur $z_2 z_1 = H_G$
- La variation de pression $p_2 p_1 = \Delta p$
- Les pertes de charge dans la tuyauterie ΔH

Les deux premiers facteurs sont généralement constants. Si $p_1 = p_2 = p_{atm}$ alors la pompe doit vaincre la hauteur géométrique et les pertes de charge.

On définit la Hauteur <u>manométrique H_m par</u> : $H_m = H_G + \Delta H$


Un circuit de transport de liquide peut comprendre aussi :

- Une vanne de réglage de débit placé sur la conduite de refoulement
- Une crépine + un clapet de pied placés à l'extrémité basse da la conduite d'aspiration.
- Un clapet de retenu placé à la sortie de la pompe pour empêcher le retour du liquide,
 il est utilisé pour des grandes hauteurs de refoulement.



II – Pompe centrifuge:


1) Principe de fonctionnement :



Une pompe centrifuge est constituée par:

- > une roue à aubes tournante autour de son axe, appelée impulseur
- > un distributeur dans l'axe de la roue
- > un collecteur de section croissante, en forme de spirale appelée volute.

Le liquide arrive dans l'axe de l'appareil par le distributeur et la force centrifuge le projette vers l'extérieur de la roue. Il acquiert une grande énergie cinétique qui se transforme en énergie de pression dans le collecteur où la section est croissante. L'utilisation d'un diffuseur (roue à aubes fixes) au périphérique de l'impulseur permet une diminution des pertes d'énergie.



La particule de liquide qui pénètre par l'orifice d'aspiration se trouve sur l'un des aubes de l'impulseur qui est animé en rotation. Elle sera soumise à un effort centrifuge qui provoquera son déplacement à une vitesse centrifuge : $V_{f,c} = V_{tangentielle} + V_{radiale}$

La vitesse est maximale lorsque la particule arrive à l'extrémité de l'aube de l'impulseur.

En quittant les aubes de l'impulseur, les particules du liquide sont canalisées par les aubes du diffuseur qui sont orientées dans le sens de l'écoulement à fin de minimiser les frottements (pertes de charge) vers le refoulement à travers la volute qui a une section croissante pour diminuer la vitesse de fluide à fin de transformer l'énergie cinétique en énergie de pression.

Les pompes centrifuges ne peuvent pas fonctionnées lorsqu'il y a de l'air à l'orifice d'aspiration. L'air contenu nécessite d'être préalablement chassé : c'est l'amorçage de la pompe.

Entre le liquide qui se trouve à l'intérieur de la pompe sous pression et l'atmosphère, une étanchéité doit être réalisée. On utilise pour cela soit des tresse, soit des garnitures mécanique. Ces garnitures (à tresse ou mécanique) sont lubrifiées et refroidies par le liquide transporté.

Utilisation : à cause de la large gamme d'utilisation, de leur simplicité et de leur faible coût, les pompes centrifuges sont très utilisées dans l'industrie. Néanmoins, il existe des

Applications pour lesquelles elles ne conviennent pas tel que :

- ✓ le transport des liquides très visqueux: la pompe centrifuge nécessaire serait énorme par rapport aux débits possibles.
- ✓ Le transport des liquides "susceptibles" c'est-à-dire ne supportant pas la très forte agitation dans la pompe (liquides alimentaires tels que le vin, le lait et la bière).
- ✓ utilisation comme pompe doseuse (le dosage nécessites une précision instantanée)

2) Caractéristiques d'une pompe centrifuge :

Les constructeurs fournissent les caractéristiques des pompes en fonction du débit (souvent en m /h) pour des conditions données (nature du liquide, vitesse du moteur pour une pompe centrifuge ou fréquence et course du piston pour une pompe à membrane). Une caractéristique de pompe dépend uniquement de la construction de la pompe.

Les caractéristiques fournies sont la hauteur manométrique totale, la puissance consommée par le moteur (kW), le rendement et le N.P.S.H.req.

La Hmt permet le choix de la pompe pour une courbe de réseau imposée

Le N.P.S.H._{req} permet en fonction des caractéristiques du circuit d'aspiration de connaître la valeur limite de débit avec laquelle la pompe peut fonctionner sans risque de cavitation.

Le rendement renseigne sur la zone de débit où le rendement est plus élevé: ainsi, il peut être économiquement avantageux de se placer à un débit plus faible (si bien sûr celui-ci n'est pas imposé par le procédé) en augmentant artificiellement la perte de charge sur le circuit de refoulement (utilisation d'une vanne de réglage).

La puissance consommée pour un débit donné permet de connaître le coût de fonctionnement de la pompe.


3) Problèmes d'installation et de fonctionnement d'une pompe centrifuge :

Les problèmes d'installation et de fonctionnement d'une pompe centrifuge sont généralement à l'aspiration.

Dans les installations, on peut trouver les montages suivants :


✓ Pompe immergée :

Dans ce cas, il n'y a pas de problème mécanique mais on rencontre le problème de corrosion et si le moteur est aussi immergé, on a le problème d'étanchéité.




✓ Pompe en charge :

Pompe au dessous du niveau du liquide. Ce circuit doit comprendre une vanne pour empêcher la vidange du réservoir lors de l'entretien de la pompe.



✓ Pompe en dépression :

Pompe au dessus du niveau du liquide. Ce type de circuit nécessite un amorçage (chasser l'air qui se trouve dans la conduite d'aspiration) à la première mise en marche ou après un long temps d'arrêt.



Appliquons le théorème de Bernoulli entre (1) et (2) pour déterminer la hauteur maximale

d'aspiration.
$$z_1 + \frac{{v_1}^2}{2g} + \frac{p_1}{\rho \cdot g} = z_2 + \frac{{v_2}^2}{2g} + \frac{p_2}{\rho \cdot g} + \Delta H_{1,2}$$

On a:
$$z_2 - z_1 = h_a$$
, $v_1 = 0$ et $p_1 = p_{atm}$

$$\Rightarrow h_a = \frac{p_{atm}}{\rho g} - \left(\frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_a}{2g} + \Delta H_{asp}\right)$$

La hauteur d'aspiration est maximale lorsque $\left(\frac{p_2}{\rho \cdot g} + \frac{v_a}{2g} + \Delta H_{asp}\right) \rightarrow 0$

$$\Rightarrow h_{\max} = \frac{p_{atm}}{\rho g} ;$$

Exemple : pour l'eau on a ; ρ = 1000 kg/m³ et on a $g \approx 10$ m/s² et p_{atm} = 1 bar = 10^5 Pa

$$\Rightarrow h_{\text{max}} = 10 \, m$$

Pratiquement, lorsque la pression d'aspiration se rapproche de la pression du vide

absolu
$$\left(\frac{p_2}{\rho.g} \to 0\right)$$
, il se produit un phénomène appelé CAVITATION.

a) Phénomène de cavitation :

La cavitation est la vaporisation du liquide contenu dans la pompe quand il est soumis à une pression inférieure à la tension de vapeur correspondant à sa température.

Des bulles apparaissent dans les zones où la pression est la plus faible (entrée des aubes de roue des pompes centrifuges) : elles sont transportées dans les zones de pressions plus fortes où se produit leur recondensation. Des implosions se produisent alors à des fréquences élevées et créent des surpressions locales très élevées (jusqu'à des centaines de bars)

La cavitation est un phénomène à éviter absolument, car il entraîne de graves conséquences:

- érosion du matériau pouvant aller jusqu'au perçage des aubes de turbine des pompes centrifuges
- augmentation du bruit et des vibrations générés par la pompe
- chute des performances des pompes avec diminution importante de la hauteur manométrique totale, du débit et du rendement

Le phénomène de cavitation peut se produire avant que la pression à l'aspiration arrive à la pression de vapeur du liquide. Pour cela le fabriquant des pompes propose une autre caractéristique appelée NPSH exprimée en mètre et qui est donnée aussi en fonction de débit.

NPSH: Neat Positive Suction Head; (charge nette à l'aspiration)

(NPSH)_{requis}: fournit par le fabricant

$$(NPSH)_{disp} = \frac{p_{entr\'ee} - p_v}{\rho.g}$$

Pour un bon fonctionnement d'une pompe à l'aspiration, il faut que :

$$(NPSH)_{disp} > (NPSH)_{requis}$$

<u>Il est fondamental de remarquer que</u> le circuit de refoulement n'intervient pas dans les problèmes de cavitation; une conséquence importante est qu'il ne faut jamais placer de vannes de réglage sur le circuit d'aspiration (elles sont susceptibles en fonction de la régulation de se fermer pratiquement ce qui crée une forte augmentation de la perte de charge sur l'aspiration) mais préférer dans le même but un positionnement sur le circuit de refoulement.

En conclusion, on peut dresser une liste de conseils à respecter, si le procédé le permet, pour éviter la cavitation:

préférer si possible les montages de pompes en charge. éviter de transporter des liquides à des températures trop élevées. éviter une alimentation à partir d'un réservoir sous pression réduite. diminuer les pertes de charge du circuit d'aspiration.

Si ces conseils ne peuvent être appliqués en raison des exigences du procédé, il ne reste plus qu'à trouver une pompe dont les caractéristiques montrent des valeurs de N.P.S.H.req suffisamment faibles.

<u>remarque 1:</u> dans les calculs visant à rechercher la Hmt d'une pompe nécessaire on suppose toujours que la perte de charge est nulle dans la pompe ce qui est physiquement faux. En fait la valeur de la Hmt trouvée (comme la Hmt de la caractéristique donnée par le constructeur) prend en compte les pertes de charge à l'intérieur de la pompe qui sont ainsi déjà déduites d'une "Hmt théorique" supérieure qui existerait en l'absence de pertes de charge. La Hmt calculée est donc égale à la "Hmt théorique" moins la perte de charge à l'intérieur de la pompe, les deux termes de la différence étant impossible à connaître pour l'utilisateur.

<u>remarque 2:</u> le calcul de la condition de non cavitation peut être aussi utilisé pour rechercher la profondeur maximale hmax à laquelle une pompe peut aspirer un liquide d'un puits. Cela revient en effet à rechercher à quelle condition seulement le liquide est présent à l'aspiration sans bulle de gaz. La condition s'écrit aussi Pasp $> P^{\circ}(q)$. Si on néglige le risque de cavitation de la pompe, le terme cinétique et les pertes de charge, on peut déterminer hmax:

Donc l'aspiration de l'eau par une pompe ne sera possible à 20 °C qu'à une profondeur maximale de 10,1 m et encore dans les conditions les plus favorables... Il est important de noter que cette profondeur ne dépend absolument pas de la qualité de la pompe car il s'agit d'une limite physique. Les solutions technologiques adoptées pour s'affranchir de cette limite sont d'utiliser des pompes étagées le long de la descente ou de placer une pompe immergée au fond du puits.

b) Coups de bélier :

C'est un choc hydraulique. Il est dû à une ouverture ou fermeture brutale d'une vanne (accélération ou décélération importante de l'écoulement du liquide). Il provoque des vibrations et il peut détériorer des composants du circuit.


Lorsqu'un liquide circule dans une canalisation à une vitesse de quelques mètre par seconde (vitesse habituelle dans une canalisation), il se produit dans certaines circonstances le phénomène du coup de bélier. C'est le cas notamment de la fermeture brusque d'une vanne ou de l'arrêt d'une pompe. Ces événements peuvent correspondre à des manœuvres normales sur la canalisation ou à des incidents (panne d'une pompe, erreur de manipulation des vannes). L'interruption rapide d'un écoulement nécessite l'intervention de forces de pression très importantes. Des ondes mécaniques apparaissent dans les canalisations avec des phénomènes de réflexion sur les accidents de la canalisation. Les effets sont particulièrement néfastes pour les tuyaux qui ne peuvent supporter des variations de pressions trop importantes. Pour remédier aux coups de bélier, on peut utiliser des vannes à fermeture lente (on remédie à la cause du coup de bélier) ou des réservoirs antibéliers qui permettent une diminution de leurs effets. Ceux-ci communiquent avec un point de la canalisation et sont placés au-dessus d'elle. Ils sont constitués par une capacité remplie partiellement de liquide et dont la partie haute est sous pression d'air. Les variations de pression dans le tuyau sont donc amorties par les variations de volume de la partie remplie d'air.

4) Couplage des pompes :

Pour parvenir à obtenir certaines conditions de fonctionnement impossibles à réaliser avec une seule pompe, les utilisateurs associent parfois deux pompes dans des montages en série ou en parallèle.

On considère deux pompes P1 et P2 ayant des caractéristiques différentes.

a/ Couplage en série




Les pompes P₁ et P₂ montées en série sont traversées par le même débit de liquide Q_v. A un débit donné, la hauteur manométrique totale de ce couplage Hmt série est la somme des hauteurs manométriques totales Hmt₁ et Hmt₂ des deux pompes fonctionnant séparément à ce même débit:

$$Hmt_{série} = Hmt_1 + Hmt_2$$

Graphiquement, on trouve la caractéristique de la hauteur manométrique totale du montage en additionnant les caractéristiques de chaque pompe pour un même débit.

Le couplage en série permet d'augmenter fortement la hauteur manométrique totale: il convient donc bien pour un réseau présentant des pertes de charge importantes.

b/ Couplage en parallèle



Les pompes P_1 et P_2 montées en parallèle montrent la même hauteur manométrique totale Hmt.

Graphiquement, on trouve la caractéristique de la hauteur manométrique totale du montage en additionnant les débits des deux pompes pour une même hauteur manométrique totale.

En réalité ceci n'est pas tout à fait juste. Les deux pompes n'étant jamais totalement équivalentes, la somme des débits des pompes utilisées séparément pour une Hmt fixée est inférieure au débit total Qv obtenu par couplage à cette même Hmt. Une des pompes a toujours tendance à "freiner" le liquide au refoulement de l'autre pompe; cette tendance peut aller jusqu'à entraîner la rotation de la pompe en sens contraire. Les pompes sont souvent équipées d'un clapet anti-retour sur la canalisation de refoulement pour éviter le retour de liquide au refoulement d'une des pompes.

Le couplage en parallèle permet d'augmenter le débit dans le réseau: il convient bien pour un réseau présentant des pertes de charge assez faibles.

Les pompes sont parfois montées en parallèle (by-pass) avec une seule des deux fonctionnant. En cas de panne ou pour une action de maintenance le montage permet alors de continuer à fonctionner en démarrant la deuxième pompe.

c/ Intérêt des couplages :

Le couplage de pompe n'est pas forcément avantageux pour le coût de fonctionnement de l'installation: autrement dit, une "grosse" pompe est souvent plus économique que l'association en série de deux "petites" pompes. Il faut donc examiner chaque cas particulier avant de trancher. Il faut de plus éviter la généralisation: on peut montrer parfois que pour un réseau présentant de fortes pertes de charge le couplage en série permet un débit plus important que celui en parallèle. Concernant les pompes centrifuges, l'utilisation de pompes centrifuges multicellulaires est préférée à l'utilisation en série de plusieurs pompes centrifuges.

5) Choix d'une canalisation et d'une pompe :

Le choix du diamètre et du matériau d'une canalisation doit être adapté au liquide ou à la suspension qui doit le parcourir. Un liquide corrosif ne pourra être véhiculé par une canalisation en acier ordinaire. On devra choisir le diamètre pour l'écoulement d'une suspension de telle manière que la vitesse d'écoulement ne soit pas inférieure à 0,3 - 0,6 m.s pour éviter le dépôt de particules. De même la vitesse ne pourra être supérieure à 4 - 5 m.s afin d'éviter une usure trop rapide de la conduite. Dans l'industrie, la vitesse des liquides dans les canalisations est pratiquement toujours comprise entre 0,5 et 5 m.s. Connaissant le débit qu'on souhaite utiliser, le choix de la vitesse d'écoulement et par suite du diamètre découle de la recherche d'un optimum économique. Un diamètre plus grand entraîne un investissement plus important mais se traduit par une perte de charge plus faible et donc des frais de fonctionnement plus bas. Le choix d'une pompe va résulter en premier lieu d'une analyse des éléments du circuit (différence d'altitude, pressions des réservoirs, nature et température du liquide, présence d'accidents, matériau et caractéristiques géométriques de la canalisation). Cette analyse va permettre de déterminer la hauteur manométrique totale nécessaire pour le débit souhaité ainsi que le N.P.S.H.disp. L'utilisation des caractéristiques des pompes fournies par le constructeur intervient alors pour choisir une pompe remplissant toutes les exigences.

6) Analogie électrique: Entre deux points d'un circuit électrique ou hydraulique on peut faire l'analogie entre une différence de potentiel et une différence de pression. Le débit de liquide a son équivalent avec l'intensité qui est un débit de charges électriques. La détermination du point de fonctionnement à l'aide des caractéristiques de la pompe et du réseau a son équivalent en électricité. Si on considère un générateur (producteur d'énergie) avec une résistance interne, sa caractéristique tension - intensité est l'équivalent de celle de la pompe en fonction du débit. La caractéristique d'une résistance électrique (la résistance provoque une perte d'énergie) est l'équivalent de la caractéristique du réseau avec les pertes de charge. Le point de fonctionnement du circuit électrique est l'intersection des caractéristiques du générateur et de la résistance.

APPLICATION:

Dans une station d'irrigation agricole, l'eau extraite d'un puits doit arriver à une altitude de 45 mètres à un débit de 3.5 litres/seconde. Une pompe centrifuge doit être installée pour obtenir un tel débit. D'ailleurs les pertes de charges sont estimées 10 %, $\rho_{eau}=1000 \text{ kg/m}^3$ et $g=9.8 \text{ m/s}^2$.

- 1- Déterminer le débit horaire en m³.
- 2- Déterminer HMT en mCE et déduire la pression différentielle de la pompe en bars.
- 3- Calculer l'énergie fournie par la pompe au fluide par unité de masse.
- 4- Calculer cette énergie durant 24 heures en kWh.
- 5- La pompe a un rendement « η » de 55%, déterminer ainsi la puissance mécanique du moteur à adopter en kW.

REPONSES:

1-
$$q_v = \frac{3.5 \times 3600}{1000} = 12.6 \text{ m}^3/\text{h}$$

 $\Delta H_{pompe} = \Delta \text{ altitude} \times 1.10 = 45 \times 1.1 = 49.5 \text{ m}$

2-
$$\Delta p_{pompe} = \rho.g.\Delta H_{pompe} = (1000 \times 9, 8 \times 49, 5).10^{-5}$$

 $\Delta p_{pompe} = 4,85 \text{ bars}$

3-
$$W = g.\Delta H_{pompe} = 9,8 \times 49.5 = 485,1 \text{ J/kg}$$

1 kWh = 1000 Wh = 3600 000 J

$$W_{[kWh]} = (W_{[J/kg]} \times \underbrace{\rho.q_{v}}_{q_{m}} \times T) \div 3,6.10^{6}$$

$$= (485,1 \times 1000 \times 12,6 \times 24) \div 3,6.10^{6}$$

$$= 40,74 \text{ kWh}$$


$$p_{m} = \frac{\rho.g.HMT \times q_{v}}{h} = \frac{1000 \times 9,8 \times 49,5 \times 3,5.10^{-3}}{0,55}$$

$$p_{m} = 3,773 \text{ kW soit } \square 3,8 \text{ kW}.$$

7) Courbes caractéristiques d'une pompe centrifuge :

Les caractéristiques d'une pompe centrifuge sont présentées pour une vitesse de rotation constante et en fonction du débit Q (en m^3/h ou l/s) et qui sont :

- ✓ Hauteur manométrique H_m en m
- ✓ Puissance absorbée en kw
- ✓ Rendement η en %



Le rendement est de l'ordre de 60 à 70 %: il est inférieur à celui des pompes volumétriques.

Les pompes centrifuges vérifient les lois de similitude qui, à partir d'une courbe caractéristique établie pour une vitesse de rotation N de la pompe, permettent d'obtenir les caractéristiques pour une vitesse de rotation N' quelconque.

Soient, pour une vitesse N, on a le débit Q, la hauteur manométrique H_m , la puissance absorbée P_{mec} et le rendement η et pour une la vitesse N', on a le débit Q', la hauteur manométrique H_m , la puissance absorbée $P'_{m\acute{e}c}$ et le rendement ρ ';

$$\frac{\eta'}{\eta} = \left(\frac{N'}{N}\right)^0 \Rightarrow \eta' = \eta$$

$$\frac{Q'}{Q} = \frac{N'}{N}$$

$$\frac{H_m'}{H_m} = \left(\frac{N'}{N}\right)^2$$

$$\frac{P'_{m\acute{e}c}}{P_{m\acute{e}c}} = \left(\frac{N'}{N}\right)^3$$

8) Point de fonctionnement d'une pompe centrifuge :

Pour un circuit donné, la hauteur manométrique est : $H_m = H_G + \Delta H$

Avec ∆H; la somme des pertes de charge régulières et singulières dans le circuit (aspiration et

refoulement):
$$\Delta H = \left[\left(\lambda \frac{L}{D} + k \right) \cdot \frac{v^2}{2g} \right]_{asp} + \left[\left(\lambda \frac{L}{D} + k \right) \cdot \frac{v^2}{2g} \right]_{ref}$$

$$\Delta H = \left(\lambda_a \frac{L_a}{D_a} + k_a\right) \cdot \frac{v_a^2}{2g} + \left(\lambda_r \frac{L_r}{D_r} + k_r\right) \cdot \frac{v_r^2}{2g}$$


Or:
$$Q = v_a.S_a = v_r.S_r$$
 et $S = \frac{\pi.D^2}{4}$

Donc:
$$\Delta H = \frac{8}{\pi^2 \cdot g} \left[\left(\lambda_a \frac{L_a}{D_a} + k_a \right) \cdot \frac{1}{D_a^4} + \left(\lambda_r \frac{L_r}{D_r} + k_r \right) \cdot \frac{1}{D_r^4} \right] \cdot Q^2$$

On pose:
$$A = \frac{8}{\pi^2 \cdot g} \left[\left(\lambda_a \frac{L_a}{D_a} + k_a \right) \cdot \frac{1}{D_a^2} + \left(\lambda_r \frac{L_r}{D_r} + k_r \right) \cdot \frac{1}{D_r^2} \right]$$

Donc $H_m = H_G + A.Q^2$ avec A est une constante pour un circuit donné (caractéristique d'un circuit).

Le point de fonctionnement est l'intersection de la courbe caractéristique du circuit $H_m = H_G + A.Q^2$ avec la courbe caractéristique de la pompe $H_m = f(Q)$



Si le débit souhaité est inférieur à celui qui est déterminé, on doit choisir un diamètre de conduite plus grand pour diminuer les pertes de charge ou une pompe plus puissante.

Si le débit souhaité est supérieur à celui qui est déterminé, on peut choisir un diamètre de conduite plus petit ou une pompe moins puissante ou bien on utilise une vanne de réglage de débit (augmenter les pertes de charge dans le circuit).

Une fois on a déterminé le débit de fonctionnement, les autres caractéristiques seront déduites par projection.

Le point de fonctionnement doit être au voisinage et à droite du rendement maximale. Dans ce cas on peut améliorer le rendement en agissant sur la vanne de réglage du débit.

