Corne jobodiobre · Definition of la topographie Représentation d'un domin, lieu "3D" sur une surface plane 20" Topo = lieu : graphique = desin il nous faut ausin une projection La bonne connaissance de géodésique. acc plane. hydrologie; couverture végétal; pédologie et qui contient des formes anthopique "humain": bah; réseau routier... . Une representation plane des formes existants dans des lieux On peut aussi le définir comme selon ales echelles pour aboutir à des carles et des plan sur les - Permettre d'établir des plans et cartes graphiques pour représenter · Objectif de la topographie! des infor naturalle et artificiel. - Permette de s'orienter sur le terrain - Etucle d'un projet de construction · Plan: Surface étroile où l'echelle est très grande: 150, 11100,... 1/200 et elle différe selon l'objectif visé. La difference entre un plan et une carle c'est l'echelle et la surface le plan a une grande echelle mais une petite surface tandis que la carte a une petite " " une grande ".

· Topométrie

-Topo = lieu : métie = l'opération de mesurer

- Ensemble des techniques permettant d'obtenir des élements métique pour réaliser des plans à grandes extrelles

Science qui stintèreme à l'analyse de lois générales de la formation de relief appeté mouvement épirogénique (tectonique); relief prémitif et la géodynamique · Jopshan

Image récluite d'une partie de la terre toute corte est une rédu-· Conte topographique chon, all'une partie de la teme le rapport de celle ci, est l'achelle

Elle indique le rapport entre la distance sur la corte et la distance sur le terrain.

· Système de représentation des carles et des plans

Représentation des carles et des plans par:

- La géodésie : Calcule des formes et dimension de la terre.

- La photogramétrie : La photo ciérienne

- La télédétection: Traitement d'image salditaire.

- SIG: Trailement automatique de l'info géographique.

Impossible de représenter une surface spérique sur un plan plane some déformation. Pour régler sa la géaclésic propose de projection plane topographique terrestre.

Science qui s'intèresse à delerminer les formes et les dimensions de la terre, elle est en relation direct avec la topographique. · Feodesie:

Georde: Représente 70% de suface marines et caler par un niveau 0 de la mer (Estimes les alt des formes terrestres)

sous les cont que les élenatus océaniques et les men sont protongées sous les continents · Elipsoide Enface la plus proche au géoide, on considér que la forme de la terre expressala pour la forme élipsonide qui est une surface de référence pour la représentation plane. tion plane . · Les mendiens Intersection de la surface de l'ellipse avec un plan contenant l'axe des pôles alone c'est une ellipse · Les paralleles. intersection de la surface de l'ellipsoide mande de l'est donc un cercle · Types d'éllipsoide - Ellipsoide flabale: constitué par duniours éllipsoides locaux et définit pour chaque pays et qui sont plus proche aux géoide locaux - Ellipsonde Pocal: represente l'ellipsonde du pays et qui est très proches au gériale local du pays exemple. Ellipsorde de Chark en 1500 (France) - reference de projection Pour établir des cortes et des plans làbas. Il existe plusieurs d'autre ellipsoide de refrésence tets que Ellipsoide Hay ford 1909 - U.T.A local Degoide · Type de projection: - Projection consique: L'ellipsoide est procheté sur une cone tangent à un paraillel. les images des méridiens sont des demi droite et les paralleles sont des arcs de

cerdes concentriques autour d'un point.

L'ellipsoide est procheté sur un cylindre le long de l'equaleur image l'image des méridiens est un fuscou de droit parattele à l'image et l'image des paralleles represente un fuseau de divide paralleles et d'orthogonal à l'image des méxidiens. UTH vilie la projetion cylindrique conforme Lambert " " conique " · Les systèmes de coordonées: 50 Les S. C les plus utilisés, les coordonnées écondo geographique se sont des coordonnés angulaire il effectue le possionnement spatial des objets entire Sur la tene ca'd sur l'ellepsoide de refrence Ces objets sont repérés par apport à leur: a longitude: longitude d'un point IA) ou le lieu est l'angle par le meridien de lieu arre le méridien d'origne 15 monwich [longitude = 1 = (POG) (POA)] b. Latitude: la l'attude d'un point (A) situé à la surface de l'allipsoid (la terre) est donnée par l'angle formé par la normal NA avec le plan de l'equateur. 1: Varie entre 0° et 180°; \$: varie entre 0° et 20° · Calcule des indices sur l'ellipsoide de revolution; o: demi pelit oxe b: demi grandave - indice d'applatissement d'un allipsoide:

l'indice $(P) = \frac{a-b}{a} < 1$ si (P) = 1 on est pas dans un sphère.

- Indice d'extrencilé
$$e^{a} = \frac{a^{a} - b^{a}}{a^{a}} = e^{a} = \sqrt{\frac{a^{a} - b^{a}}{a^{a}}}$$

- Las unites chilices on Inpographia

- Hosers when compan

· Le ranhan: angle formé par un arc ele cercle AB égal au rayon Ralans une sur-conférence il y'a 27 de rachan avec R=3,44

to degre unité angulaire qui alevire une sur conférence en 360° avec 1° - 60 mm - 3600, on pout le cornerts en degre abicimal

Le grade Vnilé ongulaire qui dévise la sur-conférence en 400 grades: les sous ensemble de grades.

Le 10 eme du grade: 1 de grd = 0,1 gral

- le 100 ème 1 1 : 1 c grd = 001 grd

la mêlierre : Unité el'angle tel que dans une sur-conférence il y'a 6400 millierre ou l'on considére comme élant l'angle sous le quel on voit 1m à une distance de 100

- Mexire méthique:

Pied: 30m: pousse: 2,54 cm: Maile: 1600m

Ces mesures sont encore appliqué en Angletene et eux USA mois

l'unité inter-national "Mêtre" et pour les sugleur m²; Km², hectar.

Unilé			0		B	0
Radian	$\frac{T}{2} = 1.57$	9=3,140	1 - 4.71 rd	217 = 6,28 rd	F=1,05	J=0,79d
Degré	90°	ASO"	270°	360°	60,	45
Grade	100 Gr	200Gs	30061	400GK	66,66	5061
19 Oliane	1600	3200	4800	6400	1066,66	800
-5-						

· Les instruments (appareil) de mesure topographique On aphisicum instruments do mesure topographique. il y'a ceux qui mesure les angles, les distances ou les longueurs. Théodolite: Appareil de mesure topographique qui est aprica-- Tachéomètre: l'est couple à un système de mesure de distance on dishingue - Tachemetre à diggramme ancien modèle mocanique I tachismotre électronique théadaile couplé à un système de mesure électronique appelé ITEL - Gorumetre: Permellent de mesurer les angles hor et vert. - Eclimétre: " Verticoux uniquement - Clisimétre: " directement des gentes. · Les instruments de mesure des distances et des longueurs - Tachéometre - Stadimetre: Permet de mesurer et destiner les distancitorisental. - GPS: positionnement por satellite qui permet grâce à ces 2 recepteur de mesurer la longueur d'un terrain avec pression importante en peu de temps et gla soit les obstacles et les conditions métériologique · trincipe de fonctionnement d'un théadolite. - Are principale (P) il doit être vertical après la mise en station / point de départ) il doit posser par le centre de la graduation horizontal et le point stationné. - Are secondaire (1). axe de tourillon, perpendiculaire sur P), il posse au centre de la graduation vertical. - Axe ophque / Axe de visce (0). Il est tjr perpendiculaire à T = BITLE . - L'alidade: un & autour de l'axe principal contenant le cerde vertical, la lunette, la nivelle (Torique, sphérique)

Verticoux il est adictaire de la lunelle et private autour de (T) l'alidade par un suplème d'embrayage

Pour mesurer les angles on par des etapes: tiver l'appareil sur le trépied en premant soins de vérifier les

Régler l'oculaire à la houleur des yeux et la nelleté du rétéaule

Caler la nivelle au moyen des pieds du trépieds et centré

la bulle au moyen de 2 vis calantes.

à la fin on vérifie que l'apparail est au dessus du point de estation et que la nivelle est bien règlé, c. à d bien centré sinon on le regle en utilisant les vies calantes sons oublier de vérifier que les 3 axes sont parfailement perpendiculaire l'un sur l'autre

· Principe de mesure direct des Briqueurs;


La Pongueur represente la donnée ou bien la distance horizontale entre 2 points, sa précision de mesure dépand du méteriel utilisé mais aussi la configuration du terrain plat ou accidenté. Elles effectus classiquement en moyen des chaines et les dicamètre la precision ext du terrain.

· Mesure indirect des Conqueurs et des distances (Mesure stadimétrique

- trinaipe de la méthode: Elle se fait à l'aide des files stadimétriq d'un théodolite ou un tachéomètre, celle méthode permet l'estimation d la lonqueur horizental entre à points en liaison, les lectures stadime triques au niveau des mines verticals.

Enad casi

1 A regle constant ; visée horizental : V = 100 grd = = 90°



tan(α) - tan(β) = $\frac{m_x - m_1}{DR}$ Dh = $\frac{m_x - m_1}{\tan(\alpha) - \tan(\beta)}$ Dh = $\frac{m_x - m_1}{\tan(\alpha)}$ Dh = $\frac{m_x - m_1}{\tan(\alpha)}$

· Determination des altitudes.

-Technique: Technique de détermination des altitudes, se différe Par le type d'instrument utilisée et la métodologie employée.

nivellement direct (géometrique): c'est la méthode d'une nivelle-ment géométrique, la plus efficace pour la délemination d'althtude d'un paint.

- Principe: le nivellement direct consiste à déterminer la dénivellée DHAB entre dans points à l'aide d'un appareil (théodolite; lacheomète. et une echelle appellée la mirre. Elle doit être placée sur les points A el B. L'opperation de la valeur MA sur la mire posée sur le point A ett : sur la mirre est égale à la dénivellée entre A et B. la dénivellée de A vers B = DHAB et la dénivellée de B vers A = DHBA. L'APHITUDE du point A (HA) c'est la distance qui le sépare du géoride. Elle peut être donnée par la formule suivante.

Parrapport HA = HB + DHAB)