C'est la Science qui s'interesse aux etudes des formes et dimensions de la tene, dons son ensuble & Geodener Elle regnoupe toutes les techniques ayant pour boit de determiner les possitions planimetrique et altimetriques.

Comme vous savez que la tene n'est pos un costs rigide. Elle est relativement déformé aux niveaux des deux poles, un torsement de 11 km des poles par rapport au rayon 6337 km et - 11 111. et un reflement de 11 km aux niveau de l'opporteur. La tene a donc un aspect d'un ellipsoide dont Le petit axe est l'axe de rotation,

La Sunface de la tene n'est pas réguline au raisons du relif (faurre, even, bosse) Elle est donc endulé dans sa sunface donc pour pouvoir faire les representation planesses tout donc endulé dans sa sunface donc pour pouvoir faire les representation planesses et de la tene n'est pas réguliere au raisons du relif (faurre, even, bosse) teneste la géodesie a mis en evidence des notions fondametales et referencielles Pour déterminer les altitudes ainsi que les sufaces planes du relif.

Il constitue to 0% de la Surface total du glabe teneste (Surface des océans, mar)
on peutaussi le définir comme état des surfaces des millieux marains protongé sous les continons
ils constituent donc la Surface de reference pour les altitudes, c'est le niveau 0.

Il est mpossible de representer une surface spherique son une suface plane sons deformation Sutt quand on Sache que la tene n'est pas une sphère mais a une forme d'une elipte 4- elip Soide; donc l'elipsoide represente 22 suface la Plus proche du Géodie Elle chours la Suface de la tene, Cet elipsoide est appelé " Elipsoide de revolution qui est.

suface de reference pon la representation des contes et des plans. enp! Za Géodesie FR utilise l'elipsoide définit En 1880 "Clank" at elipsoide de réplant et actuellement ut. l'é comme son face de projection et établissement des plans étainte en FR Il a été chaise comme le plus poche possible du géoide, t'écan

L'econtementante l'elprocide de clark et le géoi de est inférieur a 14 m.

\$1- Elipseides Clobates: Sont constitué par plusieurs elipsoides locaux definit par chape 5 Zes types d'elipsoides:

groups et qui Sort tres Proche des géoide lancel.

5/2 Elipsoide loccurx: represent les elipsoides les plus proche aux géoide loccurx

6-25 Mendions C'est & intersection d'un plan contenant les deux points PP' des deux poles avec la suface de l'elipsoide de revolution (reference). un men dien a la forme J'une Belipse exp: Greenwitch UTM,

To Poralelles The representant implan perpose di coloine a l'are des deux potes avec la Sonface equatorial C'estime forme circulaire exp: Zequateur. Système de Projection! 3 types de héjections longement utilisé au monde -1: Projection ciliatique: c'est une projection ou on projete l'elipsoide sur un ciliadre cette projection donne une image matricielle des meridiens et des paralles (fenche coné on les meridier Sont Perpordiculaire au parelelle). esup: UTM - a Projection conique: dans ce cas on projete l'ellyssoide dans un cone et l'image d'un monidier et d'in ponatotre resultante des Menidies et des paralles se difference

presque entiercuet de la premiera image (Les Paralelles Sont sous forme de demi corde et les mendiens Sont Sous forme de choite, le toutest cocentrique autour d'un pt de pole).

esp: lanbon Black 1880, Meidie d'origine: Paris. Logorne

Le système de coordonées;

On distingue 3 types de coordonées! - Coordonées geographique (latitude, longitude). apat les appela les coordiness Angulaire donc la longitude d'a Pta) c'at l'iteractio de Mallap) et (P, O, a) due la longitude represente l'antergection du Am d'origine et le Man du Pt Za lattitude du lieu a, reprosite l'interaction de la normale [NA]

avec Le Plan de l'equateur. (1)

- Coordonées metique! Ce Sont des coordinées conées represeté par les histées métrique (m, km) on les utilise généralement dans l'établiquent et la realisation des plansación des levées topographiques.

- Coordonées Polaires.

Le calcule des Indices d'applatisquet to d'entancté applicant P = aldemi good exe) - b (dei Petitoxa); P< a

Indice d'extracté: $e^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2}$ $e^2 = \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{a^2}}$

4 - Ze Mexer des Angles

c'est Rine unité angulaire qui divise une circonference en 360° avec 1° = 60 min = 3600 rec, on peut également convertine l'angle en degré, minute, occ et en degré dicimal,

B-Radian! C'est un angle formé par un onc de carele AB = Au Rayor R.

dans une circoference ily's 2T de Radion avec T = 3.14

C-Grad.

Le Grad est l'unité anguline qui divise la circonference en 40 agrad. nous avons egalement Les Sous exalle du grad, le toute à 10 de grad

To to grade, disignade, togrd = 0,1 grd

Le 100 de grad, certignade, 1 toped = 0,01 grd (textiens de grade)

Zo miliograde. 1 dmgrd = 0,001grd Millieme.

cost l'unité d'angle tels que une inconferere il y'a exactement 6 400 mil conle considére comme etent l'angle Sous lequel on voit 1 m a une ditrue de 1000 m.

Tableau d'equivalence (3 and lynda)

Les Mexines Metriques

If y'a divers unité de lon quen; le pied : 1 Piel = 30 cm

le Pouche = 2,54 cm nch Mile = 1,61 km.

Qui Sont en core appliqué en UK et USA mais l'amité intenational des longueurs. Mêtre

To instrument Topographique

A plusieur instruct de Mesure topographiques coux qui mesuret le agles.

et coux qui mesment les distances et langueur.


nous citous ici que les approved enerciels.

a) Les apr de Mosme d'angles.

Ze théodolite: C'est un appareil optico mocarique qui permet de mesure le agles

horizontaux et les angles verticaux, mangle projette dens un plu hor, remains la projette dens un plu hor, remains la la vertical

Aborto 4



3ª Cas mi mi mo

$$t_{g}(q) = (m_{z} m_{0})/\Delta h$$

 $t_{g}(B) = (m_{1} - m_{0})/\Delta h$
 $t_{g}(B) = (m_{2} - m_{1})/\Delta h$
 $\Delta h = (m_{2} - m_{1})/\Delta h$

Nivellement: Altitude du point A par rapport au niveau de la mer (géorde).

Le tachiometre: c'est un théodolite couple a un Système de mesure de distance on distingue ainsi les diagramme. a un tachionnete ancien mécliaique.

Le la Priomete élèctionique. c'un theo dolité a un Système de masures éléctionique de masure des

longuam appelé Imel. Le goliometre: c un instrument permettant de mesner les angles horizontaix et verticaix. Eclimete: C un appareil qui meme les angles Verticoux uniquent.

Les appares de Messue des longues (distance).