2023 Arduino Paragliding-Drone

하세대학교 유제워

LoRa module E220-900T30D 원거리 통신 테스트


- Ardino와 LoRa module(E220-900T30D)를 사용하여 워거리 데이터 통신 테스트
- 공식 문서를 통한 주파수 규격을 지키며 사용가능한 주파수 주역대를 사용하여 테스트진행
- 사용되는 pin은 RXD TXD 통신, 전원(5V, 3.3V GND)등이 사용된다.
- E220-900T30D의 pin중 MO, M1은 설정모드와 사용모드에 따라 3.3V와 GND로 연결하여야한다.
- 제품의 통신 가능한 거리로 10km를 확인하였고 그중 교내에서 테스트 가능한 거리인 400m까지 통신에 이상이 없다는 것을 확인하였다. 건물 내부에서 다른 건물 내부만 아니라면 통신에 크게 지장이 없어 보인다.
- 와이파이나 블루투스처럼 통신거리에 제약이 있는 제품보단 확실히 뛰어나다고 보인다.

재료:


- 아두이노 UNO 보드 2개
- -LoRa module : E220-900T30D + 안테나 별도
- 전압 5V~3.3V , RXD 통신용 1k 옴 3개
- 사용 주파수 : 921.3 Mhz
- 최대 통신가능거리 10km, 테스트 거리 400m 이상없음
- 브레드보드2개
- -조이스틱 모듈 [ELB070681], 버튼 모듈 [ELB030639]으로 다양한 값 전송




E220-900T30D




송신기



수신기



송신기 외부 통신 테스트




FD04A 4채널 모터 드라이버 원격제어

- Ardino와 4채널 모터드라이버(FD04A)를 사용하여 모터제어 테스트
- 위의 LoRa 모듈의 통신으로 수신한 데이터의 값에 따라 모터를 제어
- 위 수신기 모듈에 추가로 모터드라이버를 추가하여 진행
- 버튼 4개를 사용하여 모터1개씩 별도 제어, 조이스틱 클릭으로 정지 재료:

아두이노 LoRa수신기 1개 4채널 모터드라이버(FD04A) 1개 DC모터 4개



송신기 조이스틱 버튼 모듈[ELB070681]



모터드라이버[FD04A] 모터 제어

사용한 코드

```
// LoRa systemSetting Code
#include <Arduino.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial lora(2,3);
byte send_buff[4];
byte recv_buff[4];
void setup() {
     // put your setup code here, to run once:
     Serial.begin(9600); //PC하고 아두이노하고의 통신라인!
     lora.begin(9600); //아두이노하고 로라모듈하고의 통신라인!
}
void loop() {
     // put your main code here, to run repeatedly:
     if(Serial.available()){
           char c = Serial.read();
           if(c == '0'){
                 //ADDH부터 request해보자!
                 send_buff[0] = 0xC1;
                 send_buff[1] = 0x00;
                 send_buff[2] = 0x01;
                 lora.write(send buff.3); //전송!
                 lora.readBytes(recv_buff,4);
                 if(recv_buff[0] == send_buff[0] && recv_buff[1] == send_buff[1] && recv_buff[2] == send_buff[1] && recv_buff[2] == send_buff[2] && recv_buff[2] == send_buff[2] && recv_buff[2] && recv_buff
send_buff[2]){
                      Serial.print("ADDH=");
                       Serial.println(recv_buff[3],HEX);
                 }else{
                       Serial.println("에러");
            else if(c == '1'){
                 send_buff[0] = 0xC1;
                 send_buff[1] = 0x01;
                 send_buff[2] = 0x01;
                 lora.write(send_buff,3); //전송!
                 lora.readBytes(recv_buff,4);
                 if(recv\_buff[0] == send\_buff[0] && recv\_buff[1] == send\_buff[1] && recv\_buff[2] ==
```

```
send buff[2]){
                      Serial.print("ADDL=");
                      Serial.println(recv_buff[3],HEX);
                       Serial.println("에러");
            else if(c == '2'){
                 send_buff[0] = 0xC1;
                 send buff[1] = 0x04;
                 send_buff[2] = 0x01;
                 lora.write(send_buff,3); //전송!
                 lora.readBytes(recv_buff,4);
                 if(recv\_buff[0] == send\_buff[0] \&\& recv\_buff[1] == send\_buff[1] \&\& recv\_buff[2] ==
send_buff[2]){
                      Serial.print("CH=");
                      Serial.print(850.125 + recv_buff[3]);
                       Serial.println("Mhz");
                 }else{
                       Serial.println("에러");
           else if(c == '3'){
                 send_buff[0] = 0xC1;
                 send_buff[1] = 0x05;
                 send_buff[2] = 0x01;
                 lora.write(send_buff,3); //전송!
                 lora.readBytes(recv_buff,4);
                 if(recv_buff[0] == send_buff[0] \&\& recv_buff[1] == send_buff[1] \&\& recv_buff[2] == send_buff[0] == send_buff[0] == send_buff[0] &\& recv_buff[0] &\& recv_buff
send_buff[2]){
                       Serial.println(recv_buff[3],BIN);
                 }else{
                       Serial.println("에러");
           else if(c == '4'){
                //주파수를 설정하는 모드!
                 send_buff[0] = 0xC0;
                 send_buff[1] = 0x04;
                 send_buff[2] = 0x01;
                 send_buff[3] = 0x47; //내가 원하는 주파수를 여기다가 넣기!
                 lora.write(send_buff,4); //전송!
                 lora.readBytes(recv_buff,4);
                 if(recv\_buff[1] == send\_buff[1] \&\& recv\_buff[2] == send\_buff[2]){
                       Serial.println(recv_buff[3],HEX);
```

```
}else{
   Serial.println("에러");
else if(c == '5'){
 //T모드로 설정하기!
 send_buff[0] = 0xC0;
 send_buff[1] = 0x05;
 send_buff[2] = 0x01;
 send_buff[3] = 0b00000011;
 lora.write(send_buff,4); //전송!
 lora.readBytes(recv_buff,4);
 if(recv\_buff[1] == send\_buff[1] \&\& recv\_buff[2] == send\_buff[2]){
   Serial.println(recv_buff[3],BIN);
  }else{
   Serial.println("에러");
else if(c == '6'){
 //F모드로 설정하기!
 send_buff[0] = 0xC0;
 send_buff[1] = 0x05;
 send_buff[2] = 0x01;
 send_buff[3] = 0b01000011;
 lora.write(send_buff,4); //전송!
 lora.readBytes(recv_buff,4);
 if(recv\_buff[1] == send\_buff[1] \&\& recv\_buff[2] == send\_buff[2]){
   Serial.println(recv_buff[3],BIN);
  }else{
   Serial.println("에러");
else if(c == '7'){
 //ADDH를 설정하기
 send_buff[0] = 0xC0;
 send_buff[1] = 0x00;
 send_buff[2] = 0x01;
 send_buff[3] = 0x00; //주소
 lora.write(send_buff,4); //전송!
 lora.readBytes(recv_buff,4);
 if(recv_buff[1] == send_buff[1] \&\& recv_buff[2] == send_buff[2]){
   Serial.println(recv_buff[3],BIN);
  }else{
   Serial.println("에러");
```

```
else if(c == '8'){
   //ADDL를 설정하기
   send_buff[0] = 0xC0;
    send_buff[1] = 0x01;
    send_buff[2] = 0x01;
    send_buff[3] = 0x02; //주소
   lora.write(send_buff,4); //전송!
   lora.readBytes(recv_buff,4);
   if(recv\_buff[1] == send\_buff[1] \&\& recv\_buff[2] == send\_buff[2]){
      Serial.println(recv_buff[3],BIN);
    }else{
      Serial.println("에러");
  }
}
```

송신기 코드

```
#include <Arduino.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial lora(2, 3);
const int joyXPin = A1; // X 좌표 핀
const int joyYPin = A0; // Y 좌표 핀
const int joyKPin = 8; // S-K 핀
const int buttonPin1 = 4; // 버튼 1 핀
const int buttonPin2 = 5; // 버튼 2 핀
const int buttonPin3 = 6; // 버튼 3 핀
const int buttonPin4 = 7; // 버튼 4 핀
void setup()
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600); // PC와의 시리얼 통신
 lora.begin(9600); // LoRa 모듈과의 시리얼 통신
 pinMode(joyKPin,INPUT_PULLUP);
 pinMode(buttonPin1, INPUT_PULLUP);
 pinMode(buttonPin2, INPUT_PULLUP);
 pinMode(buttonPin3, INPUT_PULLUP);
 pinMode(buttonPin4, INPUT_PULLUP);
```

```
}
void loop()
 int xValue = analogRead(joyXPin);
 int yValue = analogRead(joyYPin);
 float mappedX = map(xValue, 0, 1023, 0, 100);
 float mappedY = map(yValue, 0, 1023, 0, 100);
 // 버튼 상태 읽기 (HIGH는 버튼이 눌리지 않은 상태)
 bool button1 = digitalRead(buttonPin1) == HIGH;
 bool button2 = digitalRead(buttonPin2) == HIGH;
 bool button3 = digitalRead(buttonPin3) == HIGH;
 bool button4 = digitalRead(buttonPin4) == HIGH;
 bool joyK = digitalRead(joyKPin) == HIGH;
 // 값이 변화했을 때만 출력
 Serial.print("X: ");
 Serial.print(mappedX);
  Serial.print("\tY: ");
  Serial.print(mappedY);
  Serial.print("\tButton1: ");
  Serial.print(button1);
  Serial.print("\tButton2: ");
  Serial.print(button2);
  Serial.print("\tButton3: ");
  Serial.print(button3);
  Serial.print("\tButton4: ");
  Serial.println(button4);
  Serial.print("\tJoy-K: ");
  Serial.println(joyK);
 if(button1 == 0)
    lora.println("1");
    delay(100);
  else if(button2 == 0)
    lora.println("2");
    delay(100);
  else if(button3 == 0)
  {
```

```
lora.println("3");
  delay(100);
}
else if(button4 == 0)
{
  lora.println("4");
  delay(100);
}
else if(joyK == 0)
{
  lora.println("5");
  delay(100);
}
  delay(100);
}
```

수신기 코드

```
#include <Arduino.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial lora(2, 3);
const int motorA = 4;
const int motorB = 7;
const int motorC = 8;
const int motorD = 11;
const int motorAPWM = 5;
const int motorBPWM = 6;
const int motorCPWM = 9;
const int motorDPWM = 10;
void StopAllMotors();
void setup()
 Serial.begin(9600);
 lora.begin(9600);
 pinMode(motorA, OUTPUT);
 pinMode(motorB, OUTPUT);
 pinMode(motorC, OUTPUT);
```

```
pinMode(motorD, OUTPUT);
 // 초기에 모든 모터 정지
 StopAllMotors();
void Motor1()
 digitalWrite(motorA, HIGH);
 analogWrite(motorAPWM, 100);
void Motor2()
 digitalWrite(motorB, HIGH);
 analogWrite(motorBPWM, 100);
}
void Motor3()
 digitalWrite(motorC, HIGH);
 analogWrite(motorCPWM, 100);
}
void Motor4()
 digitalWrite(motorD, HIGH);
 analogWrite(motorDPWM, 100);
}
void StopAllMotors()
 digitalWrite(motorA, LOW);
  digitalWrite(motorB, LOW);
 digitalWrite(motorC, LOW);
 digitalWrite(motorD, LOW);
 analogWrite(motorAPWM, 0);
 analogWrite(motorBPWM, 0);
 analogWrite(motorCPWM, 0);
 analogWrite(motorDPWM, 0);
void loop()
{
```

```
if (lora.available())
  String data = lora.readStringUntil('\n');
 int intData = data.toInt();
  Serial.println(data);
  if (intData == 1)
   StopAllMotors(); // 모든 모터 정지
   Motor1(); // 모터 1 작동
  }
  else if (intData == 2)
   StopAllMotors();
   Motor2();
  }
  else if (intData == 3)
   StopAllMotors();
   Motor3();
  else if (intData == 4)
   StopAllMotors();
    Motor4();
  }
  else
  {
   StopAllMotors(); // 알 수 없는 데이터가 오면 모든 모터 정지
  }
}
```

코드 참고 https://github.com/youjewon/embedded-study/tree/main/TestLoRa

설정코드 : exLoRa.txt 송신기 코드 : exjoystick.txt 수신기 코드 : exMotor.txt 를 참고해 주시면 됩니다.

}