
实验环境


Linux操作系统 ISE Design Suite 14.7 Spartan 3E开发板

实验介绍


Spartan 3E开发板上有8个并排放置的发光二极管LED7~LED0,以及一个旋转开关,实验要求使用旋转开关控制二极管轮流发光,旋转开关顺时针或逆时针转动控制发光二极管右移或左移



当旋转开关输出的开关B信号为高电平时,A信号的上升沿表示逆时针旋转;当开关B信号为低电平时,开关A信号的上升沿表示顺时针旋转。



但是在旋转开关输出的过程中可能存在机械抖动现象,在设计时需要加入消除抖动现象的措施。



实验目标

- 1. 熟悉ISE软件,会使用ISE软件进行设计和仿真
- 2. 掌握Spartan3E开发板的配置流程

实验过程


本实验包含四个主要的部分: 创建工程,设计输入,综合实现,进行硬件配置。

实验步骤

1.创建工程

打开ISE,在菜单栏中选择File → New Project,打开创建工程界面,选择适当的文件夹作为工程路径,输入工程名。


点击Next按钮,进入器件和设计工具选择,对开发板芯片参数设置如下所示:




配置好参数后点击Next,然后点击Finish即可完成工程的创建。

2.设计输入和综合实现


选择菜单栏中的Project→Add Source,将试验资料中的rotary_led.v文件添加到当前项目中,如下图所示:



添加后双击Processes窗口中的Synthesize-XST进行综合,综合结果如下图所示:




在实验资料中的文件rotary_led.ucf即为该实验的约束文件。点击菜单栏中Project→Add Source,将该约束文件添加到项目中,添加截图如下图所示




3. 器件配置

使用ISE自带的iMPACT可以完成Spartan 3E开发板的配置。首先双击Processes窗口中的 Generate Programming File, 生成该项目的二进制比特流文件,用于输入到开发板中,如下图所示:




然后双击Configure Target Device,打开iMPACT GUI,在这里进行开发板的配置。点击右边的Boundary Scan,然后在空白区域右键选择Initialize Chain。


然后在弹出的对话框中选择Yes,并指定之前生成的二进制比特流文件,如下图所示。



弹出如下对话框,选择No



然后右键选择芯片,并选择Program,即可将项目信息导入到开发板中,如下图所示。



导入成功,开发板的配置结束。

实验结果:可以根据旋转按钮来实现LED灯的循环发光。

实验总结

通过本次试验,熟悉使用ISE集成开发环境进行逻辑设计的基本流程,掌握Verilog硬件描述语言的基本语法,并学会连接利用开发板。

实验代码

rotary_led.v

```
//定义model
module rotary_led(
      //定义输入输出端口
      clk,
      reset,
      R_A,
      R_B,
      LED_DATA
   );
      //输入信号, clk表示时钟, reset表示复位, R_A, R_B是两个控制事件的信号
      input clk;
      input reset;
      input R_A;
      input R_B;
      //定义8个LED灯的输出
      output [7:0] LED_DATA;
      //控制8个LED灯的状态
      reg [7:0] shift_d;
      //定义抖动减弱后的信号状态
      //rotary_q1定义的是当前信号的情况,rotary_q2定义的是当前旋钮的旋转方向
      reg rotary_q1;
      reg rotary_q2;
      //一个临时变量,用于记录rotary_q1的数值
      reg rotary_q1_d;
      //定义旋转事件是否发生
      reg rotary_event;
      //定义旋转方向
      reg rotary_left;
      //时钟计数
      reg [3:0] clk_cnt;
```

```
//定义switch A和switch B的信号状态
       reg R_A_d;
       reg R_B_d;
       //定义物理布线的输出
       wire [7:0] LED_DATA;
      wire rotary_press_in = 1'b0;
       //always@(敏感事件列表) 用于描述时序逻辑用于描述时序逻辑, posedge表示上升沿,
在时钟上升沿和复位信号上升沿的时候触发
       always @ (posedge clk or posedge reset) begin
              if(reset) begin
                     clk_cnt <= 4'b0;</pre>
              end
              //对时钟信号计数
              else begin
                     clk_cnt <= clk_cnt + 1;</pre>
              end
       end
       //检测clk_cnt[3]时的时钟信号,相当于一个延迟检测,将此时R_A和R_B端口的信号记录
下来
       //在一个时钟延迟后记录,用于消除按钮的抖动
       always @ (posedge clk_cnt[3] or posedge reset) begin
              if(reset) begin
                     R_A_d <= 1'b0;
                     R_B_d <= 1'b0;
              end
              else begin
                     R_A_d \leftarrow R_A;
                     R_B_d \leftarrow R_B;
              end
       end
       //在抖动结束后记录状态,R_A_d和R_B_d端口同时有效时才会使rotary_q1有效
       always @ (posedge clk or posedge reset) begin
              if(reset) begin
                     rotary_q1 <= 1'b0;
              end
              //两个都是高电平,代表信号的开始,从这里开始记录
              else if(R_A_d && R_B_d) begin
                     rotary_q1 <= 1'b1;</pre>
              end
```

```
//两个有一个是低电平,表示这次信号已经结束了
       else if( !(R A d || R B d) ) begin
               rotary_q1 <= 1'b0;</pre>
       end
end
//rotary_q2用于记录旋钮的旋转方向
always @ (posedge clk or posedge reset) begin
       if(reset) begin
               rotary_q2 <= 1'b0;
       end
       //B信号为高电平,A信号为上升沿,表示逆时针旋转
       else if(!R_A_d && R_B_d) begin
               rotary_q2 <= 1'b1;</pre>
       end
       //B信号为低电平,A信号为上升沿,表示顺时针旋转
       else if(R_A_d && !R_B_d) begin
               rotary_q2 <= 1'b0;
       end
end
//记录rotary_q1的信号状态
always @ (posedge clk or posedge reset) begin
       if(reset) begin
               rotary_q1_d <= 1'b0;
       end
       else begin
               rotary_q1_d <= rotary_q1;</pre>
       end
end
//一次信号的开始与结束,表示一次事件的发生
always @ (posedge clk or posedge reset) begin
       if(reset) begin
               rotary event <= 1'b0;
       end
       else begin
               rotary_event <= !rotary_q1_d && rotary_q1;</pre>
       end
end
//获得当前旋转方向
always @ (posedge clk or posedge reset) begin
       if(reset) begin
               rotary_left <= 1'b0;</pre>
       end
```

```
else if( !rotary_q1_d && rotary_q1) begin
                       rotary_left <= rotary_q2;</pre>
               end
       end
       //使能LED灯
       always @ (posedge clk or posedge reset) begin
               if(reset) begin
                       shift_d <= 8'h01;
               end
               //用shift_d记录当前按钮的状态
               else if(rotary_event) begin
                       shift_d <= rotary_left ? {shift_d[6:0], shift_d[7]} :</pre>
{shift_d[0], shift_d[7:1]};
               end
       end
       //通过与操作来确定LED灯的状态
       assign LED_DATA = {8{rotary_press_in}} ^ shift_d;
endmodule
```