## Can 数据手算:

• Pos 计算:  $pos_{out} = \frac{(pos_{in} + 95.5) \times 65535}{191}$ ,结果保留整数并将 10 进制转化为 16 进制。

说明: 其中 65535 是 16bit 无符号整数的最大值,这一步将调整后的值放大到 [0,65535] 的范围内; 95.5 是偏移量,将-95.5 映射到 0,此值是单片机内部程序定义的 pos 最大值; 191 是缩放因子,用于限制输入范围,由 95.5 乘 2 得来,确保输入范围 [-95.5,95.5] 映射到 [0,65535]。

示例:  $pos_{out} = \frac{(2+95.5)\times65535}{191}$ =33,453.73=33453=0x82AD,高 8 位存入 BYTE0,低 8 位存入 BYTE1。

• Vel 计算:  $vel_{out} = \frac{(vol_{in} + 45) \times 4095}{90}$ ,结果保留整数并将 10 进制转化为 16 进制。

说明: 其中 4095 是 12bit 无符号整数的最大值,这一步将调整后的值放大到[0,4095]的范围内; 45 是偏移量,将-45 映射到 0,此值是单片机内部程序定义的 vel 最大值; 90 是缩放因子,用于限制输入范围,由 45 乘 2 得来,确保输入范围 [-45,45] 映射到 [0,4095]。

示例:  $vel_{out} = \frac{(1+45)\times4095}{90}$ =2093=0x82D,高 8 位存入 BYTE2,低 4 位存入 BYTE3 的高 4 位。

• Kp 计算:  $kp_{out} = \frac{kp_{in} \times 4095}{500}$ , 结果保留整数并将 10 进制转化为 16 进制。

说明: 其中 4095 是 12bit 无符号整数的最大值,这一步将调整后的值放大到 [0,4095] 的范围内;500 是缩放因子,确保输入范围 [0,500] 映射到 [0,4095]。

示例:  $kp_{out} = \frac{50 \times 4095}{500}$ =409.5=409=0x199,高 4 位存入 BYTE3 的低 4 位,低 8 位存入 BYTE4。

• Kd 计算:  $kd_{out} = \frac{kd_{in} \times 4095}{5}$ , 结果保留整数并将 10 进制转化为 16 进制。

说明: 其中 4095 是 12bit 无符号整数的最大值,这一步将调整后的值放大到 [0,4095] 的范围内;5 是缩放因子,确保输入范围 [0,5] 映射到 [0,4095]。

示例:  $kd_{out} = \frac{0.1 \times 4095}{5}$ =819=0x333,高 8 位存入 BYTE5,低 4 位存入 BYTE6 的高 4 位。

• T 计算:  $t_{out} = \frac{(t_{in} + 18 \times \cancel{H} \cancel{E} \cancel{g} \times \cancel{k}\cancel{E} \cancel{E}) \times 4095}{36 \times \cancel{H} \cancel{E} \cancel{g} \times \cancel{k}\cancel{E} \cancel{E}}$ ,结果保留整数并将 10 进制转化为 16 进制。

说明: 其中 4095 是 12bit 无符号整数的最大值,这一步将调整后的值放大到[0,4095]的范围内; 18 是偏移量,将-18 映射到 0,此值是单片机内部程序定义的 t 最大值; 36 是缩放因子,用于限制输入范围,由 18 乘 2 得来,确保输入范围 [-18,18] 映射到 [0,4095]。