

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Chip spacing Paramètres du logiciel — Machine RFID Flip-Chip TTA
الدليل المستوى 2 § 5.3 — Le calcul du pas des puces (صفحة 29)

The method 1 Create Model — deux clics, puis attendre le message de réussite. 2 Edit Model — la fenêtre de réglage s'ouvre sur l'image ; on ajuste le contour et les tolérances. 3 Find Model — la machine recherche le modèle : c'est le test de validité. 4 Model Params — affinage des valeurs sans repasser par l'édition graphique.
الدليل المستوى 2 § 4.1 — La méthode, en quatre gestes (صفحة 21)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control
Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex....
الدليل المستوى 2 § 5 — Le wafer et sa cartographie (صفحة 30)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- كل حساب يعيد عدد البحث إلى تسعة. وفي الإنتاج هو ثلاثة: فنعيد دائما، وإلا بحثت الآلة عن تسع شرائح حيث لا يلزم إلا ثلاث.
- تبين الصفحة كم شريحة سليمة في الحامل، وكم أخذ وكم بقي: وهنا نتابع استهلاك الرقاقة.
- إما أن نعلن زاوية الحامل — 180 درجة هنا — وإما أن ندير الحامل نفسه 180 درجة قبل إدخاله. وكلاهما يصح، لكن لا بد من الاختيار.

أخطاء شائعة

- ✗ مغادرة الصفحة والعدد على تسعة: فستبحث الآلة عن تسع شرائح حيث يلزم ثلاث.
- ✗ إعلان الزاوية وإدارة الحامل معا: فلا بد من اختيار أحدهما.

قائمة التحقق

- ☐ عدد البحث على ثلاثة.
- ☐ قرئت عدادات الحامل.
- ☐ أعلنت الزاوية أو أدير الحامل — لا الاثنان.

للحفظ

كل حساب للشبكة التساعية يعيد العدد إلى تسعة: وهو في الإنتاج ثلاثة، ونعيده في كل مرة.