

إرخاء الشد، ثم إخراج الرؤوس أربعة أو خمسة في كل مرة

المرحلة 11.A • ترتيب رؤوس التسخين وتوصيلها • الدرس 103 من 125 • 3 د 33 ث
ترتيب رؤوس التسخين، ضبط درجات الحرارة والضغط



الهدف

تهيئة نزع الرؤوس: إرخاء الشد، وتفرغ الهواء، ونزع الورق السيليكوني — ثم الإخراج أربعة أو خمسة.

باختصار

تعداد الرؤوس كما ينبغي. وتسحب الرؤوس نحو الأعلى، أربعة أو خمسة في المرة لا أكثر. وبخروجها كلها ينفصل القالب وحده: ويلزم قالبان لكل منتج، علوي وسفلي. قبل مس الرؤوس: نرخي الشد في الأمام، ونقطع المفتاح، ونفرغ الهواء، وننزع الورق السيليكوني — وبدون ذلك لا

الخطوات المشروحة

1. الذهاب إلى الأمام لإرخاء شد الشريط.
2. نزع الورق السيليكوني الموضوع بعد.
3. قطع المفتاح: فنتحرر القطعة؛ ثم تفرغ الهواء.
4. نزع المشبك، ثم سحب الرؤوس نحو الأعلى.
5. إخراج أربعة أو خمسة في المرة وترتيبها — والجانبان يفيان عند الامتلاء.
6. وبعد نزع كل الرؤوس، إخراج القالب الذي انفصل وحده.
7. وفعل ذلك في الأعلى: فكل منتج يحتاج قالبين.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو Etape_11A_2: [Placeholder for video content]

فيديو Etape_11A_3: [Placeholder for video content]

فيديو Etape_11A_3: [Placeholder for video content]

فيديو Etape_11A_3: [Placeholder for video content]

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps...

الدليل المستوى 1 § 2.6 — Pressage à chaud — Module F (صفحة 11)

What a product change involves Un changement de produit touche presque tous les modules. L'ordre suivant est celui du manuel de réglage, et il n'est pas arbitraire : chaque étape suppose la précédente faite...

الدليل المستوى 1 § 4.2 — Ce qu'implique un changement de produit (صفحة 21)

Hot pressing parameters Ce groupe mélange trois sujets : le cycle de pressage, l'avance du papier siliconé et la tension d'enroulement. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Dwell Tim Durée de maintien sous pression et température (ms). C'est le « temps » du triplet chaleur / pression / temps...

الدليل المستوى 2 § 2.5 — le pressage — Groupe « Hot Press Params » (صفحة 14)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- قبل لمس الرؤوس: أرخ الشد، اقطع المفتاح، فرغ الهواء، وانزع الورق السيليكوني.
- من أربعة إلى خمسة رؤوس في المرة: وما زاد على ذلك يسقط منك.
- قالبان لكل منتج: واحد في الأعلى وآخر في الأسفل. وبحفظان معا باسم الهوائي.

أخطاء شائعة

- ✗ مس الرؤوس دون إرخاء الشد وتفريغ الهواء.
- ✗ ترك الورق السيليكوني: فتكون الإعادة خاطئة.
- ✗ أخذ أكثر من خمسة في المرة: فيسقط واحد.

قائمة التحقق

- ☐ أرخي الشد وفرغ الهواء.
- ☐ نزع الورق السيليكوني.
- ☐ أخرجت الرؤوس بمجموعات من أربعة أو خمسة.
- ☐ حفظ القالبان، العلوي والسفلي، معا.

للحفظ

إرخاء الشد، وتفريغ الهواء، ونزع الورق — بهذا الترتيب. وأربعة إلى خمسة رؤوس في المرة لا أكثر.