

AC268 أم SR129، قراءة الأثر، وإعادة تركيب الصمام

المرحلة 14.C: صيانة صمام الغراء: الفك والتنظيف وإعادة التركيب - الدرس 123 من 125 - 3 د 29 ث الإنتاج ونهاية الوردية



الهدف

التمييز بين AC268 و SR129، وقراءة الأثر في الداخل، وإعادة تركيب الصمام بسدادته.

باختصار

الأثر على وسخ: فإن زال بالمسح فالإبرة سليمة؛ وإلا نزعناها وكشطناها ونظفناها. وعند إعادة فحص السدادة الصغيرة، ونقدم عموديا، وندخل البراغي باليد ثم نشد. خرطوشة الدفعة السابقة من AC268؛ وخرطوشتنا SR129، وهو غراء سريع التصلب لا يحتاج إلا ثانيتين من الكبس. وفي الداخل يدل

الخطوات المشروحة

1. السحب عموديا تماما لإخراج القطعة.
2. تحديد الغراء الموضوع: AC268 للدفعة السابقة و SR129 لنا.
3. حفظ أن SR129 سريع التصلب: فثانيتين من الكبس تكفيان.
4. النظر إلى الداخل: فالأثر يدل على وسخ يسمح.
5. وإن قاوم الأثر ولم تزل الإبرة: النزع والكشط بالشفرة والتنظيف.
6. تركيب الخرطوشة الجديدة والبرم حتى توقف الدوران، ثم نزع السدادة.
7. فحص السدادة الصغيرة: فبدونها لا يحفظ الصمام الضغط.
8. التقديم في محاذاة الثقب عموديا، وإدخال البرغيين باليد، ثم الشد.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو Etape_14C_6: «المرحلة 14.C» — 14.C Entretien de la valve de dépose : démontage, nettoyage, remontage.

فيديو Etape_14C_6: 14.C Entretien de la valve de dépose : démontage, nettoyage, remontage.

فيديو Etape_14C_6: 14.C Entretien de la valve de dépose : démontage, nettoyage, remontage.

فيديو Etape_14C_1: 14.C Entretien de la valve de dépose : démontage, nettoyage, remontage.

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

الدليل المستوى 1 § 2.2 — Module B — Dépose de colle (صفحة 7)

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

الدليل المستوى 2 § 2.7 — le contrôle du point de colle — Groupe « Glue Insp Params » (صفحة 15)

A typical day 1 Mise en route : alimentation, ordinateur, logiciel, puis arrêt d'urgence → initialisation → initialisation terminée. 2 Mise en chauffe des têtes du pressage (elles mettent du temps à se stabiliser), vérification des pressions d'air. 3 Contrôle du consommable...

الدليل المستوى 1 § 4.1 — Une journée type (صفحة 21)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- AC268 و SR129 غير متبادلين. و SR129 سريع التصلب: ضغط لثائيتين يكفي، وعليه يضبط الزمن.
- الأثر في الداخل يقرأ: فإن زال بالمسح فالإبرة سليمة؛ وإن قاوم نزعنا الإبرة وكشطناها ونظفناها.
- تفحص السدادة الصغيرة قبل إعادة التركيب: فيدونها لا يحفظ الصمام الضغط.
- يدخل البرغيان باليد أولاً دون شد: فتتوسط القطعة وحدها، ثم نشد بعد ذلك.

أخطاء شائعة

- ✗ الخلط بين الغراءين: فـ AC268 و SR129 ليس لهما زمن كبس واحد.
- ✗ الإعادة دون فحص السدادة الصغيرة.
- ✗ شد البراغي قبل توسط القطعة.

قائمة التحقق

- ☐ الغراء المركب هو غراء المنتج.
- ☐ عولج الأثر الداخلي.
- ☐ السدادة في موضعها.
- ☐ أدخل البرغيان باليد قبل الشد.

للحفظ

الأثر الداخلي يقرأ: فإن زال بالمسح فالإبرة سليمة؛ وإن قاوم نزعنا وكشطنا.