

إعادة تركيب الصمام: عموديا دائما

المرحلة 14.C · صيانة صمام الغراء: الفك والتنظيف وإعادة التركيب · الدرس 120 من 125 · 1 د 55 ث
الإنتاج ونهاية الوردية



الهدف

إعادة تركيب الصمام عموديا تماما، والشد دون إكراه.

باختصار

فقد تم. وقاعدة الفك تسري على التركيب: عموديا تماما، دون أي قوة جانبية. ونحاذي فتحة الوضع وندفع الإبرة مستقيمة حتى القاع، ونعيد البرغيين ونشد باعتدال. بعد الإخراج من التلاجة يكون كل شيء منفصلا. نقدم الغراء وندفع نحو الأعلى، ودورة أو دورتان من البرم، وما إن يتوقف الدوران

الخطوات المشروحة

1. تقديم الغراء والدفع نحو الأعلى، ثم البرم دورة أو دورتين.
2. التوقف ما إن يتوقف الدوران.
3. إرخاء كتلة الفوهة قليلا قبل الإدخال.
4. وإن لم يخرج الرأس عند البدء، إعادة مناورة الإخراج.
5. المحاذاة على فتحة الوضع ودفع الإبرة مستقيمة حتى القاع.
6. إعادة البرغيين والشد بعزم خفيف دون إكراه.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو «14C_6» — 14C_6 Etape 14C_6

فيديو 14C_6 Etape 14C_6

فيديو 14C_6 Etape 14C_6

فيديو 14C_6 Etape 14C_6

فيديو 14C_6 Etape 14C_6

فيديو 14C_6 Etape 14C_6

فيديو 14C_1 Etape 14C_1

فيديو 14C_1 Etape 14C_1

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

الدليل المستوى 1 § 2.2 — Module B — Dépose de colle (صفحة 7)

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

الدليل المستوى 2 § 2.7 — le contrôle du point de colle — Groupe « Glue Insp Params » (صفحة 15)

A typical day 1 Mise en route : alimentation, ordinateur, logiciel, puis arrêt d'urgence → initialisation → initialisation terminée. 2 Mise en chauffe des têtes du pressage (elles mettent du temps à se stabiliser), vérification des pressions d'air. 3 Contrôle du consommable...

الدليل المستوى 1 § 4.1 — Une journée type (صفحة 21)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- القاعدة نفسها كما في الفك: عموديا وبلا قوة جانبية، وإلا انكسر الخزف.
- شد معتدل: البراغي تثبت ولا تنفل — فضبط الارتفاع يأتي بعدها.

أخطاء شائعة

- ✗ بذل قوة جانبية: فينكسر الخزف.
- ✗ إحكام البراغي: فهي تمسك، وضبط الارتفاع يأتي بعد.
- ✗ البرم بعد توقف الدوران.

قائمة التحقق

- ☐ تم التركيب عموديا تماما.
- ☐ الإبرة مدفوعة حتى القاع.
- ☐ البراغي مشدودة باعتدال.

للحفظ

عند الفك نسحب مستقيما، وعند التركيب ندفع مستقيما: ولا قوة جانبية أبدا.