

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Feeding module Rôle Amener la bande d'antennes, la maintenir alignée, et la faire avancer exactement d'un pas d'antenne à chaque cycle, puis l'évacuer vers l'enrouleur. Principe Un moteur d'entraînement (axe X1) fait avancer la bande d'une distance programmée, exprimée en unités de distance du logiciel...

الدليل المستوى 1 § 2.1 — Module A — Déroulement, guidage et avance de la bande (صفحة 6)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- عند التمرير: تفعل Skip Disp و Skip Bond و Skip Hot Press، ولا يبقى إلا السحب واللف.
- الشريط الدليل: شريط بادئ يستخدم لتمرير الآلة حين لا توجد هوائيات.
- يجب أن يبقى مفعلاً عند استخدام أداة اللف، ولا يلغى أبداً: Use Take-up

أخطاء شائعة

- ✗ تمرير محور معدني على وجه المنتج بدل خلفه.
- ✗ عكس المرور: تحت قضيب الفولاذ وفوق بكرة المطاط.
- ✗ إلغاء تأشير Use Take-up والملف مستعمل.

قائمة التحقق

- ☐ لا محور معدني يلامس وجه المنتج.
- ☐ يمر الشريط فوق قضيب الفولاذ وتحت بكرة المطاط.
- ☐ الشريط مثبت على أسطوانة الكرتون.
- ☐ Use Take-up مؤشر.

للحفظ

المحاور المعدنية خلف المنتج لا على وجهه — وعند النقطة الدقيقة: فوق الفولاذ وتحت المطاط.